seca 285



DK	Betjeningsvejledning og garantibevis3
S	Bruksanvisning och garanti
N	Bruksanvisning og garantierklæring 125
FIN	Käyttöohje ja takuu
NL	Bedieningshandleiding en garantieverklaring 245
GR	Οδηγίες χειρισμού και εγγύηση
	Declaration of Conformity

Dansk

INDHOLDSFORTEGNELSE

6.

1.	Det lover vi højt og helligt5
2.	Beskrivelse af apparatet6
	2.1 Hjertelig tillykke!
3.	Sikkerhedsinformationer 6
	 3.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger 6 3.2 Sikkerhedshenvisninger i denne brugsanvisning
4.	Oversigt9
	4.1 Kontrol.94.2 Displayelementer.124.3 Markering: se typeskiltet.134.4 Menu-struktur.14
	4.5 Menu-struktur måletunge 15
5.	Inden du går rigtigt i gang16
	5.1 Leveringsomfang
	søjleelement
	multifunktionsdisplayet18
	Montering af det tredie
	Montering af det tredje søjleelement
	Montering af det tredje søjleelement

Bet	jening af vægten	27
6.1	Vejning	27 27
	Vejning at spædbørn/sma børn (2 in 1) Konstant visning af	27
	måleresultatet (HOLD)	28
	Indlæsning af patientdata (input).	29
	Indlæs patientens køn (gender).	30
	Bestemmelse af body mass	
	index (BMI)	30
	Bestemmelse af body fat	
	rate (BFR)	31
	Måleresultater sendes til	~~
		33
	Udskrivning at maleresultater	33
	Sletning af gemte værdier (clear).	33
	Automatisk skill al vejeomrade.	34
62	Andro funktionar (monu)	34
0.2	Navigere i menuen	35
	Automatisk sletning af værdier	00
	(ACIr)	35
	Skift mellem BMI og BFR (body) .	36
	Indstilling af displayets	
	baggrundsbelysning (LCd)	37
	Manuel indlæsning af højden	
	(HGHt)	37
	Varig gemning af ekstra	
	vægt (Pt)	38
	Aktivering af autohold-	
	funktionen (AHold)	38
	Aktivering at akustiske signaler	~~
		39
	Concernenteles of fobrildress	39
	indetillinger (rESET)	10
		40

7.	Betjening af måletungen41
	7.1 Måling af højde41 Højdemålingen startes41 Konstant visning af
	måleresultatet (Hold)
	relativmålinger (Zero) 43 Måleresultater sendes til
	radiomodtager
	baggrundsbelysning (LCd) 46 Omskiftning af højdeenhed (Unit). 47
8.	Radionetværket seca 360° wireless . 48
	8.1 Introduktion48seca Radiogrupper48Kanaler49Apparatgenkendelse49

8.2 Brug af målestationen i en radiogruppe (menu)
Aktivering/deaktivering af det radiostyrede modul (System) 52 Valg af trykoption (APrt) 53 Indstilling af klokkeslættet (Time) . 53
9. Rengøring54
10. Hvad skal man gøre, hvis?54
10.1 Fejl og udbedringen af dem 54 10.2 Udskiftning af måletungens
batterier
11. Vedligeholdelse/efterjustering 58
 11.1 Oplysninger om vedligeholdelse og efterjustering
indhold
12. Tekniske data
12.1 Generelle tekniske data 59 12.2 Vejetekniske data 60
13. Tilbehør 61
14. Bortskaffelse61
14.1 Bortskaffelse af apparatet 61 14.2 Batterier
15. Garanti

Dansk

1. DET LOVER VI HØJT OG HELLIGT





Med seca produkter køber du ikke kun en teknik, som er modnet gennem et helt århundrede, men også en kvalitet, som er attesteret af myndighederne, loven og institutter. seca-produkter opfylder de europæiske direktiver, standarder og de nationale love. Med seca køber du et stykke fremtid.

Produkterne i denne brugsanvisning opfylder medicinproduktloven, dvs. direktiverne 93/42/EØF og 2007/47/EF fra det Europæiske Fællesskabs Råd, og de er i hele Europa forankret i nationale love.

Vægte, som bærer dette tegn, er konforme med det europæriske direktiv for vægte 2009/23/EF. secavægte med dette tegn opfylder de høje kvalitative og tekniske krav, som stilles til justerbare vægte.

Vægte, som bærer dette tegn, opfylder de strenge krav fra justeringsklasse III og kan bruges til justeringspligtige målinger inden for lægevidenskaben.

Produkter, som bærer dette tegn, opfylder direktiverne og standarderne

- Direktiv 2009/23/EF om ikke automatiske vægte
- Direktiverne 93/42/EØF og 2007/47/EF om medicinprodukter
- DIN EN 45501 om metrologiske aspekter for ikke automatiske vægte

seca's professionalitet bliver også anerkendt fra officiel side. TÜV Product Service, den ansvarlige institution for medicinprodukter, bekræfter med certifikatet, at seca konsekvent som producent af medicinprodukter overholder lovens strenge krav. secas kvalitetssikringssystem omfatter områderne udvikling, produktion, salg og service af medicinske vægte og målesystemer.

seca skåner miljøet. Besparelsen af naturlige ressourcer er vigtig for os. Derfor bestræber vi os på at spare emballeringsmateriale, hvor det giver mening. Og det, som bliver tilovers, kan nemt bortskaffes over genbrugsstationerne på stedet.





2. BESKRIVELSE AF APPARATET

2.1 Hjertelig tillykke!

Med målestationen **seca 285** har du købt et særdeles præcist og samtidig solidt apparat.

I mere end 170 år har seca stillet sin erfaring i sundhedens tjeneste. Med innovative udviklinger i forbindelse med vejning og måling indfører seca som markedsfører i mange af jordens lande til stadighed nye dimensioner.

2.2 Anvendelsesformål

Målestationen **seca 285** finder overvejende anvendelse på sygehuse, i lægepraksisser og mobile servicer i overensstemmelse med de nationale forskrifter.

Målestationen tjener til at fastslå menneskers højde og vægt. Den snorløse transfer af højden til multifunktionsdisplayet gør det muligt at beregne body mass index (BMI) og body fat rate (BFR) automatiseret.

Via radionetværket **seca 360° wireless** kan måleresultaterne snorløst overføres til en seca radiostyret printer eller til en PC, som er udstyret med softwaren **seca analytics 105** og **seca 360° Wireless USB adapter 456**.

3. SIKKERHEDSINFORMATIONER

3.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

- Overhold henvisningerne i denne brugsanvisning.
- Opbevar brugsanvisningen og den deri indeholdte konformitetserklæring omhyggeligt.
- Kontroller, at apparatet står sikkert på en lige og plan undergrund.
- Udsæt ikke apparatet for kraftige stød.
- Stil ingen skarpe genstande på glaspladen fra apparatets underdel. Der kan opstå ridser, revner eller afbrækkede steder. Sådanne skader kan medføre, at glaspladen brækker igennem.

- Kontroller regelmæssigt glaspladen fra apparatets underdel for ridser, revner eller afbrækkede steder.
 Skulle der blive fastslået sådanne skader, skal man lade glaspladen udskifte med en ny.
- Læg netkablet sådan, at der ikke er fare for at snuble.
- Brug udelukkende den angivne batteritype (se "Indsæt batterierne" på side 22).
- Lad regelmæssigt vedligeholdelser og efterjusteringer gennemføre (se "Vedligeholdelse/ efterjustering" på side 58).
- Lad altid kun vedligeholdelser og reparationer udføre af autoriserede servicepartnere. Servicepartneren på din egn finder du under www.seca.com, eller du kan sende en email til service@seca.com.
- Benyt altid kun originalt seca-tilbehør og reservedele. Ellers giver seca ingen garanti.
- Hold en mindsteafstand på ca. 1 meter til HFenheder, fx mobiltelefoner, for at undgå fejlmålinger eller forstyrrelser ved transferen.

3.2 Sikkerhedshenvisninger i denne brugsanvisning



FARE!

Kendetegner en usædvanlig stor faresituation. Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der opstå alvorlige irreversible eller dødelige kvæstelser.



ADVARSEL!

Kendetegner en usædvanlig stor faresituation. Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der opstå alvorlige irreversible eller dødelige kvæstelser.



FORSIGTIG!

Kendetegner en farlig situation. Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der opstå lette til moderate kvæstelser.

BEMÆRK!

Kendetegner en mulig fejlbetjening af apparatet. Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet eller forkerte måleresultater.

HENVISNING:

Indeholder yderligere informationer om brugen af dette apparat.

3.3 Omgang med batterier og akkus

Dette apparat bliver leveret med 4 Mignon-batterier, type AA. Denne batteritype kan ikke genoplades. Overhold følgende sikkerhedshenvisninger.



ADVARSEL!

> Personskader ved forkert håndtering.

Batterier indeholder skadelige stoffer, som ved forkert håndtering kan frigøres eksplosionsagtigt.

- Prøv ikke på at genoplade batterier.
- Undlad at opvarme batterier/akkus.
- Undlad at brænde batterier/akkus.
- Hvis der er løbet syre ud, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl de berørte steder med rigeligt, rent vand og kontakt omgående en læge.

BEMÆRK!

Skader på apparatet og fejlfunktioner ved ukorrekt håndtering.

- Brug udelukkende den angivne batteritype/ akkutype (se "Indsæt batterierne" på side 22).
- Udskift altid alle batterier/akkus samtidig.
- Batterier/akkus må ikke kortsluttes.
- Hvis apparatet er ude af brug i længere tid, skal batterier/akkus tages ud. Så kan der ikke løbe syre ind i apparatet.

4. OVERSIGT

4.1 Kontrol



Nr.	Betjeningselem	Funktion	
1	Måletunge	Betieningselement til at fastslå høiden	
•	Tastatur.	Styreelementer til at gennemføre høidemålinger og til at	
2	måletunge	konfigurere apparatet	
•		Lineal, som kan trækkes ud, til at rette hovedet til i	
3	Lineal	overensstemmelse med den såkaldte "horisontale"	
	Display,	Måletungens visningselement for måleresultater og til	
4	måletunge	konfiguration	
5	Batterirum,	Optagelse af en batteri-pakke med 4 Mignon-batterier,	
5	måletunge	type AA, 1,5 volt	
6	ch	Start-tast, måletunge:	
v	U	Der tændes og slukkes for måletungen	
7	O	 Piletast (noid/zero) Under målingen: Kort tryk: Hold-funktionen aktiveres Langt tryk: Sætte nulpunkt I menuen: Vælg undermenu, vælg menupunkt Indstilling af værdien (kort tryk: værdien forandres med 1, langt tryk: værdien forandres, indtil tasten slippes) 	
8	0	 Enter-tast (send/print): Under målingen (hvis der er indrettet et radionetværk): Kort tryk: Måleresultater sendes til apparater, som er parate til at modtage (multifunktionsdisplay, radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul) Langt tryk: Måleresultatet udskrives (radiostyret printer) I menuen: Bekræft det valgte menupunkt Gemning af den indstillede værdi 	
9	Bremsetast	 Holder måletungen i sin position Trykkes for at bevæge måletungen 	
10	Multifunktionsdi splay	Centralt styre- og visnings-element	
11	▲ send	 Piletast send Under vejningen (hvis der er indrettet et radionetværk): Måleresultater sendes til apparater, som er parate til at modtage (radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul) I menuen: Vælg undermenu, vælg menupunkt Forøgelse af værdien (kort tryk: værdien forhøjes med ét langt tryk: værdien forhøjes, indtil tasten slippes) 	

Dansk

Nr.	Betjeningselem ent	Funktion
12	print ▼	 Piletast print Under vejningen (hvis der er indrettet et radionetværk): Måleresultatet udskrives (radiostyret printer) I menuen: Vælg undermenu, vælg menupunkt Mindskning af værdien (kort tryk: værdien mindskes med ét langt tryk: værdien mindskes, indtil tasten slippes)
13	↓ input	Enter-tast (input): • Under vejningen: - Indlæsning af patientdata (alder, køn, PAL) • I menuen: - Bekræft det valgte menupunkt - Gemning af den indstillede værdi
14	menu ●	 menu-tast: Under vejningen: Betjeningsdelens menu opkaldes I menuen: Kort tryk: Et menuplan tilbage Langt tryk: Menuen forlades
15	\bigcirc	Start-tast, multifunktionsdisplay: Der tændes og slukkes for multifunktionsdisplayet og vægten
16	clear ●	clear -tast: Sletning af manuelt indlæste data eller data, som er modtaget radiostyret (patientdata, højde, BMI, BFR)
17	• gender	gender -tast: Indlæsning af patientens køn
18	2 in 1 ●	2 in 1 -tast: 2 in 1 Funktion til at veje spædbørn og små børn
19	• hold	hold-tast: hold-funktionen aktiveres
20	Libelle	Viser, om apparatet står vandret
21	Hjul	2 stk., til transport over korte afstande
22	Nettilslutning	Tjener til at tilslutning af netenheden
23	Fodskrue	4 stk., tjener til at indstille nøjagtigt



	Symbol	Betydning
A	Ĩ	Batterierne er svage
В	→ 1 ← → 2 ←	Aktuelt benyttet vejeområde: 1: Finere vægtvisning ved lavere bærekraft 2: Maksimal bærekraft
С		Ikke justérbar funktion aktiv
D	ç	Patientens køn
Е	\Rightarrow	Drift med netenhed

4.3 Markering: se typeskiltet

Tekst/symbol	Betydning	
Model	Modelnummer	
Туре	Typebetegnelse	
Ser.No.	Serienummer	
(interview)	Følg brugsanvisningen	
*	Elektromedicinsk apparat, type B	
	Beskyttelsesisoleret apparat, beskyttelsesklasse II	
FCC ID	For USA: Apparatets godkendelsesnummer hos US myndigheden Federal Communications Commission FCC	
IC	For Canada: Apparatets godkendelsesnummer hos myndigheden Industry Canada	
CE	Apparatet stemmer overens med EF's standarder og direktiver.	
F©	FCC's symbol (USA)	
+	Apparatet må kun bruges med jævnstrøm, vær opmærksom på, hvilken vej apparatets poler vender	
X	Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet	

4.4 Menu-struktur multifunktionsdisplay

I apparatets menu har du flere funktioner til rådighed. På den måde kan du konfigurere apparatet optimalt efter anvendelsesbetingelserne (nærmere enkeltheder: se Side 34 og fra Side 50).



Navigation:



4.5 Menu-struktur måletunge

I apparatets menu har du flere funktioner til rådighed. På den måde kan du konfigurere apparatet optimalt efter anvendelsesbetingelserne. Nærmere enkeltheder findes fra Side 44 og fra Side 50.



5. INDEN DU GÅR RIGTIGT I GANG...

5.1 Leveringsomfang



Nr.	Komponent	Stk.
	Husets underdel, præmonteret	
а	- Første søjleelement	1
	- Måletunge med lineal	
b	Søjleelement	2
с	Gevindstang	2
d	Søjleforbinder	1
е	Endekappe	1
f	Lang møtrik	1
g	Underlagsskive	1
h	Møtrik	1
i	Pyntekappe	1
j	Unbrakoskruer	2
k	Kabelclips	2
I	Multifunktionsdisplay med tilslutningskabel	1
m	Batteriholder med 4 batterier størrelse AA	1
n	Skala til at skubbe ind	1
0	Netdel	1
	Kalibreringsstav, ikke afbildet	1
	Brugsanvisning, ikke afbildet	1
	Skærm lineal, ikke afbildet	1
	Værktøjssæt, ikke afbildet	1

5.2 Montering af apparatet



Fra fabrikken er det første søjleelement og måletungen allerede monteret på apparatets underdel.

Få en til at hjælpe dig med den videre montage. På grund af den store højde anbefaler vi, at man lægger komponenterne på gulvet og først rejser apparatet op, når det er monteret helt. Gå frem på følgende måde:

Montering af det andet søjleelement



For at forbinde søjleelementerne med hinanden skal du gå frem på følgende måde:

- 1. Skru med hånden en gevindstang ind i den lange møtrik fra første søjleelement.
- 2. Skub et søjleelement over gevindstangen på det første søjleelement.

BEMÆRK!

Skader på apparatet ved montagefejl

Hvis søjleforbinder og dækhætte forbyttes, kan apparatet ikke monteres korrekt.

- Kontroller, at du bruger søjleforbinderen ved montagen af det andet søjleelement (se "Leveringsomfang" på side 16).
- Sæt søjleforbinderen således på det andet søjleelement, at gevindstangen rager ud af søjleforbinderens boring.
- 4. Skru en lang møtrik på gevindstangen.
- 5. Spænd den lange møtrik fast.

Montering af multifunktionsdisplayet

Multifunktionsdisplayet hænges ind i noten fra søjleelementet og fastgøres med en klemforskruning. Montagehøjden kan vælges frit.

1. Sæt multifunktionsdisplayets notsten ind i noten fra det andet søjleelement.

- 2. Spænd de to unbrakoskruer fast for at fastgøre multifunktionsdisplayet i den ønskede position.
- 3. Før multifunktionsdisplayets tilslutningskabel i noten fra søjleelementerne hen til apparatets underdel.
- 4. Træk tilslutningskablet gennem boringen i apparatets underdel.

BEMÆRK!

Fejlfunktion ved montagefejl

Hvis kablerne monteres, så de står under stærk mekanisk spænding, kan der forekomme forkerte visninger og svigt af displayet.

- Installer alle kabler således, at de ikke er bøjet for kraftigt, og at stikkene ikke knækkes.
- 5. Sno den frie ende af tilslutningskablet på kabelholderen i husets underdel.
- 6. Stik tilslutningskablets stik ind i den passende bøsning fra vejepladen.





8. Drej multifunktionsdisplayet således, at du bekvemt kan aflæse det.

 Fastgør tilslutningskabel i noten fra søjleelementerne med de to kabelclips.

Montering af det tredje søjleelement



For at forbinde søjleelementerne med hinanden skal du gå frem på følgende måde:

- 1. Skru med hånden en gevindstang ind i den lange møtrik fra andet søjleelement.
- 2. Skub søjleelementet over gevindstangen på søjleforbinderen fra det andet søjleelement.
- Sæt endekappen således på det andet søjleelement, at gevindstangen rager ud af endekappens boring.
- 4. Sæt underlagsskiven på gevindstangens frie ende.
- 5. Sæt møtrikken på gevindstangens frie ende.
- 6. Spænd møtrikken fast.
- 7. Sæt pyntekappen på møtrikken.

Montering af skala til at skubbe ind

BEMÆRK! Fejlmålinger ved montagefejl

Hvis skalaen monteres forkert, kan måletungen ikke finde frem til brugbare måleværdier.

- Ret skalaen til, så man stadigvæk kan se det trykte, når den skubbes ind i noten.
- Ret skalaen således til, at det område, som viser artikelnummeret, udgør den nederste del.
- Kontroller, at skalaen går i indgreb under endekappen.
- Skub skalaen ind i søjleelementernes not i siden, indtil skalaen går i indgreb under endekappen.



5.3 Opstilling af apparatet

BEMÆRK!

Fejlmålinger ved kraftshunt

Hvis patientens vægt ikke hviler på hele vejefladen, kan der ikke foretages nogen korrekt måling.

- Opstil apparatet, så det kun har kontakt med gulvet over fodskruerne.
- Opstil apparatet således, at vejefladen ikke berører andre genstande.
- Kontroller under vejningen, at patienten ikke berører apparatets søjle.
- 1. Stil apparatet på en solid, plan undergrund.



2. Ret apparatet til ved at dreje på fodskruerne. Libellens luftboble skal befinde sig nøjagtigt i midten af cirklen.



 Drej de riflede hjul i pilens retning Fodskruerne er sikret mod at ændre indstilling.

5.4 Opstilling af apparatet

Apparatet er udstyret med to hjul, som gør det muligt at transportere det over korte afstande.



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser og skader på apparatet

Apparatet skal vippes. Apparatets store højde kan føre til kvæstelser og skader på apparatet.

- Kontroller, at der ikke befinder sig andre personer umiddelbart i nærheden.
- Kontroller, at der ikke befinder sig genstande umiddelbart i nærheden.
- 1. Træk netdelen ud af stikdåsen.



- 2. Vip apparatet bagud, indtil det kan flyttes frit på hjulene.
- 3. Rejs apparatet op igen.
- 4. Stik netenheden ind i stikdåsen.

5.5 Etabler strømforsyningen

Måletungen forsynes med strøm via batterier. Vægten og multifunktionsdisplayet bruges med en netenhed.

Indsæt batterierne

Den medleverede batteriholder indeholder allerede 4 Mignon-batterier, type AA, 1,5 volt. For at etablere måletungens strømforsyning skal du gå frem på følgende måde:

- 1. Træk batterirummets låg af.
- 2. Træk tilslutningskablet ud af batterirummet.
- 3. Tilslut batteriholderen til tilslutningskablet.
- 4. Læg batteriholderen ind i batterirummet.

BEMÆRK!

Skader på apparatet og fejlfunktioner, hvis kablet er klemt inde

- Inden batterirummet lukkes, lægges batterikablet således, at det ikke kan blive klemt inde mellem låget og batterirummet.
- 5. Skub låget på batterirummet, til det kan høres, at det går i indgreb.

Tilslutning af netenheden



Tilslutningen for netenheden befinder sig på undersiden af apparatets underdel. For at etablere strømforsyningen til vægt og multifunktionsdisplay skal du gå frem på følgende måde:



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser og skader på apparatet

Apparatet skal vippes. Apparatets store højde kan føre til kvæstelser og skader på apparatet.

- Kontroller, at der ikke befinder sig andre personer umiddelbart i nærheden.
- Kontroller, at der ikke befinder sig genstande umiddelbart i nærheden.
- 1. Vip apparatet fremad.

BEMÆRK!

Skader på apparatet pga. for høj spænding

Normale netenheder kan give en højere spænding end den, som er angivet på dem. Vægten kan blive overophedet, begynde at brænde,

smelte eller blive kortsluttet.

- Brug altid kun originale seca stiknetenheder med 9 volt eller reguleret 12 volt udgangsspænding.
- 2. Tilslut netenhedens apparatstik til vægtens tilslutningsstik.
- 3. Rejs forsigtigt apparatet op igen.
- 4. Tilslut netenheden til en stikdåse.

5.6 Kalibrering af måletungen

Inden du kan foretage højdemålinger første gang med apparatet, skal det kalibreres. Det opnås ved, at du "lærer" apparatet et referencemål.

Automatiseret
kalibreringVed hjælp af den medleverede kalibreringsstav kan du
gennemføre en automatiseret kalibrering.

Tryk på tungens Start-tast U.
 På displayet vises "----".



PEEb

EAL

YES

Allto

0

2. Hold bremsetasten nede og flyt måletungen, indtil der vises en højdeværdi på displayet.

BEMÆRK!

Fejlmåling ved ufuldstændig kalibrering

Den viste værdi svarer ikke til måletungens faktiske position.

- Gennemfør kalibreringen fuldstændigt, som beskrevet i dette afsnit.
- Stil den medleverede kalibreringsstav (længde 0,8 m) lodret på apparatets underdel og hold den i denne position.
- 4. Hold bremsetasten nede og skub måletungen hen på kalibreringsstaven.

- Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og piletasten (hold/zero) nede for at åbne menuen. Det sidst valgte menupunkt vises på displayet (her: "bEEP").
- Tryk på pile-tasten (hold/zero) så mange gange, til "CAL" vises på displayet.
- 7. Bekræft valget med Enter-tasten (send/print).
- 8. Vælg indtillingen "Yes" med pile-tasten (hold/zero).
- 9. Bekræft valget med Enter-tasten (**send/print**). På displayet vises "Auto".

10. Bekræft indstillingen med Enter-tasten (send/ print).

Ð

Apparatet er kalibreret. Nu kan du måle højder med apparatet.

Manuel kalibrering

Skulle kalibreringsstaven en gang ikke være i nærheden, kan du gennemføre kalibreringen manuelt ved hjælp af en anden genstand, du kender højden på.

1. Tryk på tungens Start-tast 🕛.

På displayet vises "----".

2. Hold bremsetasten nede og flyt måletungen, indtil der vises en højdeværdi på displayet.

BEMÆRK!

Fejlmåling ved ufuldstændig kalibrering

Den viste værdi svarer ikke til måletungens faktiske position.

- Gennemfør kalibreringen fuldstændigt, som beskrevet i dette afsnit.
- Stil en genstand med kendt længde lodret på apparatets underdel og hold den i denne position.
- 4. Skub måletungen hen på genstanden.







- Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og piletasten (hold/zero) nede for at åbne menuen. Det sidst valgte menupunkt vises på displayet (her: "bEEP").
- Tryk på pile-tasten (hold/zero) så mange gange, til "CAL" vises på displayet.
- 7. Bekræft valget med Enter-tasten (send/print).



0

- 8. Vælg indtillingen "Yes" med pile-tasten (hold/zero).
- Bekræft valget med Enter-tasten (send/print). På displayet vises "Auto".
- 10. Indlæs genstandens længde med pile-tasten (**hold/ zero**).
- Bekræft den indstillede værdi med Enter-tasten (send/print).
 Apparatet er kalibreret. Nu kan du måle højder med apparatet.

6. BETJENING AF VÆGTEN

6.1 Vejning

Vejningen startes



- 1. Kontroller, at vægten er ubelastet.
- Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast På displayet vises **5E[***R*, derefter vises alle displayets elementer kort. Vægten er parat til brug, når der vises **0.00** på displayet.
- 3. Bed patienten om at stille sig på vægten. Patientens vægt bliver vist.
- 4. Aflæs måleresultatet.

Vejning af spædbørn/ små børn (2 in 1)

Ved hjælp af 2 i 1-funktionen kan du fastslå spædbørns og små børns vægt. Hertil holdes barnet under vejningen på en voksens arm. Gå frem på følgende måde:

- 1. Kontroller, at vægten er ubelastet.
- 2. Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast ().
- Bed den voksne om at stille sig på vægten. Den voksnes vægt bliver vist.
- Tryk på 2 in 1-tasten.
 Vægten gemmes i hukommelsen.
 DD, △-symbolet (ikke justerbar funktion) og meddelelsen NET bliver vist på displayet.





2 in 1

BEMÆRK!

Fejlmåling ved skiftende udgangsvægt

Hvis barnet er blevet vejet med en anden udgangsvægt, kan barnets vægt ikke fastslås korrekt.

- Kontroller, at vejningen af barnet altid foretages med den voksne, som udgangsvægten er blevet beregnet med.
- Kontroller, at den voksnes vægt ikke forandrer sig, fx ved, at denne tager et klædningsstykke af.
- 5. Bed den voksne om at tage barnet med på vægten.

Barnets vægt bliver vist.

 \bigtriangleup -symbolet (ikke justerbar funktion) og meddelelsen "HOLD" og "NET" bliver vist.

For at deaktivere 2 i 1-funktionen skal du trykke på
 2 in 1-tasten eller slukke for vægten.

Konstant visning af måleresultatet (HOLD)

Hvis du aktiverer HOLD-funktionen, bliver vægtværdien stadig vist efter aflastning af vægten. På den måde kan du sørge for patienten, inden du noterer vægtværdien.

- 1. Kontroller, at vægten er ubelastet.
- 2. Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast (1).
- 3. Bed patienten om at stille sig på vægten.
- 4. Tryk på **hold**-tasten.

Displayet blinker, indtil der bliver målt en stabil vægt. Så vises vægtværdien konstant. ∆ symbolet (ikke justerbar funktion) og meddelelsen "HOLD" bliver vist.

5. For at deaktivere HOLD-funktionen trykker du på **hold**-tasten.

 ${\ensuremath{\underline{\wedge}}}$ -symbolet og meddelelsen "HOLD" vises ikke længere.



hold

HENVISNING:

Hvis Autohold-funktionen er aktiveret, vises vægtværdien automatisk vedvarende, så snart et stabilt måleresultat er nået (se "Aktivering af autohold-funktionen (AHold)" på side 38).

Indlæsning af patientdata (input)

Du kan indlæse patientdataene alder, køn og Physical Activity Level (PAL) direkte på multifunktionsdisplayet. Patientdataene sendes med, når du fra seca 360° wireless systemet overfører måleresultaterne til en radiostyret printer.

Den radiostyrede printer analyserer måleresultaterne på grundlag af patientdataene. Måleresultater og analyse bliver udskrevet alt efter den radiostyrede printers konfiguration. Det gør det betydeligt nemmere at stille en diagnose.

HENVISNING:

Enkeltheder om, hvordan den radiostyrede printer skal konfigureres, finder du i brugsanvisningen til den.

- 1. Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast (I).
- 2. Tryk på ENTER-tasten (input).

Ved første opkald, efter at apparatet er startet, vises menupunktet "PAL" (Physical Activity Level) på displayet.

Ved næste opkald, mens der er tændt for apparatet, vises det sidst valgte menupunkt på

- tasten **send** eller
 - evel



◄—--

input

displayet.
Vælg et menupunkt med pile-
print:
 PAL: Physical Activity L
– AGE: Alder
– GEn: Køn

- 4. Bekræft valget.

Den værdi, som blev benyttet ved den forudgående måling, bliver vist. Du kan overtage værdien eller indstille en anden værdi med pile-tasterne.

Funktion	Indstilling
Physical Activity Level (PAL)	1,0 til 5,0
AGE	 op til 3 år i måneder op til 18 år i halve år fra 18 år i år
GEn	 mand kvinde

5. Bekræft valget.

input-funktionen forlades automatisk.

6. Hvis du også for "AGE" og "GEn" vil foretage indstillinger, gentager du proceduren.

Med **gender**-tasten kan du indlæse patientens køn direkte.

HENVISNING:

Denne indstilling overskriver den indstilling, som blev foretaget under "Input\gender".

- Tryk på gender-tasten for at skifte mellem "mand" og "kvinde".
- Tryk på **clear**-tasten for at slette visningen af kønssymboler.

Body-mass-indexet giver en relation mellem højde og vægt. Der angives et toleranceområde, som regnes for at være sundhedsmæssigt optimalt.

- Tryk på multifunktionsdisplayets og måletungens Start-tast ().
- Kontroller, at multifunktionsdisplayet er indstillet til beregningsmetoden "BMI".(se "Skift mellem BMI og BFR (body)" på side 36)
- Bed patienten om at stille sig på målestationen. Patientens vægt bliver vist.
- Hvis visningen af vægten skal blive stående, trykker du på **hold**-tasten.
 Patientens vægt bliver stående.

Indlæs	patientens køn
	(gender)

gender		

Bestemmelse af body mass index (BMI)

ç

hold

HENVISNING:

Hvis Autohold-funktionen er aktiveret, vises vægtværdien automatisk vedvarende, så snart et stabilt måleresultat er nået. (se "Aktivering af autohold-funktionen (AHold)" på side 38).

- 5. Mål patientens højde med måletungen (se "Højdemålingen startes" på side 41).
- Tryk på måletungen kort på Enter-tasten send/ print (se "Måleresultater sendes til radiomodtager" på side 43).

Den modtagne højde vises på multifunktionsdisplayet.

BMI bliver automatisk beregnet og vist.

HENVISNING:

Skulle måletungen en gang svigte, kan højden også indlæses manuelt på multifunktionsdisplayet (se "Manuel indlæsning af højden (HGHt)" på side 37).

- 7. Overfør måleresultaterne til en modtager fra seca 360° wireless systemet:
 - til en PC med radiostyret USB-adapter: send-tast
 - til en radiostyret seca printer: print-tast
- 8. Bed patienten om at forlade målestationen.
- 9. Tryk på clear-tasten.

Patientdata, højde og BMI bliver slettet. På den måde undgås det, at gamle data ved den efterfølgende patient fører til et forkert BMI.

HENVISNING:

Hvis funktionen "Autoclear" er aktiveret, bliver højde og BMI automatisk slettet efter 5 minutter (se "Automatisk sletning af værdier (ACIr)" på side 35).

Bestemmelse af body fat rate (BFR)

Body-fat-rate giver en relation mellem højde, vægt og køn. Der angives et toleranceområde, som regnes for at være sundhedsmæssigt optimalt.

1. Tryk på multifunktionsdisplayets og måletungens

Start-tast (

 Kontroller, at multifunktionsdisplayet er indstillet til beregningsmetoden "BFR".(se "Skift mellem BMI og BFR (body)" på side 36)



 (\mathbf{J})



- V
- clear



gender

- 3. Tryk på **gender**-tasten for at skifte mellem "mand" og "kvinde".
- 4. Bed patienten om at stille sig på målestationen. Patientens vægt bliver vist.
- 5. Tryk på **hold**-tasten.

Patientens vægt bliver stående.

HENVISNING:

Hvis Autohold-funktionen er aktiveret, vises vægtværdien automatisk vedvarende, så snart et stabilt måleresultat er nået. (se "Aktivering af autohold-funktionen (AHold)" på side 38)

 Mål patientens højde med måletungen (se "Højdemålingen startes" på side 41).

 Tryk på måletungen kort på Enter-tasten send/ print (se "Måleresultater sendes til radiomodtager" på side 43).

Den modtagne højde vises på multifunktionsdisplayet.

BFR bliver automatisk beregnet og vist.

HENVISNING:

Skulle måletungen en gang svigte, kan højden også indlæses manuelt på multifunktionsdisplayet (se "Manuel indlæsning af højden (HGHt)" på side 37).

- 8. Overfør måleresultaterne til en modtager fra **seca 360° wireless** systemet:
- send til en PC med radiostyret USB-adapter: send-tast – til en radiostyret seca printer: print-tast
 - 9. Bed patienten om at forlade målestationen.

10. Tryk på **clear**-tasten.

 Patientdata, højde og BFR bliver slettet. På den måde undgås det, at gamle data ved den efterfølgende patient fører til et forkert BFR.



(]

ç

hold

HENVISNING:

Hvis funktionen "Autoclear" er aktiveret, bliver højde og BMI automatisk slettet efter 5 minutter (se "Automatisk sletning af værdier (ACIr)" på side 35).

Måleresultater sendes til radiomodtager

Hvis målestationen er integreret i et **seca 360° wireless** radionetværk, kan du sende måleresultaterne til modtagelsesklare apparater (PC med radiostyret USBmodul) ved at trykke på en tast.

• Tryk på pile-tasten **send**.

▲ send

Udskrivning af måleresultater

Hvis målestationen er forbundet med en radiostyret printer, kan du udskrive måleresultaterne direkte.

• Tryk på pile-tasten **print**.

print

Sletning af gemte værdier (clear)

Gamle måleresultater og patientdata fører til forkerte BMI- eller BFR-beregninger. Med **clear**-tasten kan du slette følgende måleværdier og patientdata:

- Højde
- BMI
- BFR
- Køn
- Physical Activity Level (PAL)
- Alder

HENVISNING:

- Når du vil indlæse PAL, alder og køn (inputfunktion) til den næste måling, bliver værdierne fra den sidste måling foreslået igen. (se "Indlæsning af patientdata (input)" på side 29).
- Hvis funktionen "Autoclear" er aktiveret, bliver måleværdier og patientdata automatisk slettet efter 5 minutter (se "Automatisk sletning af værdier (ACIr)" på side 35).

Tryk på clear-tasten.

clear

Patientdata, højde og BMI resp. BFR bliver slettet. I stedet vises "----".

Køns-symbolet går ud.



6.2 Andre funktioner (menu)

l apparatets menu har du flere funktioner til rådighed. På den måde kan du konfigurere apparatet optimalt efter anvendelsesbetingelserne.



* Beskrivelsen af menupunktet "rF" finder du i afsnittet "Brug af målestationen i en radiogruppe (menu)" på side 49.

Dansk

Navigere i menuen



- 1. Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast
- Tryk på menu-tasten. Det sidst valgte menupunkt vises på displayet (her: Autohold "Ahold").
- Tryk på pile-tast send eller print så mange gange, til det ønskede menupunkt vises på displayet (her: dæmpning "Fil").
- Bekræft valget med Enter-tasten (input).
 Den aktuelle indstilling for menupunktet eller en undermenu vises (her trin "0").
- For at ændre indstillingen eller opkalde en anden undermenu trykker du så mange gange på pile-tast send oder print, til den ønskede indstilling (her: trin "2") bliver vist.
- 6. Bekræft indstillingen med Enter-tasten (**input**). Menuen forlades automatisk.
- 7. For at foretage yderligere indstillinger opkalder du menuen igen og gentager proceduren.

HENVISNING:

- Du kan springe et menuplan tilbage ved kort at trykke på **menu**-tasten.
- Du kan til enhver tid forlade menuen med et langt tryk på **menu**-tasten.
- Hvis der i ca. 24 sekunder ikke trykkes på nogen tast, bliver menuen automatisk forladt.

Automatisk sletning af værdier (ACIr)

Gamle måleresultater og patientdata fører til forkerte BMI- eller BFR-beregninger. Du kan indstille apparatet således, at følgende måleresultater og patientdata automatisk slettes efter 5 minutter:

- Køn
- Physical Activity Level (PAL)
- Alder
- Højde
- BMI
- BFR

RELr On

Skift mellem BMI og BFR (body)

Du kan vælge, om målestationen skal beregne body mass index (BMI) eller body fat rate (BFR). Den aktuelle indstilling vises permanent på multifunktionsdisplayet.

Beregningen foregår automatisk, så snart en højde er overført fra måletungen pr. radiosignal eller indlæst manuelt.

- 1. Vælg i menuen punktet "body".
- 2. Bekræft valget. Den aktuelle indstilling vises.
- 3. Tryk på pile-tast **send** eller **print** for at skifte mellem BMI og BFR.
- Bekræft valget. Menuen forlades automatisk. Den ændrede indstilling vises permanent på multifunktionsdisplayet.



bŀr

ün |

HENVISNING:

- Når du vil indlæse PAL, alder og køn (inputfunktion) til den næste måling, bliver værdierne fra den sidste måling foreslået igen. (se "Indlæsning af patientdata (input)" på side 29).
- Ved nogle modeller er denne funktion aktiveret fra fabrikken. Efter ønske kan du deaktivere funktionen.
- 1. Vælg i menuen punktet "AClr".
- Bekræft valget.
 Den aktuelle indstilling vises.
- 3. Vælg den ønskede indstilling
 - On
 - Off
- 4. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk. Patientdata, højde og BMI resp. BFR bliver så altid slettet efter 5 minutter. I stedet vises "----". Køns-symbolet går ud.
Indstilling af displayets baggrundsbelysning (LCd)









Du kan ændre varigheden og lysstyrken af displayets baggrundsbelysning.

- 1. Vælg i menuen punktet "LCd".
- 2. Bekræft valget.
- 3. Vælg et menupunkt:
 - dUr: Varighed
 - bri: Lysstyrke

 Bekræft valget. Den aktuelle indstilling vises.

5. Vælg den ønskede indstilling:

Funktion	Indstilling
	 Short (ca. 15 Sek.)
Varighed	 Long (ca. 45 Sek.)
	 Perm (vedvarende)
	• 50%
Lysstyrke	• 100%
	• OFF

6. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk.

7. Hvis du også vil foretage indstillinger for den anden funktion, gentager du proceduren.

Manuel indlæsning af højden (HGHt)

Du kan indlæse patientens højde manuelt, fx hvis måletungen en gang skulle svigte.

- 1. Vælg i menuen punktet "HGHt" (Height).
- 2. Bekræft valget.

Den aktuelle indstilling vises blinkende på displayet.

- 3. Du kan overtage den indstillede værdi eller indstille en anden værdi med pile-tasterne.
- Bekræft den indstillede værdi. Værdien gemmes i hukommelsen. Menuen forlades automatisk.



Varig gemning af ekstra vægt (Pt)



Med Pre-Tara funktionen (Pt) kan du varigt gemme en ekstravægt og automatisk lade den trække fra et måleresultat. Du kan for eksempel én gang for alle gemme en vægt for sko og tøj og altid lade den trække fra måleresultatet, når patienten vejes med fuld påklædning.

1. Vælg i menuen punktet "Pt".

Den sidst indstillede ekstravægt vises blinkende på displayet.

På displayet vises "PT".

2. Du kan overtage den gemte værdi eller indstille en anden værdi med pile-tasterne.

HENVISNING:

Hvis du indlæser værdien "0", bliver der slukket for funktionen. Meddelelsen "PT" vises ikke mere på displayet.

3. Bekræft valget.

Den indstillede ekstravægt (her 4 kg) vises med negativt fortegn.

4. Bed patienten om at stille sig på vægten.



Aktivering af autoholdfunktionen (AHold) Patientens vægt bliver vist. Den gemte ekstra vægt er automatisk trukket fra.

- 5. For at deaktivere funktionen vælger du i menuen punktet "Pt" igen.
- Bekræft valget.
 Den sidst indstillede ekstravægt vises ikke mere.
 Funktionen er deaktiveret.

Hvis du aktiverer Autohold-funktionen, bliver måleresultatet for hver enkelt vejning stadig vist, efter at vægten er aflastet. Så er det ikke længere nødvendigt at aktivere Hold-funktionen manuelt efter hver enkelt vejning.

HENVISNING:

Uafhængigt af den her valgte indstilling bliver barnets vægt altid beregnet i 2in1-funktionen med Autohold.



Aktivering af akustiske signaler (bEEP):

Du kan indstille, om man skal kunne høre et akustisk signal, hver gang der trykkes på en tast, og når en stabil vægtværdi er nået. Sidstnævnte er af betydning for funktionen Hold/Autohold.

1. Vælg i menuen punktet "bEEP".

1. Vælg i menuen punktet "AHold".

Den aktuelle indstilling vises.3. Vælg den ønskede indstilling:

Menuen forlades automatisk.

2. Bekræft valget.

2. Bekræft valget.

– On

– Off4. Bekræft valget.

- 3. Vælg et menupunkt:
 - Press: Akustisk signal, når der trykkes på en tast
 - Hold: Akustisk signal ved en stabil vægtværdi
- 4. Bekræft valget.

Den aktuelle indstilling vises.

- 5. Vælg den ønskede indstilling:
 - On
 - Off

6. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk.

7. Hvis du også for den anden funktion vil aktivere de akustiske signaler, gentager du proceduren.

Indstilling af dæmpning (Fil) Med dæmpningen (Fil = filter) kan du reducere forstyrrelser under fastslåelsen af vægten. Den valgte indstilling påvirker den følsomhed, vægtvisningen reagerer på patientens bevægelser med, og tidsrummet, indtil funktionen "Hold" viser en vægtværdi fast.

1. Vælg i menuen punktet "Fil".



Bekræft valget.
 Den aktuelle indstilling vises.



BEED





3. Vælg et dæmpningstrin.

Fil	Vægtvisning	Hold
0	Følsom	Langsom
1	Middel	Middel
2	Træg	Hurtig

HENVISNING:

- Med indstillingen "0" kan det ved patienter, som står mindre sikkert, ske, at der ikke vises nogen vægtværdi fast, selvom funktionen "Hold" er aktiveret.
- Med indstillingen "2" er der den største afvigelse mellem den viste og den faktiske vægtværdi.
- 4. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk.

Genoprettelse af fabrikkens indstillinger (rESET)

For følgende funktioner kan du genoprette fabrikkens indstillinger:

Funktion	Fabrikkens indstilling
Autohold (AHold)	off
Akustisk signal (Press)	on
Akustisk signal (Hold)	on
Dæmpning (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Højde til body mass index	170 cm
(BMI) eller body fat rate (BFR)	
Displaybelysning lysstyrke	50%
Displaybelysning varighed	Permanent
BMI/BFR	BMI
Physical Activity Level (PAL)	1,0
Alder år	18
Alder måneder	0
Enhed højde	cm
Radiostyret modul (SYS)	off
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off

HENVISNING:

Ved genoprettelsen af fabrikkens indstillinger bliver der slukket for det radiostyrede modul. Oplysninger om eksisterende radiogrupper bibeholdes. Radiogrupperne behøver ikke at blive indrettet igen.

1. Vælg i menuen punktet "rESEt".

- Bekræft valget. Menuen forlades automatisk.
- Sluk for vægten.
 Fabrikkens indstillinger genoprettes og står til rådighed, når der tændes for vægten næste gang.

7. BETJENING AF MÅLETUNGEN

7.1 Måling af højde

Højdemålingen startes

1. Tryk på tungens Start-tast ().

På displayet vises "----".

HENVISNING:

- Hvis du vil overføre måleresultatet til modtagere fra seca 360° wireless systemet, skal du kontrollere, at der er tændt for modtagerne.
- Hvis du vil bruge måleresultatet til beregning af BMI eller BFR, skal du kontrollere, at der også er tændt for multifunktionsdisplayet.
- 2. Hold bremsetasten nede og flyt måletungen, indtil der vises en højdeværdi på displayet.
- Hold bremsetasten nede og skub måletungen så langt op, at patienten bekvemt kan stille sig under den.



- 4. Bed patienten om at stille sig ind under måletungen.
 - Ryggen skal være mod måletungen
 - Hælen skal være mod hæl-stopanslaget
 - Ryg og hoved skal holdes lige
- 5. Hold bremsetasten nede og skub måletungen så langt ned, at den ligger på patientens hoved.
- 6. Træk linealen ud af tungen.



- 7. Ret patientens horisontale til efter de tre linjer på linealen.
- 8. Hold bremsetasten nede og korriger måletungens position.
- 9. Aflæs højden på måletungens display.
- Tryk på Enter-tasten (send/print) for at overføre højden til modtagere fra seca 360° wireless systemet:
 - Kort tryk på tasten: Måleresultaterne sendes til alle modtagelsesklare apparater
 - Langt tryk på tasten: Udskrivning af måleresultater

Hvis du aktiverer HOLD-funktionen, bliver måleværdien også vist efter målingen. Så kan du flytte måletungen, inden du noterer måleværdien.

 Tryk kort på pile-tasten (hold/zero), når du har placeret måletungen.

På displayet vises meddelelsen "HOLD". Nu kan måletungen flyttes, uden at den viste måleværdi forandrer sig.

2. For at deaktivere HOLD-funktionen trykker du på (hold/zero)-tasten.

Meddelelsen "HOLD" bliver ikke længere vist.





igodol

Gennemførelsen af relativmålinger (Zero)

Måletungens display kan stilles på nul i en vilkårlig position. Denne funktion giver mulighed for relativmålinger, fx til at måle arme og ben.

- Tryk på tungens Start-tast U.
 På displayet vises "----".
- 2. Hold bremsetasten nede og flyt måletungen, indtil der vises en højdeværdi på displayet.
- 3. Placer måletungen på det sted, hvor du vil stille måletungens display på nul.
- Hold pile-tasten (hold/zero) nede, indtil meddelelsen "ZERO" bliver vist. Displayet stilles på nul på måletungens aktuelle position.
- Placer måletungen på ny. Højden måles nu i relation til det indstillede nulpunkt.

Hvis nulpunktet underskrides, vises måleværdierne med negativt fortegn.

 For at deaktivere "ZERO"-funktionen trykker du på (hold/zero)-tasten, indtil meddelelsen "ZERO" ikke længere bliver vist.

HENVISNING:

Hvis du for at dokumentere resultater fra relativmålinger vil sende dem til apparater, som automatisk beregner BMI eller BFR, bliver der for disse to parametre ikke vist ingen plausible værdier.

Måleresultater sendes til radiomodtager

Hvis måletungen er integreret i et radionetværk, kan du sende måleresultaterne til modtagelsesklare apparater (vægt med BMI-funktion, radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul) ved at trykke på en tast.

- Tryk på ENTER-tasten (send/print).
 - Kort tryk på tasten: Måleresultaterne sendes til alle modtagelsesklare apparater
 - Lang tryk på tasten: Udskrivning af måleresultater

Måletungen slukkes

 (\mathbf{J})

Tryk på måletungens Start-tast ().

HENVISNING:

Måletungen slukker automatisk efter kort tid, hvis den ikke bliver flyttet.









7.2 Andre funktioner (menu)

l apparatets menu har du flere funktioner til rådighed. På den måde kan du konfigurere apparatet optimalt efter anvendelsesbetingelserne.



* Beskrivelsen af menupunktet "rF" finder du i afsnittet "Brug af målestationen i en radiogruppe (menu)" på side 49.

Navigere i menuen



- Tryk på måletungens Start-tast U.
 På displayet vises "----".
- Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og piletasten (hold/zero) nede.
 Det sidst valgte menupunkt vises på displayet (her: "bEEP").
- (hold/zero)Tryk på pile-tasten så mange gange, til det ønskede menupunkt vises på displayet (her: displayindstillinger "LCd").
- 4. Bekræft valget med Enter-tasten (**send/print**). Den aktuelle indstilling for menupunktet eller en undermenu vises (her: varigheden for displayets baggrundsbelysning "dur").







 (\mathbf{J})

- 5. For at ændre indstillingen eller opkalde en anden undermenu trykker du (**hold/zero**) så mange gange på pile-tasten, til den ønskede indstilling (her: displaylysstyrke "bri") bliver vist.
- 6. Bekræft valget med Enter-tasten (send/print).

Den aktuelle indstilling for menupunktet eller en undermenu vises (her Displaylysstyrke "50%").

- For at ændre indstillingen eller opkalde en anden undermenu trykker du (hold/zero) så mange gange på pile-tasten, til den ønskede indstilling (her: displaylysstyrke "100%") bliver vist.
- Bekræft indstillingen med Enter-tasten (send/ print).

Menuen forlades automatisk.

9. For at foretage yderligere indstillinger opkalder du menuen igen og går frem på den beskrevne måde.

HENVISNING:

Hvis der i ca. 24 sekunder ikke trykkes på nogen tast, bliver menuen automatisk forladt.

Aktivering af akustiske signaler (bEEP):





Genoprettelse af fabrikkens indstillinger (rSET) Du kan indstille måleskyderen, så der kan høres et signal, hver gang der trykkes på en tast.

- 1. Vælg i menuen punktet "bEEP".
- Bekræft valget.
 Den aktuelle indstilling vises.
- 3. Vælg den ønskede indstilling:
 - On
 - Off
- Bekræft valget. Menuen forlades automatisk.

For at ophæve de foretagne indstillinger igen kan du genoprette fabrikkens indstillinger.

Funktion	Fabrikkens indstilling
Akustisk signal	on
Displaybelysning lysstyrke	50%
Displaybelysning varighed	Short
Radiostyret modul (SYS)	off

Funktion	Fabrikkens indstilling
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off
Højdeenhed (Unit)	cm

HENVISNING:

Ved genoprettelsen af fabrikkens indstillinger bliver der slukket for det radiostyrede modul. Oplysninger om eksisterende radiogrupper bibeholdes. Radiogrupperne behøver ikke at blive indrettet igen.

- 1. Vælg i menuen punktet "rSEt".
- Bekræft valget. Menuen forlades automatisk.
- Sluk for apparatet.
 Fabrikkens indstillinger genoprettes og står til rådighed, når der tændes for apparatet næste gang.

Du kan ændre varigheden og lysstyrken af displayets baggrundsbelysning.

- 1. Vælg i menuen punktet "LCd".
- 2. Bekræft valget.
- 3. Vælg et menupunkt:
 - dUr: Varighed
 - bri: Lysstyrke
- Bekræft valget. Den aktuelle indstilling vises.
- 5. Vælg den ønskede indstilling.

Funktion	Indstilling
Varighed	 Short (ca. 15 Sek.)
	 Long (ca. 45 Sek.)
	• 50%
Lysstyrke	• 100%
	• OFF

6. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk.



Indstilling af displayets baggrundsbelysning (LCd)







1008

7. Hvis du også vil foretage indstillinger for den anden funktion, gentager du proceduren.

Omskiftning af Du kan vælge den enhed (Unit), som du vil have vist højdeenhed (Unit) højden med.

HENVISNING:

- Denne funktion ifindes ikke ved alle modelvarianter.
- Overhold de nationalt gældende bestemmelser om enhederne inden for måling.
- Højder overføres til betjeningsdelen og vises med den enhed, som er indstillet her.
- 1. Vælg i menuen punktet "Unit".
- 2. Bekræft valget.

Den aktuelle indstilling vises.

- 3. Vælg den enhed, som du vil have vist højden med:
 - Centimeter (cm)
 - Feet og inch (ft:in)
- 4. Bekræft valget. Menuen forlades automatisk.

Un	ŀF	

	- 1	
	- -	
	╸┕	

lier

8. RADIONETVÆRKET SECA 360° WIRELESS

8.1 Introduktion

Apparatets multifunktionsdisplay og måletunge er hver udstyret med et radiostyret modul. Det radiostyrede modul giver mulighed for en snorløs transfer af måleresultater til analyse og dokumentation. Det er muligt at overføre dataene til følgende apparater:

- seca Radiostyret printer
- PC med seca Radiostyret USB-modul

seca Radiogrupper

Radionetværket **seca 360° wireless** arbejder med radiogrupper. En radiogruppe er en virtuel gruppe af sendere og modtagere. Skal der bruges flere sendere og modtagere af samme type, kan der med denne enhed oprettes op til 3 radiogrupper (0, 1, 2).

Oprettelsen af flere radiogrupper sikrer en pålidelig og korrekt adresseret transfer af måleværdier, hvis flere undersøgelsesrum skal bruges med lignende apparatudstyr.

Den maksimale afstand mellem sendere og modtagere er ca. 10 meter. Bestemte lokale forhold, fx væggenes tykkelse og beskaffenhed, kan nedsætte rækkevidden.

Pr. radiogruppe er følgende apparatkombination mulig:

- 1 babyvægt
- 1 personvægt
- 1 højdemålestav
- 1 seca Radiostyret printer
- 1 PC med seca radiostyret USB-modul



Kanaler

Inden for en radiogruppe kommunikerer apparaterne med hinanden på 3 kanaler (C1, C2, C3).

Hvis du med dette apparat indretter en radiogruppe, foreslår apparatet dig tre kanaler, som sikrer en optimal datatransfer. Vi anbefaler at overtage de foreslåede kanaltal.

Du kan også manuelt vælge kanaltallene (0 til 99), fx hvis du vil indrette flere radiogrupper.

For at sikre en datatransfer uden forstyrrelser skal kanalerne ligge langt nok væk fra hinanden. Vi anbefaler en afstand på mindst 30. Hvert kanaltal må kun bruges til én kanal.

Konfiguration som eksempel; kanaltal ved oprettelse af 3 radiogrupper i en praksis:

- Radiogruppe 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- Radiogruppe 1: C1=10, C2=40, C3=70
- Radiogruppe 2: C1=20, C2=50, C3=60

Apparatgenkendelse Hvis du med apparatet opretter en radiogruppe, søger apparatet efter andre aktive apparater fra seca 360° wireless systemet. De fastslåede apparater vises på apparatets display som moduler (fx MO 3) med tal. Tallene har følgende betydning:

- 1: Personvægt
- 2: Højdemålestav
- 3: Radiostyret printer
- 4: PC med seca Radiostyret USB-modul
- 7: Babyvægt
- 5, 6 og 8-12: Reserveret til systemudvidelse

8.2 Brug af målestationen i en radiogruppe (menu)

Målestationens måletunge og multifunktionsdisplay danner allerede fra fabrikken en radiogruppe. Fra begge komponenter kan der integreres yderligere apparater i en radiogruppe. Multifunktionsdisplayet giver den største komfort til denne proces.

Ved særlige lokale betingelser kan det forekomme, at den radiogruppe, som er opbygget fra fabrikkens side, ikke fungerer korrekt. Indret i så fald en radiogruppe via multifunktionsdisplayet (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" fra side 50). Hvis du bliver opfordret til at tænde for de apparater, som skal integreres i radiogruppen, skal du også tænde for måletungen.

Alle funktioner, du har brug for til anvendelsen af apparatet i en seca radiogruppe, befinder sig i undermenuen "rF".



* Oplysninger om, hvordan du navigerer i multifunktionsdisplayets menu, finder du på Side 35. Oplysninger om, hvordan du navigerer i måletungens menu, finder du på Side 44.

Indretning af radiogrupper (Lrn)

For at indrette en radiogruppe skal du gå frem på følgende måde:

- 1. Tænd for apparatet.
- 2. Opkald menuen.
- 3. Vælg i menuen punktet "rf".
- 4. Bekræft valget.
- 5. Vælg menupunktet "Irn" (learn).
- 6. Bekræft valget.

Den aktuelt indstillede radiogruppe (her: radiogruppe 0 "ID 0") bliver vist.





H

Hvis radiogruppe "0" allerede eksisterer, og du vil indrette endnu en radiogruppe med dette apparat, vælger du en anden ID med pile-tasterne (her: radiogruppe 1 "ID 1").

7. Bekræft valget af radiogruppen.

Apparatet foreslår et kanaltal for kanal 1 (her C1 "0").

Du kan overtage det foreslåede kanaltal eller indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.

8. Bekræft valget for kanal 1.

Apparatet foreslår et kanaltal for kanal 2 (her C2 "30").

Du kan overtage det foreslåede kanaltal eller indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.

HENVISNING:

Tocifrede kanaltal vises uden mellemrum. Visningen "C230" betyder: Kanal "2", kanaltal "30".

9. Bekræft valget for kanal 2.

Apparatet foreslår et kanaltal for kanal 3 (her C3 "60").

Du kan overtage det foreslåede kanaltal eller indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.

10. Bekræft valget for kanal 3.

På displayet vises meddelelsen **5£0P**.

Apparatet venter på signaler fra andre radioduelige apparater inden for rækkevidde.

HENVISNING:

Ved nogle apparater skal man overholde en særlig indkoblingsprocedure, hvis de skal integreres i en radiogruppe. Overhold brugsanvisningerne til det pågældende apparat.

11. Tænd for det apparat, du vil integrere i radiogruppen, fx en radiostyret printer.

Når den radiostyrede printer registreres, høres en biplyd.

HENVISNING:

Så snart du har integreret den radiostyrede printer i radiogruppen, skal du derefter indstille en trykoption (Menu\rf\APrt) og klokkeslættet (Menu\rf\time).

12. Gentag trin 11. for alle de apparater, du vil integrere i denne radiogruppe.



6230



BEMÆRK!

Tab af radioforbindelse til måletungen

Hvis der er slukket for måletungen, mens radiogruppen bliver indrettet, går dens radioforbindelse til multifunktionsdisplayet tabt.

- Tænd for måletungen sammen med alle de apparater, du vil integrere i radiogruppen.
- 13. Tryk på Enter-tasten for at afslutte søgningen.
- 14. Tryk på en pile-tast for at få vist, hvilke apparater der er blevet registreret (her: Mo 3 for en radiostyret printer).

Hvis du har integreret flere apparater i radiogruppen, trykker du på pile-tasten flere gange for at være sikker på, at vægten har registreret alle apparater.

15. Forlad menuen med Enter-tasten eller vent, til menuen forlades automatisk.

Du kan konfigurere apparatet, så måleresultater automatisk udskrives på alle modtagere, som er parate til modtagelse og tilmeldt i samme radiogruppe (fx radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul).

HENVISNING:

Når du bruger en radiostyret printer, skal du sikre dig, at der ikke er slukket for printoptionen "off" (se "Valg af trykoption (APrt)" på side 53).

- 1. Tænd for apparatet.
- 2. Vælg i undermenuen "rf" menupunktet "ASend" og bekræft valget.
- 3. Vælg indstillingen "on" og bekræft valget. Menuen forlades automatisk.

Apparatet leveres med aktiveret radiomodul. Med aktiveret radiomodul forøges strømforbruget. Du kan deaktivere radiomodulet, hvis du ikke ønsker at bruge muligheden for en snorløs datatransfer.

- 1. Tænd for apparatet.
- 2. Vælg i undermenuen "rf" menupunktet "SYS".
- 3. Bekræft valget. Den aktuelle indstilling vises



Aktivering af den automatike transfer (ASend)



Aktivering/deaktivering af det radiostyrede modul (System)



- OFF
- 5. Bekræft valget. Menuen forlades automatisk.

4. Vælg den ønskede indstilling

– On – Off

Valg af trykoption (APrt)

Du kan konfigurere målestationen, så måleresultater automatisk udskrives på en radiostyret printer, som er tilmeldt i radiogruppen.

HENVISNING:

Denne funktion står kun til rådighed, hvis en seca radiostyret printer i radiogruppen er blevet integreret via "learn"-funktionen.

- 1. Tænd for måletunge og multifunktionsdisplay.
- 2. Vælg i undermenuen "rf" menupunktet "APrt" og bekræft valget.
- Alt efter det ønskede trykresultat vælges den tilsvarende indstilling for måletunge og multifunktionsdisplay:

Trykresultat	APrt måletunge	APrt Multifunktions display
Højde	on	off
Vægt	off	MA
Højde, vægt og BMI/BFR	off	HI_MA
Ingen automatisk udskrivning	off	off

4. Bekræft valget.

Menuen forlades automatisk.

Indstilling af Du kan konfigurere klokkeslættet (Time) tilføjer dato og klokk skal du én gang for

Du kan konfigurere systemet, så printeren automatisk tilføjer dato og klokkeslæt på måleresultaterne. Hertil skal du én gang for alle indstille dato og klokkeslæt på dette apparat og overføre værdierne til den radiostyrede printers interne ur.

HENVISNING:

Denne funktion står kun til rådighed, hvis en seca radiostyret printer i radiogruppen er blevet integreret via "learn"-funktionen.

1. Tænd for apparatet.



F IUE Reb IU

- 2. Vælg i undermenuen "rf" menupunktet "Time".
- Bekræft valget. Den aktuelle indstilling for "År (Year)" vises.
- 4. Indstil det korrekte årstal.
- 5. Bekræft valget.
- Gentag trinnene 3. og 4. på tilsvarende måde for "Måned" (חםח), "Dag" (לפל), time (הסטר) og minut (הוח).
- Bekræft hver gang dit valg. Når indstillingen for minut er bekræftet, forlades menuen automatisk. Indstillingerne overføres automatisk til den radiostyrede printer.

Den radiostyrede printer tilføjer automatisk dato og klokkeslæt på hver udskrift.

HENVISNING:

For yderligere betjening af den radiostyrede printer bedes du se dens brugsanvisning.

9. RENGØRING

Rengør efter behov apparatets overflader med et husholdningsrengøringsmiddel eller et almindeligt desinfektionsmiddel. Overhold producentens henvisninger.

10. HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS ...?

10.1 Fejl og udbedringen af dem

Fejl	Årsag/udbedring
der ved belastning ikke vises nogen vægtværdi?	 Apparatet har ingen strømforsyning. Kontroller, om der er tændt for vægten. Kontroller, om batterierne er indsat (apparat med batteridrift) Kontroller, om netforsyningen er oprettet (apparater med netdrift)
der inden vejning ikke vises 0.00?	Vægten blev belastet, inden der blev tændt for den. - Aflast vægten. - Sluk for vægten og tænd igen.

Fejl	Årsag/udbedring
et segment hele tiden eller slet ikke lyser?	Der er fejl på det pågældende sted. - seca Underret servicen.
displayets baggrundsbelysning på måletungen går ud og ikke lader sig tænde igen?	 Batterispændingen er ved at være brugt op. Der er automatisk slukket for baggrundsbelysningen for at spare energi. Du kan endnu gennemføre målinger og overføre data i ca. 12 h endnu. Indsæt hurtigst muligt nye batterier (se "Udskiftning af måletungens batterier" på side 57)
der vises e ?	Batterispændingen er ved at være brugt op. - Indsæt hurtigst muligt nye batterier (se "Udskiftning af måletungens batterier" på side 57)
der vises bREE?	Batterierne er tomme. - Indsæt nye batterier (se "Udskiftning af måletungens batterier" på side 57)
der vises 5ይወዖ?	 Under vejningen: Den maks. belastning er overskredet. Aflast vægten. Under oprettelsen af en radiogruppe: Indretningen af radiokanalerne er afsluttet Tænd for de apparater, som skal integreres i radiogruppen (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" på side 50).
der vises LENP?	 Vægtens omgivelsestemperatur er for høj eller for lav. Opstil vægten i en omgivelsestemperatur mellem +10 °C og +40 °C. Vent ca.15 minutter, til vægten har tilpasset sig til omgivelsestemperaturen.
 multifunktionsdisplayet ikke længere reagerer, når der trykkes på en tast?	 Apparatet er i en udefineret tilstand efter uplausible indlæsninger Træk netdelen ud af stikkontakten Vent ca. 1 minut Stik netdelen i stikkontakten, vægt og multifunktionsdisplay tændes automatisk

Fejl	Årsag/udbedring	
der efter indkoblingen, når der første gang sendes måleresultater, lyder to akustiske signaler?	 Apparatet kunne ikke sende måleresultater til radiomodtageren (seca radiostyret printer eller PC med radiostyret seca USB-modul). Kontroller, at apparatet er integreret i radionetværket. Kontroller, at der er tændt for modtageren. Modtagelsen forstyrres af HF-apparater i nærheden (fx mobiltelefoner). Hold HF-apparater mindst 1 meter væk fra sendere og modtagere i seca radionetværket. 	
	Henvisning: Hvis denne fejl ikke udbedres, lyder der ved de næste sendeforsøg ingen ny akustisk advarsel.	
der under indretningen af radiogruppen ikke kan høres piplyde, selvom der er tændt for det apparat, som skal integreres?	 Apparatet er ikke blevet registreret Sluk for apparatet og tænd igen (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" på side 50). 	
kun vises punktet "SYS" i rf-menuen?	 Det radiostyrede modul er deaktiveret Aktiver det radiostyrede modul (se "Aktivering/ deaktivering af det radiostyrede modul (System)" på side 52). 	
kun vises punkterne "SYS" og "Irn" i rf- menuen?	 Det radiostyrede modul er aktiveret, men der er ikke indrettet nogen radiogruppe. Indret en radiogruppe (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" på side 50) 	
punkterne "APrt" og "Time" ikke vises i rf- menuen?	 Der er ikke tilmeldt nogen radiostyret printer i radiogruppen Tilmeld en radiostyret printer via menupunktet "Irn" i radiogruppen (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" på side 50) 	
der vises Er :H: : ?	 Vægten er blevet belastet for højt eller for meget i det ene hjørne. Aflast vægten og fordel belastningen mere ensartet Start vægten igen 	
der vises Er :H: 12: ?	Der er tændt for vægten med en for stor belastning. - Aflast vægten. - Start vægten igen.	

Fejl	Årsag/udbedring
der vises Er :H: I5: ?	Vægten er kommet i egensvingninger, nulpunktet kunne ikke fastslås. - Start vægten igen.
der trykkes på Enter- tasten, og der vises 돈r:H:기 /:?	En datatransfer er ikke mulig, det radiostyrede modul er deaktiveret. - Aktiver det radiostyrede modul (se "Aktivering/ deaktivering af det radiostyrede modul (System)" på side 52).
der trykkes på Enter- tasten, og der vises Er:H: 72:?	En datatransfer er ikke mulig, der er ikke indrettet nogen radiogruppe. - Indret en radiogruppe (se "Indretning af radiogrupper (Lrn)" på side 50)

10.2 Udskiftning af måletungens batterier



Der skal bruges 4 Mignon-batterier, type AA, 1,5 volt. For at etablere måletungens strømforsyning skal du gå frem på følgende måde:

- 1. Træk batterirummets låg af.
- 2. Tag batteriholderen ud af batterirummet.
- 3. Tag de brugte batterier ud af batteriholderen.
- 4. Læg de nye batterier ind i batteriholderen.

HENVISNING:

Sørg for, at batterierne har den rigtige polaritet (markeringer i batteriholderen).

5. Læg batteriholderen ind i batterirummet.

BEMÆRK!

Skader på apparatet og fejlfunktioner, hvis kablet er klemt inde

- Inden batterirummet lukkes, lægges batterikablet således, at det ikke kan blive klemt inde mellem låget og batterirummet.
- 6. Skub låget på batterirummet, til det kan høres, at det går i indgreb.

11.VEDLIGEHOLDELSE/EFTERJUSTERING

11.1 Oplysninger om vedligeholdelse og efterjustering

Vi anbefaler at lade en vedligeholdelse gennemføre, inden apparatet efterjusteres.

BEMÆRK!

Fejlmålinger ved ukorrekt vedligeholdelse

- Lad altid kun vedligeholdelser og reparationer udføre af autoriserede servicepartnere.
- Servicepartneren på din egn finder du under www.seca.com, eller du kan sende en email til service@seca.com.

Lad en efterjustering gennemføre af autoriserede personer i overensstemmelse med de nationale lovbestemmelser. Året for første justering er angivet efter CE-tegnet på typeskiltet over nummeret på det angivne institut 0109 (Hessische Eichdirektion).

En efterjustering er under alle omstændigheder nødvendig, hvis et eller flere sikringsmærker er beskadiget, eller hvis justeringstællerens indhold ikke stemmer overens med tallet på det gældende justeringstællermærke.

11.2 Kontrol af justeringstællerens indhold

Denne målestations vægt er justeret. Justeringer må kun foretages af autoriserede institutter. For at sikre dette er vægten udstyret med en justeringstæller, som fastholder enhver ændring af de justeringsteknisk relevante data.

Hvis du vil kontrollere, om vægten er justeret korrekt, går du frem på følgende måde:

- 1. Kontroller, at der er slukket for apparatet.
- 2. Tryk på multifunktionsdisplayets Start-tast ().

På displayet vises SECR.



 Tryk på en vilkårlig tast på multifunktionsdisplayet, mens der vises 5E£R på displayet.

 <u>∧</u> -symbolet vises, og justeringstællerens aktuelle indhold blinker et par sekunder på displayet.



 Sammenlign justeringstællerens udlæste indhold med det tal, som er angivet på justeringstællermærket.

For en gyldig justering skal begge tal stemme overens. Hvis mærke og justeringstæller ikke stemmer overens, skal der foretages en efterjustering. Kontakt din servicepartner eller seca-kundetjenesten.

Skulle en efterjustering blive nødvendig, bruges - i stedet for det ovenfor viste seca justeringstællermærke - det efterjusteringsmærke, som vises ved siden af, til at markere justeringstællerstanden. Dette mærke sikres med et ekstra segl af den person, som er autoriseret til at foretage efterjusteringen. Efterjusteringsmærket kan købes af seca-kundetjenesten under nummer 14-05-01-886.

12.TEKNISKE DATA

12.1 Generelle tekniske data

Tekniske data	3
Mål • Dybde • Bredde • Højde	466 mm 434 mm 2394 mm
Egenvægt	16,5 kg
Temperaturområde	+10° C til +40°C
Talstørrelse • Multifunktionsdisplay, i tre dele • Måletunge, i en del	14 mm 12 mm
Strømforsyning - Multifunktionsdisplay og vægt - Måletunge	Netenhed Batteri
Strømforbrug multifunktionsdisplay/vægt - med deaktiveret radiomodul og uden baggrundsbelysning	35 mA
 med aktiveret radiomodul og permanent baggrundsbelysning (lysstyrke: 100%) 	120 mA
Strømforbrug måletunge - med deaktiveret radiomodul og uden baggrundsbelysning	20 mA
 med aktiveret radiomodul og permanent baggrundsbelysning (lysstyrke: 100%) 	80 mA



Tekniske data	3
Maksimal driftstid måletunge - med deaktiveret radiomodul og uden baggrundsbelysning - med aktiveret radiomodul og permanent baggrundsbelysning (lysstyrke: 100%)	ca. 3800 Minuten ca. 2200 Minuten
Måletekniske data, højdemåling • Måleområde • Inddeling • Nøjagtighed	30 - 220 cm 1 mm ± 2 mm
Medicinprodukt iht. direktiverne 93/42/EØF og 2007/47/EF	Klasse I med målefunktion
Overføring af radiosignal • Frekvensbånd • Sendeeffekt • *Opfyldte standarder	2,433 MHz -2,480 MHz <10 mW EN 300328

12.2 Vejetekniske data

Vejetekniske da	ita
Justering iht. direktiv 2009/23/EF	Klasse III
Maks. belastning	1501
• Vejeomrade 1	150 kg
• Vejeomrade 2	300 kg
Min. belastning	
Vejeområde 1	1 kg
 Vejeområde 2 	2 kg
Findeling	
 Vejeområde 1 	50 g
 Vejeområde 2 	100 g
Tareringsområde	op til 300 kg
Nøjagtighed ved første justering	
 Vejeområde 1: 0 til 25 kg 	± 25 g
 Vejeområde 1: 25 til 100 kg 	± 50 g
 Vejeområde 1: 100 kg til 150 kg 	± 75 g
 Vejeområde 2: 0 til 50 kg 	± 50 g
 Vejeområde 2: 50 til 200 kg 	± 100 g
 Vejeområde 2: 200 kg til 300 kg 	± 150 g

13.TILBEHØR

Radionetværk seca 360° wireless:	
 Radiostyret printer 	
 seca 360° Wireless Printer 465 	Landespecifikke varianter
 seca 360° Wireless Printer Advanced 466 	Landespecifikke varianter
 PC-software 	
 seca analytics 105 	Anvendelsesspecifikke
	licensmodeller
 Radiostyret USB-modul 	
seca 360° Wireless USB adapter 456	456-00-00-009
Strømforsyning:	
 Stiknetenhed, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA 	68-32-10-252
 Stiknetenhed, Int.: 100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-265

14.BORTSKAFFELSE

14.1 Bortskaffelse af apparatet



Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Apparatet skal bortskaffes faglig korrekt som elektronikskrot. Overhold de bestemmelser, som gælder i landet. Vedr. yderligere oplysninger bedes De kontakte vor service under:

service@seca.com

14.2 Batterier

Brugte (genopladelige) batterier må ikke kommes i skraldespanden, uafhængigt af, om de indeholder skadelige stoffer eller ej. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at bortskaffe (genopladelige) batterier via de kommunale indsamlingssteder eller handlens indsamlingssteder. Batterier og genopladelige batterier skal altid afleveres i afladet tilstand.

15.GARANTI

For mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en garanti på to år fra leveringen. Alle bevægelige dele, fx batterier, kabler, netenheder, genopladelige batterier osv., er undtaget herfra. Mangler, som dækkes af garantien, udbedres gratis for kunden mod fremlæggelse af købskvitteringen. Der kan tages hensyn til yderligere krav. Udgifter for transporterne frem og tilbage betales af kunden, hvis apparatet befinder sig på et andet sted end kundens bopæl. Ved transportskader kan garantikrav kun gøres gældende, hvis hele den originale emballage er benyttet til transporterne, og vægten deri er sikret og fastgjort som i den originalt emballerede tilstand. Opbevar derfor alle emballagedele.

Der består ingen garanti, hvis apparatet åbnes af personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret hertil af seca.

Vi beder kunder i udlandet henvende sig direkte til det pågældende lands sælger ved et garantitilfælde.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6.

1.	Garanterat!
2.	Apparatbeskrivning
	2.1 Gratulerar!
3.	Säkerhetsinformation
	 3.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter
4.	Översikt
	 4.1 Manöverorgan
	4.4 Menystruktur, multifunktionsdisplay
5.	Innan du kan sätta igång76
	5.1 Leveransomfattning
	pelarelementet
	Montering av multifunktionsdisplayen78 Montering av det tredie
	pelarelementet

Användning av vågen	87
6.1 Vägning	87
Start av vägningen	87
Vägning av spädbarn/små	åbarn
(2 in 1)	87
Kontinuerlig visning av	
mätvärde (HOLD)	88
Inmatning av patientuppg	ifter
(input)	89
Inmatning av patientens k	ön
(gender)	90
Bestämning av body mas	S
index (BMI)	90
Bestämning av body fat	
rate (BFR)	91
Sändning av mätvärden ti	II
trådlös mottagare	93
Utskrift av mätresultat	93
Radering av sparade värd	len
(clear)	93
Automatisk omkoppling n	nellan
vägningsområden	94
Avstängning av vågen	94
6.2 Övriga funktioner (meny).	95
Navigering i menyn	95
Automatisk radering av	
sparade värden (AClr)	96
Växling mellan BMI och	
BFR (body)	97
Inställning av displayens	
bakgrundsbelysning (LCd)97
Manuell inmatning av	
kroppslängden (HGHt)	98
Permanent lagring av	
tilläggsvikt (Pt)	98
Aktivering av Autohold-	
funktionen (Ahold)	99
Aktivering av signaltoner	
(bEEP)	100
Inställning av dämpning (F	Fil) 100
Återgång till fabriksinställr	ningar
(rESEt)	101

7	Användning	av huvudskiutarmon	102
1.	Anvanuning	av nuvuuskjulannen	. 102

	 7.1 Mätning av kroppslängden 102 Start av längdmätningen 102 Kontinuerlig visning av mätvärde (Hold) 103 Relativvärdesmätningar (Zero). 103 Sändning av mätvärden till trådlös mottagare 104 Avstängning av huvudskjutarmen 104 7.2 Övriga funktioner (meny) 105 Navigering i menyn 105 Aktivering av signaltoner (bEEP) 106 Återgång till fabriksinställningar (rSEt)
8.	Det trådlösa nätverket seca 360° wireless 109
	8.1 Inledning

seca Radiogrupper	109
Kanaler	110
Apparatidentifiering	110

8.2 Användning av mätstationen i en radiogrupp (meny) 110
(Lrn)
överföring (ASend)
radiomodulen (System)113 Markera utskriftsalternativet
(APrt)
9. Rengöring 115
10. Vad gör jag om?
10.1 Fel och felavhjälpning116 10.2 Batteribyte i huvudskjutarmen. 119
11. Service/omkalibrering
 11.1 Information om service och omkalibrering
12. Tekniska data
12.1 Allmänna tekniska data 121 12.2 Vägningstekniska data 122
13. Tillbehör122
14. Avfallshantering
14.1 Omhändertagande av apparaten123 14.2 Batterier123
15. Garanti

1. GARANTERAT!









När du köper en seca-produkt får du inte bara en teknik som har mognat under mer än ett sekel, utan också en kvalitet som har bekräftats av myndigheter, lagar och olika institut. seca-produkterna uppfyller EU:s direktiv och normer och den nationella lagstiftningen. Med seca köper du framtiden.

Produkterna i bruksanvisningen uppfyller lagstiftningen om medicinska produkter, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 93/42/EEG och 2007/47/EG, som har införlivats med de nationella lagarna i hela EU.

Vågar som har denna symbol överensstämmer med EU:s vågdirektiv 2009/23/EG. seca-vågar med symbolen uppfyller de höga kvalitativa och tekniska krav som ställs på kalibreringsbara vågar.

Vågar med denna symbol uppfyller de stränga kraven i kalibreringsklass III och får användas för kalibreringspliktiga mätningar inom sjukvården.

Produkter med denna symbol uppfyller kraven enligt följande direktiv och normer:

- Direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar
- Direktiv 93/42/EEG och 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- DIN EN 45501 Metrologiska bedömningsgrunder för icke automatiska vågar

secas professionalitet är erkänd även av officiella organ. TÜV Product Service, som är ansvarig instans för medicinska produkter, bekräftar med sitt certifikat att seca konsekvent följer de stränga krav som lagen ställer på tillverkare av medicinska produkter. secas kvalitetssäkringssystem omfattar utveckling, konstruktion, produktion, försäljning och service av medicinska vågar och mätsystem.

seca hjälper miljön. Bevarandet av naturresurserna ligger oss varmt om hjärtat. Därför går vi in för att spara förpackningsmaterial överallt där det är praktiskt lämpligt. Det som återstår kan sedan bekvämt tas om hand på platsen tack vare det duala systemet.

2. APPARATBESKRIVNING

2.1 Gratulerar!

Den mätstation **seca 285** som du nu har skaffat dig är en högprecisionsapparat som samtidigt är mycket robust.

I mer än 170 år har seca ställt sin erfarenhet till hälsans tjänst. Som marknadsledare i många av världens länder skapar seca ständigt nya standarder med sitt innovativa utvecklingsarbete inom vägnings- och mätningsområdet.

2.2 Användningsändamål

Mätstationen **seca 285** används i enlighet med nationella bestämmelser i första hand vid sjukhus, läkarmottagningar och stationära vårdinrättningar.

Mätstationen används för att bestämma kroppsstorlek och kroppsvikt. Tack vare den trådlösa överföringen av kroppsstorleken till multifunktionsdisplayen kan body mass index (BMI) och body fat rate (BFR) beräknas automatiskt.

Via det trådlösa nätverket **seca 360° wireless** kan mätresultaten överföras direkt till en seca trådlös skrivare eller till en PC som är försedd med programvaran **seca analytics 105** och med **seca 360° Wireless USB adapter 456**.

3. SÄKERHETSINFORMATION

3.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter

- Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen.
- Förvara bruksanvisningen och den medföljande överensstämmelseförklaringen omsorgsfullt.
- Se noga till att apparaten ställs upp stadigt på ett plant och slätt underlag.
- Utsätt inte apparaten för kraftiga stötar.
- Ställ inga föremål med skarpa kanter på apparatunderdelens glasskiva. Det kan orsaka repor, sprickor och bortslagna bitar. Sådana skador kan medföra att glasskivan går sönder.

- Kontrollera regelbundet att apparatunderdelens glasskiva inte har några repor, sprickor eller bortslagna bitar. Ersätt glasskivan med en ny om du upptäcker några sådana skador.
- Dra nätkabeln så att ingen riskerar att snubbla på den.
- Använd enbart föreskriven batterityp (se "Inläggning av batterier" på sida 82).
- Låt utföra service och omkalibrering regelbundet (se "Service/omkalibrering" på sida 119).
- Låt enbart en auktoriserad servicepartner utföra service och reparationer. Din närmaste servicepartner hittar du på www.seca.com. Du kan också e-posta till service@seca.com.
- Använd enbart original seca tillbehör och reservdelar. Annars gäller inte seca-garantin.
- Håll alltid minst cirka 1 meters avstånd till högfrekvensapparater, t.ex. mobiltelefoner, för att förhindra felaktiga mätvärden och störningar vid den trådlösa överföringen.

3.2 Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen



FARA!

 Anger en utomordentligt allvarlig risksituation.
 Om föreskriften inte följs kan svåra irreversibla skador eller dödsfall orsakas.



VARNING!

Anger en utomordentligt allvarlig risksituation. Om föreskriften inte följs kan svåra irreversibla skador eller dödsfall orsakas.



FÖRSIKTIGT!

Anger en risksituation. Om föreskriften inte följs kan lätta till medelsvåra personskador orsakas.

OBS.!

Varnar för en eventuell felmanöver med apparaten. Om föreskriften inte följs kan apparatskador eller felaktiga mätvärden orsakas.

ANM.:

Ger extra information om hur apparaten ska användas.

Apparaten levereras med 4 stavbatterier typ AA. Batterierna går inte att ladda om. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter.



VARNING! Osakkunnig hantering kan orsaka

personskador. Batterier innehåller skadliga ämnen som kan frigöras och explodera vid osakkunnig hantering.

- Försök inte att ladda om batterierna.
- Utsätt inte batterierna för värme.
- Bränn inte upp batterierna.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor om syra har läckt ut. Skölj kontaktstället med rikligt med rent vatten och sök omgående läkarvård.

OBS.!

Osakkunnig hantering kan orsaka apparatskador och funktionsfel.

- Använd enbart föreskriven batterityp (se "Inläggning av batterier" på sida 82).
- Byt alla batterierna samtidigt.
- Kortslut inte batterierna.
- Ta ut batterierna om apparaten ska stå oanvänd under en längre tid. Annars kan syra läcka ut i apparaten.

4. ÖVERSIKT

4.1 Manöverorgan



Nr	Manöverorgan	Funktion
1	Huvudskjutarm	Manöverorgan för att bestämma kroppsstorleken
2	Knappsats, huvudskjutarm	Manöverorgan för längdmätning och för konfigurering av apparaten
3	Frankfurtlinjal	Utdragbar linjal för uppriktning av huvudet enligt den så kallade "frankfurthorisontalen".
4	Display, huvudskjutarm	Bildskärm på huvudskjutarmen för mätresultat och konfigurering
5	Batterifack, huvudskjutarm	Plats för batteripack med 4 stavbatterier typ AA, 1,5 volt
6	ڻ	Startknapp, huvudskjutarm Start och avstängning av huvudskjutarmen
7	O	 Pilknapp (hold/zero) Under mätningen: Kort tryckning: Hold-funktionen aktiveras Lång tryckning: Nollpunkten ställs in I menyn: Markera en undermeny, markera en menypunkt Inställning av värde (kort tryckning: värdet förändras med 1, lång tryckning: värdet förändras tills knappen släpps)
8	Ø	 Enter-knapp (send/print): Under mätningen (om ett trådlöst nätverk har inrättats): Kort tryckning: Sänd mätvärdet till mottagningsklara apparater (multifunktionsdisplay, trådlös skrivare, PC med trådlöst USB-modem) Lång tryckning: Skriv ut mätvärdet (trådlös skrivare) I menyn: Bekräfta den markerade menypunkten Spara inställt värde
9	Bromsknapp	Håller huvudskjutarmen i lägeTrycks in för att förflytta huvudskjutarmen
10	Multifunktionsdi splay	Centralt manöver- och visningsorgan
11	▲ send	 Pilknapp send Under vägningen (om ett trådlöst nätverk har inrättats): Sänd mätvärdet till mottagningsklara apparater (trådlös skrivare, PC med trådlöst USB-modem) I menyn: Markera en undermeny, markera en menypunkt Öka värdet (kort tryckning: värdet ökas med 1, lång tryckning: värdet ökas tills knappen släpps)

Nr	Manöverorgan	Funktion
12	print ▼	 Pilknapp print Under vägningen (om ett trådlöst nätverk har inrättats): Skriv ut mätvärdet (trådlös skrivare) I menyn: Markera en undermeny, markera en menypunkt Minska värdet (kort tryckning: värdet minskas med 1, lång tryckning: värdet minskas tills knappen släpps)
13	↓ input	Enter-knapp (input): • Under vägningen: - Inmatning av patientuppgifter (ålder, kön, PAL) • I menyn: - Bekräfta den markerade menypunkten - Spara inställt värde
14	menu ●	 menu-knapp: Under vägningen: Hämta menyn för manöverpanelen. I menyn: Kort tryckning: En menynivå tillbaka Lång tryckning: Gå ur menyn
15	\bigcirc	Startknapp, multifunktionsdisplay: Start och stopp av multifunktionsdisplayen och vågen
16	clear ●	clear -knapp: Radera manuellt inmatade eller trådlöst mottagna data (patientuppgifter, kroppslängd, BMI, BFR)
17	• gender	gender -knapp: Inmatning av patientens kön
18	2 in 1 ●	2 in 1 -knapp: Starta 2 in 1 funktionen för vägning av spädbarn och småbarn
19	• hold	hold -knapp: Aktivering av hold -funktionen
20	Libell	Visar om apparaten står vågrätt
21	Rullar	2 st, används för transport över korta avstånd
22	Nätanslutning	Används för att ansluta nätadaptern
23	Skruvfot	4 st, används för noggrann uppriktning.



	Symbol	Innebörd
A		Batterierna är svaga.
В	→ 1 ← → 2 ←	Aktuellt utnyttjat vägningsområde: 1: Noggrannare viktangivelse för lägre vikter 2: Maximal vikt
С		En ej kalibreringsbar funktion är aktiv
D	0.0	Patientens kön
Е	Ð	Drift med nätadapter
4.3 Märkningar på typskylten

Text/symbol	Innebörd	
Modell	Modellnummer	
Тур	Typbeteckning	
Ser.No.	Serienummer	
	Följ bruksanvisningen	
*	Elektromedicinsk apparat typ B	
	Skyddsisolerad apparat, skyddsklass ll	
FCC ID	För USA: Apparatens godkännandenummer hos USA- myndigheten Federal Communications Commission, FCC	
IC	För Kanada: Apparatens godkännandenummer hos myndigheten Industry Canada	
CE	Apparaten överensstämmer med EU:s normer och direktiv.	
F©	Symbol för FCC (USA)	
+— ④ —-	Apparaten får bara drivas med likström. Kontrollera att apparatkontaktens poler är rättvända.	
	Apparaten får inte omhändertas som hushållsavfall	

4.4 Menystruktur, multifunktionsdisplay

Apparatmenyn innehåller fler funktioner som du kan använda. På så sätt kan du konfigurera apparaten så att den fungerar optimalt för dina driftförhållanden (se vidare sida 95 och sida 111).



Hämta menyn:

menu



4.5 Menystruktur, huvudskjutarm

Apparatmenyn innehåller fler funktioner som du kan använda. På så sätt kan du konfigurera apparaten optimalt för dina användningsförhållanden. Mer upplysningar finns på sida 105 och sida 111.



5. INNAN DU KAN SÄTTA IGÅNG...

5.1 Leveransomfattning



Nr	Komponent	Antal
	Höljesunderdel, förmonterad	
а	- Första pelarelementet	1
	 Huvudskjutarm med frankfurtlinjal 	
b	Pelarelement	2
С	Gängstång	2
d	Pelarskarv	1
е	Täcklock	1
f	Långmutter	1
g	Underläggsbricka	1
h	Mutter	1
i	Prydnadslock	1
j	Insexskruvar	2
k	Kabelklämmor	2
I	Multifunktionsdisplay med anslutningskabel	1
m	Batterihållare med 4 batterier typ AA	1
n	Inskjutningsskala	1
0	Nätaggregat	1
	Kalibreringsstång, ingen figur	1
	Bruksanvisning, ingen figur	1
	Lock, frankfurtlinjal, ingen figur	1
	Verktygssats, ingen figur	1

5.2 Montering av apparaten



Vid leveransen från fabrik har det första pelarelementet och huvudskjutarmen redan monterats på apparatunderdelen.

Ha en person till hjälp när du fortsätter monteringen. Eftersom mätstationen är hög rekommenderar vi dig att lägga ut delarna på golvet och resa upp apparaten först när monteringen är färdig. Gör så här:

Montering av det andra pelarelementet



Gör så här för att skarva ihop pelarelementen:

- 1. Skruva in en gängstång för hand i långmuttern på det första pelarelementet.
- 2. Skjut ett pelarelement över gängstången på det första pelarelementetn.

OBS.!

Felaktig montering kan skada apparaten

Om du förväxlar pelarskarven och täcklocket går det inte att montera apparaten korrekt.

- Kontrollera noga att du använder pelarskarven när du monterar det andra pelarelementet (se "Leveransomfattning" på sida 76).
- Sätt på pelarskarven på det andra pelarelementet så att gängstången sticker ut ur hålet på gängskarven.
- 4. Skruva på en långmutter på gängstången.
- 5. Dra åt långmuttern.

Montering av multifunktionsdisplayen

Multifunktionsdisplayen hängs upp i spåret i pelarelementen och fixeras med en klämskruvkoppling. Displayen kan monteras på valfri nivå.

1. Sätt in multifunktionsdisplayens spårblock i spåret på det andra pelarelementet.

- 2. Dra åt de två insexskruvarna så att multifunktionsdisplayen fixeras i önskat läge.
- Lägg in multifunktionsdisplayens anslutningskabel i spåret på pelarelementen ned till apparatunderdelen.
- 4. Dra anslutningskabeln genom hålet i apparatunderdelen.

OBS.!

Felaktig montering kan medföra funktionsfel

Om du monterar kablarna så att de utsätts för stora mekaniska dragkrafter kan displayvisningen bli felaktig och displayen kan sluta att fungera.

- Dra alla kablarna så att de inte blir för snävt böjda och så att stickkontakterna inte knäcks.
- 5. Linda anslutningskabelns fria ände kring upplindningsanordningen i apparatunderdelen.
- 6. Sätt in anslutningskabelns stickkontakt i det tillhörande uttaget på vägningsplattformen.





7. Fixera anslutningskabeln i spåret i pelarelementen med de två kabelklämmorna.

8. Vrid multifunktionsdisplayen så att den går lätt att läsa av.

Montering av det tredje pelarelementet



Gör så här för att skarva ihop pelarelementen:

- 1. Skruva in en gängstång för hand i långmuttern på det andra pelarelementet.
- 2. Skjut pelarelementet över gängstången på det andra pelarelementets pelarskarv.
- 3. Sätt på täcklocket på det andra pelarelementet så att gängstången sticker ut ur hålet i täcklocket.
- 4. Sätt underläggsbrickan på gängstångens fria ände.
- 5. Sätt på muttern på gängstångens fria ände.
- 6. Dra åt muttern.
- 7. Sätt på prydnadslocket på muttern.

Montering av inskjutningsskalan

OBS.!

Felaktig montering kan orsaka mätfel

Om inskjutningsskalan monteras felaktigt kan huvudskjutarmen inte bestämma några användbara mätvärden.

- Rikta upp inskjutningsskalan så att påskriften fortfarande är synlig efter inskjutningen i spåret.
- Rikta upp inskjutningsskalan så att det område som visar artikelnumret utgör den undre änden.
- Kontrollera att inskjutningsskalan snäpper fast under täcklocket.
- Skjut in inskjutningsskalan i spåret på pelarelementens sida tills skalan snäpper fast under täcklocket.



5.3 Uppställning av apparaten

OBS.!

Felaktig mätning på grund av indirekt kraftöverföring

Om patientens vikt inte helt belastar vägningsytan kan en korrekt mätning inte utföras.

- Ställ upp apparaten så att den enbart har kontakt med underlaget via skruvfötterna.
- Ställ upp apparaten så att inga andra föremål har kontakta med vägningsytan.
- Kontrollera medan vägningen pågår att patienten inte berör apparatpelaren.
- 1. Ställ upp apparaten på ett fast och plant underlag.



2. Rikta upp apparaten genom att vrida skruvfötterna. Libellens luftblåsa måste ligga exakt mitt i cirkeln.



 Dra åt de lettrade vreden i pilens riktning. Fotskruvarna är säkrade mot förskjutning.

5.4 Transport av apparaten

Apparaten är försedd med två rullar för transport över korta avstånd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för person- och apparatskador

Apparaten måste lutas. Apparatens stora höjd ökar risken för person- och apparatskador.

- Kontrollera att inga andra personer finns i omedelbar närhet.
- Kontrollera att inga föremål finns i omedelbar närhet.
- 1. Ta ut nätadaptern ur eluttaget.



- 2. Luta apparaten bakåt tills den kan röra sig fritt på rullarna.
- 3. Rikta upp apparaten på nytt.
- 4. Sätt in nätadaptern i eluttaget.

5.5 Upprättande av strömförsörjning

Huvudskjutarmen strömförsörjs med batterier. Vågen och multifunktionsdisplayen drivs av elnätet via en nätadapter.

Inläggning av batterier



I den medföljande batterihållaren ingår redan 4 batterier typ AA, 1,5 volt. Gör så här för att upprätta strömförsörjningen till huvudskjutarmen:

- 1. Ta av batterifacklocket.
- 2. Dra ut anslutningskabeln ur batterifacket
- 3. Anslut batterihållaren till anslutningskabeln.
- 4. Lägg in batterihållaren i batterifacket.

OBS.!

Om kabeln blir klämd kan apparaten skadas och fungera fel

- Kontrollera innan du stänger batterifacket att du inte har dragit batterikabeln så att den kan bli klämd mellan locket och batterifacket.
- 5. Skjut på locket över batterifacket tills du hör att det snäpper fast.

Anslutning av nätadaptern



Anslutningen för nätadaptern finns på apparatunderdelens undersida. Gör så här för att upprätta strömförsörjningen till vågen och multifunktionsdisplayen:



FÖRSIKTIGT!

Risk för person- och apparatskador

Apparaten måste lutas. Apparatens stora höjd ökar risken för person- och apparatskador.

- Kontrollera att inga andra personer finns i omedelbar närhet.
- Kontrollera att inga föremål finns i omedelbar närhet.
- 1. Luta apparaten framåt.

OBS.!

För hög spänning kan skada apparaten

I handeln förekommande nätadaptrar kan ge en högre spänning än den som anges på adaptern. Vågen kan bli överhettad och börja brinna,

smälta eller kortslutas.

- Använd därför enbart original seca nätadaptrar med 9 V eller reglerad 12 V utspänning.
- 2. Sätt in nätadapterns apparatpropp i uttaget på vågen.
- 3. Rikta försiktigt upp apparaten på nytt.
- 4. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.

5.6 Kalibrering av huvudskjutarmen

Innan du kan göra några längdmätningar med apparaten första gången måste du kalibrera den. Det sker genom att du "bibringar" apparaten ett referensmått.

Automatisk kalibrering Med hjälp av den medföljande kalibreringsstången kan du göra en automatisk kalibrering.

Tryck på Start-knappen U på huvudskjutarmen.
 Displaven visar "----".



⊙ ⊕ ЬЕЕР







 Håll bromsknappen intryckt och flytta huvudskjutarmen tills ett längdvärde visas på displayen.

OBS.!

Ofullständig kalibrering kan ge felaktiga mätvärden

Det längdvärde som visas stämmer inte överens med huvudskjutarmens faktiska läge.

- Slutför kalibreringen enligt beskrivningen i det här avsnittet.
- Ställ den medföljande kalibreringsstången (längd 0,8 m) lodrätt på apparatunderdelen och håll fast den i detta läge.
- 4. Tryck in bromsknappen och skjut försiktigt huvudskjutarmen över kalibreringsstången.

 Öppna menyn genom att hålla Enter-knappen (send/print) och pilknappen (hold/zero) intryckta samtidigt.

Den senast markerade menypunkten visas på displayen (här "bEEP").

- 6. Tryck upprepade gånger på pilknappen (**hold/ zero**)tills "CAL" visas på displayen.
- 7. Bekräfta markeringen med Enter (send/print).
- 8. Markera med pilknappen (**hold/zero**) inställningen "Yes".
- 9. Bekräfta markeringen med Enter (**send/print**). Displayen visar "Auto".

10. Bekräfta med Enter (send/print).

Apparaten är kalibrerad. Nu kan du göra längdmätningar med den.

Manuell kalibrering

 (\mathbf{J})

Om kalibreringsstången inte finns till hands kan du genomföra kalibreringen manuellt med hjälp av ett annat föremål med känd höjd.

- 1. Tryck på Start-knappen (1) på huvudskjutarmen. Displayen visar "----".
- 2. Håll bromsknappen intryckt och flytta huvudskjutarmen tills ett längdvärde visas på displayen.

OBS.!

Ofullständig kalibrering kan ge felaktiga mätvärden

Det längdvärde som visas stämmer inte överens med huvudskjutarmens faktiska läge.

- Slutför kalibreringen enligt beskrivningen i det här avsnittet.
- 3. Ställ ett föremål med känd längd lodrätt på apparatunderdelen och håll fast det i detta läge.
- 4. Skiut huvudskiutarmen över föremålet.







5. Öppna menyn genom att hålla Enter-knappen (send/print) och pilknappen (hold/zero) intryckta samtidigt.

Den senast markerade menypunkten visas på displayen (här "bEEP").

- 6. Tryck upprepade gånger på pilknappen (hold/ zero)tills "CAL" visas på displayen.
- 7. Bekräfta markeringen med Enter (send/print).





0

- 8. Markera med pilknappen (**hold/zero**) inställningen "Yes".
- 9. Bekräfta markeringen med Enter (**send/print**). Displayen visar "Auto".
- 10. Ange föremålets längd med pilknappen (**hold/ zero**).
- Bekräfta det inställda värdet med Enter (send/ print).
 Apparaten är kalibrerad. Nu kan du göra längdmätningar med den.

6. ANVÄNDNING AV VÅGEN

6.1 Vägning

Start av vägningen

1. Kontrollera att vågen är obelastad.

- Tryck på Start-knappen ① på multifunktionsdisplayen.
 Displayen visar 5ELA. Därefter visas alla elementen på displayen kortvarigt.
 Vågen är klar för användning när talet 0.00 visas på displayen.
- Säg till patienten att ställa sig på vågen. Patientens vikt visas.
- 4. Läs av mätresultatet.

Vägning av spädbarn/ småbarn (2 in 1)

Med 2 i 1-funktionen kan du bestämma vikten hos spädbarn och småbarn. En vuxen håller då barnet på armen under vägningen. Gör så här:

- 1. Kontrollera att vågen är obelastad.
- 2. Tryck på Start-knappen 🕕 på multifunktionsdisplayen.
- Säg till den vuxne att ställa sig på vågen. Den vuxnes vikt visas.
- Tryck på 2 in 1-knappen.
 Vikten sparas.
 DD, A symbolen (ej kalibreringsbar funktion) och meddelandet NET visas på displayen.



OBS.!

Felaktiga mätvärden på grund av olika utgångsvikt

Om vägningen av barnet görs med en annan utgångsvikt blir barnets vikt inte korrekt bestämd.

- Kontrollera alltid att vägningen av barnet görs med den vuxna person för vilken utgångsvikten bestämdes.
- Kontrollera att den vuxnes vikt inte har ändrats t.ex. genom att ett klädesplagg har tagits av.
- 5. Säg till den vuxne att lyfta upp barnet och ställa sig på vågen.

Barnets vikt visas.

 \triangle - symbolen (ej kalibreringsbar funktion) och meddelandet "HOLD" och "NET" visas.

6. Avaktivera 2 i 1-funktionen genom att trycka på 2 in 1-knappen eller stänga av vågen.

Kontinuerlig visning av mätvärde (HOLD)

2 in 1

Om du aktiverar HOLD-funktionen visas viktvärdet även efter att vågen har avlastats. Då kan du ta hand om patienten innan du noterar viktvärdet.

- 1. Kontrollera att vågen är obelastad.
- 2. Tryck på Start-knappen (1) på multifunktionsdisplayen.
- 3. Säg till patienten att ställa sig på vågen.
- 4. Tryck på hold-knappen. Displayen blinkar tills en stabil vikt har mätts. Därefter visas viktvärdet kontinuerligt. \triangle symbolen (ej kalibreringsbar funktion) och meddelandet "HOLD" visas.



5. Avaktivera HOLD-funktionen genom att trycka på hold-knappen.

▲ -symbolen och meddelandet "HOLD" visas inte längre.



hold

ANM.:

Om Autohold-funktionen är aktiv visas viktvärdet automatiskt kontinuerligt så snart ett stabilt mätresultat har uppnåtts (se "Aktivering av Autohold-funktionen (Ahold)" på sida 99).

Inmatning av patientuppgifter (input)

Du kan mata in patientuppgifterna ålder, kön och fysisk aktivitetsnivå (Physical Activity Level, PAL) direkt på multifunktionsdisplayen. Patientuppgifterna skickas med när du överför mätresultaten till en trådlös skrivare från **seca 360° wireless**-systemet.

Den trådlösa skrivaren utvärderar mätresultaten med utgångspunkt från patientuppgifterna. Allt efter den trådlösa skrivarens konfiguration skrivs mätresultaten och utvärderingen ut. Det förenklar diagnostiken avsevärt.

ANMÄRKNING:

Mer upplysningar om hur den trådlösa skrivaren konfigureras finns i dess bruksanvisning.

1. Tryck på Start-knappen () på multifunktionsdisplayen.

input 2. Tryck på Enter (**input**).

Vid det första anropet efter att apparaten har startats visas menypunkten "PAL" (fysisk aktivitetsnivå) på displayen.

Vid nästa anrop medan apparaten är igång visas den senast markerade menypunkten på displayen.

- 3. Markera en menypunkt med pilknapparna **send** eller **print**:
 - PAL: Physical Activity Level (Fysisk aktivitetsnivå)
 - AGE: Ålder
 - GEn: Kön

→ input





4. Bekräfta markeringen.

Det värde som användes vid den föregående mätningen visas. Du kan överta värdet eller ställa in ett annat värde med pilknapparna.

Funktion	Inställning
Physical Activity Level (PAL)	1,0 till 5,0
AGE:	 upp till 3 år i månader upp till 18 år i halvår från 18 år i år
GEn	• man • kvinna

5. Bekräfta markeringen.

input-funktionen avbryts automatiskt

6. Om du också vill göra inställningar för "AGE" och "GEn" upprepar du proceduren.

Med **gender**-knappen kan du mata in patientens kön direkt.

ANM.:

Inställning skriver över den inställning som gjorts under "Input\gender".

- Tryck på gender-knappen för att växla mellan "man" och "kvinna".
- Tryck på **clear**-knappen för att radera visningen av könssymbolen.

Body mass index är en funktion av kroppslängden och kroppsvikten. Ett toleransområde anges som anses vara optimalt ur hälsosynpunkt.

- Tryck på Start-knappen () på multifunktionsdisplayen och huvudskjutarmen.
- Kontrollera att beräkningsmetoden "BMI" är inställd på multifunktionsdisplayen.(se "Växling mellan BMI och BFR (body)" på sida 97)
- 3. Säg till patienten att ställa sig på mätstationen. Patientens vikt visas.
- Om du vill att vikten ska visas kontinuerligt trycker du på **hold**-knappen.
 Patientens vikt visas kontinuerligt.

Inmatning	av pa	atientens
	kön	(gender)

gender		

Bestämning av body mass index (BMI)

ç

hold

ANM.:

Om Autohold-funktionen är aktiv visas viktvärdet automatiskt kontinuerligt så snart ett stabilt mätresultat har uppnåtts. (se "Aktivering av Autohold-funktionen (Ahold)" på sida 99).

- 5. Mät patientens kroppslängd med huvudskjutarmen (se "Start av längdmätningen" på sida 102).
- Tryck kort på Enter-knappen på huvudskjutarmen send/print (se "Sändning av mätvärden till trådlös mottagare" på sida 104).
 Den mottagna kroppslängden visas på

multifunktionsdisplayen.

BMI beräknas och visas automatiskt.

ANM.:

Om det blir fel på huvudskjutarmen kan du också ange kroppslängden manuellt på multifunktionsdisplayen (se "Manuell inmatning av kroppslängden (HGHt)" på sida 98).

- 7. För över mätresultaten till en mottagare från seca 360° wireless systemet:
 - till en PC med trådlöst USB-modem: sendknappen
 - till en seca trådlös skrivare: print-knappen
- 8. Säg till patienten att stiga av mätstationen.
- 9. Tryck på **clear**-knappen.

Patientuppgifterna, kroppslängden och BMI raderas. Det förhindrar att inaktuella uppgifter medför ett felaktigt BMI för nästa patient.

ANM.:

Om funktionen "Autoclear" är aktiv raderas kroppslängd och BMI automatiskt efter 5 minuter (se "Automatisk radering av sparade värden (ACIr)" på sida 96).

Bestämning av body fat Body fat rate (BFR) och kön

Body fat rate är en funktion av kroppslängd, kroppsvikt och kön. Ett toleransområde anges som anses vara optimalt ur hälsosynpunkt.

1. Tryck på Start-knappen </u> på

multifunktionsdisplayen och huvudskjutarmen.

 Kontrollera att beräkningsmetoden "BFR" är inställd på multifunktionsdisplayen.(se "Växling mellan BMI och BFR (body)" på sida 97)



 (\mathbf{J})



clear

gender

- Tryck på gender-knappen för att växla mellan "man" och "kvinna".
- 4. Säg till patienten att ställa sig på mätstationen. Patientens vikt visas.
- 5. Tryck på **hold**-knappen.

Patientens vikt visas kontinuerligt.

ANM.:

Om Autohold-funktionen är aktiv visas viktvärdet automatiskt kontinuerligt så snart ett stabilt mätresultat har uppnåtts. (se "Aktivering av Autohold-funktionen (Ahold)" på sida 99)

6. Mät patientens kroppslängd med huvudskjutarmen (se "Start av längdmätningen" på sida 102).

 Tryck kort på Enter-knappen på huvudskjutarmen send/print (se "Sändning av mätvärden till trådlös mottagare" på sida 104).
 Den mottagna kroppslängden visas på multifunktionsdisplayen.

BFR beräknas och visas automatiskt.

ANM.:

Om det blir fel på huvudskjutarmen kan du också ange kroppslängden manuellt på multifunktionsdisplayen (se "Manuell inmatning av kroppslängden (HGHt)" på sida 98).

8. För över mätresultaten till mottagare från

seca 360° wireless systemet:

_	till en PC med trådlöst USB-modem: send-
	knappen

print ▼

send

(]

till en seca trådlös skrivare: print-knappen
 Säg till patienten att stiga av mätstationen

Patientuppgifterna, kroppslängden och BFR raderas. Det förhindrar att inaktuella uppgifter medför att BFR för nästa patient blir felaktigt.

- Säg till patienten att stiga av mätstationen.
 Tryck på clear-knappen.
- clear

**** 80.00 kg g 180.0 ** gr 180.0 **

hold

ç

ANM.:

Om funktionen "Autoclear" är aktiv raderas kroppslängd och BMI automatiskt efter 5 minuter (se "Automatisk radering av sparade värden (ACIr)" på sida 96).

Sändning av mätvärden till trådlös mottagare

Om vågen är uppkopplad till ett **seca 360° wireless** trådlöst nätverk kan du med en knapptryckning sända mätvärdena till mottagningsklara apparater (t.ex. en PC med trådlöst USB-modem).

• Tryck på pilknappen **send**.

send

Utskrift av mätresultat

Om mätstationen är kopplad till en trådlös skrivare kan du skriva ut mätresultaten direkt.

• Tryck på pilknappen print.

print ▼

Radering av sparade värden (clear)

Inaktuella mätresultat och patientuppgifter kan medföra att BMI och BFR beräknas felaktigt. Med **clear**knappen kan du radera följande mätvärden och patientuppgifter:

- Kroppslängd
- BMI
- BFR
- Kön
- Fysisk aktivitetsnivå (PAL)
- Ålder

ANM.:

- Om du vill mata in PAL, ålder och kön (inputfunktion) för nästa mätning visas åter värdena från den senaste mätningen som förslag. (se "Inmatning av patientuppgifter (input)" på sida 89).
- Om funktionen "Autoclear" är aktiv raderas mätvärden och patientuppgifter automatiskt efter 5 minuter (se "Automatisk radering av sparade värden (ACIr)" på sida 96).

clear

• Tryck på **clear**-knappen.

Patientuppgifterna, kroppslängden och BMI resp. BFR raderas. Istället visas "----". Symbolen för kön släcks.

Automatisk omkoppling mellan vägningsområden





Avstängning av vågen

Vågen har två vägningsområden. I vägningsområde 1 (→I™) kan du få en noggrannare visning, men lastförmågan är lägre. I vägningsområde 2 (→I№) kan du utnyttja vågens maximala lastförmåga.

När vågen startas är vägningsområde 1 aktivt. Om du överskrider ett visst viktvärde kopplar vågen automatiskt om till vägningsområde 2.

Gör så här om du vill koppla tillbaka till vägningsområde 1:

- Avlasta vågen helt.
 Vägningsområde 1 blir åter aktivt.

6.2 Övriga funktioner (meny)

Apparatmenyn innehåller fler funktioner som du kan använda. På så sätt kan du konfigurera apparaten optimalt för dina användningsförhållanden.



* Beskrivning av menypunkten "rF" finns i avsnittet "Användning av mätstationen i en radiogrupp (meny)" på sida 110.

- n 1. Tryck på Start-knappen () på multifunktionsdisplayen.
- 2. Tryck på menu-knappen. Den senast markerade menypunkten visas på displayen (här Autohold, "Ahold").
 3. Tryck så många gånger på pilknappen send e
 - Tryck så många gånger på pilknappen send eller print att den önskade menypunkten visas på displayen (här dämpning, "Fil").

Navigering i menyn





- Bekräfta markeringen med Enter input. Den aktuella inställningen för menypunkten eller för en undermeny visas (här steg "0").
- Om du vill ändra inställningen eller hämta en annan undermeny måste du trycka flera gånger på pilknappen send eller print ända tills den önskade inställningen (här steg "2") visas.
- 6. Bekräfta inställningen med Enter (**input**). Menyn släcks automatiskt.
- 7. Om du vill göra fler inställningar måste du hämta menyn på nytt och upprepa proceduren.

ANM.:

- Om du trycker kort på **menu**-knappen kan du gå tillbaka en menynivå.
- Om du trycker långvarigt på **menu**-knappen kan du när du vill gå ur menyn.
- Om ingen knapp har tryckts in under cirka 24 sekunder släcks menyn automatiskt.

Inaktuella mätresultat och patientuppgifter kan medföra att BMI och BFR beräknas felaktigt. Du kan ställa in apparaten så att följande mätresultat och patientuppgifter raderas automatiskt efter 5 minuter:

- Kön
- Fysisk aktivitetsnivå (PAL)
- Ålder
- Kroppslängd
- BMI
- BFR

ANM.:

- Om du vill mata in PAL, ålder och kön (inputfunktion) för nästa mätning visas åter värdena från den senaste mätningen som förslag. (se "Inmatning av patientuppgifter (input)" på sida 89).
- På somliga modeller är funktionen aktiverad vid fabriken. Om du vill kan du avaktivera funktionen.

Automatisk radering av sparade värden (ACIr)



- 1. Markera punkten "ACIr" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen. Den aktuella inställningen visas.
- 3. Markera önskad inställning:

– Off

4. Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.
5 minuter efter varje mätning raderas patientuppgifterna, kroppslängden och BMI resp. BFR. Istället visas "----".
Symbolen för kön släcks.

Växling mellan BMI och BFR (body)

Du kan välja om mätstationen ska beräkna body mass index (BMI) eller body fat rate (BFR). Den aktuella inställningen visas permanent på multifunktionsdisplayen.

Beräkningen sker automatiskt så snart en kroppslängd överförs trådlöst från huvudskjutarmen eller matas in manuellt.

1. Markera punkten "body" på menyn.







- 2. Bekräfta markeringen. Den aktuella inställningen visas.
- 3. Tryck på pilknappen **send** eller **print** för att koppla om mellan BMI och BFR.
- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt. Den ändrade inställningen visas permanent på multifunktionsdisplayen.

Inställning av displayens bakgrundsbelysning (LCd) Du kan ändra displaybakgrundsbelysningens tidslängd och ljusstyrka.

- L[d
- 1. Markera punkten "LCd" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen.
- 3. Markera en menypunkt:

dlir

SHrb

LOn6

– dUr: Tid

– bri: Ljusstyrka

- Bekräfta markeringen.
 Den aktuella inställningen visas.
- 5. Markera önskad inställning:

Funktion	Inställning
	 Short (cirka 15 Sek.)
Tid	 Long (cirka 45 Sek.)
	 Perm (kontinuerligt)
	• 50%
Ljusstyrka	• 100%
	• OFF

- Bekräfta markeringen.
 Menyn släcks automatiskt.
- 7. Om du också vill göra inställningar för den andra funktionen upprepar du proceduren.

Manuell inmatning av kroppslängden (HGHt)



Permanent lagring av tilläggsvikt (Pt)



Du kan mata in patientens kroppslängd manuellt, t.ex. om det skulle bli något fel på huvudskjutarmen.

- 1. Markera punkten "HGHt" (Height) på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen.

Den aktuella inställningen visas blinkande på displayen.

- 3. Du kan antingen överta det inställda värdet eller ställa in ett annat värde med pilknapparna.
- Bekräfta det inställda värdet. Värdet sparas. Menyn släcks automatiskt.

Med funktionen Pre-Tara (Pt) kan du permanent lagra en tilläggsvikt som automatiskt dras av från ett mätresultat. Du kan till exempel lagra en schablonvikt för kläder och skor som sedan alltid dras av från mätresultatet när du väger en patient som är fullt påklädd.

1. Markera punkten "Pt" på menyn.



Displayen visar "PT".

2. Du kan antingen överta det sparade värdet eller ställa in ett annat värde med pilknapparna.

ANMÄRKNING:

Om du matar in värdet "0" stängs funktionen av. Meddelandet "PT" visas då inte längre på displayen.

3. Bekräfta markeringen.

Den inställda tilläggsvikten (här 4 kg) visas med minustecken.

4. Säg till patienten att ställa sig på vågen.

Patientens vikt visas.

Den sparade tilläggsvikten dras automatiskt ifrån.

- 5. Om du vill avaktivera funktionen markerar du på nytt punkten "Pt" på menyn.
- 6. Bekräfta markeringen. Den inställda tilläggsvikten visas inte längre. Funktionen har nu avaktiverats.

Om du aktiverar Autohold-funktionen visas mätvärdet vid alla vägningsförlopp även efter att vågen har avlastats. Du behöver alltså inte aktivera Holdfunktionen manuellt vid varje enskilt vägningsförlopp.

ANM.:

Oavsett vilken inställning som du markerar här bestäms i 2 in 1-funktionen alltid barnets vikt med hjälp av Autohold.

- 1. Markera punkten "Ahold" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen. Den aktuella inställningen visas.
- 3. Markera önskad inställning:
 - On
 - Off













 Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.

Aktivering av signaltoner (bEEP)

beep Press



Du kan ställa in om en signalton ska höras vid varje knapptryckning och när ett stabilt viktvärde har uppnåtts. Det sistnämnda är viktigt för Hold- och Autohold-funktionen.

- 1. Markera punkten "bEEP" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen.
- 3. Markera en menypunkt:
 - Press: Signalton vid knapptryckning
 - Hold: Signalton vid stabilt viktvärde.
- 4. Bekräfta markeringen. Den aktuella inställningen visas.
- 5. Markera önskad inställning:
 - On
 - Off
- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.
- 7. Om du vill aktivera signaltonerna också för den andra funktionen upprepar du proceduren.

Inställning av dämpning (Fil)

Med hjälp av dämpningen (Fil = filter) kan du minska störningarna vid viktbestämningen. Den inställning som du markerar påverkar den känslighet med vilken viktvisningen reagerar på patientens rörelser och den tid som förflyter innan funktionen "Hold" visar ett viktvärde kontinuerligt.

1. Markera punkten "Fil" på menyn.



- Bekräfta markeringen.
 Den aktuella inställningen visas.
- 3. Markera ett dämpningssteg.

Filter	Viktvisning	Hold
0	Känslig	Långsam
1	Medel	Medel
2	Trög	Snabb

ANM.:

- Med inställningen "0" kan det för patienter med dålig kroppsstadga inträffa att inget viktvärde visas kontinuerligt trots att "Hold"funktionen är aktiv.
- Med inställningen "2" får man störst avvikelse mellan det visade och det faktiska viktvärdet.
- 4. Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.

Återgång till fabriksinställningar (rESEt)

För nedanstående funktioner kan du återställa fabriksinställningarna:

Funktion	Fabriksinställning
Autohold (AHold)	off
Signalton (Press)	on
Signalton (Hold)	on
Dämpning (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Kroppslängd för	
body mass index (BMI) resp.	170 cm
body fat rate (BFR)	
Displaybelysning ljusstyrka	50%
Displaybelysning tid	Permanent
BMI/BFR	BMI
Fysisk aktivitetsnivå (PAL)	1,0
Ålder år	18
Ålder månader	0
Enhet kroppslängd	cm
Radiomodul (SYS)	off
Autosend (ASend)	off
Autoprint (APrt)	off

ANMÄRKNING:

Vid återställning av fabriksinställningarna stängs radiomodulen av. Informationen om befintliga radiogrupper bibehålls. Radiogrupperna behöver inte inrättas på nytt.

- 1. Markera punkten "rESEt " på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.
- Stäng av vågen.
 Fabriksinställningarna återställs och är tillgängliga när vågen startas nästa gång.



7. ANVÄNDNING AV HUVUDSKJUTARMEN

Mätning av kroppslängden 7.1

- 1. Tryck på Start-knappen (1) på huvudskjutarmen. Start av längdmätningen Displayen visar "----". ANM .: Om du vill överföra mätresultatet från seca 360° wireless systemet till mottagare måste du kontrollera att mottagarna är igång. Om du vill använda mätresultatet för att beräkna BMI eller BFR måste du också kontrollera att multifunktionsdisplayen är igång. 2. Håll bromsknappen intryckt och flytta huvudskjutarmen tills ett längdvärde visas på displayen. 3. Håll bromsknappen intryckt och skjut huvudskjutarmen uppåt så långt att patienten kan stå bekvämt under den. 4. Säg till patienten att ställa sig under huvudskjutarmen. Ryggen mot huvudskjutarmen - Hälarna mot hälstoppet Rygg och huvud raka 5. Håll bromsknappen intryckt och skjut huvudskjutarmen nedåt tills den ligger an mot
 - patientens huvud.
 - 6. Dra ut frankfurtlinjalen ur huvudskjutarmen.
 - 7. Rikta in patientens frankfurthorisontal mot den av de tre linjerna på frankfurtlinjalen som passar bäst.
 - 8. Håll bromsknappen intryckt och korrigera huvudskjutarmens läge.
 - 9. Läs av kroppslängden på huvudskjutarmens display.





- Tryck på Enter (send/print) för att överföra kroppslängden från seca 360° wireless systemet till mottagare.
 - Kort tryckning: Sänd mätvärdena till alla mottagningsklara apparater
 - Lång tryckning: Skriv ut mätresultaten

Kontinuerlig visning av mätvärde (Hold)

Om du aktiverar HOLD-funktionen visas mätvärdet även efter mätningen. Du kan då förflytta huvudskjutarmen innan du noterar mätvärdet.

1. Tryck kort på pilknappen (**hold/zero**) efter att du har positionerat huvudskjutarmen.

Meddelandet "HOLD" visas.

Nu kan du flytta huvudskjutarmen utan att det visade mätvärdet ändras.

 Om du vill avaktivera HOLD-funktionen trycker du på pilknappen (hold/zero). Meddelandet "HOLD" visas inte längre.

Huvudskjutarmens display kan nollställas i godtyckligt läge. Med den här funktionen kan man mäta relativa värden, t.ex. vid uppmätning av extremiteter.

- Tryck på Start-knappen U på huvudskjutarmen. Displayen visar "----".
- Håll bromsknappen intryckt och flytta huvudskjutarmen tills ett längdvärde visas på displayen.
- 3. Positionera huvudskjutarmen i det läge där du vill nollställa huvudskjutarmens display.
- Hål pilknappen (hold/zero) intryckt tills meddelandet "ZERO" visas. Displayen nollställs i huvudskjutarmens aktuella läge.
- 5. Positionera huvudskjutarmen på nytt. Längden mäts relativt den inställda nollpunkten.

Om nollpunkten underskrids visas mätvärdena med minustecken.





 \odot

Relativvärdesmätningar (Zero)







 För att avaktivera "ZERO"-funktionen håller du pilknappen (hold/zero) intryckt tills meddelandet "ZERO" inte längre visas.

ANM.:

Om du för dokumentationsändamål sänder resultat från relativvärdesmätningar till apparater som automatiskt beräknar BMI eller BFR får du inga användbara värden för dessa två parametrar.

Om huvudskjutarmen är uppkopplad till ett trådlöst nätverk kan du med en knapptryckning sända mätvärdena till mottagningsklara apparater (våg med BMI-funktion, trådlös skrivare, PC med trådlöst USBmodem).

- Tryck på Enter (send/print).
 - Kort tryckning: Sänd mätvärdena till alla mottagningsklara apparater
 - Lång tryckning: Skriv ut mätresultaten
- Avstängning av huvudskjutarmen

 (\mathbf{J})

• Tryck på Start-knappen (1) på huvudskjutarmen.

ANM.:

Huvudskjutarmen stängs efter en kort stund av automatiskt om den inte har flyttats.

Sändning av mätvärden till trådlös mottagare

7.2 Övriga funktioner (meny)

Apparatmenyn innehåller fler funktioner som du kan använda. På så sätt kan du konfigurera apparaten optimalt för dina användningsförhållanden.



* Beskrivning av menypunkten "rF" finns i avsnittet "Användning av mätstationen i en radiogrupp (meny)" på sida 110.

- Tryck på Start-knappen U på huvudskjutarmen.
 Displayen visar "----".
- Håll Enter-knappen (send/print) och pilknappen (hold/zero) intryckta samtidigt.
 Den senast markerade menypunkten visas på displayen (här "bEEP").
- 3. Tryck så många gånger på pilknappen (**hold/zero**) att den önskade menypunkten visas på displayen (här displayinställningar "LCd").
- Bekräfta markeringen med Enter (send/print). Den aktuella inställningen för menypunkten eller för en undermeny visas (här tiden för displaybakgrundsbelysning "dur").

Navigering i menyn









- Om du vill ändra inställningen eller hämta en annan undermeny måste du trycka på pilknappen (hold/ zero) så många gånger att den önskade inställningen (här displayens ljusstyrka "bri") visas.
- 6. Bekräfta markeringen med Enter (send/print).

Den aktuella inställningen för menypunkten eller för en undermeny visas (här Displayljusstyrka 50 %).

- Om du vill ändra inställningen eller hämta en annan undermeny måste du trycka på pilknappen (hold/ zero) så många gånger att den önskade inställningen (här Displayljusstyrka 100 %) visas.
- 8. Bekräfta inställningen med Enter (**send/print**). Menyn släcks automatiskt.
- 9. Om du vill göra fler inställningar måste du hämta menyn på nytt och följa beskrivningen ovan.

ANM.:

Om ingen knapp har tryckts in under cirka 24 sekunder släcks menyn automatiskt.

Aktivering av signaltoner (bEEP)

 (\mathbf{J})

Du kan ställa in huvudskjutarmen så att en signalton hörs vid varje knapptryckningen.

- 1. Markera punkten "bEEP" på menyn.
- Bekräfta markeringen.
 Den aktuella inställningen visas.
- 3. Markera önskad inställning:
 - On
 - Off
- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.

Återgång till fabriksinställningar (rSEt)

Om du vill ändra de gjorda inställningarna kan du återställa fabriksinställningarna.

Funktion	Fabriksinställning
Signalton	on
Displaybelysning ljusstyrka	50%
Displaybelysning tid	Short
Radiomodul (SYS)	off
Autosend (Asend)	off

Funktion	Fabriksinställning
Autoprint (APrt)	off
Längdenhet (Unit)	cm

ANMÄRKNING:

Vid återställning av fabriksinställningarna stängs radiomodulen av. Informationen om befintliga radiogrupper bibehålls. Radiogrupperna behöver inte inrättas på nytt.

- 1. Markera punkten "rSEt " på menyn.
- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.
- Stäng av apparaten.
 Fabriksinställningarna återställs och är tillgängliga när apparaten startas nästa gång.

Inställning av displayens bakgrundsbelysning (LCd)

L[d







Du kan ändra displaybakgrundsbelysningens tidslängd
och ljusstyrka.

- 1. Markera punkten "LCd" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen.
- 3. Markera en menypunkt:
 - dUr: Tid
 - bri: Ljusstyrka
- Bekräfta markeringen.
 Den aktuella inställningen visas.
- 5. Markera önskad inställning.

Funktion	Inställning
Tid	 Short (cirka 15 Sek.)
	 Long (cirka 45 Sek.)
Ljusstyrka	• 50%
	• 100%
	• OFF

- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.
- 7. Om du också vill göra inställningar för den andra funktionen upprepar du proceduren.



Ändring av längdenhet (Unit)

Du kan välja den enhet (Unit) som du vill använda för att visa kroppslängden.

ANM.:

- Funktionen finns inte på alla modellvarianter.
- Följ nationellt gällande regler för mättekniska enheter.
- Kroppslängderna översänds till manöverdelen och visas där med den enhet som du ställer in här.
- 1. Markera punkten "Unit" på menyn.
- 2. Bekräfta markeringen.

Den aktuella inställningen visas.

- 3. Välj den enhet som du vill använda för att visa längden:
 - Centimeter (cm)
 - Fot och tum (ft:in)
- Bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.

Աո ւե

NEr

FEEE
8. DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET SECA 360° WIRELESS

8.1 Inledning

Apparatens multifunktionsdisplay och huvudskjutarm är utrustade med var sin radiomodul. Med hjälp av radiomodulen kan mätvärden överföras trådlöst för utvärdering och dokumentation. Data kan överföras till följande apparater:

- seca Trådlös skrivare
- PC med seca trådlöst USB-modem

seca Radiogrupper Radionätverket **seca 360° wireless** arbetar med radiogrupper. En radiogrupp är en virtuell grupp av sändare och mottagare. Om flera sändare och mottagare av samma typ ska användas kan apparaten användas för att inrätta upp till tre radiogrupper (0, 1, 2).

Genom att inrätta flera radiogrupper säkerställer man en tillförlitlig och korrekt adresserad överföring av mätvärden när man använder flera undersökningsrum som alla har jämförbar apparatur.

Största avstånd mellan sändare och mottagare är ungefär 10 meter. Vissa lokala omständigheter, t.ex. väggarnas tjocklek och beskaffenhet, kan minska räckvidden.

l var och en av radiogrupperna kan följande apparatkombination finnas.

- 1 spädbarnsvåg
- 1 personvåg
- 1 längdmätstång
- 1 seca trådlös skrivare
- 1 PC med seca trådlöst USB-modem



Kanaler



Apparatidentifiering

Inom en radiogrupp kommunicerar apparaterna med varandra via tre kanaler (C1, C2, C3).

När du inrättar en radiogrupp med apparaten föreslår apparaten tre kanaler för att säkerställa en optimal dataöverföring. Vi rekommenderar att du använder de kanalnummer som föreslås.

Du kan också välia kanalnumren (0 – 99) manuellt om du t.ex. ska inrätta flera radiogrupper.

För att dataöverföringen inte ska störas måste kanalerna ligga tillräckligt långt för varandra. Vi rekommenderar att avståndet är minst 30. Ett kanalnummer får bara användas till en enda kanal.

Konfigurationsexempel: Kanalnummer vid inrättande av tre radiogrupper inom en klinik:

- Radiogrupp 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- Radiogrupp 1: C1=10, C2=40, C3=70
- Radiogrupp 2: C1=20, C2=50, C3=60

När du inrättar en radiogrupp med apparaten söker den efter andra aktiva apparater i seca 360° wireless systemet. De identifierade apparaterna visas på apparatdisplayen som moduler (t.ex. MO 3) med hjälp av siffror. Siffrorna har följande innebörder:

- 1: Personvåg
- 2: Längdmätstång
- 3: Trådlös skrivare
- 4: PC med seca trådlöst USB-modem
- 7: Spädbarnsvåg
- 5, 6 och 8-12: Reserverade för systemutbyggnad

8.2 Användning av mätstationen i en radiogrupp (meny)

Mätstationens huvudskjutarm och multifunktionsdisplay bildar redan vid leveransen en radiogrupp. Med utgångspungt från dessa två komponenter kan vtterligare apparater integreras i radiogruppen. Multifunktionsdisplayen är bekvämare att använda till den här proceduren.

Under vissa lokala förhållanden kan det inträffa att den radiogrupp som inrättats vid fabriken inte fungerar felfritt. Inrätta i så fall en radiogrupp med utgångspunkt från multifunktionsdisplayen (se "Inrättande av en

radiogrupp (Lrn)" från sida 111). När du blir ombedd att starta apparater som ska integreras i radiogruppen måste du också starta huvudskjutarmen.

Alla funktioner som du behöver för att kunna använda apparaten seca i en radiogrupp finns i undermenyn "rF".



* Information om hur du navigerar i menyn på multifunktionsdisplayen finns på sida 95. Information om hur du navigerar i menyn på huvudskjutarmen finns på sida 105.

Inrättande av en radiogrupp (Lrn)









Gör så här för att inrätta en radiogrupp:

- 1. Starta apparaten.
- 2. Öppna menyn.
- 3. Markera punkten "rF" på menyn.
- 4. Bekräfta markeringen.
- 5. Markera menypunkten "Irn" (learn).
- 6. Bekräfta markeringen.

Den för tillfället inställda radiogruppen (här radiorum 0 "ID 0") visas.

Om radiogruppen "0" redan finns och du vill inrätta ytterligare en radiogrupp med apparaten markerar du ett annat ID-nummer med pilknapparna (här radiogrupp 1 "ID 1").





7. Bekräfta markeringen av radiogruppen.

Apparaten föreslår ett kanalnummer för kanal 1 (här C1 "0").

Du kan antingen välja det kanalnummer som föreslås eller ställa in ett annat nummer med pilknapparna.

8. Bekräfta markeringen för kanal 1.

Apparaten föreslår ett kanalnummer för kanal 2 (här C2 "30").

Du kan antingen välja det kanalnummer som föreslås eller ställa in ett annat nummer med pilknapparna.

ANM.:

Visning av tvåsiffriga kanalnummer görs utan mellanslag. Visningen "C230" betyder kanal "2" och kanalnummer "30".

9. Bekräfta markeringen för kanal 2.

Apparaten föreslår ett kanalnummer för kanal 3 (här C3 "60").

Du kan antingen välja det kanalnummer som föreslås eller ställa in ett annat nummer med pilknapparna.

10. Bekräfta markeringen för kanal 3.

Meddelandet **5£0P** visas på displayen. Apparaten väntar på signaler från andra radioförsedda apparater inom räckvidden.

ANM.:

För somliga apparater krävs en särskild startprocedur om de ska integreras i en radiogrupp. Följ bruksanvisningen för vederbörande apparat.

 Starta den apparat som du vill integrera i radiogruppen, t.ex. en trådlös skrivare. När den trådlösa skrivaren har identifierats hörs en pipton.

ANM.:

När du har integrerat en trådlös skrivare i radiogruppen måste du sedan omedelbart markera ett utskriftsalternativ (Menu\rf\APrt) och ställa in tiden (Menu\rf\time).

12. Upprepa steg 11. för alla apparater som ska integreras i radiogruppen.

0363



OBS.!

Förlust av radiokontakten med huvudskjutarmen Om huvudskjutarmen stängs av medan radiogruppen inrättas förlorar den radiokontakten med multifunktionsdisplayen.

- Starta huvudskjutarmen tillsammans med alla apparater som du vill integrera i radiogruppen.
- 13. Avsluta sökningen genom att trycka på Enter.
- 14. Tryck på pilknappen för att visa vilka apparater som har integrerats (här Mo 3 för en trådlös skrivare). Om du har integrerat flera apparater i radiogruppen trycker du flera gånger på pilknappen för att kontrollera att alla apparaterna har identifierats av vågen.
- 15. Gå ur menyn med Enter eller vänta tills menyn släcks automatiskt.

Du kan konfigurera apparaten så att mätvärdena sänds automatiskt till alla mottagningsklara mottagare som har loggats in i samma radiogrupp (t.ex. trådlös skrivare, PC med trådlöst USB-modem).

ANMÄRKNING:

Om du använder en trådlös skrivare måste du kontrollera att det inställda utskriftsalternativet inte är "off" (av)(se "Markera utskriftsalternativet (APrt)" på sida 114).

- 1. Starta apparaten.
- 2. Gå till undermenyn "rf" och markera menypunkten "ASend". Bekräfta markeringen.



Aktivering/avaktivering av radiomodulen (System)

 Markera inställningen "on" och bekräfta markeringen. Menyn släcks automatiskt.

När apparaten levereras är radiomodulen aktiverad. När radiomodulen aktiveras ökar strömförbrukningen. Om du inte vill utnyttja möjligheten till trådlös dataöverföring kan du avaktivera radiomodulen.

- 1. Starta apparaten.
- 2. Gå till undermenyn "rf" och markera menypunkten "SYS".





E DN

Aktivering av

överföring (ASend)

automatisk

114 •

Markera utskriftsalternativet (APrt)

Du kan konfigurera mätstationen så att mätresultaten automatiskt skrivs ut på en trådlös skrivare som har loggats in i radiogruppen.

ANM.:

3. Bekräfta markeringen.

OnOff5. Bekräfta markeringen.

4. Markera önskad inställning:

Menyn släcks automatiskt.

Den aktuella inställningen visas.

Funktionen är bara tillgänglig om en seca trådlös skrivare har integrerats i radiogruppen med hjälp av funktionen "learn".

- 1. Starta huvudskjutarmen och multifunktionsdisplayen.
- 2. Gå till undermenyn "rf" och markera menypunkten "APrt". Bekräfta markeringen.
- Markera allt efter önskat utskriftsresultat tillhörande inställning för huvudskjutarmen och multifunktionsdisplayen:

Utskriftsresultat	APrt huvudskjutarm	APrt multifunktions- display
Kroppslängd	on	off
Vikt	off	MA
Kroppslängd, vikt och BMI/BFR	off	HI_MA
Ingen automatisk utskrift	off	off

4. Bekräfta markeringen.

Menyn släcks automatiskt.

Inställning av tid (Time) Du kan konfigurera systemet så att den trådlösa skrivaren automatiskt lägger till datum och klockslag till dina mätvärden. För att detta ska ske måste du göra en engångsinställning av datum och klockslag på apparaten och överföra den till den trådlösa skrivarens interna klocka.



ANM.:

Funktionen är bara tillgänglig om en seca trådlös skrivare har integrerats i radiogruppen med hjälp av funktionen "learn".

- 1. Starta apparaten.
- 2. Gå till undermenyn "rf" och markera menypunkten "Time".
- Bekräfta markeringen. Den aktuella inställningen för "år (Year)" visas.
- 4. Ställ in rätt årtal.
- 5. Bekräfta markeringen.
- Upprepa stegen 3. och 4. för respektive "månad" (חםח), "dag" (طع"), timma (hour) och minut (חםח).
- Bekräfta markeringen. När du har bekräftat minutinställningen släcks menyn automatiskt.

Inställningarna överförs automatiskt till den trådlösa skrivaren.

Den trådlösa skrivaren lägger automatiskt till datum och klockslag i alla utskrifter.

ANMÄRKNING:

Beträffande användning i övrigt av den trådlösa skrivaren se dess bruksanvisning.

9. RENGÖRING

Rengör vid behov apparathöljet med ett vanligt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Följ tillverkarens anvisningar.





10.VAD GÖR JAG OM ...?

10.1 Fel och felavhjälpning

Fel	Orsak/åtgärd
ingen vikt visas vid belastning?	 Ingen strömförsörjning till apparaten. Kontrollera att vågen är inkopplad. Kontrollera att batterierna är inlagda (batteridrivna apparater) Kontrollera att strömförsörjningen via elnätet fungerar (nätdrivna apparater)
inte 0.00 visas före vägningen?	Vågen har belastats före starten. - Avlasta vågen. - Stäng av vågen och starta den på nytt.
ett segment lyser hela tiden eller inte alls?	Det finns ett fel i den aktuella teckenpositionen. - Tillkalla seca service.
bakgrundsbelysningen på huvudskjutarmen slocknar och inte går att tända igen?	Batterispänningen sjunker. Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt för att spara energi. Du kan fortfarande göra mätningar och överföra data under cirka 12 timmar. - Byt snarast till nya batterier (se "Batteribyte i huvudskjutarmen" på sida 119).
displayen visar	Batterispänningen sjunker. - Byt snarast till nya batterier (se "Batteribyte i huvudskjutarmen" på sida 119).
displayen visar bALE ?	Batterierna är tomma. - Byt till nya batterier (se "Batteribyte i huvudskjutarmen" på sida 119).
displayen visar 5ະዐዖ?	 Under vägningen: Den maximala lasten har överskridits. Avlasta vågen. Medan du inrättar en radiogrupp: Inrättandet av radiokanalerna har slutförts Starta de apparater som ska integreras i radiogruppen (se "Inrättande av en radiogrupp (Lrn)" på sida 111).
displayen visar էEበP?	 Omgivningstemperaturen vid vågen är för hög eller för låg. Ställ upp vågen där omgivningstemperaturen är mellan +10 °C och +40 °C. Vänta omkring 15 minuter tills vågen har anpassat sig till omgivningstemperaturen.

Fel	Orsak/åtgärd	
multifunktionsdis- playen inte längre reagerar på knapp- tryckningar?	 Ej trovärdiga data har matats in så att apparaten befinner sig i ett odefinierat tillstånd. Dra ut nätadaptern ur eluttaget Vänta omkring 1 minut Sätt in nätadaptern i eluttaget. Vågen och multifunktionsdisplayen startar automatiskt. 	
om mätvärden sänds första gången efter start och två signaltoner hörs?	 Apparaten kunde inte sända några mätvärden till den trådlösa mottagaren (seca trådlös skrivare eller PC med seca trådlöst USB-modem). Kontrollera att apparaten är integrerad i det trådlösa nätverket. Kontrollera att mottagaren har startats. Mottagningen störs av högfrekvensapparater (t.ex. mobiltelefoner) i närheten. Håll alltid högfrekvensapparater på minst en meters avstånd från sändare och mottagare i det seca trådlösa nätverket. Anm.: Om det här felet inte avhjälps ges ingen ny varningssignal när sändningsförsöken Upprapage 	
 om inga piptoner hörs medan radiogruppen inrättas, trots att den apparat som ska integreras har startats? Apparaten kunde inte identifieras - Stäng av apparaten och starta den på i "Inrättande av en radiogrupp (Lrn)" på sida 111). 		
bara punkten "SYS" syns på rf-menyn?	 Radiomodulen har avaktiverats Aktivera radiomodulen (se "Aktivering/ avaktivering av radiomodulen (System)" på sida 113) 	
bara punkterna "SYS" och "Irn" syns på rf- menyn?	 Radiomodulen har aktiverats, men ingen radiogrupp har inrättats. Inrätta en radiogrupp(se "Inrättande av en radiogrupp (Lrn)" på sida 111) 	
punkterna "APrt" och "Time" inte syns på rf- menyn?	 Ingen trådlös skrivare har loggats in i radiogruppen Logga in en trådlös skrivare i radiogruppen via menypunkten "Irn" ((se "Inrättande av en radiogrupp (Lrn)" på sida 111)). 	

Fel	Orsak/åtgärd
displayen visar Er:H: 11?	Vågen har för stor last eller är för högt belastad i ett av hörnen. - Avlasta vågen eller fördela lasten mer likformigt. - Starta om vågen.
displayen visar Er:H: 년 ?	Vågen har startats med för stor last. - Avlasta vågen. - Starta om vågen.
displayen visar Er:H: 15 ?	Vågen har kommit i svängning. Nollpunkten kan inte bestämmas. - Starta om vågen.
om jag trycker på Enter och displayen då bara visar ᢄ┌᠄ㅐ᠄ᄀ᠄᠄ ?	Ingen dataöverföring är möjlig. Radiomodulen har avaktiverats. - Aktivera radiomodulen (se "Aktivering/ avaktivering av radiomodulen (System)" på sida 113)
om jag trycker på Enter och displayen då visar Er:H: 72: ?	Ingen dataöverföring är möjlig. Ingen radiogrupp har inrättats. - Inrätta en radiogrupp(se "Inrättande av en radiogrupp (Lrn)" på sida 111)

10.2 Batteribyte i huvudskjutarmen



Du behöver 4 stavbatterier typ AA, 1,5 volt. Gör så här för att upprätta strömförsörjningen till huvudskjutarmen:

- 1. Ta av batterifacklocket.
- 2. Ta ut batterihållaren ur batterifacket.
- 3. Ta ut de begagnade batterierna ur batterihållaren.
- 4. Lägg in de nya batterierna i batterihållaren.

ANM.:

Se till att batteriernas poler är vända åt rätt håll (se märkningen på batterihållaren).

5. Lägg in batterihållaren i batterifacket.

OBS.!

Om kabeln blir klämd kan apparaten skadas och fungera fel

- Kontrollera innan du stänger batterifacket att du inte har dragit batterikabeln så att den kan bli klämd mellan locket och batterifacket.
- 6. Skjut på locket över batterifacket tills du hör att det snäpper fast.

11.SERVICE/OMKALIBRERING

11.1 Information om service och omkalibrering

Vi rekommenderar dig att göra service på apparaten innan du kalibrerar om den.

OBS.!

Osakkunnigt underhåll kan ge felaktiga mätvärden

- Låt enbart en auktoriserad servicepartner utföra service och reparationer.
- Din närmaste servicepartner hittar du på www.seca.com. Du kan också e-posta till service@seca.com.

Låt en auktoriserad person genomföra en omkalibrering enligt gällande nationella lagbestämmelser. Årtalet för första kalibrering står efter CE-märket på typskylten ovanför den behöriga instansens nummer 0109 (delstaten Hessens kalibreringsstyrelse). Omkalibrering måste alltid ske ifall en eller flera säkringsmarkeringar har skadats eller om innehållet i kalibreringsräkneverket inte överensstämmer med siffrorna på den gällande kalibreringsmarkeringen.

11.2 Kontroll av kalibreringsräkneverkets innehåll

Vågen i mätstationen är kalibrerad. Kalibrering får bara utföras av behöriga instanser. För att detta ska garanteras är vågen försedd med ett kalibreringsräkneverk som noterar alla förändringar av kalibreringstekniskt relevanta data.

Gör så här om du vill kontrollera att vågen är kalibrerad enligt bestämmelserna:

- 1. Kontrollera att apparaten är frånkopplad.
- Tryck på Start-knappen () på multifunktionsdisplayen. Displayen visar SEER.
- Tryck på en valfri knapp på multifunktionsdisplayen medan 5ELR visas på displayen.

 [▲] - symbolen visas och det aktuella innehållet i kalibreringsräkneverket blinkar under några sekunder på displayen.
- 4. Jämför det visade innehållet i kalibreringsräkneverket med det tal som anges på kalibreringsmarkeringen.

För att kalibreringen ska vara giltig måste de båda talen vara lika. Om räkneverket inte stämmer överens med markeringen måste en omkalibrering göras. Kontakta närmaste servicepartner eller secas kundtjänst.

Om en omkalibrering blir nödvändig ska den vidstående omkalibreringsmarkeringen användas för att ange kalibreringsräkneverkets ställning istället för secas ovan avbildade kalibreringsmarkering. Den auktoriserade person som utför omkalibreringen ska säkra markeringen med en extra plombering. Omkalibreringsmarkeringen kan beställas från secas kundtjänst under nummer 14-05-01-886.







12.TEKNISKA DATA

12.1 Allmänna tekniska data

Tekniska data	1
Mått	466 mm
• Djup • Bredd	400 [1][1] 434 mm
• Höid	2394 mm
Faanvild	16.5 kg
	10,5 Kg
Temperaturomrade	+10° C - +40 °C
Teckenhöjd	
Multifunktionsdisplay, tre rader	14 mm
Huvudskjutarm, en rad	12 mm
Strömförsörjning	
 Multifunktionsdisplay och våg 	Nätadapter
- Huvudskjutarm	Batteri
Strömförbrukning multifunktionsdisplay/våg	
- med avaktiverad radiomodul och utan	35 mA
bakgrundsbelysning	
- med aktiverad radiomodul och permanent	120 mA
bakgrundsbelysning (ljusstyrka 100 %)	
Strömförbrukning, huvudskjutarm	
- med avaktiverad radiomodul och utan	20 mA
bakgrundsbelysning	00 1
- med aktiverad radiomodul och permanent	80 mA
bakgrundsbeiysning (ijusstyrka 100 %)	
Maximal gångtid, huvudskjutarm	
- med avaktiverad radiomodul och utan	cirka 3800 Minuten
bakgrundsbeiysning	aidea 0000 Minutan
- med aktiverad radiomodul och permanent	Cirka 2200 Minuten
bakgrundsbeiysning (ijusstyrka 100 %)	
Mattekniska data, langdmatning	
	30 - 220 cm
Skaldelning Neggraphet	
	± 2 11111
Medicinsk produkt enligt direktiven 93/42/EEG	Klass I med mätfunktion
Trădlös överföring	
Frekvensband Original and finite the second secon	2,433 MHz - 2,480 MHz
Sandarettekt Tillämpada parmar	
 Illiampade normer 	EN 300328

12.2 Vägningstekniska data

Vägningstekniska data		
Kalibrering enligt direktiv 2009/23/EG	Klass III	
Maximal last • Vägningsområde 1 • Vägningsområde 2	150 kg 300 kg	
Minsta last • Vägningsområde 1 • Vägningsområde 2	1 kg 2 kg	
Finindelning • Vägningsområde 1 • Vägningsområde 2	50 g 100 g	
Tareringsområde	upp till 300 kg	
Noggrannhet vid första kalibrering • Vägningsområde 1: 0 – 25 kg • Vägningsområde 1: 25 – 100 kg • Vägningsområde 1: 100 kg – 150 kg • Vägningsområde 2: 0 – 50 kg • Vägningsområde 2: 50 – 200 kg • Vägningsområde 2: 200 kg – 300 kg	± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g	

13. TILLBEHÖR

Trådlöst nätverk seca 360° wireless :	
- seca 360° Wireless Printer 465	landsspecifika varianter
 seca 360° Wireless Printer Advanced 466 	landsspecifika varianter
PC-programvara	
- seca analytics 105	tillampningsspecifika licensmodeller
 Trådlöst USB-modem 	
seca 360° Wireless USB adapter 456	456-00-00-009
Strömförsörjning:	
 Nätadapter med stickpropp, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA 	68-32-10-252
 Nätadapter med stickpropp, Euro: 100- 240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-265

14.AVFALLSHANTERING

14.1 Omhändertagande av apparaten



Apparaten får inte omhändertas som hushållsavfall. Omhänderta den på fackmässigt sätt som elektronikskrot. Följ gällande bestämmelser. Om du behöver mer information kan du kontakta vår service på

service@seca.com

14.2 Batterier

Begagnade batterier får inte kastas som hushållssopor, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller inte. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna begagnade batterier till kommunala uppsamlingsplatser eller till fackhandeln för omhändertagande. Lämna bara in batterier som är helt urladdade.

15.GARANTI

Vi lämnar två års garanti räknat från leveransdagen för brister som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel. Löstagbara delar som t.ex. batterier, kablar, nätadaptrar m.m. omfattas inte av garantin. Brister som omfattas av garantin avhjälps utan kostnad för kunden mot uppvisande av köpbevis. Inga ytterligare anspråk godkänns. Kostnaden för transport tur och retur bestrids av kunden om apparaten befinner sig på en annan plats än på kundens företagsadress. Vid transportskador kan garantianspråk ställas bara om den kompletta originalförpackningen har använts vid transporten och om vågen har varit fastsatt och säkrad i förpackningen så som i originalförpackat tillstånd. Spara därför alla förpackningsdelar.

Garantin gäller inte om apparaten öppnas av personer utan uttrycklig auktorisation från seca för detta ändamål.

Vi ber våra utländska kunder att vid garantifrågor vända sig direkt till försäljaren i respektive land.

Norsk

INNHOLDSFORTEGNELSE

6.

1.	Med brev og segl127
2.	Beskrivelse av apparatet128
	2.1 Gratulerer!
З.	Sikkerhetsopplysninger128
	 3.1 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser
4.	Oversikt
	 4.1 Kontrollelementer
	4.5 Menystruktur glidestykke137
5.	Før du setter i gang138
	5.1 Inkludert i leveransen
	Montering av
	multifunksjonsdisplayet 140 Montering av det tredje
	søyleelementet

Bet	ijening av vekten	149
6.1	Veiing	149
	Starte veiingen	149
	Veiing av spedbarn/småbarn	
	(2 in 1)	149
	Vise måleresultat konstant	
	(HOLD)	150
	Innlegging av	
	pasientopplysninger (input)	151
	Innlegging av pasientens	
	kjønn (gender)	152
	Beregne Body Mass Index	
	(BMI)	152
	Beregne Body Fat Rate (BFR).	153
	Sende måleresultater til	
	trådløse mottakere	155
	Skrive ut måleresultatene	155
	Sletting av lagrede verdier	
	(clear)	155
	Automatisk omkopling av	
	vektområde	156
	Slå av vekten	156
6.2	Andre funksjoner (meny)	157
	Navigere i menyen	157
	Automatisk sletting av verdier	
	(AClr)	158
	Skifte mellom BMI og BFR	
	(body)	159
	Stille inn displayets	
	bakgrunnsbelysning (LCd)	159
	Manuell innlegging av	
	kroppshøyde (HGHt)	160
	Lagre tilleggsvekt	
	permanent (Pt)	160
	Aktivere Autohold-funksjonen	
	(AHold)	161
	Aktivere signaltoner (bEEP)	162
	Innstilling av demping (Fil)	162
	Gjenopprette	
	fabrikkinnstillingene (rESEt)	163
	2 . ,	

7.	Betjening av glidestykket164	
	7.1 Måling av kroppshøyde 164 Starte høydemålingen 164 Vise måleresultat konstant (Hold) 165 Utføre relative målinger (Zero). 165	
	Sende måleresultater til trådløse mottakere	9 1) 1
8.	Det trådløse nettverket seca 360° wireless	1: 1:

	8.2 Bruk av målestasjonen i en
	trådløs gruppe (meny) 171
	Innrette trådløs gruppe (Lrn) 172
	Aktivere automatisk overføring
	(ASend)
	Aktivere/deaktivere trådløs
	modul (System)
	Velge utskriftsalternativ (APrt) . 175
	Stille inn klokkeslett (Time) 175
9.	Rengjøring 176
10.	Hva må gjøres hvis?
	10.1 Feil og utbedring av feil 177
	10.2 Bytte batterier i glidestykket . 180
11.	Vedlikehold/kalibrering180
	11.1 Opplysninger om vedlikehold
	og kalibrering 180
	11.2 Kontroll av
	kalibreringstellerinnholdet 181
12.	Tekniske data 182
	12.1 Generelle tekniske data 182
	12.2 Veietekniske data 183
13.	Tilbehør
14.	Avhending
	14.1 Avhending av apparatet 184
	14.2 Batterier
15	Garanti 184
.0.	

1. MED BREV OG SEGL









Med seca-produkter kjøper du ikke bare en teknikk som har modnet i mer enn et århundre, men du kjøper også en kvalitet som er bekreftet av myndigheter, gjeldende lover og institutter. seca-produktene samsvarer med europeiske direktiver og standarder samt med gjeldende nasjonale lover. Når du kjøper seca, kjøper du framtid.

Produktene i denne bruksanvisningen svarer til loven om medisinske produkter, dvs. EU-rådets direktiv 93/ 42/EØF og 2007/47/EF, som er forankret i gjeldende nasjonale lovverk i hele Europa.

Vekter som er merket med dette merket, samsvarer med EU-direktiv 2009/23/EF for vekter. seca-vekter med dette merket oppfyller de høye kvalitetskravene og tekniske kravene som stilles til kalibreringsdyktige vekter.

Vekter som er merket med dette merket, oppfyller de strenge kravene til kalibreringsklasse III og kan brukes til kalibreringspliktige målinger innen medisin.

Produkter som er merket med dette merket, oppfyller kravene i direktivene og standardene

- Direktiv 2009/23/EF om ikke-automatiske vekter
- Direktiv 93/42/EØF og 2007/47/EF om medisinske produkter
- DIN EN 45501 om meterologiske aspekter ved ikkeautomatiske vekter

secas profesjonalitet anerkjennes også fra offisielt hold. TÜV Product Service, som er ansvarlig organisasjon for medisinske produkter, bekrefter med sertifikat at seca konsekvent overholder strengeste lovfestede krav som produsent av medisinske produkter. secas kvalitetssikringssystem inkluderer fagområdene design, utvikling, produksjon, salg og service av medisinske vekter og målesystemer.

seca bidrar til miljøvern. Å spare naturlige ressurser er en hjertesak for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å spare emballasje overalt hvor dette er meningsfullt. Og det som blir igjen av emballasje kan avhendiges på stedet ved hjelp av det duale avfallssystemet.

2. BESKRIVELSE AV APPARATET

2.1 Gratulerer!

Med målestasjonen **seca 285** har du kjøpt et ekstremt presist og samtidig robust apparat.

I mer enn 170 år stiller seca sine erfaringer i helsens tjeneste, og som ledende foretak i markedet i mange av verdens land setter vi stadig nye standarder med innovative utviklinger for veiing og måling.

2.2 Bruksformål

Målestasjonen **seca 285** brukes i hovedsak, i samsvar med nasjonale forskrifter, i sykehus, legepraksiser og stasjonære pleieinstitusjoner.

Målestajonen brukes til måling av kroppsstørrelse og kroppsvekt. Trådløs overføring av kroppsstørrelsen til multifunksjonsdisplayet muliggjør automatisk beregning av Body Mass Index (BMI) og Body Fat Rate (BFR).

Via det trådløse nettverket **seca 360° wireless** kan måleresultatene overføres trådløst til en trådløs secaskriver eller til en PC som er utstyrt med programvaren **seca analytics 105** og **seca 360° Wireless USB adapter 456**.

3. SIKKERHETSOPPLYSNINGER

3.1 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

- Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Ta godt vare på bruksanvisningen og den inkluderte samsvarserklæringen.
- Kontroller at apparatet står stabilt på vannrett, plant underlag.
- Utsett ikke apparatet for kraftige støt.
- Plasser ikke gjenstander med skarpe kanter på glassplaten på apparatets underdel. Da kan det oppstå riper, riss og avbrukkede steder. Slike skader kan føre til brudd på glassplaten.

- Kontroller med jevne mellomrom om det finnes riper, riss og avbrukkede steder på glassplaten på apparatets underdel. Dersom du oppdager slike skader, må du få skiftet ut glassplaten med en ny.
- Legg nettkabelen slik at det ikke oppstår snublefare.
- Bruk kun angitt batteritype (se "Sette i batterier" på side 144).
- Sørg for at det regelmessig utføres vedlikehold og kalibrering, (se "Vedlikehold/kalibrering" på side 180).
- Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av en autorisert servicepartner. Servicepartnere i nærheten finner du www.seca.com, eller send en e-post til service@seca.com.
- Bruk utelukkende original-seca-tilbehør og reservedeler. I motsatt fall gir seca ingen form for garanti.
- Hold en minsteavstand på ca. 1 meter med HFapparater som f.eks. mobiltelefoner for å unngå feilmålinger eller feil på den trådløse overføringen.

3.2 Sikkerhetsinstrukser i denne bruksanvisningen



FARE!

Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare. Dersom du ikke tar hensyn til denne merknaden, vil det oppstå alvorlige irreversible eller dødelige personskader.



ADVARSEL!

Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare. Dersom du ikke tar hensyn til denne merknaden, kan det oppstå alvorlige irreversible eller dødelige personskader.



FORSIKTIG!

Indikerer en farlig situasjon. Dersom du ikke tar hensyn til denne merknaden, kan det oppstå lette til middels alvorlige personskader.

OBS!

Indikerer en mulig feil betjening av apparatet. Dersom du ikke tar hensyn til denne merknaden, kan det oppstå skader på apparatet eller feilaktige måleresultater.

MERKNAD:

Inneholder tilleggsopplysninger om bruken av apparatet.

3.3 Håndtering av batterier og akkumulatorer

Dette apparatet leveres med 4 mignon-batterier, type AA. Denne batteritypen kan ikke lades opp igjen. Følg sikkerhetsinstruksene nedenfor.



ADVARSEL!

Personskader på grunn av ikke-forskriftsmessig håndtering.

Batteriene inneholder skadelige stoffer som kan bli satt fri eksplosjonsaktig ved ikkeforskriftsmessig håndtering.

- Forsøk ikke å lade opp batteriene igjen.
- Varm ikke opp batterier/akkumulatorer.
- Forbrenn ikke batterier/akkumulatorer.
- Dersom det har lekket ut syre, må du unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Skyll de berørte stedene med rikelig rent vann og oppsøk omgående en lege.

OBS!

Skader på apparater og funksjonsfeil på grunn av ikke-forskriftsmessig håndtering

- Bruk kun angitt batteritype/akkumulatortype (se "Sette i batterier" på side 144).
- Skift alltid ut alle batterier/akkumulatorer samtidig.
- Kortslutt ikke batterier/akkumulatorer.
- Ta ut batteriene/akkumulatorene når apparatet ikke skal brukes i en lengre periode. Da kan det ikke lekke ut syre i apparatet.

4. OVERSIKT

4.1 Kontrollelementer



Nr.	Kontrollelement	Funksjon
1	Glidestykke	Kontrollelement for å måle kroppsstørrelsen
2	Tastatur, glidestykke	Kontrollelementer for å gjennomføre høydemålinger og konfigurere apparatet
3	Frankfurt-linjal	Uttrekkbar linjal for innretting av hodet i samsvar med såkalt "Frankfurt plan".
4	Display, glidestykke	Glidestykkets visningselement for måleresultater og for konfigurasjon
5	Batterirom, glidestykke	Plass til batteripakning med 4 mignon-batterier, type AA, 1,5 volt
6	Q	Start-tast, glidestykke Slå glidestykket på og av
7	O	 Piltast (hold/zero) Under måling: Trykkes kort: Aktivere Hold-funksjonen Trykkes lenge: Stille inn nullpunkt I menyen: Valg av undermeny, valg av menypunkt Stille inn verdi (trykkes kort): Verdien endres med 1. Trykkes lenge: Verdien endres helt til tasten slippes løs igjen).
8	Ø	 Enter-tast (send/print): Under målingen (når et trådløst nettverk er installert): Trykkes kort: Sende måleresultat til mottaksklare apparater (multifunksjonsdisplay, trådløs skriver, PC med trådløs USB-modul) Trykkes lenge: Utskrift av måleresultat (trådløs skriver) I menyen: Bekrefte valgt menypunkt Lagre innstilt verdi
9	Bremsetast	 Holder glidestykket i posisjon Trykkes når glidestykket skal beveges
10	Multifunksjonsdi splay	Sentralt kontroll- og visningselement
11	▲ send	 Piltast send Under veiingen (når et trådløst nettverk er installert): Sende måleresultat til mottaksklare apparater (trådløs skriver, PC med trådløs USB-modul) I menyen: Valg av undermeny, valg av menypunkt Øke verdi (trykkes kort): Verdien økes med 1. Trykkes lenge: Verdien økes helt til tasten slippes løs igjen).

Nr.	Kontrollelement	Funksjon	
12	print ▼	 Piltast print Under veiingen (når et trådløst nettverk er installert): Utskrift av måleresultat (trådløs skriver) I menyen: Valg av undermeny, valg av menypunkt Redusere verdi (trykkes kort): Verdien reduseres med 1. Trykkes lenge: Verdien reduseres helt til tasten slippes løs igjen). 	
13	↓ input	Enter-tast (input): • Under veiing: - Innlegging av pasientopplysninger (alder, kjønn, PAL) • I menyen: - Bekrefte valgt menypunkt - Lagre innstilt verdi	
14	menu ●	 menu-tast: Under veiing: Åpne betjeningsdelens meny. I menyen: Trykkes kort: Ett menynivå tilbake Trykkes lenge: Forlate menyen 	
15	¢	Start-tast, multifunksjonsdisplay: Slå multifunksjonsdisplayet og vekten på og av	
16	clear ●	clear -tast: Sletting av data som er lagt inn manuelt eller mottatt trådløst (pasientopplysninger, kroppshøyde, BMI, BFR)	
17	• gender	gender -tast: Innlegging av pasientens kjønn	
18	2 in 1 ●	2 in 1 -tast: Starte 2 in 1 funksjonen for å veie spedbarn og småbarn	
19	• hold	hold -tast: Aktivere hold -funksjonen	
20	Vater	Viser om apparatet står vannrett	
21	Hjul	2 stk., brukes til transport over korte avstander	
22	Nettkopling	Brukes for å kople til nettadapteren	
23	Fotskrue	4 stk., brukes til nøyaktig innretting	



	Symbol	Betydning
A	Ĩ	Batteriene er svake.
В	→ 1 ← → 2 ←	Aktuelt benyttet vektområde: 1: Finere vektindikering ved lav vektkapasitet 2: Maksimal vektkapasitet
с	\triangle	Funksjon som ikke kan kalibreres, er aktiv
D	0. O	Pasientens kjønn
Е	Ð	Bruk med nettadapter

4.3 Indikeringer på merkeplaten

Tekst/symbol	Betydning
Modell	Modellnummer
Туре	Typebetegnelse
Ser.nr.	Serienummer
(int	Følg bruksanvisningen
*	Elektromedisinsk apparat, type B
	Sikkerhetsisolert apparat, sikkerhetsklasse II
FCC ID	For USA: Apparatets godkjenningsnummer hos USA- myndighetene Federal Communications Commissions FCC
IC	For Canada: Apparatets godkjenningsnummer hos myndigheten Industry Canada
(€	Apparatet samsvarer med standarder og direktiver i EF.
F©	Symbol for FCC (USA)
+•	Apparatet skal bare brukes med likestrøm, pass på at apparatpluggens poler vender rett vei
	Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet

Menystruktur multifunksjonsdisplay 4.4

Flere funksjoner står til rådighet i apparatets meny. Du kan konfigurere apparatet optimalt for dine bruksforhold (detaljert informasjon fra Side 157 og fra Side 172).



Navigasjon:

Åpne meny:

menu ۰



4.5 Menystruktur glidestykke

Flere funksjoner står til rådighet i apparatets meny. Dermed kan du konfigurere apparatet optimalt i samsvar med dine bruksforhold. Du finner detaljert informasjon fra Side 166 og fra Side 172.



5. FØR DU SETTER I GANG...

5.1 Inkludert i leveransen



Nr.	Komponent	Stk.
	Husunderdel, formontert	
а	- Første søyleelement	1
	- Glidestykke med Frankfurt-linjal	
b	Søyleelement	2
С	Gjengestang	2
d	Søyleforbindelse	1
е	Deksel	1
f	Lang mutter	1
g	Underlagsskive	1
h	Mutter	1
i	Pyntedeksel	1
j	Unbrakoskruer	2
k	Kabelklips	2
I	Multifunksjonsdisplay med strømkabel	1
m	Batteriholder med 4 batterier størrelse AA	1
n	Skyveskala	1
0	Nettadapter	1
	Kalibreringsstav, uten avbildning	1
	Bruksanvisning, uten avbildning	1
	Deksel Frankfurt-linjal, uten avbildning	1
	Verktøysett, uten avbildning	1

5.2 Montering av apparatet



Det første søyleelementet og glidestykket er allerede montert på apparatets underdel ved levering.

Utfør den videre monteringen sammen med en annen person som kan hjelpe deg. På grunn av den store høyden anbefaler vi å legge komponentene på gulvet og vente med å reise opp apparatet til det er komplett montert. Gå fram på følgende måte:

Montering av det andre søyleelementet



Gå fram på følgende måte for å forbinde søyleelementene med hverandre:

- 1. Skru en gjengestang med håndkraft inn i den lange mutteren på første søyleelement.
- 2. Skyv et søyleelement inn på det første søyleelementet via gjengestangen.

OBS!

Ved feil montering kan det oppstå skader på apparatet

Dersom søyleforbindelse og deksel forveksles, er det ikke mulig å montere apparatet korrekt.

- Pass på å bruke søyleforbindelsen når du monterer det andre søyleelementet (se "Inkludert i leveransen" på side 138).
- Sett søyleforbindelsen på det andre søyleelementet slik at gjengestangen stikker fram fra boringen i søyleforbindelsen.
- 4. Skru en lang mutter inn på gjengestangen.
- 5. Stram den lange mutteren.

Montering av multifunksjonsdisplayet

Multfunksjonsdisplayet henges inn i sporet på søylelementene og festes med klemskrue. Monteringshøyden kan velges fritt.

1. Sett multifunksjonsdisplayets T-mutter inn i sporet til det andre søyleelementet.

- 2. Stram de to unbrakoskruene for å feste multifunksjonsdisplayet i ønsket posisjon.
- 3. Før multifunksjonsdisplayets strømkabel inn i sporet i søyleelementene og fram til apparatets underdel.
- 4. Trekk strømkabelen gjennom boringen i apparatets underdel.

OBS!

Funksjonsfeil på grunn av monteringsfeil.

Dersom kablene monteres slik at de står i stort mekanisk spenn, kan det oppstå feil visninger og svikt på displayet.

- Legg alle kablene slik at de ikke bøyes for mye, og slik at det ikke oppstår knekk på pluggen.
- 5. Vikle den ledige enden av strømkabelen opp på kabeloppviklingen i apparatets underdel.
- 6. Stikk strømkabelens plugg inn i passende kontakt på vektplattformen.





7. Fest strømkabelen med de to kabelklipsene i sporet i søyleelementene.

8. Sving multifunksjonsdisplayet slik at du uten problemer kan avlese det.

Montering av det tredje søyleelementet



Gå fram på følgende måte for å forbinde søyleelementene med hverandre:

- 1. Skru en gjengestang med håndkraft inn i den lange mutteren på andre søyleelement.
- 2. Skyv søyleelementet inn på søyleforbindelsen til det andre søyleelementet via gjengestangen.
- Sett dekslet på det andre søyleelementet slik at gjengestangen stikker fram fra boringen i dekslet.
- 4. Sett underlagsskiven på den ledige enden av gjengestangen.
- 5. Sett mutteren på den ledige enden av gjengestangen.
- 6. Stram mutteren.
- 7. Sett pyntedekslet på mutteren.

Montering av skyveskalaen

OBS!

Ved feil montering kan det oppstå feil målinger Dersom skyveskalaen monteres feil, kan glidestykket ikke måle korrekte måleverdier.

- Innrett skyveskalaen slik at påskriften forblir synlig når den skyves inn i sporet.
- Innrett skyveskalaen slik at området som viser artikkelnummeret er i nederste ende.
- Kontroller at skyveskalaen går i lås under dekslet.
- Skyv skyveskalaen inn i sporet på siden av søyleelementet, helt til skalaen går i lås under dekslet.



5.3 Oppstilling av apparatet

OBS!

Feilmåling på grunn av feil kraftoverføring

Dersom pasientens vekt ikke overføres fullstendig til vektflaten, kan det ikke skje noen korrekt måling.

- Plasser apparatet slik at det kun har kontakt med underlaget gjennom fotskruene.
- Plasser apparatet slik at vektflaten ikke berører andre gjenstander.
- Under veiingen må du sørge for at pasienten ikke berører apparatets søyle.
- 1. Plasser apparatet på hardt, jevnt underlag.



2. Innrett apparatet ved å dreie på fotskruene. Vaterens luftboble må befinne seg nøyaktig i midten av sirkelen.



3. Drei fingerhjulene til den veien pilen viser. Fotskruene er sikret mot dejustering.

Transport av apparatet 5.4

Apparatet er utstyrt med to hjul som muliggjør transport over korte avstander.



FORSIKTIG!

Fare for personskader og skader på apparatet. Apparatet må vippes. Apparatets store høyde kan føre til personskader og skader på apparatet.

- Pass på at det ikke oppholder seg andre personer i nærheten.
- Pass på at det ikke finnes gjenstander i nærheten.
- 1. Trekk nettadapteren ut av stikkontakten.



- 2. Vipp apparatet bakover til det kan beveges fritt på hjulene.
- 3. Rett apparatet opp igjen.
- 4. Stikk nettadapteren inn i stikkontakten.

5.5 Opprette strømforsyningen

Batterier forsyner glidestykket med strøm. Vekten og multifunksjonsdisplayet brukes med nettadapter.

Sette i batterier

Den inkluderte batteriholderen inneholder 4 mignonbatterier, type AA, 1,5 V. Gå fram på følgende måte for å opprette strømforsyningen til glidestykket:

- 1. Ta av batteriromdekslet.
- 2. Trekk strømkabelen ut av batterirommet.
- 3. Kople batteriholderen til strømkabelen.
- 4. Legg batteriholderen inn i batterirommet.

OBS!

En fastklemt kabel kan føre til skader på apparatet og funksjonsfeil

- Legg batterikabelen slik at den ikke kan komme i klem mellom deksel og batterirom, før du lukker batterirommet.
- 5. Skyv dekslet på batterirommet til det går hørbart i lås.


Tilkopling av nettadapteren



Tilkoplingen for nettadapteren befinner seg på undersiden av apparatets underdel. Gå fram på følgende måte for å opprette strømforsyningen til vekten og multifunksjonsdisplayet:



FORSIKTIG!

Fare for personskader og skader på apparatet.

Apparatet må vippes. Apparatets store høyde kan føre til personskader og skader på apparatet.

- Pass på at det ikke oppholder seg andre personer i nærheten.
- Pass på at det ikke finnes gjenstander i nærheten.
- 1. Vipp apparatet framover.

OBS!

Høy spenning kan føre til skader på apparatet.

Vanlige nettadaptere som er i handelen, kan levere

høyere spenning enn det som er angitt på dem. Vekten kan bli for varm, ta fyr, smelte eller kortsluttes.

- Bruk kun original-seca pluggbare nettadaptere med 9V eller regulert 12 V utgangsspenning.
- 2. Stikk nettadapterens apparatplugg inn i kontakten på vekten.
- 3. Rett apparatet forsiktig opp igjen.
- 4. Kople nettadapteren til en stikkontakt.

5.6 Kalibrering av glidestykket

Du må kalibrere apparatet før du kan måle høyde med det for første gang. Dette gjør du ved å "lære" apparatet et referansemål.

Automatisert
kalibreringVed hjelp av den inkluderte kalibreringsstaven kan du
gjennomføre en automatisert kalibrering.

1. Trykk Start-tasten (1) på glidestykket.

Displayet viser "----".



$$\odot$$





2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til en høydeverdi vises i displayet.

OBS!

Feil måling på grunn av ufullstendig kalibrering Den viste høydeverdien svarer ikke til glidestykkets faktiske posisjon.

- Fullfør kalibreringen som beskrevet i dette avsnittet.
- Plasser den inkluderte kalibreringsstaven (lengde 0,8 m) loddrett på apparatets underdel og hold den i denne stillingen.
- 4. Hold bremsetasten trykket og skyv glidestykket ned på kalibreringsstaven.

 Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og piltasten (hold/zero) trykket samtidig for å åpne menyen.

Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her: "bEEP").

- 6. Trykk piltasten (**hold/zero**) gjentatte ganger, helt til displayet viser "CAL".
- 7. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).
- 8. Velg innstillingen "Yes" med piltasten (hold/zero).
- 9. Bekreft valget med Enter-tasten (**send/print**). Displayet viser "Auto".

 Bekreft indikeringen med Enter-tasten (send/print).
 Apparatet er kalibrert. Du kan måle høyde med apparatet.

Manuell kalibrering

 (\mathbf{J})

Dersom kalibreringsstaven ikke er tilgjengelig, kan du utføre kalibreringen manuelt ved hjelp av en annen gjenstand som du kjenner høyden på.

1. Trykk Start-tasten (1) på glidestykket.

Displayet viser "----".

2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til en høydeverdi vises i displayet.

OBS!

Feil måling på grunn av ufullstendig kalibrering Den viste høydeverdien svarer ikke til glidestykkets faktiske posisjon.

- Fullfør kalibreringen som beskrevet i dette avsnittet.
- 3. Plasser en gjenstand med kjent lengde loddrett på apparatets underdel og hold den i denne stillingen.
- 4. Skyv glidestykket ned på gjenstanden.





 Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og piltasten (hold/zero) trykket samtidig for å åpne menyen.

Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her: "bEEP").

- Trykk piltasten (hold/zero) gjentatte ganger, helt til displayet viser "CAL".
- 7. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).





0

- 8. Velg innstillingen "Yes" med piltasten (hold/zero).
- Bekreft valget med Enter-tasten (send/print). Displayet viser "Auto".
- 10. Angi lengden på gjenstanden med piltasten (**hold/ zero**).
- Bekreft den innstilte verdien med Enter-tasten (send/print).
 Apparatet er kalibrert. Du kan måle høyde med apparatet.

6. BETJENING AV VEKTEN

6.1 Veiing

Starte veiingen

- 1. Kontroller at vekten er ubelastet.
 - Trykk Start-tasten () på multifunksjonsdisplayet.
 I displayet vises **5ECR**, deretter vises alle displayets elementer kort.
 Vekten er klar til bruk når indikeringen **0.00** vises i displayet.
 - Be pasienten gå opp på vekten. Pasientens vekt vises.
 - 4. Avles måleresultatet.



Veiing av spedbarn/ småbarn (2 in 1)

Ved hjelp av 2 in 1-funksjonen kan du måle vekten på spedbarn og småbarn. I denne forbindelse holdes barnet på armen til en voksen under veiingen. Gå fram på følgende måte:

- 1. Kontroller at vekten er ubelastet.
- 2. Trykk Start-tasten (I) på multifunksjonsdisplayet.
- Be den voksne gå opp på vekten. Den voksnes vekt vises.
- Trykk **2 in 1**-tasten.
 Vekten lagres.

D.D.D, \triangle -symbolet (funksjon som ikke kan kalibreres) og meldingen NET vises i displayet.





OBS!

Feilmelding på grunn av skiftende utgangsvekt

Dersom veilingen av barnet utføres med en annen utgangsvekt, kan ikke barnets vekt måles korrekt.

- Forviss deg om at veiingen av barnet alltid finner sted med samme voksne som utgangsvekten ble målt for.
- Forviss deg om at den voksnes vekt ikke endres, f.eks. ved at et klesplagg tas av.
- 5. Be den voksne å gå opp på vekten med barnet på armen.

Barnets vekt vises.

 \bigtriangleup -symbolet (funksjon som ikke kan kalibreres) og meldingen "HOLD" og "NET" vises.

For å deaktivere 2 in 1-funksjonen, må du trykke
 2 in 1-tasten eller slå av vekten.

Vise måleresultat konstant (HOLD)

2 in 1

Når du aktiverer HOLD-funksjonen, vises vektverdien fortsatt etter at vekten avlastes. Dermed kan du ta deg av pasienten før du noterer vektverdien.

- 1. Kontroller at vekten er ubelastet.
- 2. Trykk Start-tasten (1) på multifunksjonsdisplayet.
- 3. Be pasienten gå opp på vekten.

 Trykk hold-tasten. Indikeringen blinker til det måles en stabil vekt. Deretter vises vektverdien konstant. ▲ -symbolet (funksjon som ikke kan kalibreres) og meldingen "HOLD" vises.

5. For å deaktivere HOLD-funksjonen må du trykke **hold**-tasten.

 $\ensuremath{\Delta}$ -symbolet og meldingen "HOLD" vises ikke lenger.



MERKNAD:

Når Autohold-funksjonen er aktivert, vises vektverdien automatisk konstant så snart et stabilt måleresultat er nådd (se "Aktivere Autohold-funksjonen (AHold)" på side 161).

Innlegging av pasientopplysninger (input)

Du kan legge inn pasientopplysningene alder, kjønn og Physical Activity Level (PAL) direkte på multifunksjonsdisplayet. Pasientopplysningene sendes med når du overfører måleresultatene til en trådløs skriver fra **seca 360° wireless**-systemet.

Den trådløse skriveren analyserer måleresultatene på grunnlag av pasientopplysningene. Måleresultater og analyse skrives ut, alt etter den trådløse skriverens konfigurasjon. Dermed blir det vesentlig lettere å stille en diagnose.

MERKNAD:

Du finner detaljert informasjon om hvordan den trådløse skriveren konfigureres i skriverens bruksanvisning.

- 1. Trykk Start-tasten (I) på multifunksjonsdisplayet.
- 2. Trykk Enter-tasten (input).

Første gang menyen åpnes etter at apparatet er startet, vises menypunktet "PAL" (Physical Activity Level) i displayet.

Neste gang menyen åpnes mens apparatet er slått på, vises sist valgte menypunkt i displayet.

- 3. Velg et menypunkt med piltastene send eller print:
 - PAL: Physical Activity Level
 - AGE: Alder
 - GEn: Kjønn



PR!

◄–┘input

- send print ↓ input
- 4. Bekreft valget.

Displayet viser verdien som ble brukt under forrige måling. Du kan bruke denne verdien eller stille inn en annen verdi med piltastene.

Funksjon	Innstilling
Physical Activity Level (PAL)	1,0 til 5,0
AGE	 inntil 3 år i måneder inntil 18 år i halvår fra 18 år i år
GEn	• mann • kvinne

5. Bekreft valget.

input-funksjonen forlates automatisk.

6. Gjenta prosedyren dersom du også vil utføre innstillinger for "AGE" og "GEn".

Med **gender**-tasten kan du legge inn pasientens kjønn direkte.

MERKNAD:

Denne innstillingen skriver over innstillingen som ble gjort under "Input\gender".

- Trykk **gender**-tasten for å skifte mellom "mann" og "kvinne".
- Trykk **clear**-tasten for å slette visningen av kjønnssymbolet.

Body-Mass-Index setter kroppshøyde og kroppsvekt i forhold til hverandre. Det angis et toleranseområde som gjelder for å være helsemessig optimalt.

- 1. Trykk Start-tasten 🕧 på multifunksjonsdisplayet og på glidestykket.
- Kontroller at beregningsmetoden "BMI" er stilt inn på multifunksjonsdisplayet (se "Skifte mellom BMI og BFR (body)" på side 159)
- Be pasienten gå opp på målestasjonen. Pasientens vekt vises.
- Når vekten vises permanent, trykker du holdtasten.
 Pasientens vekt vises permanent.

Innlegging av pasientens kjønn (gender)

ç

hold

• gender

Beregne Body Mass Index (BMI)

MERKNAD:

Når Autohold-funksjonen er aktivert, vises vektverdien automatisk konstant så snart et stabilt måleresultat er nådd (se "Aktivere Autohold-funksjonen (AHold)" på side 161).

- 5. Mål pasientens kroppshøyde med glidestykket (se "Starte høydemålingen" på side 164).
- Trykk kort Enter-tasten send/print (se "Sende måleresultater til trådløse mottakere" på side 166) på glidestykket.

Den mottatte kroppshøyden vises på multifunksjonsdisplayet.

BMI beregnes automatisk og vises.

MERKNAD:

Dersom det oppstår svikt på glidestykket, kan kroppshøyden også legges inn manuelt på multifunksjonsdisplayet (se "Manuell innlegging av kroppshøyde (HGHt)" på side 160).

- 7. Overfør måleresultatene til en mottaker fra **seca 360° wireless**-systemet:
 - til PC med trådløs USB-adapter: **send**-tasten
 - til trådløs seca-skriver: print-tasten
- 8. Be pasienten forlate målestasjonen.
- 9. Trykk clear-tasten.

Pasientopplysninger, kroppshøyde og BMI slettes. Dermed unngås det at gamle opplysninger gir feilaktig BMI hos neste pasient.

MERKNAD:

Dersom "Autoclear"-funksjonen er aktivert, slettes kroppshøyde og BMI automatisk etter 5 minutter (se "Automatisk sletting av verdier (ACIr)" på side 158).

Beregne Body Fat Rate (BFR)

Body-Fat-Rate setter kroppshøyde, kroppsvekt og kjønn i forhold til hverandre. Det angis et toleranseområde som gjelder for å være helsemessig optimalt.

- 1. Trykk Start-tasten () på multifunksjonsdisplayet og på glidestykket.
- Kontroller at beregningsmetoden "BFR" er stilt inn på multifunksjonsdisplayet (se "Skifte mellom BMI og BFR (body)" på side 159)

-++- 80.00 kg 180.0 cm PMI 24.70 kg/m²

(-)



clear

Betjening av vekten • 153

gender

- 3. Trykk gender-tasten for å skifte mellom "mann" og "kvinne".
- 4. Be pasienten gå opp på målestasjonen. Pasientens vekt vises.
- 5. Trykk hold-tasten.

Pasientens vekt vises permanent.

MERKNAD:

Når Autohold-funksjonen er aktivert, vises vektverdien automatisk konstant så snart et stabilt måleresultat er nådd (se "Aktivere Autohold-funksjonen (AHold)" på side 161)

6. Mål pasientens kroppshøyde med glidestykket (se "Starte høydemålingen" på side 164).

7. Trykk kort Enter-tasten **send/print** (se "Sende måleresultater til trådløse mottakere" på side 166) på glidestykket.

Den mottatte kroppshøyden vises på multifunksjonsdisplayet.

BFR beregnes automatisk og vises.

MERKNAD:

Dersom det oppstår svikt på glidestykket, kan kroppshøyden også legges inn manuelt på multifunksjonsdisplayet (se "Manuell innlegging av kroppshøyde (HGHt)" på side 160).

8. Overfør måleresultatene til en mottaker fra

seca 360° wireless-systemet:

9. Be pasienten forlate målestasjonen.

- til PC med trådløs USB-adapter: send-tasten til trådløs seca-skriver: print-tasten
- print ▼

(]

10. Trykk clear-tasten.

clear

send

- Pasientopplysninger, kroppshøyde og BFR slettes. Dermed unngås det at gamle opplysninger gir feilaktig BFR hos neste pasient.



ç

hold

MERKNAD:

Dersom "Autoclear"-funksjonen er aktivert, slettes kroppshøyde og BMI automatisk etter 5 minutter (se "Automatisk sletting av verdier (AClr)" på side 158).

Sende måleresultater til trådløse mottakere

Dersom målestasjonen er integrert i et seca 360° wireless trådløst nettverk, kan du sende måleresultatene per tastetrykk til mottaksklare apparater (f.eks. PC med trådløs USB-modul).

• Trykk piltasten **send**.

▲ send

Skrive ut måleresultatene

Dersom målestasjonen er forbundet med en trådløs skriver, kan du skrive ut måleresultatene direkte.

• Trykk piltasten print.

print

Sletting av lagrede verdier (clear)

Gamle måleresultater og pasientopplysninger fører til feilaktig BMI- eller BFR-beregning. Med **clear**-tasten kan du slette følgende måleverdier og pasientopplysninger:

- Kroppshøyde
- BMI
- BFR
- Kjønn
- Physical Activity Level (PAL)
- Alder

MERKNAD:

- Dersom du vil legge inn PAL, alder og kjønn (input-funksjonen) for neste måling, får du et forslag om å bruke verdiene fra siste måling (se "Innlegging av pasientopplysninger (input)" på side 151).
- Dersom "Autoclear"-funksjonen er aktivert, slettes måleverdiene og pasientopplysningene automatisk etter 5 minutter (se "Automatisk sletting av verdier (ACIr)" på side 158).

clear

- Trykk clear-tasten.
- Pasientopplysninger, kroppshøyde og BMI eller BFR slettes. I stedet vises "----". Kjønnssymbolet forsvinner.

Automatisk omkopling av vektområde



Vekten har to vektområder. I vektområde 1 (→11+) står en finere vektindikering med reduser vektkapasitet til disposisjon. I vektområde 2 (→11+) kan du benytte vektens maksimale vektkapasitet.

Når vekten slås på, er vektområde 1 aktivt. Dersom en bestemt vektverdi overskrides, skifter vekten automatisk til vektområde 2.

Gå fram på følgende måte for å skifte til vektområde 1 igjen:

- →11←
 - Slå av vekten
- Avlast vekten fullstendig.
 Vektområde 1 er på nytt aktivt.
- **n** Trykk Start-tasten (¹) på multifunksjonsdisplayet.

6.2 Andre funksjoner (meny)

Flere funksjoner står til rådighet i apparatets meny. Dermed kan du konfigurere apparatet optimalt i samsvar med dine bruksforhold.



* Beskrivelsen av menypunktet "rF" finner du i avsnitt "Bruk av målestasjonen i en trådløs gruppe (meny)" på side 171.

Navigere i menyen



- 1. Trykk Start-tasten (1) på multifunksjonsdisplayet.
- Trykk menu-tasten. Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her: Autohold "Ahold")
- Trykk piltasten send eller print gjentatte ganger, helt til ønsket menypunkt vises i displayet (her: Demping "Fil").

 Bekreft valget med Enter-tasten (input).
 Den aktuelle innstillingen for menypunktet eller en undermeny vises (her trinn "0").



- For å endre innstillingen eller åpne en annen undermeny, må du trykke gjentatte ganger på piltasten send eller print, helt til ønsket innstilling vises (her: trinn "2").
- 6. Bekreft innstillingen med Enter-tasten (**input**). Menyen forlates automatisk.
- 7. Åpne menyen på nytt og gjenta prosedyren for å utføre flere innstillinger.

MERKNAD:

- Ved å trykke kort på **menu**-tasten kan du hoppe ett menynivå tilbake.
- Ved å trykke lenge på menu-tasten kan du til enhver tid forlate menyen.
- Dersom ingen tast trykkes i ca. 24 sekunder, forlates menyen automatisk.

Automatisk sletting av verdier (ACIr)

Gamle måleresultater og pasientopplysninger fører til feilaktig BMI- eller BFR-beregning. Du kan stille inn apparatet slik at følgende måleresultater og pasientopplysninger slettes automatisk etter 5 minutter:

- Kjønn
- Physical Activity Level (PAL)
- Alder
- Kroppshøyde
- BMI
- BFR

MERKNAD:

- Dersom du vil legge inn PAL, alder og kjønn (input-funksjonen) for neste måling, får du et forslag om å bruke verdiene fra siste måling (se "Innlegging av pasientopplysninger (input)" på side 151).
- På noen modeller er denne funksjonen aktivert ved levering. Du kan deaktivere funksjonen om du ønsker det.
- 1. Velg punktet "AClr" i menyen.
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.



3. Velg ønsket innstilling.

– On

- Off
- Bekreft valget.
 Menyen forlates automatisk.
 5 minutter etter en måling slettes hhv.
 pasientopplysninger, kroppshøyde og BMI eller BFR. I stedet vises "----".
 Kjønnssymbolet forsvinner.

Skifte mellom BMI og BFR (body)

poda

ЬΠ

bhr

Πn

Du kan velge om målestasjonen skal beregne Body Mass Index (BMI) eller Body Fat Rate (BFR). Den aktuelle innstillingen vises permanent på multifunksjonsdisplayet.

Beregningen utføres automatisk så snart glidestykket overfører en kroppshøyde trådløst, eller verdien legges inn manuelt.

- 1. Velg punktet "body" i menyen.
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.
- 3. Trykk piltast **send** eller **print** for å skifte mellom BMI og BFR.
- Bekreft valget. Menyen forlates automatisk. Den endrede innstillingen vises permanent på multifunksjonsdisplayet.

Stille inn displayets bakgrunnsbelysning (LCd)

L[d

- Du kan endre varighet og lysstyrke for displayets bakgrunnsbelysning.
- 1. Velg punktet "LCd" i menyen.
- 2. Bekreft valget.
- 3. Velg et menypunkt:
 - dUr: Varighet
 - bri: Lysstyrke





- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.
- 5. Velg ønsket innstilling:

Funksjon	Innstilling
	 Short (ca. 15 Sek.)
Varighet	 Long (ca. 45 Sek.)
	 Perm (permanent)
	• 50%
Lysstyrke	• 100%
	• OFF

6. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

7. Gjenta prosedyren dersom du også vil utføre innstillinger for den andre funksjonen.

Du kan legge inn pasientens kroppshøyde manuelt, f.eks. ved svikt på glidestykket.

- 1. Velg punktet "HGHt" (Height) i menyen.
- 2. Bekreft valget.

Den aktuelle innstillingen vises blinkende i displayet.

- 3. Du kan bruke den innstilte verdien eller stille inn en annen verdi med piltastene.
- Bekreft den innstilte verdien. Verdien lagres. Menyen forlates automatisk.

Lagre tilleggsvekt permanent (Pt)

Med Pre-Tara-funksjonen (Pt) kan du lagre en tilleggsvekt permanent og få den trukket automatisk fra et måleresultat. Du kan f.eks. lagre en fast vekt for sko og klær og alltid trekke denne fra måleresultatet når en pasient veies med klærne på.

1. Velg punktet "Pt" i menyen.



Den sist innstilte tilleggsvekten vises blinkende i displayet. Indikeringen "PT" vises i displayet.

Manuell innlegging av kroppshøyde (HGHt)



2. Du kan bruke den lagrede verdien eller stille inn en annen verdi med piltastene.

MERKNAD:

Dersom du angir verdien "0", deaktiveres funksjonen. Meldingen "PT" vises ikke lenger i displayet.

3. Bekreft valget.

Den innstilte tilleggsvekten (her 4 kg) vises med negativt fortegn.

4. Be pasienten gå opp på vekten.

Pasientens vekt vises.

Den lagrede tilleggsvekten ble automatisk trukket fra.

- 5. Velg på nytt punktet "Pt" i menyen for å deaktivere funksjonen.
- Bekreft valget.
 Den innstilte tilleggsvekten vises ikke lenger.
 Funksjonen er deaktivert.

Når du aktiverer Autohold-funksjonen, vises måleresultatet for hver veiing fortsatt etter at vekten avlastes. Det er da ikke lenger nødvendig å aktivere Hold-funksjonen manuelt for hver enkelt veiing.

MERKNAD:

Uavhengig av den innstillingen som velges her, måles barnets vekt alltid med Autohold i 2 in 1funksjonen.

- 1. Velg punktet "AHold" i menyen.
- 2. Bekreft valget.

Den aktuelle innstillingen vises.

3. Velg ønsket innstilling:

– Off

 Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.







Aktivere Autoholdfunksjonen (AHold)



Aktivere signaltoner (bEEP)

ЬЕЕР



0n

Innstilling av demping (Fil)



Du kan stille inn om det skal lyde en signaltone ved hvert tastetrykk og når en stabil vektverdi nås. Sistnevnte er av betydning for Hold-/Autohold-funksjonen.

- 1. Velg punktet "bEEP" i menyen.
- 2. Bekreft valget.
- 3. Velg et menypunkt:
 - Press: Signaltone ved tastetrykk
 - Hold: Signalton ved stabil vektverdi.
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.
- 5. Velg ønsket innstilling:

– On

– Off

- Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.
- 7. Gjenta prosedyren dersom du også vil aktivere signaltoner for den andre funksjonen.

Med demping (Fil = filter) kan du redusere støy under målingen av vekten. Den valgte innstillingen påvirker følsomheten som vektindikeringen reagerer med når pasienten beveger seg, og tiden som går fram til "Hold"-funksjonen viser en vektverdi permanent.

- 1. Velg punktet "Fil" i menyen.
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.
- 3. Velg et dempingstrinn.

Fil	Vektindikering	Hold
0	Følsom	Langsom
1	Middels	Middels
2	Treg	Hurtig

MERKNAD:

- Med innstillingen "0" kan det hende at det ikke vil bli vist permanent en vektverdi hos mindre stabile pasienter, selv om "Hold"-funksjonen er aktivert.
- Med innstillingen "2" har man størst avvik mellom vist og faktisk vektverdi.
- 4. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene (rESEt)

For følgende funksjoner kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene:

Funksjon	Fabrikkinnstilling
Autohold (AHold).	off
Signaltone (Press)	on
Signaltone (Hold)	on
Demping (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Kroppshøyde for Body Mass Index (BMI) eller Body Fat Rate (BFR)	170 cm
Displaybelysning lysstyrke	50%
Displaybelysning varighet	Permanent
BMI/BFR	BMI
Physical Activity Level (PAL)	1,0
Alder år	18
Alder måneder	0
Enhet kroppshøyde	cm
Trådløs modul (SYS)	off
Autosend (ASend)	off
Autoprint (APrt)	off

MERKNAD:

Den trådløse modulen slås av under gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene. Informasjonen om eksisterende trådløse grupper opprettholdes. Trådløse grupper må ikke innrettes på nytt.

- 1. Velg punktet "rESEt" i menyen.
- 2. Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.
- Slå vekten av.
 Fabrikkinnstillingene gjenopprettes og står til rådighet neste gang vekten slås på.



7. BETJENING AV GLIDESTYKKET

7.1 Måling av kroppshøyde

Starte høydemålingen

1. Trykk Start-tasten (1) på glidestykket.

Displayet viser "----".

MERKNAD:

- Dersom du vil overføre måleresultatet til mottakere i seca 360° wireless systemet, må du kontrollere at mottakerne er slått på.
- Dersom du vil bruke måleresultatet til beregning av BMI eller BFR, må du kontrollere at multifunksjonsdisplayet er slått på.
- 2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til en høydeverdi vises i displayet.
- Hold bremsetasten trykket og skyv glidestykket opp, helt til pasienten uten problemer kan stille seg under det.
- 4. Be pasienten stille seg under glidestykket:
 - med ryggen vendt mot glidestykket
 - med hælene inntil anlegget for hælen
 - med rett rygg og hode
- 5. Hold bremsetasten trykket og skyv hodeanlegget ned til det hviler mot pasientens hode.
- 6. Trekk Frankfurt-linjalen ut av glidestykket.



- 7. Innrett pasientens Frankfurt plan i henhold til de tre passende linjene på Frankfurt-linjalen.
- 8. Hold bremsetasten trykket og juster glidestykkets posisjon.
- 9. Avles kroppshøyden på glidestykkets display.
- Trykk Enter-tasten (send/print) for å overføre kroppshøyden til mottakere i seca 360° wireless systemet:
 - Kort trykk på tast: Sende måleresultatene til alle mottaksklare apparater
 - Langt trykk på tast: Skrive ut måleresultatene



Norsk

Vise måleresultat konstant (Hold)

Når du aktiverer HOLD-funksjonen, vises måleverdien fortsatt etter at målingen er utført. Dermed kan du forskyve glidestykket før du noterer måleverdien.

1. Trykk kort piltasten (**hold/zero**) etter at du har plassert glidestykket.

igodoldow

 (\cdot)

Meldingen "HOLD" vises. Nå kan glidestykket forskyves, uten at den viste måleverdien forandres.

 For å deaktivere HOLD-funksjonen må du kort trykke piltasten (hold/zero). Meldingen "HOLD" vises ikke lenger.

Utføre relative målinger (Zero) Glidestykkets display kan nullstilles i enhver posisjon. Denne funksjonen muliggjør relative målinger, f.eks. for å måle ekstremiteter.

- Trykk Start-tasten U på glidestykket. Displayet viser "----".
- 2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til en høydeverdi vises i displayet.
- 3. Plasser så glidestykket i den posisjonen hvor du ønsker å nullstille glidestykkets display.
- Hold piltasten (hold/zero) trykket til meldingen "ZERO" vises.
 Displayet nullstilles i den aktuelle posisjonen til glidestykket.
- Plasser glidestykket på nytt. Lengden måles relativt til det satte nullpunktet.

Dersom nullpunktet underskrides, vises måleverdiene med negativt fortegn.

 For å deaktivere "ZERO"-funksjonen, må du holde piltasten (hold/zero) trykket til meldingen "ZERO" ikke lenger vises.

MERKNAD:

Dersom du sender resultater fra relative målinger til apparatet som automatisk beregner BMI eller BFR, for å dokumentere dem, får du ingen plausible verdier for disse to parametrene.







Sende måleresultater til trådløse mottakere kan du sende måleresultatene per tastetrykk til mottaksklare apparater (vekt med BMI-funksjon, trådløs skriver, PC med trådløs USB-modul).

- Trykk Enter-tasten (send/print).
 - Kort trykk på tast: Sende måleresultatene til alle mottaksklare apparater
 - Langt trykk på tast: Skrive ut måleresultatene
- Slå av glidestykket Trykk Start-tasten () på glidestykket.

MERKNAD:

Glidestykkeet slås automatisk av etter kort tid når det ikke beveges.

7.2 Andre funksjoner (meny)

0

Flere funksjoner står til rådighet i apparatets meny. Dermed kan du konfigurere apparatet optimalt i samsvar med dine bruksforhold.



* Beskrivelsen av menypunktet "rF" finner du i avsnitt "Bruk av målestasjonen i en trådløs gruppe (meny)" på side 171.

Navigere i menyen









(-)





 Trykk Start-tasten U på glidestykket. Displayet viser "----".

- Hold Enter-tasten (send/print) og piltasten (hold/ zero) trykket samtidig.
 Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her: "bEEP").
- Trykk piltasten (hold/zero) gjentatte ganger, helt til ønsket menypunkt vises i displayet (her: Displayinnstillinger "LCd").
- Bekreft valget med Enter-tasten (send/print). Den aktuelle innstillingen for menypunktet eller en undermeny vises (her: Varighet av displayets bakgrunnsbelysning "dur").
- For å endre innstillingen eller åpne en annen undermeny, må du trykke gjentatte ganger på piltasten (hold/zero), helt til ønsket innstilling vises (her: Displayets lysstyrke "bri").
- 6. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).

Den aktuelle innstillingen for menypunktet eller en undermeny vises (her: Displayets lysstyrke 50 %").

- For å endre innstillingen eller åpne en annen undermeny, må du trykke gjentatte ganger på piltasten (hold/zero), helt til ønsket innstilling vises (her: Displayets lysstyrke 100 %").
- 8. Bekreft innstillingen med Enter-tasten (**send/print**). Menyen forlates automatisk.
- 9. Åpne menyen på nytt og gå fram på beskrevet måte for å utføre flere innstillinger.

MERKNAD:

Dersom ingen tast trykkes i ca. 24 sekunder, forlates menyen automatisk.

Aktivere signaltoner (bEEP)

ЬЕЕР

Du kan stille inn glidestykket slik at du hører en signaltone hver gang en tast trykkes.

- 1. Velg punktet "bEEP" i menyen.
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.



– On

– Off

 Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene (rSEt)

Πn

For å tilbakestille utførte innstillinger, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Funksjon	Fabrikkinnstilling
Signaltone	on
Displaybelysning lysstyrke	50%
Displaybelysning varighet	Short
Trådløs modul (SYS)	off
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off
Lengdeenhet (Unit)	cm

MERKNAD:

Den trådløse modulen slås av under gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene. Informasjonen om eksisterende trådløse grupper opprettholdes. Trådløse grupper må ikke innrettes på nytt.

- 1. Velg punktet "rSEt" i menyen.
- Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.
- Slå apparatet av.
 Fabrikkinnstillingene gjenopprettes og står til rådighet neste gang apparatet slås på.

Stille inn displayets bakgrunnsbelysning (LCd)







Du kan endre varighet og lysstyrke for displayets bakgrunnsbelysning.

- 1. Velg punktet "LCd" i menyen.
- 2. Bekreft valget.
- 3. Velg et menypunkt:
 - dUr: Varighet
 - bri: Lysstyrke
- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.



5. Velg ønsket innstilling.

Funksion	Innstilling
типкэјоп	Innatining
Varighet	 Short (ca. 15 Sek.)
	 Long (ca. 45 Sek.)
Lysstyrke	• 50%
	• 100%
	• OFF

6. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

7. Gjenta prosedyren dersom du også vil utføre innstillinger for den andre funksjonen.

Skifte lengdeenhet
(Unit)Du kan velge hvilken enhet (Unit) du vil vise
kroppshøyden i.

MERKNAD:

- Denne funksjonen finnes ikke ved alle modellvarianter.
- Følg gjeldende nasjonale regler om enheter som skal brukes til måling.
- Kroppshøyder overføres til betjeningsdelen og vises i den enheten som er stilt inn her.
- 1. Velg punktet "Unit" i menyen.
- 2. Bekreft valget.

Den aktuelle innstillingen vises.

- 3. Velg enheten som du vil vise høyden i:
 - Centimeter (cm)
 - Feet og inch (ft:in)
- Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.

lin it

1006

<u>ll</u>r

FEEE

8. DET TRÅDLØSE NETTVERKET SECA 360° WIRELESS

8.1 Innføring

Multifunksjonsdisplayet og glidestykket til apparatet er utstyrt med hver sin trådløse modul. Den trådløse modulen muliggjør trådløs overføring av måleresultater for analyse og dokumentasjon. Data kan overføres til følgende apparater:

- seca Trådløs skriver
- PC med seca trådløs USB-modul

seca Trådløse grupper Det trådløse nettverket seca 360° wireless arbeider med trådløse grupper. En trådløs gruppe er en virtuell gruppe av sendere og mottakere. Dersom det skal brukes flere sendere og mottakere av samme type, kan du med dette apparatet innrette inntil 3 trådløse grupper (0, 1, 2).

Innretting av flere trådløse grupper sikrer en pålitelig og korrekt adressert overføring av måleverdier når man bruker flere undersøkelsesrom med apparatutrustning som likner på hverandre.

Maksimal avstand mellom sendere og mottakere er ca. 10 meter. Spesielle lokale forhold, f.eks. veggenes tykkelse og beskaffenhet, kan redusere rekkevidden.

Følgende apparatkombinasjon er mulig per trådløs gruppe.

- 1 babyvekt
- 1 personvekt
- 1 målestav for høyde
- 1 seca Trådløs skriver
- 1 PC med seca trådløs USB-modul



Kanaler

Identifisering av apparater Innenfor en trådløs gruppe kommuniserer apparatene med hverandre på tre kanaler (C1, C2, C3).

Når du innretter en trådløs gruppe med dette apparatet, foreslår apparatet tre kanaler som sikrer optimal dataoverføring. Vi anbefaler å bruke de tre foreslåtte kanaltallene.

Du kan også velge kanaltallene manuelt (0 til 99), f.eks. hvis du vil innrette flere trådløse grupper.

Kanalene må ligge langt nok fra hverandre for å sikre en feilfri dataoverføring. Vi anbefaler en avstand på minst 30. Hvert kanaltall skal bare brukes for en eneste kanal.

Eksempel på konfigurasjon; kanaltall ved innretting av 3 trådløse grupper i en praksis:

- Trådløs gruppe 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- Trådløs gruppe 1: C1=10, C2=40, C3=70
- Trådløs gruppe 2: C1=20, C2=50, C3=60

Når du innretter en trådløs gruppe med apparatet, søker denne etter andre aktive apparater fra **seca 360° wireless**-systemet. Apparatets display viser med tall de identifiserte apparatene som moduler (f.eks. MO 3). Tallene har følgende betydning:

- 1: Personvekt
- 2: Målestav for lengde
- 3: Trådløs skriver
- 4: PC med seca trådløs USB-modul
- 7: Babyvekt
- 5, 6 og 8-12: Reservert for systemutvidelser

8.2 Bruk av målestasjonen i en trådløs gruppe (meny)

Målestasjonens glidestykke og multifunksjonsdisplay danner en trådløs gruppe allerede ved levering. Det kan integreres flere apparater i den trådløse gruppen fra begge komponentene. Det er lettest å gjøre dette fra multifunksjonsdisplayet.

Under spesielle lokale betingelser kan det hende at den trådløse gruppen som ble innrettet på fabrikken, ikke fungerer som den skal. I et slikt tilfelle må du innrette en trådløs gruppe fra multifunksjonsdisplayet (se "Innrette trådløs gruppe (Lrn)" fra side 172). Dersom du blir oppfordret til å slå på apparatet som skal integreres i den trådløse gruppen, må du også slå glidestykket på.

Alle funksjoner som du trenger for å bruke apparatet i en seca trådløs gruppe, befinner seg i undermeny "rF".



* Du finner informasjon om hvordan du navigerer i multifunksjonsdisplayets meny på Side 157. Du finner informasjon om hvordan du navigerer i glidestykkets meny på.Side 167

Innrette trådløs gruppe (Lrn)

Gå fram på følgende måte for å innrette en trådløs gruppe:

- 1. Slå apparatet på.
- 2. Åpne menyen.
- 3. Velg punktet "rf" i menyen.
- 4. Bekreft valget.
- 5. Velg menypunktet "Irn" (learn).
- 6. Bekreft valget.

Den aktuelle innstilte trådløse gruppen (her: trådløs gruppe 0 "ID 0") vises.

Dersom trådløs gruppe "0" finnes fra før, og du vil innrette nok en trådløs gruppe med apparatet, velger du en annen ID med piltastene (her: trådløs gruppe 1 "ID 1").



7. Bekreft valget av trådløs gruppe.

Apparatet foreslår et kanaltall for kanal 1 (her C1 $_{,0}$ 0").

Du kan bruke det foreslåtte kanaltallet eller stille inn et annet kanaltall med piltastene.

8. Bekreft valget for kanal 1.

Apparatet foreslår et kanaltall for kanal 2 (her C2 "30").

Du kan bruke det foreslåtte kanaltallet eller stille inn et annet kanaltall med piltastene.

MERKNAD:

Tosifrede kanaltall vises uten mellomrom. Indikeringen "C230" betyr: Kanal "2", kanaltall "30".

9. Bekreft valget for kanal 2.

Apparatet foreslår et kanaltall for kanal 3 (her C3 "60").

Du kan bruke det foreslåtte kanaltallet eller stille inn et annet kanaltall med piltastene.

10. Bekreft valget for kanal 3.

Meldingen **5£0P** vises i displayet.

Apparatet venter på signaler fra andre trådløse apparater innen rekkevidde.

MERKNAD:

På noen apparater må man følge en spesiell innkoplingsprosedyre når de skal integreres i en trådløs gruppe. Følg bruksanvisningen for det aktuelle apparatet.

 Slå på det apparatet som du vil integrere i den trådløse gruppen, f.eks. en trådløs skriver. Det lyder en pipetone når den trådløse skriveren identifiseres.

MERKNAD:

Så snart du har integrert en trådløs skriver i den trådløse gruppen, må du velge et utskriftsalternativ (meny\rf\APrt) og stille inn klokkeslettet (meny\rf\time).

12. Gjenta punkt 11. for alle apparater som du vil integrere i den trådløse gruppen.



[36





ASEnd

Aktivere/deaktivere trådløs modul (System)

174 •

OBS!

Tapt trådløs forbindelse til glidestykket

Dersom glidestykket er slått av under innrettingen av den trådløse gruppen, går denne trådløse forbindelsen til multifunksjonsdisplayet tapt.

- Slå på glidestykket sammen med alle apparatene som du ønsker å integrere i den trådløse gruppen.
- 13. Trykk Enter-tasten for å avslutte søkingen.
- 14. Trykk piltasten for å få vist fram hvilke apparater som er identifisert (her: Mo 3 for en trådløs skriver). Dersom du har integrert flere enheter i den trådløse gruppen, trykker du flere ganger på piltasten for å forvisse deg om at vekten har identifisert alle apparatene.
- 15. Forlat menyen med Enter-tasten, eller vent til menyen forlates automatisk.

Du kan konfigurere apparatet slik at måleresultatene sendes automatisk til alle mottaksklare mottakere som er registrert i samme trådløse gruppe (f.eks.: trådløs skriver, PC med trådløs USB-modul).

MERKNAD:

Dersom du bruker trådløs skriver, må du kontrollere at utskriftsalternativet ikke er satt på "off" (se "Velge utskriftsalternativ (APrt)" på side 175).

- 1. Slå apparatet på.
- 2. Velg menypunktet "ASend" i undermenyen "rf" og bekreft valget.
- 3. Velg innstillingen "on" og bekreft valget. Menyen forlates automatisk.

Apparatet leveres med aktivert trådløs modul. Strømforbruket øker når den trådløse modulen er aktivert. Du kan deaktivere den trådløse modulen dersom du ikke vil bruke muligheten for trådløs dataoverføring.

1. Slå apparatet på.



Aktivere automatisk

overføring (ASend)



- Bekreft valget.
 Den aktuelle innstillingen vises.
- 4. Velg ønsket innstilling.

 Bekreft valget. Menyen forlates automatisk.

Du kan konfigurere målestasjonen slik at måleresultatene automatisk skrives ut på en trådløs skriver som er registrert i den trådløse gruppen.

MERKNAD:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom du med "learn"-funksjonen har integrert en trådløs seca skriver i den trådløse gruppen.

1. Slå på glidestykket og multifunksjonsdisplayet.

2. Velg menypunktet "APrt" i undermenyen "rf" og bekreft valget.

 Velg passende innstilling for glidestykke og multifunksjonsdisplay, alt etter ønsket utskrevet resultat.

Utskrevet resultat	APrt glidestykke	APrt multifunksjon sdisplay
Kroppshøyde	on	off
Vekt	off	MA
Kroppshøyde, vekt og BMI/BFR	off	HI_MA
Ingen automatisk utskrift	off	off

4. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

Stille inn klokkeslett (Time)

Du kan konfigurere systemet slik at den trådløse skriveren automatisk setter inn dato og klokkeslett i måleresultatene. Da må du stille inn dato og klokkeslett en gang på dette apparatet og overføre innstillingen til den trådløse skriverens interne klokke.

MERKNAD:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom du med "learn"-funksjonen har integrert en trådløs seca skriver i den trådløse gruppen.

Det trådløse nettverket seca 360° wireless • 175



545

NFF



F IUE

YEA 10

- 1. Slå apparatet på.
- 2. Velg menypunktet "Time" i undermenyen "rf".
- Bekreft valget. Den aktuelle innstillingen for "År (Year)" vises.
- 4. Still inn korrekt årstall.
- 5. Bekreft valget.
- Gjenta punkt 3. og 4. tilsvarende for "Måned" (Παπ), "Dag" (day), time (haur) og minutt (Πιπ).
- Bekreft hvert enkelt valg. Etter at innstillingen for minutt er bekreftet, forlates menyen automatisk.

Innstillingene overføres automatisk til den trådløse skriveren.

Den trådløse skriveren setter automatisk inn dato og klokkeslett i hver utskrift.

MERKNAD:

Når det gjelder den videre betjeningen av den trådløse skriveren, må du følge dennes bruksanvisning.

9. RENGJØRING

Rengjør apparatets overflater etter behov med rengjøringsmiddel for husholdning eller vanlig desinfeksjonsmiddel. Følg produsentens instruksjoner.

10.HVA MÅ GJØRES HVIS ...?

10.1 Feil og utbedring av feil

Feil	Årsak/utbedring
ingen vekt vises når vekten belastes?	 Apparatet forsynes ikke med strøm. Kontroller om vekten er slått på. Kontroller om batteriene er lagt i (apparat med batteridrift). Kontroller om nettforsyning er tilkoplet (apparater med nettdrift).
0.00 ikke vises før veiing?	Vekten ble belastet før den ble slått på. - Avlast vekten. - Slå vekten av og på igjen.
et segment lyser kontinuerlig eller ikke i det hele tatt?	Feil på det aktuelle stedet. - secalnformer service.
displayets bakgrunnsbelysning på glidestykket går ut og ikke kan slås på igjen?	Batterispenningen avtar. Bakgrunnsbelysningen ble slått av automatisk for å spare strøm. Du kan utføre målinger og overføre data i ytterligere ca. 12 timer. - Sett i nye batterier så snart som mulig (se "Bytte batterier i glidestykket" på side 180)
indikeringen e v vises?	Batterispenningen avtar. - Sett i nye batterier så snart som mulig (se "Bytte batterier i glidestykket" på side 180)
indikeringen b위논는 vises?	Batteriene er tomme. - Sett i nye batterier (se "Bytte batterier i glidestykket" på side 180).
indikeringen 5էዐዎ vises?	 Under veiing: Maks. last er overskredet. Avlast vekten. Under innrettingen av en trådløs gruppe: Innrettingen av de trådløse kanalene er avsluttet Slå på apparatene som skal integreres i den trådløse gruppen (se "Innrette trådløs gruppe (Lrn)" på side 172).
indikeringen ይደበዖ vises?	 Vektens omgivelsestemperatur er for høy eller for lav. Still opp vekten ved en omgivelsestemperatur mellom +10 °C og +40 °C. Vent i ca. 15 minutter til vekten har tilpasset seg omgivelsestemperaturen.

Feil	Årsak/utbedring
 multifunksjonsdisplayet ikke lenger reagerer når taster trykkes?	 Apparatet er i udefinert status etter ikke plausible innstillinger Trekk nettadapteren ut av stikkontakten. Vent i ca. 1 minutt. Stikk nettadapteren inn i stikkontakten igjen. Vekten og multifunksjonsdisplayet slås automatisk på.
det høres to signaltoner første gang det sendes måleresultater etter at vekten er slått på?	 Apparatet kunne ikke sende måleresultater til den trådløse mottakeren (trådløs seca-skriver eller PC med trådløs seca USB-modul). Forviss deg om at apparatet er integrert i det trådløse nettverket. Forviss deg om at mottakeren er slått på. Mottaket er forstyrret av HF-apparater i nærheten (f.eks. mobiltelefon). Hold HF-apparater på en minsteavstand på 1 meter fra sendere mottakere i det trådløse seca nettverket.
	Merknad: Dersom denne feilen ikke utbedres, lyder det ikke nye akustiske alarmer under senere sendeførsøk.
dersom det ikke høres noen pipetone under innrettingen av den trådløse gruppen, selv om apparatet som skal integreres er slått på?	 Apparatet ble ikke idenifisert Slå apparatet av og på igjen (se "Innrette trådløs gruppe (Lrn)" på side 172).
bare punktet "SYS" er synlig i rf-menyen?	 Den trådløse modulen er deaktivert. Aktiver den trådløse modulen (se "Aktivere/ deaktivere trådløs modul (System)" på side 174).
bare punktene "SYS" og "Irn" er synlige i rf- menyen?	 Den trådløse modulen er aktivert, men det er ikke innrettet en trådløs gruppe. Innrett en trådløs gruppe (se "Innrette trådløs gruppe (Lrn)" på side 172).
punktene "APrt" og "Time" ikke er synlige i rf-menyen?	 Det er ikke registrert en trådløs skriver i den trådløse gruppen. Registrer trådløs skriver i den trådløse gruppen ved hjelp av menypunktet "Irn" (se "Innrette trådløs gruppe (Lm)" på side 172).

Feil	Årsak/utbedring
indikeringen Er:H: vises?	Vekten er belastet for mye eller for mye i ett hjørne. - Avlast vekten eller fordel vekten jevnere. - Start vekten på nytt.
indikeringen Er:H: I2 vises?	Vekten ble slått på med for stor belastning. - Avlast vekten. - Start vekten på nytt.
indikeringen Er:H: IB vises?	Vekten ble justert mens den vibrerte. Det var ikke mulig å beregne nullpunktet. - Start vekten på nytt.
Enter-tasten trykkes og indikeringen Er :H:기 vises?	Ingen dataoverføring mulig. Den trådløse modulen er deaktivert. - Aktiver den trådløse modulen (se "Aktivere/ deaktivere trådløs modul (System)" på side 174).
Enter-tasten trykkes og indikeringen 돈r:H: 72 vises?	Ingen dataoverføring mulig. Det er ikke innrettet trådløs gruppe. - Innrett en trådløs gruppe (se "Innrette trådløs gruppe (Lrn)" på side 172).

10.2 Bytte batterier i glidestykket



Du trenger 4 mignon-batterier, type AA, 1,5 volt. Gå fram på følgende måte for å opprette strømforsyningen til glidestykket:

- 1. Ta av batteriromdekslet.
- 2. Ta batteriholderen ut av batterirommet.
- 3. Ta de tomme batteriene ut av batteriholderen.
- 4. Legg de nye batteriene inn i batteriholderen.

MERKNAD:

Pass på at batterienes poler vender rett vei (markeringer i batteriholderen).

5. Legg batteriholderen inn i batterirommet.

OBS!

En fastklemt kabel kan føre til skader på apparatet og funksjonsfeil

- Legg batterikabelen slik at den ikke kan komme i klem mellom deksel og batterirom, før du lukker batterirommet.
- Skyv dekslet på batterirommet til det går hørbart i lås.

11.VEDLIKEHOLD/KALIBRERING

11.1 Opplysninger om vedlikehold og kalibrering

Vi anbefaler at det utføres vedlikehold på apparatet, før det utføres kalibrering.

OBS!

Feilmålinger på grunn av ukorrekt vedlikehold

- Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av en autorisert servicepartner.
- Servicepartnere i nærheten finner du www.seca.com, eller send en e-post til service@seca.com.

Sørg for at autoriserte personer utfører en kalibrering i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter. Året for første kalibrering er angitt bak CE-merket på merkeplaten, over nummeret til angitt organisasjon 0109 (Hessische Eichdirektion).
Det kreves i alle fall en ny kalibrering dersom ett eller flere forseglingsmerker er blitt skadet, eller dersom innholder i kalibreringstelleren ikke stemmer overens med tallet på det gyldige kalibreringstellermerket.

11.2 Kontroll av kalibreringstellerinnholdet

Denne målestasjonens vekt er kalibrert. Kalibreringer skal bare utføres av autoriserte organisasjoner. For å sikre at dette overholdes, er vekten utstyrt med kalibreringsteller som opptegner alle endringer av kalibreringsteknisk relevante data.

Gå fram på følgende måte for å kontrollere om vekten er forskriftsmessig kalibrert:

- 1. Kontroller at apparatet er slått av.
- Trykk Start-tasten D på multifunksjonsdisplayet.
 I displayet vises SELR.
- 3. Trykk en vilkårlig tast på multifunksjonsdisplayet mens **SELR** vises i displayet.

 $\ensuremath{\vartriangle}$ -symbolet vises og kalibreringstellerens aktuelle innhold blinker noen sekunder i displayet.

 Sammenlign det angitte kalibreringstellerinnholdet med det tallet som er angitt på kalibreringstellermerket.

De to tallene må være identiske for at kalibreringen skal være gyldig. Dersom merket og kalibreringstelleren ikke er identiske, må det utføres en kalibrering. Henvend deg til din servicepartner eller seca-kundeservice.



Dersom ny kalibrering blir nødvendig, brukes kalibreringsmerket ved siden av til å merke kalibreringstellerstanden i stedet for det secakalibreringstellermerket som er avbildet ovenfor. Dette merket forsegles med et tilleggssegl av den personen som er autorisert for kalibreringen. Kalibreringsmerket kan rekvireres fra seca-kundeservice med nummeret 14-05-01-886.



12.TEKNISKE DATA

12.1 Generelle tekniske data

	1	
Tekniske data		
Dimensjoner		
Dybde	466 mm	
	434 mm	
	2394 mm	
Egenvekt	16,5 kg	
Temperaturområde	+10° C til +40 °C	
Tallhøyde		
 Multifunksjonsdisplay, tre linjer 	14 mm	
 Glidestykke, en linje 	12 mm	
Strømforsyning		
 Multifunksjonsdisplay og vekt 	Nettadapter	
- Glidestykke	Batteri	
Strømforbruk multifunksjonsdisplay/vekt		
 med deaktivert trådløs modul og uten 	35 mA	
bakgrunnsbelysning		
 med aktivert trådløs modul og permanent 	120 mA	
bakgrunnsbelysning (lysstyrke: 100 %)		
Strømforbruk glidestykke		
 med deaktivert trådløs modul og uten 	20 mA	
bakgrunnsbelysning		
 med aktivert trådløs modul og permanent 	80 mA	
bakgrunnsbelysning (lysstyrke: 100 %)		
Maks. brukstid glidestykke		
 med deaktivert trådløs modul og uten 	ca. 3800 Minuten	
bakgrunnsbelysning		
- med aktivert tradløs modul og permanent	ca. 2200 Minuten	
bakgrunnsbeiysning (lysstyrke: 100 %)		
Måletekniske data, høydemåling	00 000 555	
 Maleomrade Deling 	30 - 220 cm	
Deling	I mm	
	± 2 11111	
Medisinsk produkt iht. direktiv 93/42/EØF og	Klasse I med målefunksjon	
2007/47/EF	,	
Trădløs overføring		
Frekvensbänd	2,433 MHz -2,480 MHz	
Sendeytelse Operfulte standarder	<10 mVV	
 Oppryite standarder 	EN 300328	

12.2 Veietekniske data

Veietekniske data			
Kalibrering iht. direktiv 2009/23/EF	Klasse III		
Maks. last • Vektområde 1 • Vektområde 2	150 kg 300 kg		
Min. last • Vektområde 1 • Vektområde 2	1 kg 2 kg		
Findeling • Vektområde 1 • Vektområde 2	50 g 100 g		
Tareringsområde	inntil 300 kg		
Nøyaktighet ved første kalibrering • Vektområde 1: 0 til 25 kg • Vektområde 1: 25 til 100 kg • Vektområde 1: 100 kg til 150 kg • Vektområde 2: 0 til 50 kg • Vektområde 2: 50 til 200 kg • Vektområde 2: 200 kg til 300 kg	± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g		

13.TILBEHØR

Trådløst nettverk seca 360° wireless : • Trådløs skriver	
- seca 360° Wireless Printer 465 - seca 360° Wireless Printer Advanced 466	Spesifikke nasjonale varianter Spesifikke nasjonale varianter
PC-programvare	
 seca analytics 105 	Brukerspesifikke lisensmodeller
• Trådløs USB-modul	456-00-00-009
seca 360° Wireless USB adapter 456	
Strømforsyning:	
 Pluggbar adapter, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 12 V- / 150 mA 	68-32-10-252
 Pluggbar adapter, int.: 100-240 V~ / 50- 60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-265

14.AVHENDING

14.1 Avhending av apparatet



Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Apparatet må avhendiges forskriftsmessig som elektronisk avfall. Følg gjeldende nasjonale forskrifter. Henvend deg til vår service for å få mer informasjon:

service@seca.com

14.2 Batterier

Kast ikke brukte batterier og akkumulatorer i husholdningsavfallet, uavhengig av om de inneholder skadelige stoffer eller ikke. Som forbruker er du forpliktet av lovverket til å avhendige batterier og akkumulatorer via kommunale depoter eller handelens depoter. Batterier og akkumulatorer skal bare leveres inn i fullstendig utladet tilstand.

15.GARANTI

For mangler som kan tilbakeføres til material- eller fabrikasjonsfeil, gjelder en to års garanti fra leveringsdato. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, kabler, nettadaptere, akkumulatorer etc., er unntatt fra denne garantien. Mangler som dekkes av garantien, utbedres gratis for kunden mot framlegging av kvittering for kjøpet. Andre krav kan ikke tas til følge. Kostnader for transport til og fra reparasjonssted ilegges kunden, dersom apparatet befinner seg på et annet sted enn kundens forretningsadresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gjøres gjeldende dersom den komplette originalemballasjen ble brukt til transporten, og dersom vekten ble sikret og festet i denne i samsvar med original emballert tilstand. Ta derfor vare på alle delene av emballasjen.

Garantien tapes dersom apparatet åpnes av personer som ikke har uttrykkelig autorisasjon fra seca til å gjøre dette.

Vi ber om at kunder i utlande henvender seg direkte til forhandleren i det aktuelle landet ved krav om garantiytelse.

Suomi

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Tarkastettu ja luotettu
2.	Laitteen kuvaus
	2.1 Onnittelumme!
3.	Turvallisuusohjeet
	 3.1 Perusluonteiset turvallisuusohjeet
4.	Yleistä191
	4.1 Hallintaelementit1914.2 Näyttöelementit1944.3 Tyyppikilven merkinnät1954.4 Monitoininäytön192
	4.5 Päänkohdistimen valikkorakenne
5.	Ennen kuin aloitat
	5.1 Toimituksen sisältö 1985.2 Laitteen asennus 199 Toisen pylväselementin
	asennus
	asennus

6.	Vaa'an käyttö)9
	6.1 Punnitus)9)9
	punnitseminen (2 in 1)20 Mittaustuloksen pysyvä näyttö)9
	(HOLD)	0 0
	Potilaan sukupuolen syöttö (gender)21 Painoindeksin määrittäminen	2
	(BMI)21 Rasvapitoisuuden	2
	määrittäminen (BFR) 21 Mittaustuloksien lähettäminen	3
	radiovastaanottimelle21 Mittaustuloksien tulostus21 Tallennettuien anvoien	4 5
	poistaminen (clear)	5
	Punnitusalueen automaattinen vaihto	5 6 6
	poistaminen (AClr)21 BMI:n ja BFR:n vaihto (body)21 Nävtön taustavalaistuksen	7 8
	asettaminen (LCd)21 Pituuden manuaalinen svöttö	9
	(HGHt)	9
	pysyvästi (Pt)	20
	AUTUHULU-toiminnon aktivointi (AHold)22 Merkkiäänten aktivointi (bEEP).22 Vaimennuksen asetus (FIL)22 Tabdasasetuksion	20 21 21
	palauttaminen (rESEt) 22	22

7.	Päänkohdistimen	kävttö	223
•••			

	7.1 Pituuden mittaus	
	suorittaminen (Zero)	
	radiovastaanottimelle 225 Päänkohdistimen kytkeminen	9
	pois päältä	1
	Tehdasasetuksien palauttaminen (rSEt) 227 Näytön taustavalaistuksen asettaminen (LCd) 228 Pituuden mittayksikön vaihto	1
	(Unit)	
8.	Langaton verkko seca 360° wireless	1
	8.1 Johdanto	1 1

	8.2 Mittausaseman käyttö
	radioryhmässä (valikko) 231
	Radioryhmän luominen (Lrn) 232
	Automaattisen tiedonsiirron
	aktivointi (ASend)
	Radiomoduulin aktivointi/
	deaktivointi (System)
	Tulostusvalinta (APrt)
	Kellonajan asettaminen (Time). 235
9.	Puhdistus
10.	Mitä tehdä, jos?
	10.1 Häiriöt ja niiden korjaus 237
	10.2 Päänkohdistimen paristojen
	vaihto240
11.	Huolto/jälkivakaus
	11.1 Huoltoon ja jälkivakaukseen
	liittyviä tietoja
	11.2 Vakauslaskurin lukeman
	tarkastus
12.	Tekniset tiedot
	12.1 Yleiset tekniset tiedot
	12.2 Punnituksen tekniset tiedot . 243
13.	Lisätarvikkeet
14.	Jätteiden hävittäminen244
	14.1 Laitteen hävittäminen 244
	14.2 Paristot
15.	Takuu

1. TARKASTETTU JA LUOTETTU











Ostamalla seca-tuotteita saat yli sadan vuoden kokemuksella suunniteltua tekniikkaa, jonka laatu on säännöksien mukainen sekä viranomaisten ja tarkastuslaitosten vahvistama. seca-tuotteet vastaavat eurooppalaisia direktiivejä, standardeja ja kansallisia lakeja. seca-tuotteissa on tulevaisuus.

Tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet vastaavat lääkintälaitteita koskevaa lainsäädäntöä eli neuvoston direktiivejä 93/42/ETY ja 2007/47/EY, jotka on koko Euroopassa otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tällä merkillä varustetut vaa'at vastaavat eurooppalaista vaakadirektiiviä 2009/23/EY. secavaa'at, joissa on tämä merkki, täyttävät laatuun ja tekniikkaan liittyvät korkeat vaatimukset, joita kalibroitaville vaaoille asetetaan.

Vaa'at, joissa on tämä merkki, täyttävät vakausluokan Ill tiukat vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää sellaisiin lääketieteellisiin mittauksiin, joissa on vakausvelvollisuus.

Tuotteet, joissa on tämä merkki, täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset

- Direktiivi 2009/23/EY, ei-itsetoimivat vaa'at
- Direktiivit 93/42/ETY ja 2007/47/EY, lääkinnälliset laitteet
- DIN EN 45501, manuaalisia vaakoja koskevat mittaus- ja toimintavaatimukset

seca-yhtiön ammattitaito on tunnustettu myös viralliselta taholta. Lääkinnällisiä laitteita tarkastava TÜV Product Service -tarkastuslaitos on vahvistanut sertifikaatillaan, että seca täyttää lääkinnällisten laitteiden valmistajille asetettavat tiukat lakisääteiset vaatimukset. secan laadunvarmistusjärjestelmään kuuluvat lääkinnällisten vaakojen ja mittausjärjestelmien kehitys, tuotanto, myynti ja huolto.

seca huolehtii ympäristöstä. Luonnon voimavarojen säästäminen on meille tärkeää. Tämän vuoksi pyrimme säästämään pakkausmateriaalia järkevällä tavalla. Jäljelle jäävä materiaali voidaan toimittaa helposti kierrätykseen paikan päällä.

2. LAITTEEN KUVAUS

2.1 Onnittelumme!

Mittausasema **seca 285** on erittäin tarkka ja samalla tukeva laite.

seca on jo 170 vuoden ajan hyödyntänyt kokemustaan terveydenhuollon alalla ja ollut innovatiivisilla tuotteillaan monissa maissa markkinajohtaja sekä mittauksen ja punnituksen edelläkävijä.

2.2 Käyttötarkoitus

Mittausasemaa **seca 285** käytetään kansallisten määräysten edellyttämällä tavalla lähinnä sairaaloissa, lääkäreiden vastaanotoilla ja hoitolaitoksissa.

Mittausasema on tarkoitettu pituuden ja painon mittaukseen. Koon mittaustulos välittyy langattomasti monitoiminäyttöön, mikä mahdollistaa painoindeksin (BMI) ja kehon rasvapitoisuuden (BFR) automaattisen laskennan.

Langattoman verkon **seca 360° wireless** kautta mittaustulokset voidaan välittää seca-tulostimelle tai PC:lle, jossa on ohjelmisto **seca analytics 105** ja **seca 360° Wireless USB adapter 456**.

3. TURVALLISUUSOHJEET

3.1 Perusluonteiset turvallisuusohjeet

- Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja tietoja.
- Säilytä käyttöohje ja sen sisältämä vaatimustenmukaisuusvakuutus huolellisesti.
- Varmista, että laite seisoo tukevasti suoralla ja tasaisella alustalla.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
- Älä aseta teräviä esineitä laitteen alaosassa olevalle lasilevylle. Siihen voi tulla naarmuja, halkeamia tai lohkeamia. Vauriot voivat aiheuttaa lasilevyn murtumisen.

- Tarkista laitteen alaosan lasilevy säännöllisin välein naarmujen, halkemien ja lohkeamien varalta. Jos havaitset tällaisia vaurioita, vaihdata lasilevy uuteen.
- Asenna verkkojohto niin, ettei ole kompastumisvaaraa.
- Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä (ks. "Paristojen asettaminen sisään" sivulla 204).
- Toimita vaaka säännöllisesti huoltoihin ja jälkivakaukseen (ks. "Huolto/jälkivakaus" sivulla 240).
- Jätä huoltotyöt ja korjaukset aina valtuutetun huoltopisteen tehtäviksi. Lähelläsi olevan huoltopisteen löydät Internet-osoitteesta www.seca.com tai saat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@seca.com.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä seca-lisätarvikkeita ja -varaosia. Muuten seca ei myönnä minkäänlaista takuuta.
- Pidä korkeataajuuksiset laitteet kuten esim matkapuhelimet vähintään n. 1 metrin etäisyydellä, jotta vältät mittausvirheitä ja häiriöitä radiosignaalien siirrossa.

3.2 Tämän käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet



VAARA!

Tarkoittaa epätavallisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, syntyy vakavia parantumattomia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.



VAROITUS!

Tarkoittaa epätavallisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, voi syntyä vakavia parantumattomia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.



VARO!

Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, voi syntyä lieviä tai kohtalaisia loukkaantumisia.

HUOMIO!

Tarkoittaa laitteen mahdollista virheellistä käyttöä. Jos tätä ohjetta ei noudateta, laite voi vahingoittua tai mittaustulokset voivat olla vääriä.

OHJE:

Sisältää lisätietoja laitteen käytöstä.

3.3 Paristojen ja akkujen käsittely

Laitteen mukana toimitetaan 4 tyypin AA paristoa. Tätä paristotyyppiä ei voi ladata uudelleen. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

VAROITUS! Epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Paristot sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vapautua räjähdysmäisesti epäasianmukaisen käsittelyn tuloksena.

- Älä yritä ladata paristoja uudelleen.
- Älä kuumenna paristoja/akkuja.
- Älä polta paristoja/akkuja.
- Jos happoa on vuotanut ulos, vältä sen kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin. Huuhtele kyseinen kohta runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

HUOMIO!

Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa laitteeseen vaurioita ja toimintavirheitä

- Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä/ akkutyyppiä (ks. "Paristojen asettaminen sisään" sivulla 204).
- Vaihda aina kaikki paristot/akut samalla kertaa.
- Älä oikosulje paristoja/akkuja.
- Jos laite on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot/akut. Näin laitteen sisälle ei pääse happoa.

Suomi

4. YLEISTÄ

4.1 Hallintaelementit



Nro	Hallintaelementti	Toiminto
1	Päänkohdistin	Hallintaelementti koon mittausta varten
2	Näppäimet,	Ohjauselementti pituuden mittaukseen ja laitteen
2	päänkohdistin	konfiguroimiseen
3	Frankfurt-viivain	Ulosvedettävä viivain pään kohdistamiseksi ns.
-		"Frankfurtin tason" mukaan.
4	Näyttö, päänkohdistin	Päänkohdistimen näyttöelementti mittaustuloksille ja konfigurointia varten
F	Paristokotelo,	(ille travein AA (Migner) periotelle, iönnite 1 E volttig
Э	päänkohdistin	4.lie tyypin AA (iviignon) panstolle, jannite 1,3 voittia.
6	(¹)	Käynnistyspainike, päänkohdistin:
	–	paankondistimen kytkeminen paalle ja pois paalta
		• Mittaukson aikana:
		- Lyhyt paipallus: Hold-toiminnon aktivointi
		- Pitkä painallus: nollapisteen asetus
7	\bigcirc	• Valikossa:
-	Ŭ	- Alavalikon valinta, valikkokohdan valinta
		- Arvon asettaminen (lyhyt painallus: arvoa muutetaan
		1:llä, pitkä painallus: arvoa muutetaan, kunnes
		näppäin päästetään irti)
		Enter-näppäin (send/print):
		 Mittauksen aikana (kun langaton verkko on
		toiminnassa):
		- Lyhyt painallus: Mittaustuloksen lähettäminen
		vastaanottokykyisille laitteille (monitoiminaytto,
8	9	langaton tulostin, PC jossa USB-radiomoduuli)
		- Pitka painalius: Mittaustuloksen tulostus (langaton
		- Valitun valikkokohdan vahvistaminen
		- Asetetun arvon tallennus
		Pitää päänkohdistimen paikallaan
9	Jarrupainike	 Painetaan, kun halutaan siirtää päänkohdistinta
10	Monitoiminäyttö	Keskeinen ohjaus- ja näyttöelementti
		Nuolinäppäin send
		 Punnituksen aikana (kun langaton verkko on
		toiminnassa):
		- Mittaustuloksen lähettäminen vastaanottokykyisille
11	A	laitteille (langaton tulostin, PC jossa USB-
	send	radiomoduuli)
		• Valikossa:
		- Alavalikon valinta, valikkokohdan valinta
		- Arvon korottaminen (lyhyt painallus: arvoa korotetaan
		1:lla, pitka painallus: arvoa korotetaan, kunnes
		nappain paastetaan irti)

Nro	Hallintaelementti	Toiminto
12	print ▼	 Nuolinäppäin print Punnituksen aikana (kun langaton verkko on toiminnassa): Mittaustuloksen tulostus (langaton tulostin) Valikossa: Alavalikon valinta, valikkokohdan valinta Arvon pienentäminen (lyhyt painallus: arvoa pienennetään 1:llä, pitkä painallus: arvoa pienennetään, kunnes näppäin päästetään irti)
13	العام ال A and a second	Enter-näppäin (input): • Punnituksen aikana: - Potilaan tietojen (ikä, sukupuoli, PAL) syöttö • Valikossa: - Valitun valikkokohdan vahvistaminen - Asetetun arvon tallennus
14	menu ●	 menu-näppäin: Punnituksen aikana: Hallintalaitteen valikon haku näyttöön. Valikossa: Lyhyt painallus: Yksi valikkotaso takaisin Pitkä painallus: Valikosta poistuminen
15	Ċ	Käynnistyspainike, monitoiminäyttö: Monitoiminäytön ja vaa'an kytkeminen päälle ja pois päältä
16	clear ●	clear -näppäin: Manuaalisesti syötettyjen tai langattoman tiedonsiirron avulla vastaanotettujen tietojen (potilaan tiedot, pituus, BMI, BFR) poistaminen
17	• gender	gender -näppäin: Potilaan sukupuolen syöttö
18	2 in 1 ●	 2 in 1-näppäin: 2 in 1 -toiminnon käynnistäminen vauvojen ja pikkulasten punnitusta varten
19	• hold	hold -näppäin: hold -toiminnon aktivointi
20	Tasain	Näyttää, onko laite vaakasuorassa
21	Rullat	2 kpl laitteen kuljettamiseen lyhyitä matkoja
22	Verkkoliitäntä	Verkkolaitteen liitäntää varten
23	Säätöjalka	4 kpl vaa'an asennon tarkkaa säätöä varten



	Symboli	Merkitys
A	Ĩ	Paristot ovat heikot.
В	→ 1 ← → 2 ←	Tällä hetkellä käytettävä punnitusalue: 1: Tarkempi painon näyttö mutta pienempi kantokyky 2: Maksimaalinen kantokyky
с	\triangle	Vakaamaton toiminto aktiivinen
D	ç	Potilaan sukupuoli
Е	Þ	Käyttö verkkolaitteella

4.3 Tyyppikilven merkinnät

Teksti/symboli	Merkitys
Malli	Mallinumero
Тууррі	Tyyppinimike
Sarj.nro	Sarjanumero
(int	Noudata käyttöohjetta
*	Sähköinen lääkintälaite, tyyppi B
	Suojaeristetty laite, suojaluokka II
FCC ID	USA:ssa: US-viranomaisen Federal Communications Commission FCC myöntämä hyväksyntänumero laitteelle
IC	Kanadassa: Viranomaisen Industry Canada myöntämä hyväksyntänumero laitteelle
CE	Laite vastaa EY-standardeja ja direktiivejä.
F©	FCC:n symboli (USA)
+	Käytä laitetta vain tasavirralla, ota huomioon laitepistokkeen napojen suunta
X	Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana

4.4 Monitoiminäytön valikkorakenne

Laitteen valikosta löytyy myös muita toimintoja. Niiden avulla voit konfiguroida laitteen niin, että se sopii optimaalisesti käyttöolosuhteisiin (tarkempia tietoja alk. Sivu 216 ja alk. Sivu 232).





menu



4.5 Päänkohdistimen valikkorakenne

Laitteen valikosta löytyy myös muita toimintoja. Niiden avulla voit konfiguroida laitteen niin, että se sopii optimaalisesti käyttöolosuhteisiin. Tarkempia tietoja löydät alk. Sivu 226 ja alk. Sivu 232.



5. ENNEN KUIN ALOITAT...

5.1 Toimituksen sisältö



Nro	Komponentti	Kpl
	Rungon alaosa, esiasennettu	
а	 Ensimmäinen pylväselementti 	1
	- Päänkohdistin ja Frankfurt-viivain	
b	Pylväselementti	2
c	Kierretanko	2
d	Pylväiden liitoskappale	1
e	Päätekappale	1
f	Pitkä mutteri	1
g	Aluslaatta	1
h	Mutteri	1
i	Koristekansi	1
j	Kuusiokoloruuvit	2
k	Kaapelikiinnikkeet	2
-	Monitoiminäyttö ja liitäntäjohto	1
m	Paristopidike ja 4 paristoa, koko AA	1
n	Mitta-asteikko	1
0	Verkkolaite	1
	Kalibrointisauva, ilm. kuvaa	1
	Käyttöohje, ilm. kuvaa	1
	Frankfurt-viivaimen suojus, ilm. kuvaa	1
	Työkalusarja, ilm. kuvaa	1

5.2 Laitteen asennus



Laitteen alaosaan on tehtaalla asennettu valmiiksi ensimmäinen pylväselementti ja päänkohdistin.

Jatka asennusta yhdessä toisen henkilön kanssa. Laitteen korkeuden vuoksi suosittelemme, että asetat komponentit pitkälleen lattialle ja nostat sen ylös vasta, kun kaikki osat on asennettu. Toimi seuraavasti:

Toisen pylväselementin asennus



Yhdistä pylväselementit toisiinsa seuraavalla tavalla:

- 1. Kierrä kierretanko käsin ensimmäisen pylväselementin pitkään mutteriin.
- 2. Työnnä pylväselementti kierretangon yli kiinni ensimmäiseen pylväselementtiin.

HUOMIO!

Virheellinen asennus vahingoittaa laitetta Jos pylväiden liitoskappale ja suojakansi vaihtavat paikkaa, laitetta ei voida asentaa määräysten mukaisesti.

- Varmista, että käytät toisen pylväselementin asennukseen pylväiden liitoskappaletta (ks. "Toimituksen sisältö" sivulla 198).
- Aseta pylväiden liitoskappale toisen pylväselementin päälle niin, että kierretanko tulee esiin liitoskappaleen aukosta.
- 4. Kierrä pitkä mutteri kierretankoon.
- 5. Kiristä pitkä mutteri.

Monitoiminäytön asennus



pylväselementin uraan.

vapaasti valittavissa.

2. Kiristä kaksi kuusiokoloruuvia, jolloin monitoiminäyttö kiinnittyy haluttuun asentoon.

Monitoiminäyttö ripustetaan pylväselementtien uraan ja kiinnitetään ruuviliitoksella. Asennuskorkeus on

1. Aseta monitoiminäytön urakappale toisen

- 3. Ohjaa monitoiminäytön liitäntäjohto pylväselementtien uraa pitkin laitteen alaosaan.
- 4. Vedä liitäntäjohto laitteen alaosan aukon läpi.

HUOMIO!

Virheellinen asennus aiheuttaa toimintavirheitä

Jos johdot asennetaan niin, että niihin kohdistuu voimakasta mekaanista jännitystä, voi seurauksena olla virheellinen näyttö tai näytön toiminnan lakkaaminen.

- Asenna kaikki johdot niin, ettei niissä ole liian jyrkkiä mutkia eivätkä pistokkeet taitu.
- 5. Kierrä liitäntäjohdon vapaa pää laitteen alaosassa olevaan johdon säilytystilaan.
- 6. Työnnä liitäntäjohdon pistoke punnitusalustan sopivaan liitäntään.





8. Käännä monitoiminäyttöä niin, että voit helposti lukea sen.

7. Kiinnitä liitäntäjohto kaapelikiinnikkeillä

pylväselementtien uraan.

Kolmannen pylväselementin asennus



Yhdistä pylväselementit toisiinsa seuraavalla tavalla:

- 1. Kierrä kierretanko käsin toisen pylväselementin pitkään mutteriin.
- 2. Työnnä pylväselementti kierretangon yli kiinni toisen pylväselementin liitoskappaleeseen.
- Aseta päätekappale toisen pylväselementin päälle niin, että kierretanko tulee esiin päätekappaleen aukosta.
- 4. Aseta aluslaatta kierretangon vapaaseen päähän.
- 5. Aseta mutteri kierretangon vapaaseen päähän.
- 6. Kiristä mutteri.
- 7. Aseta mutterin päälle koristekansi.

Mitta-asteikon asennus

HUOMIO!

Virheellinen asennus aiheuttaa mittausvirheitä Jos mitta-asteikko asennetaan väärin, päänkohdistin ei saa käyttökelpoisia mittausarvoia.

- Kohdista mitta-asteikko niin, että sen merkinnät jäävät näkyviin työnnettäessä asteikko uraan.
- Kohdista mitta-asteikko niin, että tuotenumeron sisältävä alue on asteikon alapäässä.
- Varmista, että mitta-asteikko lukittuu päätekappaleen alle.
- Työnnä mitta-asteikkoa pylväselementtien sivuuraan, kunnes asteikko lukittuu päätekappaleen alle.



5.3 Laitteen pystyttäminen

HUOMIO!

Mittausvirhe voiman virheellisen välittymisen vuoksi

Jos potilaan paino ei välity kokonaan punnitustasolle, ei mittaus toimi oikein.

- Aseta laite niin, että ainoastaan sen säätöjalat koskevat alustaan.
- Aseta laite niin, että punnitustaso ei koske muihin esineisiin.
- Varmista, että potilas ei koske laitteen pylvääseen punnituksen aikana.
- 1. Aseta laite kovalle, tasaiselle alustalle.



 Säädä laitteen asento kiertämällä säätöjalkoja. Tasaimen ilmakuplan on oltava täsmälleen ympyrän keskellä.

 Kiristä lukituspyörät nuolen suuntaan. Näin säätöjalkojen asento on lukittu.



5.4 Laitteen kuljetus

Laitteessa on kaksi rullaa, joilla sitä voidaan kuljettaa lyhyitä matkoja.



VARO!

Loukkaantumisvaara ja laitteen vaurioitumisvaara

Laitetta on kallistettava. Laite on korkea; se voi aiheuttaa tapaturmia ja siihen voi tulla vaurioita.

- Varmista, ettei sen välittömässä läheisyydessä ole muita henkilöitä.
- Varmista, ettei sen välittömässä läheisyydessä ole esineitä.
- 1. Vedä verkkolaite irti pistorasiasta.



2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes sitä voidaan liikuttaa rullien varassa.

- 3. Kohdista laite jälleen pystyyn.
- 4. Työnnä verkkolaite pistorasiaan.

5.5 Virran saanti

Paristojen asettaminen sisään



Päänkohdistin saa virtaa paristoista. Vaakaa ja monitoiminäyttöä käytetään verkkolaitteella.

Paristopidikkeessä on valmiina 4 tyypin AA (Mignon) paristoa, jännite 1,5 volttia Kytke päänkohdistimen virransyöttö seuraavalla tavalla:

- 1. Vedä paristokotelon kansi irti.
- 2. Vedä liitäntäjohto ulos paristokotelosta.
- 3. Liitä paristopidike liitäntäjohtoon.
- 4. Aseta paristopidike paristokoteloon.

HUOMIO! Puristuksiin jäänyt johto aiheuttaa laitteen vaurioita ja toimintavirheitä

- Aseta paristojohto ennen paristokotelon sulkemista niin, että se ei voi jäädä puristuksiin kannen ja paristokotelon väliin.
- 5. Työnnä kansi paristokoteloon niin, että se loksahtaa paikalleen.

Verkkolaitteen liitäntä



Verkkolaitteen liitäntä sijaitsee laitteen alaosan alapuolella. Kytke vaa'an ja monitoiminäytön virransyöttö seuraavalla tavalla:



VARO! Loukkaantumisvaara ja laitteen vaurioitumisvaara

Laitetta on kallistettava. Laite on korkea; se voi aiheuttaa tapaturmia ja siihen voi tulla vaurioita.

- Varmista, ettei sen välittömässä läheisyydessä ole muita henkilöitä.
- Varmista, ettei sen välittömässä läheisyydessä ole esineitä.
- 1. Kallista laitetta eteenpäin.

HUOMIO!

Liian korkea jännite aiheuttaa laitteen vaurioitumisen

Normaalit verkkolaitteet voivat tuottaa suuremman jännitteen kuin niihin on merkitty. Vaaka voi ylikuumentua, syttyä palamaan,

sulaa tai saada oikosulun

- Käytä ainoastaan secan alkuperäisiä pistokeverkkolaitteita, joiden lähtöjännite on 9 V tai säädelty 12 V.
- 2. Työnnä verkkolaitteen pistoke vaa'an liitäntään.
- 3. Kohdista laite jälleen varovasti pystyyn.
- 4. Työnnä verkkolaite pistorasiaan.

5.6 Päänkohdistimen kalibrointi

Ennen kuin suoritat laitteella ensimmäisen kerran pituusmittauksia, se on kalibroitava. Tämä saadaan aikaan "opettamalla" laitteelle referenssimitta.

Automatisoitu
kalibrointiToimitukseen sisältyvän kalibrointisauvan avulla
voidaan suorittaa automatisoitu kalibrointi.

Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta U.
 Näyttöön ilmestyy "----".



O D BEEP







 Pidä jarrupainike painettuna ja liikuta päänkohdistinta, kunnes näyttöön ilmestyy pituusarvo.

HUOMIO! Puutteellinen kalibrointi aiheuttaa mittausvirheitä

Ilmoitettu pituusarvo ei vastaa päänkohdistimen todellista sijaintia.

- Suorita kalibrointi loppuun tässä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Aseta toimitukseen sisältyvä kalibrointisauva (pituus 0,8 m) kohtisuoraan laitteen alaosalle ja pidä sitä tässä asennossa.
- 4. Pidä jarrupainike painettuna ja työnnä päänkohdistin kalibrointisauvalle.

- Pidä Enter-näppäintä (send/print) ja nuolinäppäintä (hold/zero) samanaikaisesti painettuna, jotta valikko avautuu.
 Viimeksi valittu valikkokohta tulee näkyviin (tässä: "bEEP").
- 6. Paine nuolinäppäintä (**hold/zero**), kunnes näyttöön tulee "CAL".
- 7. Vahvista valinta Enter-näppäimellä (send/print).
- Valitse nuolinäppäimellä (hold/zero) asetus "Yes" (kyllä).
- 9. Vahvista valinta Enter-näppäimellä (**send/print**). Näyttöön ilmestyy "Auto".

 Vahvista näyttö Enter-näppäimellä (send/print). Laite on kalibroitu. Voit suorittaa laitteella pituusmittauksia.

Manuaalinen kalibrointi

 (\mathbf{J})

Jos kalibrointisauva ei ole käytettävissä, voit suorittaa kalibroinnin manuaalisesti toisen esineen avulla, jonka pituus on tiedossa.

- Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta U.
 Näyttöön ilmestyv "----".
- Pidä jarrupainike painettuna ja liikuta päänkohdistinta, kunnes näyttöön ilmestyy pituusarvo.

HUOMIO!

Puutteellinen kalibrointi aiheuttaa mittausvirheitä

Ilmoitettu pituusarvo ei vastaa päänkohdistimen todellista sijaintia.

- Suorita kalibrointi loppuun tässä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Aseta esine, jonka pituus on tiedossasi, kohtisuoraan laitteen alaosalle ja pidä sitä tässä asennossa.
- 4. Työnnä päänkohdistin kiinni esineeseen.





- Pidä Enter-näppäintä (send/print) ja nuolinäppäintä (hold/zero) samanaikaisesti painettuna, jotta valikko avautuu.
 Viimeksi valittu valikkokohta tulee näkyviin (tässä: "bEEP").
- 6. Paine nuolinäppäintä (**hold/zero**), kunnes näyttöön tulee "CAL".
- 7. Vahvista valinta Enter-näppäimellä (send/print).





0

- 8. Valitse nuolinäppäimellä (**hold/zero**) asetus "Yes" (kyllä).
- 9. Vahvista valinta Enter-näppäimellä (**send/print**). Näyttöön ilmestyy "Auto".
- 10. Ilmoita nuolinäppäimellä (**hold/zero**) esineen pituus.
- Vahvista syöttämäsi arvo Enter-näppäimellä (send/ print).
 Laite on kalibroitu. Voit suorittaa laitteella pituusmittauksia.

6. VAA'AN KÄYTTÖ

6.1 Punnitus

Punnituksen aloittaminen



Vauvojen/pikkulasten punnitseminen (2 in 1)

1. Varmista, että vaa'alla ei ole painoa.

- Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta (). Näyttöön ilmestyy **5E[***R*, minkä jälkeen kaikki näytön elementit tulevat hetkeksi näkyviin. Vaaka on käyttövalmis, kun näyttöön ilmestyy **DDD**.
- 3. Pyydä potilasta nousemaan vaa'alle. Potilaan paino tulee näkyviin.
- 4. Lue mittaustulos.

2 in 1 -toiminnon avulla voidaan määrittää vauvojen ja pikkulasten paino. Punnituksen aikana lapsi on aikuisen sylissä. Toimi seuraavasti:

- 1. Varmista, että vaa'alla ei ole painoa.
- 2. Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta (1).
- 3. Pyydä aikuista nousemaan vaa'alle. Aikuisen paino tulee näkyviin.
- 4. Paina 2 in 1 -näppäintä.

Paino tallennetaan.

0.00, *A* -symboli (vakaamaton toiminto) ja ilmoitus NET ilmestyvät näyttöön.

HUOMIO!

Vaihtuva lähtöpaino aiheuttaa mittausvirheitä

Jos lapsen punnituksen aikana käytetään eri lähtöpainoa kuin alunperin, lapsen painoa ei voida määrittää oikein.

- Varmista, että lapsi punnitaan aina saman aikuisen kanssa, jonka kanssa lähtöpaino on määritetty.
- Varmista, ettei aikuisen paino muutu esim. vaatekappaleen riisumisen vuoksi.





2 in 1

näyttö (HOLD)

- Voit deaktivoida 2 in 1 -toiminnon painamalla 2 in 1 -näppäintä tai kytkemällä vaa'an pois päältä.

Kun aktivoit HOLD-toiminnon, paino näkyy näytössä myös sen jälkeen, kun paino on poistettu vaa'alta. Näin voit huolehtia potilaasta ennen painon merkitsemistä muistiin.

- 1. Varmista, että vaa'alla ei ole painoa.
- 2. Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta (^I).
- 3. Pyydä potilasta nousemaan vaa'alle.
- 5. Jos haluat deaktivoida HOLD-toiminnon, paina lyhyesti **hold**-näppäintä.
 - \triangle --symboli ja tunnus "HOLD" katoavat näytöstä.

OHJE:

Kun AUTOHOLD-toiminto on aktivoitu, paino näkyy automaattisesti pysyvästi, kun on saatu tasaantunut mittaustulos (ks. "AUTOHOLDtoiminnon aktivointi (AHold)" sivulla 220).

Potilaan tietojen syöttö (input)

Voit syöttää potilaan iän, sukupuolen ja fyysisen aktiivisuuden tason (PAL) suoraan monitoiminäyttöön. Jos välität mittaustulokset **seca 360° wireless** järjestelmästä langattomaan tulostimeen, potilaan tiedot lähetetään mukana.



Mittaustuloksen pysyvä



hold

Langaton tulostin analysoi mittaustuloksen potilaan tietojen perusteella. Mittaustulokset ja analyysi tulostetaan langattoman tulostimen konfiguraation mukaan. Tämä helpottaa huomattavasti diagnoosin tekemistä.

OHJE:

Langattoman tulostimen konfigurointia koskevat tiedot löydät sen käyttöohjeesta.

- 1. Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta (^I).
- Paina Enter-näppäintä (input). Ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen näkyviin tulee valikkokohta "PAL" (fyysisen aktiivisuuden taso).

Laitteen ollessa päällä näyttöön ilmestyy seuraavalla kerralla viimeksi valittu valikkokohta.

- 3. Valitse valikkokohta nuolinäppäimillä send tai print:
 - PAL: fyysisen aktiivisuuden taso
 - AGE: ikä
 - GEn: sukupuoli
- Vahvista valinta. Näkyviin tulee edellisessä mittauksessa käytetty arvo. Voit hyväksyä arvon tai asettaa nuolinäppäimillä uuden arvon.

Toiminto	Asetus			
Fyysisen aktiivisuuden taso (PAL)	1,0 5,0			
AGE:	 3 vuoteen saakka kuukausina 18 vuoteen saakka puolivuosittain 18 vuodesta lähtien vuosina 			
GEn	miesnainen			

5. Vahvista valinta.

Laite poistuu input-toiminnosta automaattisesti.

 Jos haluat tehdä myös asetukset "AGE" (ikä) ja "GEn" (sukupuoli), toista kuvatut vaiheet.



input

Potilaan sukupuolen syöttö (gender)		Voit valita potilaan sukupuolen suoraan gender - näppäimellä.
• gender	ç d	 OHJE: Tämä asetus korvaa kohdassa "Input\gender" tehdyn asetuksen. Vaihda asetuksia "mies" tai "nainen" painamalla gender-näppäintä. Jos painat clear-näppäintä, voit poistaa
Painoindeksin määrittäminen (BMI)		sukupuolisymbolien näytön. Painoindeksi suhteuttaa toisiinsa pituuden ja painon. Näyttö ilmoittaa toleranssialueen, joka on terveyden kannalta optimaalinen.
		1. Paina monitoiminayton ja päänkohdistimen
		 Varmista, etta monitoiminaytossa on valittuna laskentatapa "BMI" (ks. "BMI:n ja BFR:n vaihto (body)" sivulla 218).
		 Pyydä potilasta nousemaan mittausasemaan. Potilaan paino tulee näkyviin.
	● hold	 Jos haluat painon pysyvän jatkuvasti näytössä, paina hold-näppäintä. Potilaan paino pysyviatkuvasti näytössä
		OHJE:
		Kun AUTOHOLD-toiminto on aktivoitu, paino näkyy automaattisesti pysyvästi, kun on saatu tasaantunut mittaustulos. (ks. "AUTOHOLD- toiminnon aktivointi (AHold)" sivulla 220).
		5. Mittaa potilaan pituus päänkohdistimen avulla (ks. "Pituusmittauksen aloittaminen" sivulla 223).
Ð	*** 8000 ** 1800 **	 Paina lyhyesti päänkohdistimessa olevaa Enter- näppäintä send/print (ks. "Mittaustuloksien lähettäminen radiovastaanottimelle" sivulla 225). Vastaanotettu pituus näkyy monitoiminäytössä.
U		Bivil lasketaan ja näytetään automaattisesti.
		Jos päänkohdistin ei jostain syystä toimi, pituus voidaan syöttää monitoiminäyttöön myös manuaalisesti (ks. "Pituuden manuaalinen syöttö (HGHt)" sivulla 219).

▲ send print ▼ clear ●	 Välitä mittaustulokset seca 360° wireless - järjestelmän vastaanottimeen: PC:lle, jossa on langaton USB-adapteri: send-näppäin langattomalle seca-tulostimelle: print- näppäin Pyydä potilasta poistumaan mittausasemasta. Paina clear -näppäintä. Potilaan tiedot, pituus ja BMI poistuvat. Näin vältetään se, että vanhat tiedot aiheuttavat virheellisen BMI-laskennan seuraavalle potilaalle.
	OHJE: Kun toiminto "AUTOCLEAR" on aktivoitu, pituus ja BMI poistetaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua (ks. "Arvojen automaattinen poistaminen (ACIr)" sivulla 217).
Rasvapitoisuuden määrittäminen (BFR)	Rasvapitoisuus suhteuttaa toisiinsa pituuden, painon ja sukupuolen. Näyttö ilmoittaa toleranssialueen, joka on terveyden kannalta optimaalinen.
	1. Paina monitoiminäytön ja päänkohdistimen
	käynnistyspainiketta ().
	 Varmista, että monitoiminäytössä on valittuna laskentatapa "BFR" (ks. "BMI:n ja BFR:n vaihto (body)" sivulla 218).
• • •	 Vaihda asetuksia "mies" tai "nainen" painamalla gender-näppäintä.
gender O	 Pyydä potilasta nousemaan mittausasemaan. Potilaan paino tulee näkyviin.
•	5. Paina hold -näppäintä.
hold	Potilaan paino pysyy jatkuvasti näytössä.
	OHJE: Kun AUTOHOLD-toiminto on aktivoitu, paino näkyy automaattisesti pysyvästi, kun on saatu tasaantunut mittaustulos. (ks. "AUTOHOLD-

Vaa'an käyttö • 213

toiminnon aktivointi (AHold)" sivulla 220)

*** 80000 ko 	 Mittaa potilaan pituus päänkohdistimen avulla (ks. "Pituusmittauksen aloittaminen" sivulla 223).
0	 Paina lyhyesti päänkohdistimessa olevaa Enter- näppäintä send/print (ks. "Mittaustuloksien lähettäminen radiovastaanottimelle" sivulla 225). Vastaanotettu pituus näkyy monitoiminäytössä. BFR lasketaan ja näytetään automaattisesti.
	OHJE: Jos päänkohdistin ei jostain syystä toimi, pituus voidaan syöttää monitoiminäyttöön myös manuaalisesti (ks. "Pituuden manuaalinen syöttö (HGHt)" sivulla 219).
▲ send print	 8. Välitä mittaustulokset seca 360° wireless - järjestelmän vastaanottimeen: PC:lle, jossa on langaton USB-adapteri: send-näppäin langattomalle seca-tulostimelle: print-
clear	näppäin 9. Pyydä potilasta poistumaan mittausasemasta. 10. Paina clear -näppäintä.
	Potilaan tiedot, pituus ja BFR poistuvat. Näin vältetään se, että vanhat tiedot aiheuttavat virheellisen BFR-laskennan seuraavalle potilaalle.
	OHJE: Kun toiminto "AUTOCLEAR" on aktivoitu, pituus ja BMI poistetaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua (ks. "Arvojen automaattinen poistaminen (ACIr)" sivulla 217).
Mittaustuloksien lähettäminen radiovastaanottimelle	Jos mittausasema on integroitu seca 360° wireless langattomaan verkkoon, mittaustulokset voidaan lähettää näppäimen painalluksella vastaanottokykyisille laitteille (esim. PC jossa USB-radiomoduuli).
▲ send	• Paina nuolinäppäintä send .

Mittaustuloksien tulostus

Jos mittausasemaan on kytketty langaton tulostin, voit tulostaa mittaustulokset suoraan.

• Paina nuolinäppäintä print.

print ▼

Tallennettujen arvojen poistaminen (clear)

Vanhentuneet mittaustulokset ja potilastiedot saavat aikaan virheellisen BMI- tai BFR-laskennan. **clear**painikkeella voit poistaa seuraavat mittausarvot ja potilaan tiedot:

- Pituus
- BMI
- BFR
- Sukupuoli
- Fyysisen aktiivisuuden taso (PAL)
- lkä

OHJE:

- Kun syötät PAL-arvon, iän ja sukupuolen (input-toiminto) seuraavalle mittaukselle, laite ehdottaa jälleen viimeisen mittauksen arvoja. (ks. "Potilaan tietojen syöttö (input)" sivulla 210).
- Kun toiminto "AUTOCLEAR" on aktivoitu, mittausarvot ja potilaan tiedot poistetaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua (ks. "Arvojen automaattinen poistaminen (ACIr)" sivulla 217).
- Paina clear -näppäintä.

clear

Potilaan tiedot, pituus, BMI ja BFR poistuvat. Niiden tilalla näkyy "----".

Sukupuolta tarkoittava symboli katoaa näkyvistä.

Punnitusalueen automaattinen vaihto

Vaa'alla on kaksi punnitusaluetta. Punnitusalueella 1 (→II+) käytettävissä on painon tarkempi näyttö, mutta kantokyky on pienempi. Punnitusalueella 2 (→II+) voit käyttää vaa'an maksimaalista kantokykyä.

Vaa'an päällekytkennän jälkeen aktiivisena on punnitusalue 1. Kun tietty paino ylittyy, vaaka kytkeytyy automaattisesti punnitusalueelle 2.

Jos haluat siirtyä takaisin punnitusalueelle 1, toimi seuraavasti:



Poista vaa'alta kaikki paino.
 Punnitusalue 1 on jälleen aktiivinen.

Vaa'an kytkeminen pois päältä

Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta

6.2 Muut toiminnot (valikko)

Laitteen valikosta löytyy myös muita toimintoja. Niiden avulla voit konfiguroida laitteen niin, että se sopii optimaalisesti käyttöolosuhteisiin.



* Valikkokohdan "rF" kuvaus on luvussa "Mittausaseman käyttö radioryhmässä (valikko)" sivulla 231.

Navigointi valikossa



 Paina menu -näppäintä.
 Viimeksi valittu valikkokohta tulee näkyviin (tässä: AUTOHOLD-toiminto "Ahold").

1. Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta (1).


- Painele nuolinäppäintä send tai print, kunnes näyttöön tulee haluamasi valikkokohta (tässä: vaimennus "FIL").
- Vahvista valinta Enter-näppäimellä (input). Valikkokohdan tai alavalikon voimassa oleva asetus tulee näkyviin (tässä taso "0").
- Voit muuttaa asetusta tai hakea näyttöön toisen alavalikon painelemalla nuolinäppäintä send tai print, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin (tässä: taso "2").
- 6. Vahvista asetus Enter-näppäimellä (**input**). Laite poistuu valikosta automaattisesti.
- 7. Jos haluat tehdä muita asetuksia, hae valikko uudelleen näkyviin ja toista kuvatut vaiheet.

OHJE:

- Painamalla lyhyesti **menu**-näppäintä voit palata yhden valikkotason takaisin.
- Painamalla pitkään **menu**-näppäintä voit poistua valikosta milloin tahansa.
- Jos mitään painiketta ei paineta n. 24 sekuntiin, laite poistuu valikosta automaattisesti.

Arvojen automaattinen poistaminen (ACIr)

Vanhentuneet mittaustulokset ja potilastiedot saavat aikaan virheellisen BMI- tai BFR-laskennan. Voit asettaa laitteen niin, että seuraavat mittaustulokset ja potilastiedot poistetaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua:

- Sukupuoli
- Fyysisen aktiivisuuden taso (PAL)
- Ikä
- Pituus
- BMI
- BFR

ACLr On

BMI:n ja BFR:n vaihto (body)

Voit valita, laskeeko mittausasema painoindeksin (BMI) vai rasvapitoisuuden (BFR). Ajankohtainen asetus näkyy jatkuvasti monitoiminäytössä.

Laskenta suoritetaan automaattisesti, kun päänkohdistin on välittänyt pituuden langattoman tiedonsiirron avulla tai arvo on syötetty manuaalisesti.

- 1. Valitse valikosta kohta "body".
- Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 3. Paina nuolinäppäintä **send** tai **print**, jolloin asetukseksi vaihtuu BMI tai BFR.
- Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti. Muutettu asetus näkyy jatkuvasti monitoiminäytössä.



OHJE:

- Kun syötät PAL-arvon, iän ja sukupuolen (input-toiminto) seuraavalle mittaukselle, laite ehdottaa jälleen viimeisen mittauksen arvoja. (ks. "Potilaan tietojen syöttö (input)" sivulla 210).
- Joissakin malleissa tämä toiminto on aktivoitu tehtaalla. Toiminto voidaan haluttaessa deaktivoida.
- 1. Valitse valikosta kohta "ACIr".
- 2. Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 3. Valitse haluamasi asetus
 - On
 - Off
- 4. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti. Potilaan tiedot, pituus ja BMI tai BFR poistetaan 5 mittauksen jälkeen. Niiden tilalla näkyy "----". Sukupuolta tarkoittava symboli katoaa näkyvistä.

Näytön taustavalaistuksen asettaminen (LCd)









Voit muuttaa näytön taustavalaistuksen kestoa ja kirkkautta.

- 1. Valitse valikosta kohta "LCd".
- 2. Vahvista valinta.
- 3. Valitse valikkokohta:
 - dUr: kesto
 - bri: kirkkaus
- Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.

5. Valitse haluamasi asetus:

Toiminto	Asetus
	 Short (n. 15 Sek.)
Kesto	 Long (n. 45 Sek.)
	 Perm (jatkuva)
	• 50%
Kirkkaus	• 100%
	• OFF

6. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

7. Jos haluat tehdä asetuksen toisellekin toiminnolle, toista kuvatut vaiheet.

Pituuden manuaalinen syöttö (HGHt)

Voit syöttää potilaan pituuden manuaalisesti esim. jos päänkohdistin ei jostain syystä toimi.

- 1. Valitse valikosta kohta "HGHt" (height = pituus).
- 2. Vahvista valinta.

Ajankohtainen asetus vilkkuu näytössä.

- 3. Voit hyväksyä asetetun arvon tai asettaa nuolinäppäimillä toisen arvon.
- Vahvista asetettu arvo. Arvo tallentuu. Laite poistuu valikosta automaattisesti.





Lisäpainon tallennus pysyvästi (Pt)



Pre-Tara-toiminnolla (Pt) voit tallentaa lisäpainon pysyvästi, jolloin se voidaan automaattisesti vähentää mittaustuloksesta. Voit esimerkiksi tallentaa kenkien ja vaatteiden keskimääräisen painon ja vähentää sen mittaustuloksesta aina, kun potilas punnitaan vaatteiden kanssa.

1. Valitse valikosta kohta "Pt".

Viimeksi asetettu lisäpaino vilkkuu näytössä. Näyttöön ilmestyy "PT".

2. Voit hyväksyä tallennetun arvon tai asettaa nuolinäppäimillä toisen arvon.

OHJE:

Jos syötät arvon "0", toiminto kytkeytyy pois päältä. Ilmoitus "PT" poistuu näytöstä.

3. Vahvista valinta.

Asetettu lisäpaino (tässä: 4 kg) näytetään miinusmerkkisenä.

4. Pyydä potilasta nousemaan vaa'alle.



AUTOHOLD-toiminnon aktivointi (AHold)

Potilaan paino tulee näkyviin. Tallennettu lisäpaino on vähennetty automaattisesti.

- 5. Toiminto voidaan deaktivoida valitsemalla valikosta uudelleen kohta "Pt".
- Vahvista valinta. Asetettua lisäpainoa ei enää näytetä. Toiminto on deaktivoitu.

Kun aktivoit AUTOHOLD-toiminnon, jokaisen punnituksen mittaustulos näkyy näytössä myös sen jälkeen, kun paino on poistettu vaa'alta. Tällöin HOLDtoimintoa ei tarvitse aktivoida manuaalisesti jokaisen yksittäisen punnituksen yhteydessä.

OHJE:

Tässä valitusta asetuksesta riippumatta 2 in 1 toimintoa käytettäessä lapsen paino määritetään aina Autohold-toiminnon avulla.



Merkkiäänten aktivointi (bEEP)

hFFP





- 1. Valitse valikosta kohta "AHold".
- 2. Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 3. Valitse haluamasi asetus:
 - On

4. Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit valita, haluatko kuulla merkkiäänen jokaisen näppäimen painalluksen yhteydessä ja mitatun painoarvon tasaantuessa. Jälkimmäinen on tärkeä HOLD/AUTOHOLD-toiminnon kannalta.

- 1. Valitse valikosta kohta "bEEP".
- 2. Vahvista valinta.
- 3. Valitse valikkokohta:
 - Press: Merkkiääni näppäimiä painettaessa
 - Hold: Merkkiääni painoarvon tasaantuessa.
- 4. Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 5. Valitse haluamasi asetus:
 - On
 - Off
- 6. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

7. Jos haluat aktivoida merkkiäänet toisellekin toiminnolle, toista kuvatut vaiheet.

Vaimennuksen asetus (FIL)

Vaimennuksella (Fil = suodatin) voidaan alentaa painon määrityksessä esiintyviä häiriöitä. Valittu asetus vaikuttaa herkkyyteen, jolla painon näyttö reagoi potilaan liikeisiin, ja aikaan, jonka jälkeen HOLDtoiminto näyttää painon pysyvästi.

- 1. Valitse valikosta kohta "FIL".
- 2. Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 3. Valitse vaimennusaste.





Fil	Painon näyttö	Hold
0	Herkkä	Hidas
1	Keskimääräinen	Keskimääräinen
2	Hidas	Nopea

OHJE:

- Asetuksella "0" on mahdollista, että epävakaasti seisoville potilaille ei ilmesty painon pysyvää näyttöä, vaikka HOLDtoiminto on aktivoitu.
- Asetuksella "2" näytetyn ja todellisen painon poikkeama on suurin.
- 4. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit palauttaa tehdasasetukset seuraaville toiminnoille:

Toiminto	Tehdasasetus
AUTOHOLD (AHold)	off
Merkkiääni (Press)	on
Merkkiääni (Hold)	on
Vaimennus (FIL)	0
AUTOCLEAR (ACIr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Pituus paino indeksiä (BMI) / rasvapitoisuutta (BFR) varten	170 cm
Näytön taustavalaistuksen kirkkaus	50%
Näytön taustavalaistuksen kesto	Pysyvä
BMI/BFR	BMI
Fyysisen aktiivisuuden taso (PAL)	1,0
lkä vuosina	18
lkä kuukausina	0
Pituuden mittayksikkö	cm
Radiomoduuli (SYS)	off
AUTOSEND (ASend)	off
AUTOPRINT (APrt)	off

OHJE:

Kun tehdasasetukset palautetaan, radiomoduuli kytkeytyy pois päältä. Käytettävissä olevien radioryhmien tiedot säilyvät. Radioryhmiä ei tarvitse luoda uudelleen.

Tehdasasetuksien palauttaminen (rESEt)



- 1. Valitse valikosta kohta "rESEt".
- 2. Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.
- Kytke vaaka pois päältä. Tehdasasetukset palautetaan. Ne ovat jälleen käytössä, kun vaaka kytketään seuraavan kerran päälle.

7. PÄÄNKOHDISTIMEN KÄYTTÖ

7.1 Pituuden mittaus

Pituusmittauksen aloittaminen

 Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta (). Näyttöön ilmestyy "----".

OHJE:

- Jos haluat välittää mittaustuloksen seca 360° wireless -järjestelmän vastaanottimille, varmista, että vastaanottimet ovat päällä.
- Jos haluat käyttää mittaustulosta BMI- tai BFR-arvon laskentaan, varmista, että myös monitoiminäyttö on kytketty toimintaan.
- Pidä jarrupainike painettuna ja liikuta päänkohdistinta, kunnes näyttöön ilmestyy pituusarvo.
- 3. Pidä jarrupainike painettuna ja siirrä päänkohdistinta sen verran ylöspäin, että potilas voi helposti asettua seisomaan sen alle.
- 4. Pyydä potilasta menemään päänkohdistimen alle seuraavasti.
 - Selkä päänkohdistimeen päin
 - Kantapäät kohdistimeen
 - Selkä ja pää suorina
- 5. Pidä jarrupainike painettuna ja siirrä päänkohdistinta sen verran alaspäin, että se koskee potilaan päähän.
- 6. Vedä päänkohdistimessa oleva Frankfurt-viivain ulos.





Mittaustuloksen pysyvä näyttö (HOLD)



lacksquare

Suhteellisen mittauksen suorittaminen (Zero)



- 7. Kohdista potilaan Frankfurtin taso Frankfurtviivaimessa olevan kolmen viivan mukaan.
- 8. Pidä jarrupainike painettuna ja korjaa päänkohdistimen asentoa.
- 9. Lue pituus päänkohdistimen näytöstä.
- Paina Enter-näppäintä (send/print), jotta pituus välittyy seca 360° wireless -järjestelmän vastaanottimille:
 - Lyhyt painallus: Mittaustuloksien lähettäminen kaikille vastaanottokykyisille laitteille
 - Pitkä painallus: Mittaustuloksien tulostus

Kun aktivoit HOLD-toiminnon, mittausarvo näkyy näytössä myös mittauksen päätyttyä. Näin voit siirtää päänkohdistinta ennen painon merkitsemistä muistiin.

1. Paina lyhyesti nuolinäppäintä (**hold/zero**), kun olet kohdistanut päänkohdistimen.

Näkyviin tulee ilmoitus "HOLD". Päänkohdistinta voidaan nyt siirtää näkyvän mittausarvon muuttumatta.

 Jos haluat deaktivoida HOLD-toiminnon, paina nuolinäppäintä (hold/zero). Ilmoitus "HOLD" poistuu näytöstä.

Päänkohdistimen näyttö voidaan nollata missä tahansa kohdassa. Näin voidaan suorittaa esimerkiksi raajojen suhteellisia mittauksia.

- Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta U.
 Näyttöön ilmestyy "----".
- Pidä jarrupainike painettuna ja liikuta päänkohdistinta, kunnes näyttöön ilmestyy pituusarvo.
- 3. Aseta päänkohdistin siihen kohtaan, johon haluat asettaa päänkohdistimen näytön nollakohdan.
- Pidä nuolinäppäin (hold/zero) painettuna, kunnes näkyviin tulee ilmoitus "ZERO". Näyttö asetetaan nollaan päänkohdistimen tämänhetkisen sijainnin kohdalla.

UEE	cm
E.0 F	ZERO



5. Aseta päänkohdistin uuteen paikkaan. Pituus mitataan suhteessa asetettuun nollapisteeseen.

Jos nollapiste alitetaan, mittausarvot näkyvät miinusmerkkisinä.

 "ZERO"-toiminto voidaan deaktivoida pitämällä nuolinäppäin (hold/zero) painettuna, kunnes ilmoitusta "ZERO" ei enää näy.

OHJE:

Jos lähetät suhteellisten mittauksien tuloksia dokumentointia varten laitteille, jotka laskevat automaattisesti BMI- tai BFR-arvon, näille ei saada oikeita mittaustuloksia.

Mittaustuloksien lähettäminen radiovastaanottimelle

(-)

Jos päänkohdistin on integroitu langattomaan verkkoon, mittaustulokset voidaan lähettää näppäimen painalluksella vastaanottokykyisille laitteille (BMitoiminnolla varustettu vaaka, langaton tulostin, PC jossa USB-radiomoduuli).

- Paina Enter-näppäintä (send/print).
 - Lyhyt painallus: Mittaustuloksien lähettäminen kaikille vastaanottokykyisille laitteille
 - Pitkä painallus: Mittaustuloksien tulostus

Päänkohdistimen kytkeminen pois päältä

Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta (I).

OHJE:

Päänkohdistin kytkeytyy lyhyen ajan kuluttua automaattisesti pois päältä, jos sitä ei liikuteta.

7.2 Muut toiminnot (valikko)

Laitteen valikosta löytyy myös muita toimintoja. Niiden avulla voit konfiguroida laitteen niin, että se sopii optimaalisesti käyttöolosuhteisiin.



* Valikkokohdan "rF" kuvaus on luvussa "Mittausaseman käyttö radioryhmässä (valikko)" sivulla 231.

Navigointi valikossa





- Paina päänkohdistimen käynnistyspainiketta U.
 Näyttöön ilmestyy "----".
- Pidä Enter-näppäintä (send/print) ja nuolinäppäintä (hold/zero) samanaikaisesti painettuna.
 Viimeksi valittu valikkokohta tulee näkyviin (tässä: "bEEP").
- Painele nuolinäppäintä (hold/zero), kunnes näyttöön tulee haluamasi valikkokohta (tässä: näytön asetukset "LCd").
- Vahvista valinta Enter-näppäimellä (send/print). Valikkokohdan tai alavalikon voimassa oleva asetus tulee näkyviin (tässä näytön taustavalaistuksen kesto "dur").





()



6. Vahvista valinta Enter-näppäimellä (send/print).

Valikkokohdan tai alavalikon voimassa oleva asetus tulee näkyviin (tässä: näytön kirkkaus "50%").

- Voit muuttaa asetusta tai hakea näyttöön toisen alavalikon painelemalla nuolinäppäintä (hold/zero), kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin (tässä: näytön kirkkaus "100 %").
- 8. Vahvista asetus Enter-näppäimellä (**send/print**). Laite poistuu valikosta automaattisesti.
- 9. Jos haluat tehdä muita asetuksia, hae valikko uudelleen näkyviin ja menettele yllä annettujen ohjeiden mukaisesti.

OHJE:

Jos mitään painiketta ei paineta n. 24 sekuntiin, laite poistuu valikosta automaattisesti.

Merkkiäänten aktivointi (bEEP)



Un

Tehdasasetuksien palauttaminen (rSEt) Voit säätää päänkohdistimen niin, että näppäimen jokaisen painalluksen yhteydessä kuuluu merkkiääni.

- 1. Valitse valikosta kohta "bEEP".
- Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 3. Valitse haluamasi asetus:
 - On
 - Off
- 4. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit peruuttaa tekemäsi asetukset palauttamalla tehdasasetukset.

Toiminto	Tehdasasetus
Merkkiääni	on
Näytön taustavalaistuksen kirkkaus	50%
Näytön taustavalaistuksen kesto	Short

Toiminto	Tehdasasetus
Radiomoduuli (SYS)	off
AUTOSEND (Asend)	off
AUTOPRINT (APrt)	off
Pituuden mittayksikkö (Unit)	cm

OHJE:

Kun tehdasasetukset palautetaan, radiomoduuli kytkeytyy pois päältä. Käytettävissä olevien radioryhmien tiedot säilyvät. Radioryhmiä ei tarvitse luoda uudelleen.

- 1. Valitse valikosta kohta "rSEt".
- 2. Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.
- Kytke laite pois päältä. Tehdasasetukset palautetaan. Ne ovat jälleen käytössä, kun laite kytketään seuraavan kerran päälle.

Voit muuttaa näytön taustavalaistuksen kestoa ja kirkkautta.

- 1. Valitse valikosta kohta "LCd".
- 2. Vahvista valinta.
- 3. Valitse valikkokohta:
 - dUr: Kesto
 - bri: Kirkkaus
- Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.
- 5. Valitse haluamasi asetus.

Toiminto	Asetus
Kesto	 Short (n. 15 Sek.)
	• Long (n. 45 Sek.)
Kirkkaus	• 50%
	• 100%
	• OFF

6. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

7. Jos haluat tehdä asetuksen toisellekin toiminnolle, toista kuvatut vaiheet.



Näytön taustavalaistuksen asettaminen (LCd)









Pituuden mittayksikön vaihto (Unit)

Voit valita mittayksikön (Unit), jota käytetään pituuden näyttöön.

OHJE:

- Tämä toiminto ei ole varusteena kaikissa malliversioissa.
- Noudata käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä mittauksissa käytettävistä yksiköistä.
- Pituudet ilmoitetaan hallintalaitteelle ja näytetään tässä valittua mittayksikköä käyttäen.
- 1. Valitse valikosta kohta "Unit".
- 2. Vahvista valinta.

Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.

- 3. Valitse mittayksikkö, jota haluat käyttää pituuden näyttöön:
 - Senttimetrit (cm)
 - Jalat ja tuumat (ft:in)
- 4. Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Un	ιŁ	





8. LANGATON VERKKO SECA 360° WIRELESS

8.1 Johdanto

Monitoiminäytössä ja laitteen päänkohdistimessa on yksi radiomoduuli kummassakin. Radiomoduulin avulla voidaan välittää mittaustulokset langattomasti analysointia ja dokumentointia varten. Tietoja voidaan välittää seuraaville laitteille:

- seca langaton tulostin
- PC jossa seca USB-radiomoduuli

seca-radioryhmät

Langaton verkko **seca 360° wireless** käyttää radioryhmiä. Radioryhmä on lähettimien ja vastaanottimien muodostama virtuaalinen ryhmä. Jos käytät useita samantyyppisiä lähettimiä ja vastaanottimia, laitteeseen voidaan asettaa enintään 3 radioryhmää (0, 1, 2).

Useiden radioryhmien luominen takaa mittausarvojen luotettavan ja oikein osoitetun tiedonsiirron, jos käytetään useissa tutkimustiloissa vastaavaa laitevarustusta.

Lähettimien ja vastaanottimien maksimaalinen etäisyys on n. 10 metriä. Ympäristön tietyt olosuhteet, esim. seinien paksuus ja ominaisuudet, voivat alentaa toiminta-aluetta.

Kutakin radioryhmää kohti voidaan käyttää seuraavaa laiteyhdistelmää:

- 1 vauvanvaaka
- 1 henkilövaaka
- 1 mittasauva
- 1 seca langaton tulostin
- 1 PC jossa seca USB-radiomoduuli



Kanavat



Radioryhmän sisällä laitteet ovat yhteydessä kolmella kanavalla (C1, C2, C3).

Jos luot radioryhmän, johon tämä laite kuuluu, laite ehdottaa kolmea kanavaa, jotka takaavat optimaalisen tiedonsiirron. Suosittelemme, että käytät laitteen ehdottamia kanavanumeroita.

Kanavanumerot (0–99) voidaan valita myös manuaalisesti esim. luotaessa useita radioryhmiä.

Häiriöttömän tiedonsiirron takaamiseksi kanavien on oltava riittävän kaukana toisistaan. Suosittelemme etäisyydeksi vähintään 30. Jokaista kanavanumeroa saa käyttää vain yhdelle kanavalle.

Esimerkkikonfiguraatio; kanavanumerot käytettäessä vastaanotolla 3 radioryhmää:

- Radioryhmä 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- Radioryhmä 1: C1=10, C2=40, C3=70
- Radioryhmä 2: C1=20, C2=50, C3=60

Laitteiden tunnistus Jo

Jos luot laitteen avulla radioryhmän, se etsii muita aktiivisia laitteita, jotka kuuluvat **seca 360° wireless** järjestelmään. Tunnistetut laitteet näkyvät vaa'an näytöllä moduuleina (esim. MO 3) numeroin. Numeroiden merkitys:

- 1: Henkilövaaka
- 2: Mittasauva
- 3: Langaton tulostin
- 4: PC jossa seca USB-radiomoduuli
- 7: Vauvanvaaka
- 5, 6 ja 8-12: Varattu järjestelmän laajennukselle

8.2 Mittausaseman käyttö radioryhmässä (valikko)

Mittausaseman päänkohdistin ja monitoiminäyttö muodostavat jo tehtaalta lähtiessään radioryhmän. Molemmista komponenteista voidaan integroida radioryhmään muita laitteita. Monitoiminäyttö on tätä varten helpompi käyttää.

Erityisissä olosuhteissa on mahdollista, että tehtaalla asetettu radioryhmä ei toimi moitteettomasti. Aseta radioryhmä tällöin monitoiminäytöstä (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" alk. sivulta 232). Kun sinua pyydetään kytkemään radioryhmään integroitavat laitteet päälle, kytke myös päänkohdistin päälle.

Kaikki toiminnot, joita tarvitaan käytettäessä laitetta seca -radioryhmässä, löytyvät alavalikosta "rF".



* Ohjeita monitoiminäytön valikossa navigointiin: Sivu 216. Ohjeita päänkohdistimen valikossa navigointiin: Sivu 226.

Radioryhmän luominen (Lrn)

1. Kytke laite päälle.

Radioryhmä luodaan seuraavalla tavalla:

- 2. Hae valikko näkyviin.
- 3. Valitse valikosta kohta "rf".
- 4. Vahvista valinta.
- 5. Valitse valikkokohta "Irn" (learn).
- 6. Vahvista valinta.

Asetettu radioryhmä (tässä: radioryhmä 0 "ID 0") tulee näkyviin.

Jos radioryhmä "0" on jo olemassa ja haluat luoda laitteella uuden radioryhmän, valitse nuolinäppäimillä toinen tunnus (tässä: radioryhmä 1 eli "ID 1").

7. Vahvista radioryhmän valinta.







6230

Laite ehdottaa kanavalle 1 kanavanumeroa (tässä C1 "0").

Voit hyväksyä ehdotetun kanavanumeron tai asettaa nuolinäppäimillä jonkin toisen kanavanumeron.

8. Vahvista valinta kanavaa 1 varten.

Laite ehdottaa kanavalle 2 kanavanumeroa (tässä C2 "30").

Voit hyväksyä ehdotetun kanavanumeron tai asettaa nuolinäppäimillä jonkin toisen kanavanumeron.

OHJE:

Kaksi merkkiä sisältävät kanavanumerot näytetään ilman välilyöntiä. Näyttö "C230" tarkoittaa: Kanava "2", kanavanumero "30".

9. Vahvista valinta kanavaa 2 varten.

Laite ehdottaa kanavalle 3 kanavanumeroa (tässä C3 "60").

Voit hyväksyä ehdotetun kanavanumeron tai asettaa nuolinäppäimillä jonkin toisen kanavanumeron.

10. Vahvista valinta kanavaa 3 varten.

Näyttöön tulee ilmoitus 5£0P.

Laite odottaa muiden toiminta-alueella sijaitsevien radiolaitteiden signaaleja.

OHJE:

Joissakin laitteissa on noudatettava erityistä päällekytkentämenettelyä, jos ne on tarkoitus integroida radioryhmään. Noudata kyseisen laitteen käyttöohjetta.

 Kytke päälle laite, jonka haluat integroida radioryhmään (esim. langaton tulostin). Kun langaton tulostin on tunnistettu, kuuluu äänimerkki.

OHJE:

Kun radioryhmään on integroitu langaton tulostin, tämän jälkeen on tehtävä tulostusvalinnat (Valikko\rf\APrt) ja asetettava kellonaika (Valikko\rf\time).

12. Toista vaihe 11. kaikille laitteille, jotka haluat integroida tähän radioryhmään.

5 368



ב מת

Automaattisen tiedonsiirron aktivointi (ASend)



Radiomoduulin aktivointi/deaktivointi (System)



HUOMIO!

Radioyhteyden menettäminen päänkohdistimeen

Jos päänkohdistin on pois päältä radioryhmää luotaessa, sen radioyhteys monitoiminäyttöön menetetään.

 Kytke päänkohdistin päälle yhdessä kaikkien niiden laitteiden kanssa, jotka haluat integroida radioryhmään.

13. Lopeta haku painamalla Enter-näppäintä.

- 14. Paina nuolinäppäintä, niin näet, mitkä laitteet on tunnistettu (tässä: Mo 3 eli langaton tulostin). Jos olet integroinut radioryhmään useita laitteita, paina nuolinäppäintä useaan kertaan, jotta voit olla varma siitä, että vaaka on tunnistanut kaikki laitteet.
- 15. Poistu valikosta Enter-näppäimellä tai odota, kunnes laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit konfiguroida laitteen niin, että mittaustulokset lähetetään automaattisesti kaikille vastaanottokykyisille ja samaan radioryhmään ilmoitetuille vastaanottimille (esim.: langaton tulostin, PC jossa USB-radiomoduuli).

OHJE:

Jos käytät langatonta tulostinta, varmista, että tulostusvalintana ei ole "off" (ks. "Tulostusvalinta (APrt)" sivulla 235).

- 1. Kytke laite päälle.
- 2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "ASend" ja vahvista valinta.
- 3. Valitse asetus "on" ja vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Laitteen toimituksen yhteydessä radiomoduuli on aktivoitu. Radiomoduulin ollessa aktiivinen virrankulutus kasvaa. Voit deaktivoida radiomoduulin, jos et halua käyttää langatonta tiedonsiirtomahdollisuutta.

- 1. Kytke laite päälle.
- 2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "SYS".
- Vahvista valinta. Ajankohtainen asetus tulee näkyviin.

- ÛFF
- 4. Valitse haluamasi asetus
 - On

– Off

5. Vahvista valinta. Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Tulostusvalinta (APrt)

Voit konfiguroida mittausaseman niin, että mittaustulokset tulostetaan automaattisesti radioryhmään ilmoitetun langattoman tulostimen avulla.

OHJE:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun langaton seca -tulostin on integroitu radioryhmään "learn"-toiminnon avulla.

- 1. Kytke päänkohdistin ja monitoiminäyttö päälle.
- 2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "APrt" ja vahvista valinta.
- 3. Valitse haluamasi tulostustavan mukainen asetus päänkohdistimelle ja monitoiminäytölle:

Tuloctuctopo	APrt	APrt moni-
Tuiostustapa	päänkohdistin	toiminäyttö
Pituus	on	off
Paino	off	MA
Pituus, paino ja BMI/BFR	off	HI_MA
Ei automaattista tulostusta	off	off

4. Vahvista valinta.

Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Kellonajan asettaminen (Time)

Voit konfiguroida järjestelmän niin, että langaton tulostin lisää mittaustuloksiin automaattisesti päiväyksen ja kellonajan. Tätä varten laitteeseen on kerran asetettava päiväys ja kellonaika ja välitettävä se langattoman tulostimen sisäiseen kelloon.

OHJE:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun langaton seca -tulostin on integroitu radioryhmään "learn"-toiminnon avulla.

- 1. Kytke laite päälle.
- 2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "Time".





YER ID

- Vahvista valinta. Ajankohtainen vuoden asetus (Year) tulee näkyviin.
- 4. Aseta oikea vuosiluku.
- 5. Vahvista valinta.
- Toista vaiheet 3. ja 4. vastaavasti kuukauden (hon), päivän (doy), tuntien (hour) ja minuuttien (hon) asetusta varten.
- 7. Vahvista kukin valinta.

Kun minuuttien asetus on vahvistettu, laite poistuu automaattisesti valikosta.

Asetukset välittyvät langattomalle tulostimelle automaattisesti.

Langaton tulostin lisää jokaiseen tulosteeseen päiväyksen ja kellonajan.

OHJE:

Langattoman tulostimen käytössä on noudatettava sen käyttöohjetta.

9. PUHDISTUS

Puhdista laitteen pinnat tarpeen mukaan kotitalouskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella tai normaalilla desinfiointiaineella. Noudata valmistajan ohjeita.

10.MITÄ TEHDÄ, JOS...?

10.1 Häiriöt ja niiden korjaus

Häiriö	Syy/korjaus
vaakaa kuormitettaessa paino ei tule näyttöön?	Laitteen virransyöttö ei toimi. - Tarkista, onko vaaka kytketty päälle - Tarkista, onko paristot asetettu sisään (paristokäyttöiset laitteet) - Tarkista, onko laite kytketty verkkovirtaan (verkkovirralla toimivat laitteet)
näyttöön ei tule 0.00 ennen punnitusta?	Vaakaa on kuormitettu ennen kuin se on kytketty päälle. - Poista paino vaa'alta - Kytke vaaka pois päältä ja uudelleen päälle
näytön jokin segmentti palaa jatkuvasti tai ei pala lainkaan?	Kyseisessä kohdassa on virhe. - Ota yhteys seca-asiakaspalveluun.
päänkohdistimen näytön taustavalaistus sammuu eikä sitä voi enää kytkeä päälle?	Paristoiden jännite heikkenee. Taustavalaistus on kytketty automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Voit suorittaa mittauksia ja välittää tietoja vielä n. 12 h. - Vaihda paristot mahdollisimman pian (ks. "Päänkohdistimen paristojen vaihto" sivulla 240)
… näyttöön tulee ► ?	Paristoiden jännite heikkenee. - Vaihda paristot mahdollisimman pian (ks. "Päänkohdistimen paristojen vaihto" sivulla 240)
näyttöön tulee b셔논논?	Paristot ovat tyhjät. - Vaihda paristot (ks. "Päänkohdistimen paristojen vaihto" sivulla 240)
näyttöön tulee 5±0P?	 Punnituksen aikana: Maksimikuormitus on ylitetty. Poista paino vaa'alta Radioryhmän luomisen aikana: Radiokanavien luominen on saatu päätökseen Kytke päälle laitteet, jotka on tarkoitus integroida radioryhmään (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" sivulla 232).

Häiriö	Syy/korjaus
näyttöön tulee ⊦EℿP?	Vaa'an ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian alhainen. - Aseta vaaka paikkaan, jonka lämpötila on +10 °C +40 °C - Odota n.15 minuuttia, kunnes vaaka on mukautunut ympäristön lämpötilaan
monitoiminäyttö ei enää reagoi näppäinten painallukseen?	 Laite on määrittelemättömässä tilassa virheellisten tietojen syöttämisen jälkeen Vedä verkkolaite pistorasiasta Odota n. 1 minuutti Työnnä verkkolaite pistorasiaan, jolloin vaaka ja monitoiminäyttö kytkeytyvät automaattisesti päälle
lähetetään päällekytkennän jälkeen ensimmäistä kertaa mittaustuloksia ja kuuluu kaksi merkkiääntä?	 Laite ei voinut lähettää mittaustuloksia radiovastaanottimelle (langaton seca-tulostin tai PC jossa seca USB-radiomoduuli). Varmista, että laite on integroitu langattomaan verkkoon. Varmista, että vastaanotin on kytketty päälle. Lähellä olevat korkeataajuuksiset laitteet (esim. matkapuhelimet) häiritsevät vastaanottoa. Pidä korkeataajuuksiset laitteet vähintään 1 metrin etäisyydellä langattoman seca -verkon lähettimistä ja vastaanottimista.
	Ohje: Jos tätä häiriötä ei korjata, ei seuraavien lähetysyrityksien yhteydessä tule uutta äänimerkkiä.
jos radioryhmän luomisen aikana ei kuulu äänimerkkejä, vaikka integroitava laite on kytketty päälle?	 Laitetta ei ole tunnistettu Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" sivulla 232)
rf-valikossa näkyy vain kohta "SYS"?	 Radiomoduuli on deaktivoitu Aktivoi radiomoduuli (ks. "Radiomoduulin aktivointi/deaktivointi (System)" sivulla 234)
rf-valikossa näkyvät vain kohdat "SYS" ja "Irn"?	 Radiomoduuli on aktivoitu mutta radioryhmää ei ole luotu Luo radioryhmä (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" sivulla 232)

Häiriö	Syy/korjaus
kohdat "APrt" ja "Time" eivät näy rf- valikossa?	 Radioryhmään ei ole ilmoitettu langatonta tulostinta Ilmoita langaton tulostin radioryhmään valikkokohdan "Irn" kautta (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" sivulla 232)
näyttöön tulee Er:H: 1 I:?	Vaaka on liian korkealla tai jotain kulmaa on kuormitettu liikaa. - Poista paino vaa'alta tai huolehdi painon tasaisesta jakautumisesta - Käynnistä vaaka uudelleen
näyttöön tulee Er∶H: I2:?	Vaaka on kytketty päälle kuormituksen ollessa liian suuri. - Poista paino vaa'alta - Käynnistä vaaka uudelleen.
näyttöön tulee ᢄr᠄ឣៈ ៲᠋᠋Бៈ?	Nollapistettä ei voitu määrittää vaa'an omavärähtelyn vuoksi. - Käynnistä vaaka uudelleen.
… Enter-näppäintä painettaessa näyttöön tulee Eヶ:H: ヿ !:?	Tiedonsiirto ei ole mahdollista, radiomoduuli on deaktivoitu. - Aktivoi radiomoduuli (ks. "Radiomoduulin aktivointi/deaktivointi (System)" sivulla 234)
Enter-näppäintä painettaessa näyttöön tulee 돈r:H: 기군:?	Tiedonsiirto ei ole mahdollista, radioryhmää ei ole luotu. - Luo radioryhmä (ks. "Radioryhmän luominen (Lrn)" sivulla 232)

10.2 Päänkohdistimen paristojen vaihto



Tarvitset 4 tyypin AA paristoa, jännite 1,5 volttia. Kytke päänkohdistimen virransyöttö seuraavalla tavalla:

- 1. Vedä paristokotelon kansi irti.
- 2. Vedä paristopidike ulos paristokotelosta.
- 3. Ota vanhat paristot ulos paristopidikkeestä.
- 4. Aseta uudet paristot paristopidikkeeseen.

OHJE:

Varmista paristojen napojen oikea suunta (ks. merkinnät pariston pidikkeessä).

5. Aseta paristopidike paristokoteloon.

HUOMIO!

Puristuksiin jäänyt johto aiheuttaa laitteen vaurioita ja toimintavirheitä

- Aseta paristojohto ennen paristokotelon sulkemista niin, että se ei voi jäädä puristuksiin kannen ja paristokotelon väliin.
- 6. Työnnä kansi paristokoteloon niin, että se loksahtaa paikalleen.

11.HUOLTO/JÄLKIVAKAUS

11.1 Huoltoon ja jälkivakaukseen liittyviä tietoja

Suosittelemme, että laite huolletaan ennen jälkivakausta.

HUOMIO!

Epäasianmukainen huolto aiheuttaa mittausvirheitä

- Jätä huoltotyöt ja korjaukset aina valtuutetun huoltopisteen tehtäviksi.
- Lähelläsi olevan huoltopisteen löydät Internet-osoitteesta www.seca.com tai saat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@seca.com.

Pyydä valtuutettua henkilöä suorittamaan jälkivakaus käyttömaassa voimassa olevien lakisääteisten määräyksien mukaisesti. Ensivakauksen vuosiluku on merkitty tyyppikilpeen CE-merkin jälkeen ilmoitetun laitoksen numeron 0109 (Hessenin alueen vakausviranomainen) yläpuolelle. Jälkivakaus on joka tapauksessa tarpeen, jos yksi tai useampi sinetti on rikkoutunut tai vakauslaskurin lukema ei sovi yhteen voimassa olevan vakausmerkin lukeman kanssa.

11.2 Vakauslaskurin lukeman tarkastus

Tämän mittausaseman vaaka on vaattu. Vakaamisen saavat suorittaa vain valtuutetut laitokset. Tämän varmistamiseksi vaa'assa on vakauslaskuri, joka rekisteröi kaikki vakaamisen kannalta tärkeiden tietojen muutokset.

Jos haluat tarkistaa, onko vaaka vaattu asianmukaisesti, toimi seuraavasti:

- 1. Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2. Paina monitoiminäytön käynnistyspainiketta ().

Näyttöön ilmestyy SEER.

- Paina mitä tahansa monitoiminäytön näppäintä, kun näytössä on 5E£R.

 <u>A</u> -symboli tulee näkyviin ja vakauslaskurin lukema vilkkuu näytössä muutaman sekunnin ajan.
- 4. Vertaa näytön ilmoittamaa vakauslaskurin lukemaa vakausmerkin lukemaan.

Jotta vakaus on voimassa, lukemien on oltava samat. Jos merkki ja vakauslaskuri eivät vastaa toisiaan, on suoritettava uusi jälkivakaus. Käänny huoltopisteesi tai seca-asiakaspalvelun puoleen.

Jos jälkivakaus on tarpeen, käytetään yllä kuvatun seca-vakausmerkin sijasta vieressä näkyvää jälkivakausmerkkiä, joka ilmoittaa vakauslaskurin lukeman. Jälkivakauksen suorittanut henkilö varmistaa merkin lisäsinetillä. Jälkivakausmerkki voidaan tilata seca-asiakaspalvelusta numerolla 14-05-01-886.





12.TEKNISET TIEDOT

12.1 Yleiset tekniset tiedot

Tekniset tiedot		
Mitat		
Pituus	466 mm	
• Leveys	434 mm	
• Korkeus	2394 mm	
Omapaino	16,5 kg	
Lämpötila-alue	+10° C +40°C	
Numeroiden korkeus		
 Monitoiminäyttö, kolmirivinen 	14 mm	
 Päänkohdistin, yksirivinen 	12 mm	
Virransyöttö		
 Monitoiminäyttö ja vaaka 	Verkkolaite	
- Päänkohdistin	Paristo	
Monitoiminäytön/vaa'an ottovirta		
- radiomoduuli deaktivoituna ja ilman	35 mA	
taustavalaistusta	100 1	
- radiomoduuli aktivoituna ja jatkuvalla	120 MA	
Paankondistimen ottovirta	00 1	
- radiomoduuli deaktivoituna ja iiman	20 MA	
- radiomoduuli aktivoituna ja jatkuvalla	80 mA	
taustavalaistuksella (kirkkaus: 100%)	00 1114	
Päänkohdistimen maks, toiminta-aika		
- radiomoduuli deaktivoituna ja ilman	n 3800 Minuten	
taustavalaistusta		
- radiomoduuli aktivoituna ja jatkuvalla	n. 2200 Minuten	
taustavalaistuksella (kirkkaus: 100%)		
Mittauksen tekniset tiedot, pituusmittaus		
Mittausalue	30 - 220 cm	
● Jako	1 mm	
• Tarkkuus	± 2 mm	
Direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY mukainen	Luokka I, mittaustoiminnon	
lääkintälaite	omaavat laitteet	
Radiosignaalien siirto		
 Taajuuskaista 	2,433 MHz - 2,480 MHz	
 Lähetysteho 	<10 mW	
 Täytetyt standardit 	EN 300328	

Punnituksen tekniset tiedot		
Vakaus direktiivin 2009/23/EY mukaan	Luokka III	
Maksimikuormitus Punnitusalue 1 Punnitusalue 2 	150 kg 300 kg	
Minimikuormitus • Punnitusalue 1 • Punnitusalue 2	1 kg 2 kg	
Erottelukyky • Punnitusalue 1 • Punnitusalue 2	50 g 100 g	
Taarausalue	enint. 300 kg	
Ensivakauksen tarkkuus • Punnitusalue 1: 025 kg • Punnitusalue 1: 25100 kg • Punnitusalue 1: 100 kg 150 kg • Punnitusalue 2: 050 kg • Punnitusalue 2: 50200 kg • Punnitusalue 2: 200 kg 300 kg	± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g	

12.2 Punnituksen tekniset tiedot

13.LISÄTARVIKKEET

Langaton verkko seca 360° wireless: • Langaton tulostin - seca 360° Wireless Printer 465 - seca 360° Wireless Printer Advanced 466 • PC-ohjelmisto	Maakohtaiset vaihtoehdot Maakohtaiset vaihtoehdot
- seca analytics 105	Sovelluskohtaiset lisenssimallit
 USB-radiomoduuli seca 360° Wireless USB adapter 456 	456-00-00-009
 Virransyöttö: Pistokeverkkolaite, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA Pistokeverkkolaite, kans.väl.: 100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-252 68-32-10-265

14. JÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

14.1 Laitteen hävittäminen



Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laite on toimitettava asianmukaiseen elektroniikkajätteen vastaanottopisteeseen. Noudata käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme:

service@seca.com

14.2 Paristot

Älä hävitä käytettyjä paristoja ja akkuja kotitalousjätteen mukana riippumatta siitä, onko niissä haitallisia aineita tai ei. Jokaisen kuluttajan lakisääteinen velvollisuus on toimittaa käytöstä poistetut paristot ja akut kotikunnassaan olevaan keruupisteeseen tai kauppiaalle. Paristot ja akut saa luovuttaa keräykseen vain, jos niissä ei ole latausta.

15.TAKUU

Myönnämme materiaali- tai valmistusvirheistä johtuville puutteille kahden vuoden takuun toimitusajankohdasta alkaen. Tämä ei sisällä irrotettavia osia kuten esim. paristoja, johtoja, verkkolaitteita, akkuja jne. Takuun piiriin kuuluvat puutteet korjataan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita vaatimuksia ei voida ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvistä kustannuksista vastaa asiakas, jos laite on muualla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää korvausvaatimuksia vain, jos kuljetukseen on käytetty täydellistä alkuperäispakkausta ja vaaka on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen samalla tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Säilytä tämän vuoksi kaikki pakkauksen osat.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti siihen valtuuttanut.

Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme kääntymään takuutapauksessa suoraan kyseisessä maassa toimivan myyjän puoleen.

Nederlands

INHOUDSOPGAVE

Met oorkonde en zegel247
Beschrijving van het apparaat248
2.1 Hartelijke gefeliciteerd!
Veiligheidsinformatie
 3.1 Principiële veiligheidsinstructies . 248 3.2 Veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing
Overzicht
 4.1 Bedieningselementen
4.5 Menustructuur hoofdschuif 257
Voor het gebruik
 5.1 Omvang van de levering
monteren
brengen

6.	Bediening van de weegschaal 269
	6 1 Wegen 269
	Weegprocedure starten 269
	Het wegen van zuigelingen/
	kleine kinderen (2 in 1) 260
	Meetroeulteet permanent
	(input)
	Geslacht van de patient
	invoeren (gender)
	Body Mass Index bepalen
	(BMI)272
	Body Fat Rate bepalen (BFR) . 274
	Meetresultaten aan de
	draadloze ontvanger zenden 275
	Meetresultaten afdrukken 275
	Opgeslagen waarde wissen
	(clear)
	Automatische omschakeling
	tussen het weedbereik
	Weegschaal uitschakelen
	6.2 Verdere functies (menu) 277
	In het menu navigeren 277
	Waardon automatisch wisson
	(Is a sk.)
	(body)
	Achtergrondverlichting van het
	display instellen (LCd) 280
	Lichaamslengte handmatig
	invoeren (HGHt)
	Extra gewicht permanent
	opslaan (Pt)
	Autohold-functie activeren
	(AHold)
	Geluidssignalen activeren
	(bEEP)
	Instellen van de demping (Fil) . 283
	Fabrieksinstellingen herstellen
	(rESEt) 283
	(i LOLI)

7	Rediening van	dp	hoofdschuif	284	
<i>'</i> · ·	Douiorning van	uc	noorasonan.		

	7.1 Lichaamslengte meten 284 Lengtemeting starten 284 Meetresultaat permanent weergeven (Hold) 285 Relatieve metingen uitvoeren	
	(Zero)	
	draadloze ontvanger zenden. 286 Hoofdschuif uitschakelen 287 7.2 Verdere functies (menu) 287 In het menu navigeren 287 Geluidssignalen activeren	9 1
	(bEEP)	1
8.	Het draadloze netwerk seca 360° wireless	1
	8.1 Inleiding	-

1. MET OORKONDE EN ZEGEL









Door de keuze voor een seca product koopt u niet alleen sinds eeuwen geperfectioneerde techniek, maar ook een door overheidsinstanties en door de wet beproefde kwaliteit. seca-Producten stemmen overeen met de Europese richtlijnen, normen en de nationale wetten. Met seca koopt u toekomst.

De producten in deze gebruiksaanwijzing voldoen aan de wet betreffende medische hulpmiddelen, d.w.z. aan de richtlijnen 93/42/EEG en 2007/47/EG van de Raad van de Europese Gemeenschap, die in heel Europa in nationale wetten is verankerd.

Weegschalen met dit symbool zijn conform de Europese weegschaalrichtlijn 2009/23/EG. secaweegschalen met dit symbool voldoen aan de hoge kwalitatieve en technische eisen die aan ijkbare weegschalen worden gesteld.

Weegschalen met dit symbool voldoen aan de strenge eisen van ijkklasse III en kunnen voor ijkplichtige metingen in de geneeskunde worden gebruikt.

Producten met dit symbool voldoen aan de richtlijnen en normen

- Richtlijn 2009/23/EG betreffende niet-automatische weegwerktuigen
- Richtlijn 93/42/EEG en 2007/47/EG betreffende medische hulpmiddelen
- DIN EN 45501 betreffende metrologische aspecten van niet-automatische weeginstrumenten

Ook van officiële zijde wordt de professionaliteit van seca erkend. De TÜV Product Service, de verantwoordelijke instantie voor medische hulpmiddelen verklaart met het certificaat dat seca de strenge wettelijke eisen als fabrikant van medische hulpmiddelen consequent aanhoudt. Het kwaliteitbeveiligingssysteem van seca omvat de sectoren design, ontwikkeling, verkoop en service van medische weegschalen en meetsystemen.

seca helpt het milieu. Het sparen van de natuurlijke resources is ons dierbaar. Daarom proberen wij op zinvolle wijze verpakkingsmateriaal te sparen. En dat wat overblijft kan via het plaatselijke afvalscheidingsysteem worden verwijderd.

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

2.1 Hartelijke gefeliciteerd!

Met het meetstation **seca 285** heeft u een uiterst nauwkeurig en tegelijkertijd robuust apparaat gekocht.

Sinds meer dan 170 jaar stelt seca haar ervaring ten dienste van de gezondheid en zet als marktaanvoerder in vele landen ter wereld met innovatieve ontwikkelingen voor het wegen en meten telkens nieuwe maatstaven.

2.2 Toepassingsdoel

Het meetstation **seca 285** wordt volgens de nationale voorschriften hoofdzakelijk in ziekenhuizen, artspraktijken en stationaire verpleeginrichtingen toegepast.

Het meetstation is bestemd om de lichaamsgrootte en het lichaamsgewicht vast te stellen. De draadloze overdracht van de lichaamsgrootte aan het multifunctionele display maakt de geautomatiseerde berekening van Body Mass Index (BMI) en Body Fat Rate (BFR) mogelijk.

Via het draadloze netwerk **seca 360° wireless** kunnen de meetresultaten draadloos aan een seca afstandsprinter of een met de software **seca analytics 105** en de **seca 360° Wireless USB adapter 456** uitgeruste PC worden overgedragen.

3. VEILIGHEIDSINFORMATIE

3.1 Principiële veiligheidsinstructies

- Neem de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de hierin aanwezige conformiteitsverklaring op een veilige plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat stabiel op een vlakke gelijkmatige ondergrond staat.
- Stel het apparaat niet bloot aan heftige schokken.

- Plaats geen voorwerpen met scherpe randen op de glasplaat van het ondergedeelte van het apparaat. Er kunnen krassen, scheuren en afgebroken plekken ontstaan. Door een dergelijke schade kan de glasplaat breken.
- Controleer de glasplaat van het ondergedeelte van het apparaat op krassen, scheuren en afgebroken plekken. Wanneer u een dergelijke schade vaststelt, dient u de glasplaat door een nieuwe te laten vervangen.
- Installeer het netsnoer zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Gebruik uitsluitend het aangegeven batterijtype (zie "Batterijen plaatsen" op pagina 264).
- Laat het onderhoud en herijken regelmatig uitvoeren (zie "Onderhoud/herijking" op pagina 301).
- Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door een geautoriseerde servicepartner uitvoeren. U vindt de servicepartner bij u in de buurt via www.seca.com of stuur een e-mail aan service@seca.com.
- Gebruik alleen originele seca-accessoires en reserveonderdelen. Anders verleent seca geen garantie.
- Houd HF-apparaten zoals mobiele telefoons op een minimum afstand van ca. 1 meter om foutieve metingen of storingen bij de draadloze overdracht te voorkomen.

3.2 Veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing



GEVAAR!

Kenmerkt een buitengewoon gevaarlijke situatie. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht neemt, zal dit leiden tot ernstig irreversibel of dodelijk letsel.



WAARSCHUWING!

Kenmerkt een buitengewoon gevaarlijke situatie. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstig irreversibel of dodelijk letsel.



VOORZICHTIG!

Kenmerkt een gevaarlijke situatie. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht neemt, kan dit leiden tot licht of matig letsel.

OPGELET!

Kenmerkt een eventuele foutieve bediening van het apparaat. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht neemt, kan dit leiden tot beschadigingen van het apparaat of tot verkeerde meetresultaten.

AANWIJZING

Bevat aanvullende informatie over de toepassing van dit apparaat.

3.3 Omgang met batterijen en accu's

Dit apparaat wordt geleverd met 4 Mignon batterijen, type AA. Dit type batterij is niet oplaadbaar. Neem de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING!

Personenschade door onvakkundig gebruik.

Batterijen bevatten schadelijke stoffen die bij onvakkundig gebruik explosieachtig vrij kunnen komen.

- Probeer de batterijen en niet opnieuw op te laden.
- Verhit de batterijen/accu's niet.
- Verbrand de batterijen/accu's niet.
- Indien er zuur is uitgelopen, vermijd dan het contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de desbetreffende plaatsen met veel schoon water en consulteer onmiddellijk een arts.

OPGELET!

Beschadigingen van het apparaat en foutieve functie door onvakkundig gebruik.

- Gebruik uitsluitend het aangegeven batterijtype/accutype (zie "Batterijen plaatsen" op pagina 264).
- Vervang steeds alle batterijen/accu's gelijktijdig.
- Kortsluit de batterijen/accu's niet.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen/accu's. Zo kan er geen zuur in het apparaat lopen.

4. OVERZICHT

4.1 Bedieningselementen



Nr.	Bedienings- element	Functie
1	Hoofdschuif	Bedieningselement voor het vaststellen van de lichaamsgrootte
2	Toetsenbord, hoofdschuif	Besturingselement voor de uitvoering van lengtemetingen en voor de configuratie van het apparaat.
3	Frankfurt-liniaal	Uittrekbare liniaal voor het richten van het hoofd conform het zogenaamde "Frankfurter horizontale niveau".
4	Display, hoofdschuif	Weergave-element van de hoofdschuif voor meetresultaten en voor de configuratie
5	Batterijvak, hoofdschuif	Opname voor batterijpack met 4 Mignon batterijen, type AA, 1,5 Volt
6	Ċ	Starttoets, hoofdschuif: Aan- en uitschakelen van de hoofdschuif
7	O	 Pijltoets (hold/zero) Tijdens het meten: kort indrukken: Hold-functie activeren lang indrukken: nulpunt instellen In het menu: ondermenu selecteren, menupunt selecteren waarde instellen (kort indrukken: waarde wordt met 1 veranderd, lang indrukken: waarde wordt veranderd tot de toets wordt losgelaten)
8	Q	 Entertoets (send/print) Tijdens het meten (wanneer draadloos netwerk ingericht): kort indrukken: meetresultaat aan ontvangstklare apparaten (multifunctioneel display, afstandsprinter, PC met USB- draadloze module) zenden lang indrukken: meetresultaat afdrukken (afstandsprinter) In het menu: geselecteerde menupunt bevestigen ingestelde waarde opslaan
9	Remtoets	 Houdt de hoofdschuif in positie Wordt ingedrukt om de hoofdschuif te bewegen
10	Multifunctioneel display	Centraal besturings- en weergave-element
Nederlands

Nr.	Bedienings- element	Functie		
11	▲ send	 Pijltoets send Tijdens het wegen (wanneer draadloos netwerk ingericht): meetresultaat aan ontvangstklare apparaten (afstandsprinter, PC met USB- draadloze module) zenden In het menu: ondermenu selecteren, menupunt selecteren waarde verhogen (kort indrukken: waarde wordt met 1 verhoogd, lang indrukken: waarde wordt verhoogd tot de toets wordt losgelaten) 		
12	print ▼	 Pijltoets print Tijdens het wegen (wanneer draadloos netwerk ingericht): meetresultaat afdrukken (afstandsprinter) In het menu: ondermenu selecteren, menupunt selecteren waarde verlagen (kort indrukken: waarde wordt met 1 verlaagd, lang indrukken: waarde wordt verlaagd tot de toets wordt losgelaten) 		
13	لسے input	 Entertoets (input): Tijdens het wegen: patiëntgegevens (leeftijd, geslacht, PAL) invoeren In het menu: geselecteerde menupunt bevestigen ingestelde waarde opslaan 		
14	menu ●	 menu-toets: Tijdens het wegen: menu van het bedieningsdeel oproepen. In het menu: kort indrukken: een menuniveau terug lang indrukken: menu verlaten 		
15	\bigcirc	Starttoets, multifunctioneel display: Aan- en uitschakelen van het multifunctioneel display en de weegschaal		
16	clear ●	clear -toets: Wissen van handmatig ingevoerde of draadloos ontvangen gegevens (patiëntgegevens, lichaamslengte, BMI, BFR)		
17	ender	gender -toets: Invoeren van het geslacht van de patiënt		

Nr.	Bedienings- element	Functie	
18	2 in 1 ●	2 in 1 -toets: Starten van de 2 in 1 weegfunctie van zuigelingen en kleine kinderen	
19	• hold	hold -toets: Activeren van de hold -functie	
20	Libel	Geeft aan of het apparaat horizontaal staat	
21	Wieltjes	2 stuks, zijn bestemd voor het transport over korte afstand	
22	Netaansluiting	Is bestemd om het nettoestel aan te sluiten	
23	Voetschroef	4 stuks, bestemd om nauwkeurig te richten	

4.2 Displayelementen



	Symbool	Betekenis
A		Batterijen zijn zwak.
В	→ 1 ← → 2 ←	Actueel gebruikt weegbereik: 1: fijnere gewichtsweergave bij geringer draagvermogen 2: maximaal draagvermogen
с	\triangle	Niet ijkbare functie actief
D	ç o	Geslacht van de patiënt
Е	Þ	Werking met netadapter

4.3 Kenteken op typeplaatje

Tekst/symbool	Betekenis	
Model	Modelnummer	
Туре	Typeaanduiding	
Ser.No.	Serienummer	
(internet internet in	Neem de gebruiksaanwijzing in acht	
*	Medische elektronische apparatuur, type B	
	Dubbel geïsoleerd apparaat, beschermklasse II	
FCC ID	Voor USA: goedkeuringsnummer van het apparaat bij de US instantie: Federal Communications Commission FCC	
IC	Voor Canada: goedkeuringsnummer van het apparaat bij de instant Industry Canada	
CE	Het apparaat is in overeenstemming met de normen en richtlijnen van de EG.	
F©	Symbool van de FCC (USA)	
+	Apparaat alleen met gelijkstroom toepassen, le top de polen van de apparaatstekker	
Apparaat niet bij het huisvuil verwijderen		

4.4 Menustructuur multifunctioneel display

In het menu van het apparaat zijn nog meer functies beschikbaar. Zo kunt u het apparaat optimaal voor uw gebruiksvoorwaarden configureren (details vanaf Pagina 277 en vanaf Pagina 293).



Menu oproepen:

menu



4.5 Menustructuur hoofdschuif

In het menu van het apparaat zijn nog meer functies beschikbaar. Zo kunt u het apparaat optimaal voor uw gebruiksvoorwaarden configureren. Details kunt u vinden vanaf Pagina 287 en vanaf Pagina 293.



5. VOOR HET GEBRUIK...

5.1 Omvang van de levering



Nr.	Component	Stuks
	Ondergedeelte behuizing, voorgemonteerd	
а	- Eerste zuilelement	1
	 Hoofdschuif met Frankfurt-liniaal 	
b	Zuilelement	2
c	Draadstang	2
d	Zuilverbindingsstuk	1
e	Afsluitkap	1
f	Langmoer	1
g	Onderlegschijf	1
h	Moer	1
i	Sierdop	1
j	Inbusbouten	2
k	Kabelclips	2
I	Multifunctioneel display met aansluitkabel	1
m	Batterijhouder met 4 batterijen, maat AA	1
n	Inschuifscala	1
0	Netadapter	1
	Kalibreerstaaf, zonder afbeelding	1
	Gebruiksaanwijzing, zonder afb.	1
	Afdekking Frankfurt-liniaal, zonder afb.	1
	Gereedschapsset, zonder afbeelding	1

5.2 Apparaat monteren



Vanaf de fabriek zijn op het ondergedeelte van het apparaat het eerste zuilelement en de hoofdschuif al gemonteerd.

Voer de verdere montage uit met een helper. Vanwege de grote bouwhoogte adviseren wij u de componenten op de bodem te leggen en het apparaat pas na de complete montage rechtop neer te zetten. Ga als volgt te werk

Tweede zuilelement monteren



Om de zuilelementen met elkaar te verbinden, gaat u als volgt te werk

- 1. Schroef een draadstang handvast in de langmoer van het eerste zuilelement.
- 2. Schuif een zuilelement over de draadstang op het eerste zuilelement,

OPGELET!

Apparaatschade door montagefouten

Indien de zuilverbinding en der afdekkap worden verwisseld, kan het apparaat niet volgens de voorschriften worden gemonteerd.

- Controleer of u bij de montage van het tweede zuilelement het zuilverbindingsstuk gebruikt (zie "Omvang van de levering" op pagina 258).
- 3. Zet het zuilverbindingsstuk zodanig op het tweede zuilelement dat de draadstang uit de boring van het zuilverbindingsstuk steekt.
- 4. Schroef een langmoer op de draadstang.
- 5. Haal de langmoer aan.

Multifunctioneel display monteren





Het multifunctionele display wordt in de groef van de zuilelementen opgehangen en met een klemschroef gefixeerd. De montagehoogte kan vrij worden gekozen.

1. Plaats het groefblok van het multifunctionele display in de groef van het tweede zuilelement.

- 2. Draai de twee inbusbouten vast om het multifunctionele display in de gewenste positie te fixeren.
- 3. Voer de aansluitkabel van het multifunctionele display in de groef van de zuilelementen naar het ondergedeelte van het apparaat.
- 4. Trek de aansluitkabel door de boring van het ondergedeelte van het apparaat.

OPGELET!

Foutieve functie door montagefouten.

Wanneer de kabels zodanig gemonteerd worden dat deze onder mechanische spanning staan, kunnen er verkeerde weergaven en uitval van display ontstaan.

- Installeer alle kabels zodanig dat zij niet te sterk zijn gebogen en dat de stekkers niet worden weggeknikt.
- 5. Wikkel het vrije uiteinde van de aansluitkabel op de kabelopwikkeling in het ondergedeelte van de behuizing.
- 6. Steek de stekker van de aansluitkabel in de passende bus van het weegplatform.



7. Fixeer de aansluitkabel met de beide kabelclips in de groef van de zuilelementen.

8. Draai het multifunctionele display zo dat u het comfortabel kunt aflezen.

Derde zuilelement monteren



Om de zuilelementen met elkaar te verbinden, gaat u als volgt te werk

- 1. Schroef een draadstang handvast in de langmoer van het tweede zuilelement.
- 2. Schuif het zuilelement over de draadstang op het zuilverbindingsstuk van het tweede zuilelement.
- Zet de afsluitkap zodanig op het tweede zuilelement dat de draadstang uit de boring van de afsluitkap steekt.
- 4. Zet de onderlegschijf op het vrije uiteinde van de draadstang.
- 5. Zet de moer op het vrije uiteinde van de draadstang.
- 6. Haal de moer aan.
- 7. Plaats de sierkap op de moer.

Inschuifscala monteren

OPGELET!

Foutieve metingen door montagefouten Wanneer de inschuifscala verkeerd wordt gemonteerd, kan de hoofdschuif geen

- bruikbare meetwaarden bepalen.
 Richt de inschuifscala zodanig dat de opschriften bij het inschuiven in de groef zichtbaar blijven.
- Richt de inschuifscala zodanig dat het bereik dat de artikelnummers aangeeft het onderste uiteinde vormt.
- Zorg ervoor dat de inschuifscala onder de afsluitkap ineensluit.
- Schuif de inschuifscala inde zijdelingse groef van het zuilelement tot de scala onder de afsluitkap ineensluit.



5.3 Apparaat opstellen

OPGELET!

Foutieve meting door wrijvingskracht

Wanneer het gewicht van de patiënt niet volledig in het weegvlak wordt ingeleid, kan er geen correcte meting plaatsvinden.

- Plaats het apparaat zodanig dat dit uitsluitend via de voetschroeven contact heeft met de bodem.
- Plaats het apparaat zodanig dat het weegvlak geen andere voorwerpen aanraakt.
- Zorg er tijdens het wegen voor dat de patiënt de zuil van het apparaat niet aanraakt.
- 1. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.



2. Richt het apparaat door aan de voetschroeven te draaien.

De luchtbel van de libel moet zich precies in het midden van de cirkel bevinden.

Draai de kartelwielen in pijlrichting vast.
 De voetschroeven zijn beveiligd tegen verstellen.



5.4 Apparaat transporteren

Het apparaat is met twee wieltjes uitgerust die het transport over korte afstanden mogelijk maken.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat Het apparaat moet worden geheld. De grote bouwhoogte van het apparaat kan letsel en schade van het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat er geen verdere personen in de directe nabijheid aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de directe nabijheid aanwezig zijn.
- 1. Trek de netadapter uit het stopcontact.



- 2. Hel het apparaat naar achteren tot het apparaat vrij op de wieltjes kan worden bewogen.
- 3. Zet het apparaat weer rechtop.
- 4. Steek de netadapter in het stopcontact.

5.5 Stroomvoorziening tot stand brengen

De stroomvoorziening van de hoofdschuif vindt plaats met batterijen. De weegschaal en het multifunctionele display worden met een netadapter toegepast.

Batterijen plaatsen



In de meegeleverde batterijhouder zijn al 4 Mignonbatterijen, type AA, 1,5 Volt aanwezig. Ga als volgt te werk om de stroomvoorziening van de hoofdschuif in te richten

- 1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
- 2. Trek de aansluitkabel uit het batterijvak.
- 3. Sluit de batterijhouder aan op de aansluitkabel.
- 4. Plaats de batterijhouder in het batterijvak.

OPGELET!

Schade aan het apparaat en storing door ingeklemde kabel.

- Leg de batterijkabel voor het sluiten van het batterijvak zodanig neer dat deze niet tussen het deksel en het batterijvak kan worden ingeklemd.
- 5. Schuif het deksel op het batterijvak tot het hoorbaar vastklikt.

Netadapter aansluiten



De aansluiting voor de netadapter bevindt zich aan de onderkant van het ondergedeelte van het apparaat. Ga als volgt te werk om de stroomvoorziening voor de weegschaal en het multifunctionele display in te richten



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat

Het apparaat moet worden geheld. De grote bouwhoogte van het apparaat kan letsel en schade van het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat er geen verdere personen in de directe nabijheid aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de directe nabijheid aanwezig zijn.
- 1. Hel het apparaat naar voren.

OPGELET!

Schade aan het apparaat door te hoge spanning

In de handel verkrijgbare netadapters kunnen een hogere

spanning leveren dat hierop is aangegeven. De weegschaal kan oververhit worden en in brand raken,

smelten of kortgesloten worden.

- Gebruik uitsluitend originele seca netadapters met 9V of geregelde 12 Volt uitgangsspanning.
- 2. Steek de apparaatstekker van de netadapter in de aansluitbus op de weegschaal.
- 3. Zet het apparaat voorzichtig weer rechtop.
- 4. Steek de netadapter in een stopcontact.

5.6 Hoofdschuif kalibreren

Voordat u voor de eerste keer lengtemetingen kunt uitvoeren met het apparaat, moet u het kalibreren. Dit bereikt u door het apparaat een referentiemaat te "leren".

Geautomatiseerd
kalibrerenMet behulp van de meegeleverde kalibreerstaaf kunt u
een geautomatiseerde kalibratie uitvoeren.

 Druk op de starttoets U van de hoofdschuif. In het display verschijnt "----".



O BEEP







2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display wordt weergegeven.

OPGELET!

Foutieve meting door onvolledige kalibratie De weergegeven lengtewaarde komt niet overeen met de daadwerkelijke positie van de hoofdschuif.

- Rond de kalibratie af zoals beschreven in deze paragraaf.
- Plaats de meegeleverde kalibreerstaaf (lengte 0,8 m) loodrecht op het ondergedeelte van het apparaat en houd de staaf in deze positie.
- 4. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de hoofdschuif op de kalibreerstaaf.

 Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets (hold/zero)gelijktijdig ingedrukt om het menu te openen..

Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het display (hier: "bEEP").

- Druk zo vaak op de pijltoets (hold/zero)tot "CAL" in het display verschijnt.
- Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).
- 8. Kies met de pijltoets (hold/zero) de instelling "Yes".
- Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).
 De weergave "Auto" verschijnt.

10. Bevestig de instelling met de entertoets (**send/ print**).

Het apparaat is gekalibreerd. U kunt lengtemetingen uitvoeren met het apparaat.

Handmatig kalibreren

0

Wanneer u de kalibreerstaaf niet bij de hand heeft kunt u de kalibratie met behulp van een ander voorwerp met bekende hoogte handmatig uitvoeren.

- Druk op de starttoets U van de hoofdschuif. In het display verschijnt "----".
- 2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display wordt weergegeven.

OPGELET!

Foutieve meting door onvolledige kalibratie

De weergegeven lengtewaarde komt niet overeen met de daadwerkelijke positie van de hoofdschuif.

- Rond de kalibratie af zoals beschreven in deze paragraaf.
- 3. Plaats een voorwerp met bekende lengte loodrecht op het ondergedeelte van het apparaat en houd de staaf in deze positie.
- 4. Schuif de hoofdschuif op het voorwerp.





 Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets (hold/zero) gelijktijdig ingedrukt om het menu te openen.

Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het display (hier: "bEEP").

 Druk zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot "CAL" in het display verschijnt.

 Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).





0

- 8. Kies met de pijltoets (hold/zero) de instelling "Yes".
- Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).
 De weergave "Auto" verschijnt.
- 10. Voer met de pijltoets (**hold/zero**) de lengte van het voorwerp in.
- Bevestig de ingevoerde waarde met de entertoets (send/print).
 Het apparaat is gekalibreerd. U kunt

lengtemetingen uitvoeren met het apparaat.

6. BEDIENING VAN DE WEEGSCHAAL

6.1 Wegen

Weegprocedure starten



 Druk op de starttoets U van het multifunctionele display.
 In het display verschijnt SEER, vervolgens worden

alle elementen van het display kort weergegeven. De weegschaal is bedrijfsklaar wanneer de weergave **0.00** in het display verschijnt.

- 3. Vraag de patiënt om op de weegschaal te stappen. Het gewicht van de patiënt wordt weergegeven.
- 4. Lees het meetresultaat af.

Het wegen van zuigelingen/ kleine kinderen (2 in 1)

8001

Met behulp van de 2 in 1-functie kunt u het gewicht van zuigelingen en kleine kinderen bepalen. Hiertoe wordt het kind tijdens het wegen door een volwassene op de arm gehouden. Ga als volgt te werk

- 1. Controleer of de weegschaal onbelast is.
- 2. Druk op de starttoets () van het multifunctionele display.
- Vraag de volwassene om op de weegschaal te gaan staan.
 Het gewicht van de volwassene wordt weergegeven.
- Druk op de **2 in 1**-toets. Het gewicht wordt opgeslagen.
 0.00, het A - symbool (niet ijkbare functie) en de melding NET verschijnen in het display.



6. Om de 2 in 1-functie te deactiveren, drukt u op de

2 in 1

Meetresultaat permanent weergeven (HOLD)

Wanneer u de HOLD-functie activeert wordt de gewichtswaarde na de ontlasting van de weegschaal verder weergegeven. Op die manier kunt u eerst de patiënt verzorgen voordat u de gewichtswaarde noteert.

- 1. Controleer of de weegschaal onbelast is.
- 2. Druk op de starttoets (I) van het multifunctionele display.
- 3. Vraag de patiënt om op de weegschaal te stappen.
- 4. Druk op de **hold**-toets.

De weergave knippert tot er een stabiel gewicht wordt gemeten. Daarna wordt de gewichtswaarde permanent weergegeven. Het \triangle - symbool (niet ijkbare functie) en de melding "HOLD" worden weergegeven.

2 in 1-toets of schakelt u de weegschaal uit.

5. Vraag de volwassene om het kind mee te nemen op de weegschaal.

Het gewicht van het kind wordt weergegeven. Het \triangle - symbool (niet iikbare functie) en de melding "HOLD" en "NET" worden weergegeven.

door uittrekken van een kledingsstuk.

volwassene zich niet verandert, bijvoorbeeld

uitgangsgewicht Wanneer het wegen van het kind met een ander uitgangsgewicht wordt uitgevoerd, kan het gewicht van het kind niet correct worden



Zorg ervoor dat het gewicht van de

Foutieve meting door wisselend

OPGELET!





hold	 Om de HOLD-functie te deactiveren, drukt u op de hold-toets. Het ∆ -symbool en de melding "HOLD" worden niet meer weergegeven. 		
	AANWIJZING Wanneer de Autohold-functie geactiveerd is, wordt de gewichtswaarde automatisch permanent weergegeven zodra er een stabiel meetresultaat is bereikt (zie "Autohold-functie activeren (AHold)" op pagina 282).		
Patiëntgegevens invoeren (input)	U kunt de patiëntgegevens, leeftijd, geslacht en Physical Activity Level (PAL) direct op het multifunctionele display invoeren. De patiëntgegevens worden meegezonden wanneer u de meetresultaten op een afstandsprinter uit het seca 360° wireless systeem overdraagt.		
	Op basis van de patiëntgegevens evalueert de afstandsprinter de meetresultaten. Naar gelang de configuratie van de afstandsprinter worden meetresultaten en evaluatie afgedrukt. Het stellen van de diagnose wordt daardoor aanzienlijk vereenvoudigd.		
	AANWIJZING Details voor de configuratie van de afstandsprinter vindt u in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.		
↓	 Druk op de starttoets (b) van het multifunctionele display. Druk op de entertoets (input). Indien u na de start van het apparaat voor het eerst 		
input	oproept, verschijnt het menupunt "PAL" (Physical Activity Level) in het display. Bij hernieuwd oproepen wanneer het apparaat is ingeschakeld verschijnt het laatste geselecteerde menupunt in het display.		
	3. Selecteer met de pijltoetsen send of print een menupunt:		



- PAL: Physical Activity Level
- AGE: leeftijd
- GEn: geslacht

 Bevestig uw selectie.
 De bij de vorige meting gebruikte waarde wordt weergegeven. U kunt de waarde overnemen of met de pijltoetsen een andere waarde instellen.

Functie	Instelling	
Physical Activity Level (PAL)	1,0 tot 5,0	
AGE	 tot 3 jaar in maanden tot 18 jaar in halve jaren vanaf 18 jaar in jaren 	
GEn	mannelijkvrouwelijk	

5. Bevestig uw selectie.

De **input**-functie wordt automatisch verlaten.

6. Wanneer u ook voor "AGE" en "GEn" instellingen wilt uitvoeren, herhaalt u de procedure.

Met de **gender**-toets kunt u het geslacht van de patiënt direct invoeren.

AANWIJZING

Deze instelling overschrijft de instelling die bij "Input\gender" werd gemaakt.

- Druk op de **gender**-toets om tussen "mannelijk" en "vrouwelijk" om te schakelen.
- Druk op de **clear**-toets om de weergave van de geslachtssymbolen te wissen.

De Body-Mass-Index zet de lichaamslengte en het lichaamsgewicht in verhouding tot elkaar. Er wordt een tolerantiebereik aangegeven dat als optimaal voor de gezondheid geldt.

1. Druk op de starttoets () van het multifunctionele display en de hoofdschuif.

Geslacht van de patiënt invoeren (gender)

gender

Body Mass Index bepalen (BMI)

ç

- Controleer of op het multifunctionele display de berekeningsmethode "BMI" is ingesteld (zie "Wisselen tussen BMI en BFR (body)" op pagina 279)
- 3. Vraag de patiënt om op het meetstation te stappen. Het gewicht van de patiënt wordt weergegeven.
- Wanneer het gewicht permanent moet worden weergegeven, drukt u op de **hold**-toets. Het gewicht van de patiënt wordt permanent weergegeven.

AANWIJZING

Wanneer de Autohold-functie geactiveerd is, wordt de gewichtswaarde automatisch permanent weergegeven zodra er een stabiel meetresultaat is bereikt . (zie "Autohold-functie activeren (AHold)" op pagina 282).

- 5. Meet de lichaamslengte van de patiënt met de hoofdschuif (zie "Lengtemeting starten" op pagina 284).
- Druk op de hoofdschuif kort op de entertoets send/print (zie "Meetresultaten aan de draadloze ontvanger zenden" op pagina 286).
 De ontvangen lichaamslengte wordt op het multifunctionele display weergegeven.
 De BMI wordt automatisch berekend en weergegeven.

AANWIJZING

Wanneer de hoofdschuif eens uitvalt, kan de lichaamslengte op het multifunctionele display ook handmatig worden ingevoerd (zie "Lichaamslengte handmatig invoeren (HGHt)" op pagina 280).

- 7. Breng de meetresultaten over op een ontvanger uit het **seca 360° wireless** systeem:
 - aan PC met USB-draadloze adapter: sendtoets
 - aan seca afstandsprinter **print**-toets
- 8. Vraag de patiënt om het meetstation te verlaten.
- 9. Druk op de **clear**-toets.

Patiëntgegevens, lichaamslengte en BMI worden gewist. Zo wordt vermeden dat verouderde gegevens bij de volgende patiënt tot een foutieve BMI leiden.

«н 24.70 ко ъм 24.70 ко

(-)

hold



send

AANWIJZING

Wanneer de functie "Autoclear" is geactiveerd.

worden lichaamslengte en BMI automatisch na 5 minuten gewist (zie "Waarden automatisch wissen (AClr)" op pagina 278). Body Fat Rate bepalen De Body-Fat-Rate brengt lichaamslengte, (BFR) lichaamsgewicht en geslacht in verhouding tot elkaar. Er wordt een tolerantiebereik aangegeven dat als optimaal voor de gezondheid geldt. 1. Druk op de starttoets (1) van het multifunctionele display en de hoofdschuif. 2. Controleer of op het multifunctionele display de berekeningsmethode "BFR" is ingesteld (zie "Wisselen tussen BMI en BFR (body)" op pagina 279) 3. Druk op de gender-toets om tussen "mannelijk" en o d "vrouwelijk" om te schakelen. gender 4. Vraag de patiënt om op het meetstation te stappen. Het gewicht van de patiënt wordt weergegeven. 5. Druk op de **hold**-toets. Het gewicht van de patiënt wordt permanent hold weergegeven. AANWIJZING Wanneer de Autohold-functie geactiveerd is, wordt de gewichtswaarde automatisch permanent weergegeven zodra er een stabiel meetresultaat is bereikt . (zie "Autohold-functie activeren (AHold)" op pagina 282)

6. Meet de lichaamslengte van de patiënt met de hoofdschuif (zie "Lengtemeting starten" op pagina 284).



J	 Druk op de hoofdschuif kort op de entertoets send/print (zie "Meetresultaten aan de draadloze ontvanger zenden" op pagina 286). De ontvangen lichaamslengte wordt op het multifunctionele display weergegeven. De BFR wordt automatisch berekend en weergegeven.
	AANWIJZING Wanneer de hoofdschuif uitvalt, kan de lichaamslengte op het multifunctionele display ook handmatig worden ingevoerd (zie "Lichaamslengte handmatig invoeren (HGHt)" op pagina 280).
▲ send	 8. Breng de meetresultaten over op een ontvanger uit het seca 360° wireless systeem: aan PC met USB-draadloze adapter: send-toets
v Clear ●	 aan seca atstandsprinter print-toets 9. Vraag de patiënt om het meetstation te verlaten. 10. Druk op de clear-toets. Patiëntgegevens, lichaamslengte en BFR worden gewist. Zo wordt vermeden dat verouderde
	gegevens bij de volgende patient tot een foutieve BFR leiden. AANWIJZING Wanneer de functie "Autoclear" is geactiveerd, worden lichaamslengte en BMI automatisch na 5 minuten gewist (zie "Waarden automatisch
Meetresultaten aan de draadloze ontvanger zenden	 Wissen (ACir) op pagina 278). Wanneer het meetstation in een seca 360° wirelessdraadloos netwerk is geïntegreerd, kunt u de meetresultaten per toetsdruk aan ontvangstklare apparaten (bijv. PC met USB afstandsmodule) zenden. Druk op de piiltoets send.
▲ send Meetresultaten afdrukken	Wanneer het meetstation met een afstandsprinter is verbonden, kunt u de meetresultaten direct afdrukken.

- Druk op de pijltoets **print**.
- print ▼

Opgeslagen waarde wissen (clear)

Verouderde meetresultaten en patiëntgegevens leiden tot een foutieve BMI- resp. BFR-berekening. Met de **clear**-toets kunt u de volgende meetwaarden en patiëntgegevens wissen:

- lichaamslengte
- BMI
- BFR
- geslacht
- Physical Activity Level (PAL)
- leeftijd

AANWIJZING

- Wanneer u PAL, leeftijd en geslacht (**input**functie) voor de volgende meting wilt invoeren, worden de waarden van de laatste meting u weer als voorstel aangeboden (zie "Patiëntgegevens invoeren (input)" op pagina 271).
- Wanneer de functie "Autoclear" is geactiveerd, worden meetwaarden en patiëntgegevens automatisch na 5 minuten gewist (zie "Waarden automatisch wissen (ACIr)" op pagina 278).
- Druk op de **clear**-toets.

Patiëntgegevens, lichaamslengte en BMI resp. BFR worden gewist. In plaats daarvan wordt "----" weergegeven. Het geslachtsymbool verdwijnt.

Automatische omschakeling tussen het weegbereik

clear



+|1|←

De weegschaal beschikt over twee weegbereiken. In weegbereik 1 (+I++) heeft u bij gereduceerd draagvermogen de beschikking over een fijnere gewichtsweergave. In weegbereik 2 (+I++) kunt u gebruik maken van het maximale draagvermogen van de weegschaal.

Na het inschakelen van de weegschaal is weegbereik 1 actief. Wanneer een bepaalde gewichtswaarde wordt overschreden, schakelt de weegschaal automatisch in weegbereik 2.

Om weer naar weegbereik 1 om te schakelen, gaat u als volgt te werk:

ontlast de weegschaal volledig.
 Weegbereik 1 is weer actief.

Weegschaal	٠	Druk op de starttoets	(\mathbf{b})	van het multifunctionele
uitschakelen		display.	-	

6.2 Verdere functies (menu)

In het menu van het apparaat zijn nog meer functies beschikbaar. Zo kunt u het apparaat optimaal voor uw gebruiksvoorwaarden configureren.



* De beschrijving van menupunt "rF" vindt u in paragraaf "Meetstation in een draadloze groep gebruiken (menu)" op pagina 292.

In het menu navigeren



- 1. Druk op de starttoets () van het multifunctionele display.
- Druk op de menu-toets. Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het display (hier: Autohold "Ahold").



- Druk zo vaak op de pijltoets send of print tot het gewenste menupunt in het display verschijnt (hier: demping "Fil").
- Bevestig uw selectie met de entertoets (input).
 De actuele instelling voor het menupunt of een ondermenu worden weergegeven (hier trap "0").
- Om de instelling te veranderen of een ander ondermenu op te roepen, drukt u zo vaak op de pijltoets **send** of **print** tot de gewenste instelling (hier: trap "2") wordt weergegeven.
- 6. Bevestig de instelling met de entertoets (**input**). Het menu wordt automatisch verlaten.
- 7. Om verdere instelling uit te voeren, roept u het menu opnieuw op en herhaalt u de procedure.

AANWIJZING

- Door kort op de **menu**-toets te drukken, kunt u een menuniveau terugspringen.
- Door lang op de **menu**-toets te drukken, kunt u het menu te allen tijde verlaten.
- Wanneer er gedurende ca. 24 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch verlaten.

Waarden automatisch wissen (ACIr)

Verouderde meetresultaten en patiëntgegevens leiden tot een foutieve BMI- resp. BFR-berekening. U kunt het apparaat zodanig instellen dat de volgende meetresultaten en patiëntgegevens na 5 minuten automatisch worden gewist:

- geslacht
- Physical Activity Level (PAL)
- leeftijd
- Lichaamslengte
- BMI
- BFR

AANWIJZING

• Wanneer u PAL, leeftijd en geslacht (**input**functie) voor de volgende meting wilt invoeren, worden de waarden van de laatste

meting u weer als voorstel aangeboden. (zie "Patiëntgegevens invoeren (input)" op pagina 271).

- bij sommige modellen is deze functie in de fabriek geactiveerd. Desgewenst kunt u de functie deactiveren.
- 1. Selecteer het punt "AClr" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie. De actuele instelling wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste instelling
 - On
 - Off
- 4. Bevestig uw selectie.

Het menu wordt automatisch verlaten. Telkens 5 minuten na een meting worden patiëntgegevens, lichaamslengte en BMI resp. BFR gewist. In plaats daarvan wordt "----" weergegeven.

Het geslachtsymbool verdwijnt.

Wisselen tussen BMI en U kunt kiezen of het meetstation de Body Mass Index (BMI) of de Body Fat Rate (BFR) berekent. De actuele BFR (body) instelling wordt permanent in het multifunctionele display weergegeven.

> De berekening vindt automatisch plaats zodra een lichaamslengte draadloos door de hoofdschuif wordt overgedragen of handmatig werd ingevoerd.

1. Selecteer het punt "body" in het menu.



ЬП |



3. Druk op de pijltoets send of print, om tussen BMI en BFR om te schakelen.

4. Bevestig uw selectie. Het menu wordt automatisch verlaten. De actuele instelling wordt permanent in het multifunctionele display weergegeven.



Achtergrondverlichting van het display instellen (LCd)

611





LOnb

U kunt de duur en de helderheid van de achtergrondverlichting van het display veranderen.

- 1. Selecteer het punt "LCd" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie.
- 3. Selecteer een menupunt:
 - dUr: Duur
 - bri: Helderheid
- Bevestig uw selectie.
 De actuele instelling wordt weergegeven.
- 5. Selecteer de gewenste instelling:

Functie	Instelling
	 Short (ca. 15 Sek.)
Duur	 Long (ca. 45 Sek.)
	 Perm (permanent)
	• 50%
Helderheid	• 100%
	• OFF

6. Bevestig uw selectie.

Het menu wordt automatisch verlaten.

7. Wanneer u ook voor het tweede punt instellingen wilt uitvoeren, herhaalt u de procedure.

Lichaamslengte handmatig invoeren (HGHt)



U kunt de lichaamslengte van de patiënt handmatig invoeren bijv. wanneer de hoofdschuif eens uitgevallen is.

- 1. Selecteer het punt "HGHt" (Height) in het menu.
- 2. Bevestig de selectie.

De actuele instelling verschijnt knipperend in het display.

- 3. U kunt de ingestelde waarde overnemen of met de pijltoetsen een andere waarde instellen.
- Bevestig de ingestelde waarde.
 De waarde wordt opgeslagen.
 Het menu wordt automatisch verlaten.

Extra gewicht permanent opslaan (Pt)

Met de Pre-Tarra functie (Pt) kunt u een extra gewicht permanent opslaan en automatisch van een meetresultaat laten aftrekken. U kunt bijvoorbeeld een globaal gewicht voor schoenen en kleding opslaan en altijd van het meetresultaat laten aftrekken wanneer een patiënt volledig gekleed wordt gewogen.

1. Selecteer het punt "Pt" in het menu.

Het laatste ingestelde extra gewicht verschijnt knipperend in het display.

De weergave "PT" verschijnt in het display.

2. U kunt de opgeslagen waarde overnemen of met de pijltoetsen een andere waarde instellen.

AANWIJZING

Wanneer u de waarde "O" invoert, wordt de functie uitgeschakeld. De melding "PT" wordt niet meer in het display weergegeven.

3. Bevestig uw selectie.

Het ingestelde extra gewicht (hier 4 kg) wordt met een negatief teken weergegeven.

4. Vraag de patiënt om op de weegschaal te stappen.





Het gewicht van de patiënt wordt weergegeven. Het opgeslagen extra gewicht werd automatisch afgetrokken.

- 5. Om de functie te deactiveren, selecteert u opnieuw het punt "Pt" in het menu.
- Bevestig uw selectie. Het ingestelde extra gewicht wordt niet meer weergegeven. De functie is gedeactiveerd.





Autohold-functie activeren (AHold)

Wanneer u de Autohold-functie activeert, wordt het meetresultaat bij iedere weegprocedure na de ontlasting van de weegschaal verder weergegeven. Het is dan niet meer nodig om bij iedere weegprocedure de Hold-functie handmatig te activeren.

AANWIJZING

Onafhankelijk van de hier geselecteerde instelling wordt in de 2-in-1 functie het gewicht van het kind altijd per Autohold bepaald.

- 1. Selecteer het punt "AHold" in het menu.
- Bevestig de selectie.
 De actuele instelling wordt weergegeven.
- 3. Selecteer de gewenste instelling:
 - On
 - Off
- Bevestig uw selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.

U kunt instellen of er bij ieder toetsdruk en bij het bereiken van een stabiele gewichtswaarde een geluidssignaal hoorbaar is. Het laatste is van betekenis voor de functie Hold/Autohold.

- 1. Selecteer het punt "bEEP" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie.
- 3. Selecteer een menupunt:
 - Press: geluidsignaal bij toetsdruk
 - Hold: geluidssignaal bij stabiele gewichtswaarde.
- Bevestig de selectie.
 De actuele instelling wordt weergegeven.
- 5. Selecteer de gewenste instelling:
 - On
 - Off
- Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.
- 7. Wanneer u de geluidssignalen ook voor het tweede punt wilt activeren, herhaalt u de procedure.









ίiη



Instellen van de demping (Fil)

Met behulp van de demping (Fil = Filter) kunt u storingen bij de gewichtsbepaling reduceren. De geselecteerde instelling beïnvloedt de gevoeligheid waarmee de gewichtsweergave op patiëntenbewegingen reageert en de tijdsduur totdat de functie "Hold" een gewichtwaarde permanent weergeeft.



- 1. Selecteer het punt "Fil" in het menu.
- Bevestig de selectie.
 De actuele instelling wordt weergegeven.



3. Selecteer een dempingstrap.

Fil	Gewichtsweergave	Hold
0	Gevoelig	Langzaam
1	Gemiddeld	Gemiddeld
2	Traag	Snel

AANWIJZING

- Met de instelling "0" kan eventueel bij minder stabiele patiënten ondanks de geactiveerde functie "Hold" geen gewichtswaarde permanent worden weergegeven.
- Met de instelling "2" bestaat de grootste afwijking tussen weergegeven en daadwerkelijke gewichtswaarde.
- Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.

Fabrieksinstellingen herstellen (rESEt)

Voor de volgende functies kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

Functie	Fabrieksinstelling
Autohold (AHold)	off
Geluidssignaal (Press)	on
Geluidssignaal (Hold)	on
Demping (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Lichaamslengte voor	
Body Mass Index (BMI) resp.	170 cm
Body Fat Rate (BFR)	
Displayverlichting, helderheid	50%
Displayverlichting, duur	Permanent

Functie	Fabrieksinstelling
BMI/BFR	BMI
Physical Activity Level (PAL)	1,0
Leeftijd jaren	18
Leeftijd maanden	0
Eenheid lichaamslengte	cm
Draadloze module (SYS)	off
Autosend (ASend)	off
Autoprint (APrt)	off

AANWIJZING

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt de draadloze module uitgeschakeld. Informatie over de bestaande draadloze groepen blijft behouden. De draadloze groepen moeten niet opnieuw worden ingericht.

- 1. Selecteer het punt "rESEt" in het menu.
- Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.
- Schakel de weegschaal uit. De fabrieksinstellingen worden weer hersteld en zijn beschikbaar wanneer de weegschaal weer wordt ingeschakeld.

7. BEDIENING VAN DE HOOFDSCHUIF

7.1 Lichaamslengte meten

Lengtemeting starten

1. Druk op de starttoets (1) van de hoofdschuif.

In het display verschijnt "----".

AANWIJZING

- Wanneer u het meetresultaat aan de ontvanger uit het **seca 360° wireless** systeem wilt overdragen, zorg er dan voor dat de ontvangers zijn ingeschakeld.
- Wanneer u het meetresultaat wilt gebruiken voor de berekening van BMI of BFR controleer dan of ook het multifunctionele display is ingeschakeld.
- 2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display wordt weergegeven.





- 3. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de hoofdschuif zo ver naar boven tot de patiënt er gemakkelijk onder kan gaan staan.
- 4. Vraag de patiënt om onder de hoofdschuif te gaan staan:
 - rug naar de hoofdschuif
 - hielen tegen de hielenaanslag
 - rug en hoofd recht
- 5. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de hoofdaanslag zover omlaag tot deze op het hoofd van de patiënt ligt.
- 6. Trek de Frankfurt-liniaal uit de hoofdschuif.



- 7. Richt het Frankfurter horizontale niveau van de patiënt uit op de passende lijn van de drie lijnen op de Frankfurt-liniaal.
- 8. Houd de remtoets ingedrukt en corrigeer de positie van de hoofdschuif.
- 9. Lees de lichaamslengte af op het display van de hoofdschuif.
- 10. Druk op de entertoets (send/print) om de lichaamslengte aan de ontvanger uit het seca 360° wireless systeem over te dragen:
 - korte toetsdruk: meetresultaten aan alle ontvangstklare apparaten zenden
 - lange toetsdruk: meetresultaten afdrukken

(Hold)

Wanneer u de HOLD-functie activeert, wordt de meetwaarde ook na de meting verder weergegeven. Op die manier kunt u de hoofdschuif verschuiven voordat u de meetwaarde noteert.

1. Druk kort op de pijltoets (hold/zero), nadat u de hoofdschuif heeft gepositioneerd.

De melding "HOLD" wordt weergegeven. De hoofschuif kan nu worden verschoven zonder dat de weergegeven meetwaarde verandert.

2. Omde HOLD-functie te deactiveren, drukt u kort op de pijltoets (hold/zero).

De melding "HOLD" wordt niet meer weergegeven.

Meetresultaat permanent weergeven

1695

igodol

cm

HOLD

 (\cdot)

Relatieve metingen uitvoeren (Zero)





Het display van de hoofdschuif kan op elke willekeurige positie op nul worden gezet. Deze functie maakt relatieve metingen bijvoorbeeld voor het meten van de extremiteiten mogelijk.

- Druk op de starttoets U van de hoofdschuif. In het display verschijnt "----".
- 2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display wordt weergegeven.
- 3. Positioneer de hoofdschuif op de plaats waarop u het display van de hoofdschuif op nul wilt zetten.
- Houd de pijltoets (hold/zero) ingedrukt tot de melding "ZERO" wordt weergegeven. Het display wordt op de actuele positie van de hoofdschuif op nul gezet.
- Positioneer de hoofdschuif opnieuw.
 De lengte wordt relatief tot het ingestelde nulpunt gemeten.

Wanneer het nulpunt wordt onderschreden, worden de meetwaarden met negatief teken weergegeven.

 Om de "ZERO"-functie te deactiveren, houdt u de pijltoets (hold/zero) ingedrukt tot de melding "ZERO" niet meer wordt weergegeven.

AANWIJZING

Wanneer u resultaten van relatieve metingen voor documentatiedoeleinden aan apparaten stuurt die automatisch BMI of BFR berekenen, ontstaan er voor deze twee parameters geen begrijpelijke waarden.

Meetresultaten aan de draadloze ontvanger zenden

 (\mathbf{J})

Wanneer de hoofdschuif in een draadloos netwerk is geïntegreerd, kunt u de meetresultaten per toetsdruk aan ontvangstklare apparaten (weegschaal met BMIfunctie, afstandsprinter, PC met USB draadloze module) zenden.

- Druk op de entertoets (send/print).
 - Korte toetsdruk: meetresultaten aan alle ontvangstklare apparaten zenden
 - Lange toetsdruk: meetresultaten afdrukken

Hoofdschuif uitschakelen

• Druk op de starttoets (1) van de hoofdschuif.

AANWIJZING

De hoofdschuif schakelt na korte tijd automatisch uit wanneer deze niet wordt bewogen.

7.2 Verdere functies (menu)

In het menu van het apparaat zijn nog meer functies beschikbaar. Zo kunt u het apparaat optimaal voor uw gebruiksvoorwaarden configureren.



* De beschrijving van menupunt "rF" vindt u in paragraaf "Meetstation in een draadloze groep gebruiken (menu)" op pagina 292.

In het menu navigeren





- Druk op de starttoets U van de hoofdschuif. In het display verschijnt "----".
- Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets (hold/zero) gelijktijdig ingedrukt. Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het display (hier: "bEEP").
- Druk zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot het gewenste menupunt in het display verschijnt (hier: displayinstellingen "LCd").



4. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).

De actuele instelling voor het menupunt of een ondermenu worden weergegeven (hier: duur van de achtergrondverlichting van het display "dur").

- Om de instelling te veranderen of een ander ondermenu op te roepen, drukt u zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot de gewenste instelling (hier: displayhelderheid "bri") wordt weergegeven.
- Bevestig uw selectie met de entertoets (send/ print).

De actuele instelling voor het menupunt of een ondermenu worden weergegeven (hier: displayhelderheid 50%").

- Om de instelling te veranderen of een ander ondermenu op te roepen, drukt u zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot de gewenste instelling (hier: displayhelderheid 100%") wordt weergegeven.
- Bevestig de instelling met de entertoets (send/ print).

Het menu wordt automatisch verlaten.

9. Om verdere instelling uit te voeren, roept u het menu opnieuw op en gaat u op de beschreven manier te werk.

AANWIJZING

Wanneer er gedurende ca. 24 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch verlaten.

Geluidssignalen activeren (bEEP)

0





U kunt de hoofdschuif zondig instellen dat bij elke druk op de toets een geluidsignaal hoorbaar is.

- 1. Selecteer het punt "bEEP" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie. De actuele instelling wordt weergegeven.
- 3. Selecteer de gewenste instelling:
 - On
 - Off
- Bevestig uw selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.
Fabrieksinstellingen herstellen (rSEt)

Om uitgevoerde instellingen weer te annuleren kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

Functie	Fabrieksinstelling
Geluidssignaal	on
Displayverlichting, helderheid	50%
Displayverlichting, duur	Short
Draadloze module (SYS)	off
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off
Lengte-eenheid (Unit)	cm

AANWIJZING

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt de draadloze module uitgeschakeld. Informatie over de bestaande draadloze groepen blijft behouden. De draadloze groepen moeten niet opnieuw worden ingericht.

- 1. Selecteer het punt "rSEt" in het menu.
- Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.
- Schakel het apparaat uit. De fabrieksinstellingen worden weer hersteld en zijn beschikbaar wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld.

U kunt de duur en de helderheid van de achtergrondverlichting van het display veranderen.

- 1. Selecteer het punt "LCd" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie.
- 3. Selecteer een menupunt:
 - dUr: Duur
 - bri: Helderheid
- 4. Bevestig uw selectie. De actuele instelling wordt weergegeven.
- 5. Selecteer de gewenste instelling.



Achtergrondverlichting van het display instellen (LCd)







1 806

Functie	Instelling
Duur	 Short (ca. 15 Sek.)
	 Long (ca. 45 Sek.)
Helderheid	• 50%
	• 100%
	• OFF

6. Bevestig uw selectie.

Het menu wordt automatisch verlaten.

7. Wanneer u ook voor het tweede punt instellingen wilt uitvoeren, herhaalt u de procedure.

U kunt de eenheid (Unit) kiezen waarin u de lichaamslengte wilt laten weergeven.

AANWIJZING

- Deze functie is niet bij alle modelvarianten beschikbaar.
- Let op de nationaal geldende regelingen over de meeteenheden.
- Lichaamslengtes worden in de hier ingestelde eenheid aan het bedieningsdeel overgedragen en weergegeven.
- 1. Selecteer het punt "Unit" in het menu.
- 2. Bevestig de selectie.

De actuele instelling wordt weergegeven.

- 3. Kies de eenheid waarin u de lengte wilt laten weergeven:
 - Centimeter (cm)
 - Feet en inch (ft:in)
- Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.

Lengte-eenheid omschakelen (Unit)

Ner

FEEE

8. HET DRAADLOZE NETWERK SECA 360° WIRELESS

8.1 Inleiding

Multifunctionele display en hoofdschuif van het apparaat zijn elk met een draadloze module uitgerust. De draadloze module maakt de draadloze overdracht van meetresultaten voor de evaluatie en documentatie mogelijk. De overdracht van de gegevens is mogelijk op de volgende apparaten:

- seca afstandsprinter
- PC met seca USB-draadloze module

 seca Draadloze
 groepen
 Het draadloze netwerk seca 360° wireless werkt met draadloze groepen. Een draadloze groep is een virtuele groep van zenders en ontvangers. Wanneer er meerdere zenders en ontvangers van hetzelfde type worden gebruikt kunnen er met dit apparaat max. 3 draadloze groepen (0, 1, 2) worden ingericht.

> Het inrichten van meerdere draadloze groepen garandeert de betrouwbare en correct geadresseerde overdracht van meetwaarden wanneer er meerdere onderzoeksruimtes met vergelijkbare apparatuur moeten worden toegepast.

De maximale afstand tussen zenders en ontvangers bedraagt ca. 10 meter. Bepaalde plaatselijke omstandigheden bijvoorbeeld dikte en hoedanigheid van wanden kunnen de reikwijdte reduceren.

Per draadloze groep is de volgende combinatie van apparaten mogelijk:

- 1 babyweegschaal
- 1 personenweegschaal
- 1 lengtemeetlat
- 1 seca afstandsprinter
- 1 PC met seca USB-draadloze module



Kanalen



Binnen een draadloze groep communiceren de apparaten op drie kanalen (C1, C2, C3) met elkaar.

Wanneer u met dit apparaat een draadloze groep inricht, stelt het apparaat u drie kanalen voor die een optimale datatransmissie garanderen. Wij adviseren u om de voorgestelde kanalen over te nemen.

U kunt de kanaalcijfers (0 tot 99) ook handmatig selecteren, bijvoorbeeld wanneer u meerdere draadloze groepen wilt inrichten.

Om een storingvrije datatransmissie te garanderen, moeten de kanalen ver genoeg uit elkaar liggen. Wij adviseren een afstand van ten minste 30. Elk kanaalcijfer mag slechts voor telkens een kanaal worden gebruikt.

Voorbeeldconfiguratie; kanaalcijfers bij inrichting van 3 draadloze groepen binnen een praktijk:

- draadloze groep 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- draadloze groep 1: C1=10, C2=40, C3=70
- draadloze groep 2: C1=20, C2=50, C3=60

Apparaatherkenning

Indien u met het apparaat een draadloze groep inricht, zoekt deze naar verdere actieve apparaten uit het **seca 360° wireless** systeem. De herkende apparaten worden in het display van het apparaat als module (bijv. MO 3) weergegeven. De cijfers hebben de volgende betekenis:

- 1: personenweegschaal
- 2: lengtemeetlat
- 3: afstandsprinter
- 4: PC met seca USB-draadloze module
- 7: babyweegschaal
- 5, 6 en 8-12: gereserveerd voor systeemuitbreiding

8.2 Meetstation in een draadloze groep gebruiken (menu)

Hoofdschuif en multifunctionele display van het meetstation vormen al vanaf de fabriek een draadloze groep. Vanuit beide componenten kunnen verdere apparaten in de draadloze groep worden geïntegreerd. Het multifunctionele display biedt door deze procedure meer comfort. Onder bijzondere plaatselijke omstandigheden kan het gebeuren dat de in de fabriek opgebouwde draadloze groep niet correct functioneert. Richt in dit geval een draadloze groep op vanuit het multifunctionele display (zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" vanaf pagina 293). Wanneer u wordt verzocht de apparaten in te schakelen die u in de draadloze groep wilt integreren, schakel dan ook de hoofdschuif in.

Alle functies die u nodig heeft om het apparaat in een seca draadloze groep te gebruiken, bevinden zich in het ondermenu "rF".



* Informatie over de navigatie in het menu van het multifunctionele display, vindt u opPagina 277. Informatie over de navigatie in het menu van de hoofdschuif, vindt u op Pagina 287.

Draadloze groep inrichten (Lrn)

Ga als volgt te werk om een draadloze groep in te richten

- 1. Schakel het apparaat in.
- 2. Roep het menu op.
- 3. Selecteer het punt "rf" in het menu.
- 4. Bevestig de selectie.
- 5. Selecteer het menupunt "Irn" (learn).
- 6. Bevestig de selectie.











Wanneer draadloze groep "0" al bestaat en u met dit apparaat nog een draadloze groep wilt inrichten, kies dan met de pijltoetsen een andere ID uit (hier: draadloze groep 1 "ID 1").

7. Bevestig uw selectie van de draadloze groep.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 1 voor (hier C1 "0").

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of met de pijltoetsen een ander kanaalcijfer instellen.

8. Bevestig uw selectie voor kanaal 1.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 2 voor (hier C2 "30").

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of met de pijltoetsen een ander kanaalcijfer instellen.

AANWIJZING

De weergave van kanaalcijfers met twee tekens vindt zonder spatie plaats. De weergave "C230" betekent: kanaal "2", kanaalcijfer "30".

9. Bevestig uw selectie voor kanaal 2.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 3 voor (hier C3 "60").

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of met de pijltoetsen een ander kanaalcijfer instellen.

10. Bevestig uw selectie voor kanaal 3.

De melding **5£0P** verschijnt in het display. Het apparaat wacht op signalen van andere draadloze apparaten binnen de reikwijdte.

AANWIJZING

Bij sommige apparaten hoeft geen bijzondere inschakelprocedure opgevolgd te worden wanneer deze in een draadloze groep moet worden geïntegreerd. Neem de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat in acht.

11. Schakel het apparaat (bijvoorbeeld een afstandsprinter) dat u in de draadloze groep wilt integreren, in.

Wanneer de afstandsprinter werd herkend, hoort u een pieptoon.



[76[

AANWIJZING

Zodra u een afstandsprinter in de draadloze groep heeft geïntegreerd, moet u vervolgens een printoptie selecteren (Menü\rf\APrt) en de tijd instellen (Menü\rf\time).

12. Herhaal de stap 11. voor alle apparaten die u in deze draadloze groep wilt integreren.

OPGELET!

Verlies van de draadloze verbinding naar de hoofdschuif

Wanneer de hoofdschuif tijden het inrichten van de draadloze groep uitgeschakeld is, gaat de draadloze verbinding naar het multifunctionele display verloren.

- Schakel de hoofdschuif samen met allen apparaten in die u in de draadloze groep wilt integreren.
- 13. Druk op de entertoets om het zoeken te beëindigen.
- 14. Druk op de pijltoets om te bekijken welke apparaten werden herkend (hier: Mo 3 voor een afstandsprinter).

Wanneer u meerdere apparaten in de draadloze groep heeft geïntegreerd, drukt u meerdere malen op de pijltoets om ervoor te zorgen dat alle apparaten door de weegschaal werden herkend.

15. Verlaat het menu met de entertoets of wacht tot het menu automatisch wordt verlaten.

U kunt het apparaat zodanig configureren dat de meetresultaten automatisch aan alle ontvangstklare ontvangers die in dezelfde draadloze groep zijn aangemeld (bijv.: afstandsprinter, pc met USBdraadloze module) worden gezonden.

AANWIJZING

Wanneer u een afstandsprinter gebruikt, zorg er dan voor dat als printoptie niet "off" is ingesteld (zie "Printoptie selecteren (APrt)" op pagina 296).

- 1. Schakel het apparaat in.
- 2. Selecteer in het ondermenu "rf" het menupunt "ASend" en bevestig de selectie.

ASEnc

Activeren van de

transmissie (ASend)

automatische

NO 3

Het draadloze netwerk seca 360° wireless • 295



Draadloze module activeren/deactiveren (Systeem)



Printoptie selecteren (APrt)

3. Selecteer de instelling "on" en bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.

Het apparaat wordt geleverd met geactiveerde draadloze module. Bij geactiveerde draadloze module stijgt het stroomverbruik. U kunt de draadloze module deactiveren wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot draadloze gegevensoverdracht.

- 1. Schakel het apparaat in.
- 2. Selecteer in het ondermenu "rf" het menupunt "SYS".
- Bevestig de selectie.
 De actuele instelling wordt weergegeven.
- 4. Selecteer de gewenste instelling
 - On
 - Off
- 5. Bevestig de selectie. Het menu wordt automatisch verlaten.

U kunt het meetstation zodanig configureren dat meetresultaten automatisch op een afstandsprinter worden afgedrukt die in de draadloze groep is aangemeld.

AANWIJZING

Deze functie is alleen toegankelijk wanneer via de "learn"-functie een seca afstandsprinter in de draadloze groep werd geïntegreerd.

- 1. Schakel de hoofdschuif en het multifunctionele display in.
- 2. Selecteer in het ondermenu "rf" het menupunt "APrt" en bevestig de selectie.
- Selecteer naar gelang van het gewenste afdrukresultaat de desbetreffende instelling voor hoofdschuif en multifunctioneel display.

8Prt

Afdrukresultaat	APrt hoofdschuif	APrt multi- functioneel display
lichaamslengte	on	off
Gewicht	off	MA
Lichaamslengte, gewicht en BMI/ BFR	off	HI_MA
Geen automatisch afdrukken	off	off

4. Bevestig uw selectie.

Het menu wordt automatisch verlaten.

Tijd instellen (Time) U kunt het systeem zodanig configureren dat de afstandsprinter aan uw meetresultaten automatisch datum en tijd toevoegt. Hiervoor moet u de datum en tijd eenmalig op uw apparaat instellen en aan de interne klok van de afstandsprinter overdragen.

AANWIJZING

Deze functie is alleen toegankelijk wanneer via de "learn"-functie een seca afstandsprinter in de draadloze groep werd geïntegreerd.

- 1. Schakel het apparaat in.
- 2. Selecteer in het ondermenu "rf" het menupunt "Time".
- Bevestig de selectie.
 De actuele instelling voor "Jaar (Year)" wordt weergegeven.
- 4. Stel het correcte jaar in.
- 5. Bevestig de selectie.
- Herhaal de stappen 3. en 4. overeenkomstig voor "Maand" (חםח), "Dag" (לס"ש), Uur (hour) en Minuut (חוח).
- 7. Bevestig uw selectie telkens.

Na het bevestigen van de instelling voor minuut wordt het menu automatisch verlaten. De instellingen worden automatisch aan de

afstandsprinter overgedragen.

De afstandsprinter voegt automatisch aan elke afdruk de datum en de tijd toe.



YEA II

AANWIJZING

Voor de verdere bediening van de afstandsprinter, zie de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

9. REINIGING

Reinig de oppervlaktes van het apparaat desgewenst met een in de handel gebruikelijke huishoudreiniger of desinfecteermiddel. Let op de aanwijzingen van de fabrikant.

10.WAT TE DOEN, WANNEER...?

10.1 Storingen en het verhelpen ervan

Storing	Oorzaak/verhelpen
bij belasting geen gewichtsweergave verschijnt?	 Het apparaat heeft geen stroomvoeding. Controleer of de weegschaal ingeschakeld is. Controleer of de batterijen zijn geplaatst (apparaat met werking op batterijen) Controleer of de netvoorziening is gemaakt (apparaten met werking op het stroomnet)
voor het wegen niet 000 verschijnt?	De weegschaal werd voor het inschakelen belast. - Weegschaal ontlasten - Weegschaal uit- en opnieuw inschakelen
een segment permanent of helemaal niet brandt?	De betreffende plaats heeft een defect. - seca service op de hoogte brengen.
op de hoofdschuif de achtergrondverlichting van het display uitgaat en niet meer kan worden ingeschakeld?	De batterijspanning wordt minder. De achtergrondverlichting werd automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt nog voor ca. 12 h metingen uitvoeren en gegevens overdragen. - Zo spoedig mogelijk nieuwe batterijen plaatsen(zie "Batterijen van de hoofdschuif vervangen" op pagina 301)
de weergave e verschijnt?	De batterijspanning wordt minder. - Zo spoedig mogelijk nieuwe batterijen plaatsen(zie "Batterijen van de hoofdschuif vervangen" op pagina 301)
de weergave bRttverschijnt?	De batterijen zijn leeg. - Plaats nieuwe batterijen (zie "Batterijen van de hoofdschuif vervangen" op pagina 301)

Storing	Oorzaak/verhelpen
de weergave 5±0P verschijnt?	 Tijdens het wegen: De maximale belasting werd overschreden. Weegschaal ontlasten Tijdens het inrichten van een draadloze groep: de inrichting van de draadloze kanalen is afgerond Het apparaat dat in de draadloze groep moet worden geïntegreerd, inschakelen (zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" op pagina 293).
de weergave ይደበዎ verschijnt?	 De omgevingstemperatuur van de weegschaal is te hoog of te laag. Plaats de weegschaal in een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C Wacht ca.15 minuten tot de weegschaal zich aan de nieuwe temperatuur heeft aangepast.
het multifunctionele display niet meer op het indrukken van toetsen reageert?	 Het apparaat is na onduidelijke invoeren in een ongedefinieerde toestand. Trek de netadapter uit het stopcontact. Ca. 1 minuut wachten Netadapter in stopcontact steken, weegschaal en multifunctioneel display schakelen automatisch in
wanneer na het inschakelen voor het eerst meetresultaten worden verzonden en twee geluidssignalen hoorbaar zijn?	 Het apparaat kon geen meetresultaten aan de draadloze ontvanger (seca afstandsprinter resp. PC met seca USB-draadloze module) zenden. Controleer of het apparaat in het draadloze netwerk is geïntegreerd. Controleer of de ontvanger ingeschakeld is. De ontvangst wordt gestoord door HF- apparaten die zich in de nabijheid bevinden (bijv. mobiele telefoons). Houd met HF-apparaten een minimum afstand van 1 meter aan tot zenders en ontvangers in het seca draadloze netwerk. Aanwijzing: Wanneer deze storing niet wordt verholpen, vindt bij verdere zendpogingen geen hernieuwde akoestische waarschuwing plaats.

Storing	Oorzaak/verhelpen
wanneer tijdens het inrichten van de draadloze groep geen piepgeluiden hoorbaar zijn hoewel het te integreren apparaat ingeschakeld is?	 Apparaat werd niet herkend Apparaat uit- en opnieuw inschakelen(zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" op pagina 293).
in het rf-menu alleen het punt "SYS" zichtbaar is?	 De draadloze module is gedeactiveerd Draadloze module activeren (zie "Draadloze module activeren/deactiveren (Systeem)" op pagina 296)
in het rf-menu alleen de punten "SYS" en "Irn" zichtbaar zijn?	 De draadloze module is geactiveerd en er is geen draadloze groep ingericht Draadloze groep inrichten (zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" op pagina 293)
in het rf-menu de punten "APrt" en "Time" niet zichtbaar zijn?	 Geen afstandsprinter in de draadloze groep aangemeld Afstandsprinter via het menupunt "Irn" in de draadloze groep aanmelden (zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" op pagina 293)
de weergave Er:H: verschijnt?	De weegschaal is te hoog of werd aan één hoek te zwaar belast. - Weegschaal ontlasten of het gewicht gelijkmatiger verdelen - Weegschaal opnieuw starten
de weergave Er :H: I2 verschijnt?	De weegschaal is met een te grote belasting ingeschakeld. - Weegschaal ontlasten - Weegschaal opnieuw starten.
de weergave ᢄr ፡H፡ 临 verschijnt?	De weegschaal werd in trilling gezet, het nulpunt kon niet worden bepaald. - Weegschaal opnieuw starten.
wanneer de entertoets wordt ingedrukt en de weergave Er:H: 7 / verschijnt?	 Geen datatransmissie mogelijk, draadloze module is gedeactiveerd. Draadloze module activeren (zie "Draadloze module activeren/deactiveren (Systeem)" op pagina 296)
wanneer de entertoets wordt ingedrukt en de weergave Eヶ:H: フჇ verschijnt?	Geen datatransmissie mogelijk, geen draadloze groep ingericht. - Draadloze groep inrichten (zie "Draadloze groep inrichten (Lrn)" op pagina 293)

10.2 Batterijen van de hoofdschuif vervangen



U heeft 4 Mignon batterijen, type AA, 1,5 Volt nodig. Ga als volgt te werk om de stroomvoorziening van de hoofdschuif in te richten

- 1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
- 2. Neem de batterijhouder uit het batterijvak.
- 3. Verwijder de lege batterijen uit de batterijhouder.
- 4. Plaats nieuwe batterijen in de batterijhouder.

AANWIJZING

Let op de correcte richting van de polen van de batterijen (markeringen in de batterijhouder).

5. Plaats de batterijhouder in het batterijvak.

OPGELET!

Schade aan het apparaat en storing door ingeklemde kabel.

- Leg de batterijkabel voor het sluiten van het batterijvak zodanig neer dat deze niet tussen het deksel en het batterijvak kan worden ingeklemd.
- Schuif het deksel op het batterijvak tot het hoorbaar vastklikt.

11.ONDERHOUD/HERIJKING

11.1 Informatie over onderhoud en herijking

Wij adviseren u om voor de herijking van het apparaat een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.

OPGELET!

Foutieve metingen door onvakkundig onderhoud

- Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door een geautoriseerde servicepartner uitvoeren.
- U vindt de servicepartner bij u in de buurt via www.seca.com of stuur een e-mail aan service@seca.com.

Laat volgens de nationale voorschriften een herijking door een geautoriseerde persoon uitvoeren. Het jaar van de eerste ijking bevindt zich achter het CVEkenmerk op het typeplaatje boven het nummer van de benoemde instantie 0109 (Hessische Eichdirektion).

Een herijking is in elk geval vereist als één of meer veiligheidsmarkeringen geschonden zijn of als de ijktellerinhoud niet overeenstemt met het getal op de geldige ijktellermarkering.

11.2 Controle van de correcte inhoud van de ijkteller

De weegschaal van dit meetstation is geijkt. IJkingen mogen alleen door geautoriseerde instanties plaatsvinden. Om dit te garanderen, is de weegschaal met een ijkteller uitgerust die elke verandering van de ijktechnisch relevante data vasthoudt.

Wanneer u wilt controleren of de weegschaal volgens de voorschriften is gelijkt, gaat u als volgt te werk:

- 1. Controleer of het apparaat uitgeschakeld is.
- 2. Druk op de starttoets () van het multifunctionele display.

In het display verschijnt SEER.

 Druk op een willekeurige toets op het multifunctionele display terwijl 5ECR in het display wordt weergegeven.

Het \triangle - symbool verschijnt en de actuele inhoud van de ijkteller knippert gedurende enkele seconden in het display.

4. Vergelijk de waarde op het display met het getal dat op het merkteken van de ijkteller staat vermeld.

Voor een geldige ijking moeten beide getallen overeenstemmen. Wanneer de waarde op het merkteken en de ijkteller niet overeenstemmen, moet een herijking worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met uw servicepartner of de seca-klantenservice.

Wanneer een herijking noodzakelijk is wordt in plaats van de hierboven afgebeelde ijkmarkering de hiernaast staande markering voor het herijken gebruikt voor het kentekenen van de stand van de ijkteller. Deze markering wordt door de verantwoordelijke persoon





voor het herijken met een extra zegel beveiligd. Deze markering kan onder nummer 14-05-01-886 bij de seca klantenservice worden verkregen.

12.TECHNISCHE GEGEVENS

12.1 Algemene technische gegevens

Technische gegevens	
Afmetingen	
• Diepte	466 mm
Breedte	434 mm
• Hoogte	2394 mm
Eigen gewicht	16,5 kg
Temperatuurbereik	+10° C tot +40°C
Cijferhoogte • Multifunctioneel display, drie regels • Hoofdschuif, een regel	14 mm 12 mm
Stroomvoorziening - Multifunctioneel display en weegschaal - Hoofdschuif	Netadapter Batterij
 Opgenomen stroom multifunctioneel display/ weegschaal met gedeactiveerde draadloze module en zonder achtergrondverlichting met geactiveerde draadloze module en permanente achtergrondverlichting (helderheid: 100%) 	35 mA 120 mA
 Opgenomen stroom hoofdschuif met gedeactiveerde draadloze module en zonder achtergrondverlichting met geactiveerde draadloze module en permanente achtergrondverlichting (helderheid: 100%) 	20 mA 80 mA
 Maximale looptijd hoofdschuif met gedeactiveerde draadloze module en zonder achtergrondverlichting met geactiveerde draadloze module en permanente achtergrondverlichting (helderheid: 100%) 	ca. 3800 Minuten ca. 2200 Minuten

Technische gegev	vens
Meettechnische gegevens, lengtemeting • Meetbereik • Indeling • Precisie	30 - 220 cm 1 mm ± 2 mm
Medisch hulpmiddel overeenkomstig richtlijnen 93/42/EEG en 2007/47/EG	Klasse I met meetfunctie
Draadloze overdracht • Frequentieband • Zendvermogen • Voldaan aan de normen	2,433 MHz -2,480 MHz <10 mW EN 300328

12.2 Weegtechnische gegevens

Weegtechnische ge	gevens
IJking conform richtlijn 2009/23/EG	Klasse III
Maximale belasting • Weegbereik 1 • Weegbereik 2	150 kg 300 kg
Minimale belasting • Weegbereik 1 • Weegbereik 2	1 kg 2 kg
Fijne indeling • Weegbereik 1 • Weegbereik 2	50 g 100 g
Tarreerbereik	tot 300 kg
Precisie bij eerste ijking • Weegbereik 1: 0 tot 25 kg • Weegbereik 1: 25 tot 100 kg • Weegbereik 1: 100 kg tot 150 kg • Weegbereik 2: 0 tot 50 kg • Weegbereik 2: 50 tot 200 kg • Weegbereik 2: 200 kg tot 300 kg	± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g

13.ACCESSOIRES

Draadloos netwerk seca 360° wireless : • afstandsprinter	
- seca 360° Wireless Printer 465	landspecifieke varianten
 seca 360° Wireless Printer Advanced 466 	landspecifieke varianten
 pc-software 	
 seca analytics 105 	toepassingsspecifieke
	licentiemodellen
 USB-draadloze module 	
seca 360° Wireless USB adapter 456	456-00-00-009
Stroomvoorziening	
 Netadapter, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA 	68-32-10-252
 Netadapter, Int.: 100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-265

14.VERWIJDEREN VAN AFVAL

14.1 Verwijderen van het apparaat



Werp het apparaat niet bij het huisvuil weg. Het apparaat moet als elektronicaschroot worden verwijderd. Let op de desbetreffende nationale voorschriften. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze service onder:

service@seca.com

14.2 Batterijen

Werp lege batterijen niet bij het huisvuil weg, of deze nu schadelijke stoffen bevatten of niet. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht batterijen en accu's via gemeentelijke inzamelplaatsen of inzamelplaatsen van de handel te verwijderen. Lever batterijen en accu's alleen in volledig ontladen toestand in.

15.GARANTIE

Voor gebreken die voortvloeien uit materiaal- of fabricagefouten geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de koopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en terugsturen zijn op rekening van de klant, wanneer het apparaat zich op een andere plaats bevindt dan de woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken geldend worden gemaakt wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer de weegschaal hierin volgens de origineel verpakte toestand werd beveiligd en bevestigd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat door personen werd geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te richten.

Ελληνικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

6.

1.	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ309
2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ310
	2.1 Τα θερμά μας συγχαρητήρια! .3102.2 Προβλεπόμενη χρήση310
3.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 311
	 3.1 Βασικές υποδείξεις ασφάλειας .311 3.2 Υποδείξεις ασφάλειας στις παρούσες οδηγίες χρήσης312 3.3 Χειρισμός μπαταριών και συσσωρευτών
4.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
	 4.1 Στοιχεία χειρισμού
	τύπου
	πολλαπλών λειτουργιών 319 4.5 Δομή μενού σύρτη κεφαλής 320
5.	ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	5.1 Περιεχόμενα συσκευασίας3215.2 Συναρμολόγηση συσκευής322Συναρμολόγηση δευτέρου
	στοιχείου στήλης
	πολλαπλών λειτουργιών323 Συναρμολόγηση τρίτου
	στοιχείου στήλης
	 κλίμακας

Χειρισμός ζυγαριάς332
6.1 Ζύγισμα
Έναρξη διαδικασίας
ζυγίσματος
Ζύγισμα βρεφών/μικρών
παιδιών (2 σε 1)
Διαρκής εμφάνιση αποτελέσματος
μέτρησης (HOLD)
Καταχώρηση δεδομένων
ασθενούς (input)
Καταχώρηση φύλου
ασθενούς (gender)
Προσδιορισμός Δείκτη Μάζας
Σώματος (ΒΜΙ)
Προσδιορισμός Body Fat
Rate (BFR)
Μετάδοση αποτελεσμάτων
μέτρησης σε ραδιοδέκτες338
Εκτύπωση αποτελεσμάτων
μέτρησης
Διαγραφή αποθηκευμένων
τιμών (clear)
Αυτόματη μεταγωγή ορίου
(υγισματος
Απενεργοποιηση ζυγαριας340
6.2 Περαιτερω λειτουργιες (μενου) . 340
Ι ΙΛΟηγηση στο μενου
Αυτοματη οιαγραφη τιμων
Υςιοοκίνητη καταγώρηση
Διαρκής αποθήκευση
ποόσθετου βάρους (Pt) 344
Ενεργοποίηση λειτουργίας
αυτόματης διατήσησης (AHold) 345
Ενεονοποίηση ηχητικών
σημάτων (bFEP)
Ρύθυιση απόσβεσης (Fil)
Αποκατάσταση ουθυίσεων
εργοστασίου (rESEt)

7	Χειοισμός σύοτη	κεφαλής	348
1.	Λειρισμος συρτη	κεφαλίζ	

	7.1 Μέτρηση ύψους σώματος 348 Εκκίνηση μέτρησης ύψους 348 Διαρκής εμφάνιση
	αποτελέσματος μέτρησης
	(Hold)
	Εκτέλεση σχετικών
	μετρήσεων (Zero)
	Μετάδοση αποτελεσμάτων
	μέτρησης σε ραδιοδέκτες 350
	Απενεργοποίηση σύρτη
	κεφαλής350
	7.2 Περαιτέρω λειτουργίες (μενού). 351
	Πλοήγηση στο μενού
	Ενεργοποίηση ηχητικών
	σημάτων (bEEP)
	Αποκατάσταση ρυθμίσεων
	εργοστασίου (rESEt) 353
	Ρύθμιση φωτισμού φόντου
	οθόνης (LCd)
	Μεταγωγή μονάδας μήκους
	(Unit)
8.	Το ραδιοδίκτυο seca 360° wireless. 355

355
355
356
356

348	8.2 Δειτουονία σταθμού μέτορσος
348 348	σε ασύρματη ομάδα (μενού) 357 Ρύθμιση ασύρματης ομάδας
040	(Lrn)
349	μετάδοσης (ASend)
349	ραδιοστοιχείου (σύστημα)
350	Ρύθμιση ώρας (Time)
	9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
350 351	10. TI KANETE EAN;
351	10.1 Βλάβες και αντιμετώπιση αυτών
352	10.2 Αντικατάσταση μπαταριών σύρτη κεφαλής
353	11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ367
353	11.1 Πληροφορίες σχετικά με
354 355	επαναβαθμονόμηση
355	βαθμονόμησης
355	12. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 368
356	12.1 Γενικά τεχνικά δεδομένα 368 12.2 Τεχνικά δεδομένα ζυγίσματος. 370
	13. ΑΞΕΣΟΥΑΡ
	14. ΑΠΟΣΥΡΣΗ
	14.1 Απόσυρση συσκευής 371 14.2 Μπαταρίες
	15. ΕΓΓΥΗΣΗ

1. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αγοράζοντας προϊόντα seca δεν αγοράζετε μόνο τεχνολογία, η οποία είναι δοκιμασμένη πάνω από έναν αιώνα, αλλά και εγγυημένη ποιότητα, την οποία πιστοποιούν κρατικές υπηρεσίες και ινστιτούτα. Τα προϊόντα seca ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρότυπα και εθνικούς νόμους. Αγοράζοντας προϊόντα seca αγοράζετε το μέλλον.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού ανταποκρίνονται στο νόμο περί ιατρικών προϊόντων, δηλαδή στις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 2007/ 47/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες έχουν νομοθετική αναγνώριση σε εθνικούς νόμους σε όλη την Ευρώπη.

Ζυγαριές, οι οποίες φέρουν αυτό το σήμα, ανταποκρίνονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία περί ζυγαριών 2009/23/ ΕΚ. Οι ζυγαριές seca με αυτό το σήμα εκπληρώνουν τις υψηλές ποιοτικές και τεχνικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται ζυγαριές με δυνατότητα βαθμονόμησης.

Ζυγαριές, οι οποίες φέρουν αυτό το σήμα, εκπληρώνουν τις αυστηρές απαιτήσεις της κατηγορίας βαθμονόμησης ΙΙΙ και μπορούν να χρησιμοποιούνται στην ιατρική για μετρήσεις, οι οποίες απαιτούν βαθμονόμηση.

Προϊόντα, τα οποία φέρουν αυτό το σήμα, εκπληρώνουν τις οδηγίες και τα πρότυπα

- Οδηγία 2009/23/ΕΚ σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας
- Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 2007/47/ΕΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- DIN EN 45501 περί μετρολογικών απόψεων οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

Η επαγγελματική ευσυνειδησία της εταιρείας seca αναγνωρίζεται και από επίσημη υπηρεσία. Η Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου ιατροτεχνολογικών προϊόντων επιβεβαιώνει με το Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία seca τηρεί με συνέπεια τις αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας seca περιλαμβάνει τους τομείς Σχεδίαση, Εξέλιξη, Παραγωγή, Διάθεση και Σέρβις ιατρικών ζυγαριών και συστημάτων μέτρησης..









Η seca βοηθάει το περιβάλλον. Η οικονομία φυσικών αποθεμάτων αποτελεί πρώτιστο σκοπό μας. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία υλικών συσκευασίας εκεί όπου επιβάλλεται για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Και ό,τι παραμένει υπόλοιπο, μπορεί να αποσυρθεί επιτόπου στο Σύστημα Ανακύκλωσης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2.1 Τα θερμά μας συγχαρητήρια!

Με το σταθμό μέτρησης **seca 285** αποκτήσατε μία συσκευή που είναι ταυτόχρονα ανθεκτική και προσφέρει ζυγίσματα υψηλής ακριβείας.

Εδώ και πάνω από 170 χρόνια η εταιρεία seca προσφέρει την πείρα της στις υπηρεσίας της υγείας και θέτει πάντα ως πρωτοπόρος εταιρεία στις αγορές πολλών χωρών του κόσμου νέα μέτρα σύγκρισης με τις καινοτόμες τις εξελίξεις στον τομέα ζυγαριών και οργάνων μέτρησης.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Ο σταθμός μέτρησης **seca 285** χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές κυρίως σε νοσοκομεία, ιατρεία και κινητές νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Ο σταθμός μέτρησης εξυπηρετεί στον προσδιορισμό του ύψους και του βάρους του σώματος. Η ασύρματη μετάδοση του ύψους σώματος στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών καθιστά εφικτό τον αυτόματο υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και του Συντελεστή Σωματικού Λίπους (BFR).

Μέσω του ραδιοδικτύου seca 360° wireless είναι εφικτή η ασύρματη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέτρησης σε ασύρματο εκτυπωτή seca ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει το λογισμικό seca analytics 105 και τον seca 360° Wireless USB adapter 456.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1 Βασικές υποδείξεις ασφάλειας

- Τηρείτε τις υποδείξεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Διαφυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ασφαλή θέση πάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές κρούσεις.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στη γυάλινη πλάκα της βάσης της συσκευής. Ενδέχεται να προκληθούν εκδορές, ρωγμές και σκασίματα.
 Φθορές τέτοιου είδους ενδέχεται να προκαλέσουν θραύση της γυάλινης πλάκας.
- Ελέγχετε τακτικά τη γυάλινη πλάκα της βάσης της συσκευής σχετικά με εκδορές, ρωγμές και σκασίματα. Εάν διαπιστώσετε τέτοιες φθορές, αναθέστε να γίνει αντικατάσταση της γυάλινης πλάκας με νέα.
- Εγκαταστήστε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για παραπάτημα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αναφερόμενο τύπο μπαταριών (βλέπε "Τοποθέτηση μπαταριών" στη σελίδα 327).
- Αναθέτετε την τακτική εκτέλεση συντήρησης και επαναβαθμονόμησης της συσκευής (βλέπε "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ" στη σελίδα 367).
- Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο σέρβις θα τον βρείτε στη διαδικτυακή πύλη www.seca.com ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση service@seca.com.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά seca. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία seca δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Προς αποφυγή εσφαλμένων μετρήσεων ή διαταραχών κατά τη ραδιομετάδοση πρέπει να τηρείτε τουλάχιστον απόσταση περ. 1 μέτρου από συσκευές υψηλών συχνοτήτων όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα.

3.2 Υποδείξεις ασφάλειας στις παρούσες οδηγίες χρήσης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Επισημαίνει εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν λάβετε υπόψη σας αυτή την υπόδειξη, θα προκληθούν σοβαροί ανεπανόρθωτοι ή θανατηφόροι τραυματισμοί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

🗓 Επισημαίνει εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν λάβετε υπόψη σας αυτή την υπόδειξη, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ανεπανόρθωτοι ή θανατηφόροι τραυματισμοί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επισημαίνει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν λάβετε υπόψη σας αυτή την υπόδειξη, ενδέχεται να προκληθούν ελαφριοί έως μέτριοι τραυματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επισημαίνει ενδεχόμενο εσφαλμένο χειρισμό της συσκευής. Εάν δεν λάβετε υπόψη σας αυτή την υπόδειξη, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες συσκευής ή εσφαλμένα αποτελέσματα μέτρησης.

ΥΠΌΔΕΙΞΗ:

Περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Χειρισμός μπαταριών και συσσωρευτών 3.3

Αυτή η συσκευή παραδίνεται με 4 μπαταρίες Mianon. τύπου ΑΑ. Αυτός ο τύπος μπαταριών δεν είναι επαναφορτιζόμενος. Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σωματικές βλάβες εξαιτίας ακατάλληλου χειρισμού.

Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού ενδέχεται να απελευθερωθούν εκρηκτικά.

- Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε μπαταρίες.
- Μη ζεσταίνετε μπαταρίες/συσσωρευτές.
- Μην καίτε μπαταρίες/συσσωρευτές.
- Εάν υπερχειλίσουν οξέα, αποφεύγετε την επαφή με δέρμα, μάτια και βλεννογόνους.
 Ξεπλένετε το πληγέντα σημεία με άφθονο καθαρό νερό και απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βλάβες συσκευής και δυσλειτουργία εξαιτίας ακατάλληλου χειρισμού.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αναφερόμενο τύπο μπαταριών/ συσσωρευτών (βλέπε "Τοποθέτηση μπαταριών" στη σελίδα 327).
- Αντικαταστείτε πάντα ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες/συσσωρευτές.
- Μη βραχυκυκλώνετε μπαταρίες/ συσσωρευτές.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες/ συσσωρευτές. Έτσι αποφεύγετε την υπερχείλιση οξέων μέσα στη συσκευή.

4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

4.1 Στοιχεία χειρισμού



Ελληνικά

Αρ.	Στοιχεία χειρισμού	Λειτουργία	
1	Σύρτης κεφαλής	Στοιχείο χειρισμού για προσδιορισμό του ύψους	
2	Πληκτρολόγιο, σύρτης κεφαλής	Στοιχεία ελέγχου για την εκτέλεση μετρήσεων ύψους και για τη διάρθρωση της συσκευής	
3	Κανόνας Φραγκφούρτης	Εξαγόμενος κανόνας για την ευθυγράμμιση της κεφαλής σύμφωνα με τις "Οριζόντιες Φραγκφούρτης".	
4	Οθόνη, σύρτης κεφαλής	Στοιχείο ένδειξης του σύρτη κεφαλής για αποτελέσματα μέτρησης και για διάρθρωση	
5	Θήκη μπαταριών, σύρτης κεφαλής	Υποδοχή για πακέτο μπαταριών με 4 μπαταρίες Mignon, τύπου AA, 1,5 Volt	
6	Φ	Πλήκτρο Εκκίνηση, σύρτης κεφαλής: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σύρτη κεφαλής	
7	O	 Πλήκτρο βέλους (hold/zero) Κατά τη διάρκεια μέτρησης: Σύντομο πάτημα: Ενεργοποίηση λειτουργίας μνήμης (Hold) Παρατεταμένο πάτημα: Θέση μηδενικού σημείου Στο μενού: Επιλογή υπομενού, επιλογή σημείου μενού Ρύθμιση τιμής (σύντομο πάτημα: Τιμή μεταβάλλεται κατά 1, παρατεταμένο πάτημα: Τιμή μεταβάλλεται έως ότου απελευθερωθεί το πλήκτρο) 	
8	0	 Πλήκτρο Enter (send/print): Κατά τη διάρκεια μέτρησης (εφόσον έχει ρυθμιστεί ραδιοδίκτυο): Σύντομο πάτημα: Μετάδοση αποτελέσματος μέτρησης σε έτοιμες για λήψη συσκευές (οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, ασύρματο εκτυπωτή, PC με ραδιοστοιχείο USB) Παρατεταμένο πάτημα: Εκτύπωση αποτελέσματος μέτρησης (ασύρματος εκτυπωτής) Στο μενού: Επιβεβαίωση επιλεγμένου σημείου μενού Αποθήκευση ουθμισμένης τιμής 	
9	Πλήκτρο	 Διατηρεί το σύρτη κεφαλής σε θέση Πατάται μα ματαγμαρία σύρτο μαφαλάς 	
10	φρενου Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών	Κεντρικό στοιχείο ελέγχου και ένδειξης	

Αρ.	Στοιχεία χειοισμού	Λειτουργία
11	▲ send	 Πλήκτρο βέλους send Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος (εφόσον έχει ρυθμιστεί ραδιοδίκτυο): Μετάδοση αποτελέσματος μέτρησης σε έτοιμες για λήψη συσκευές (ασύρματο εκτυπωτή, PC με ραδιοστοιχείο USB) Στο μενού: Επιλογή υπομενού, επιλογή σημείου μενού Αύξηση τιμής (σύντομο πάτημα: Τιμή αυξάνεται κατά 1, παρατεταμένο πάτημα: Τιμή αυξάνεται έως ότου απελευθερωθεί το πλήκτρο)
12	print ▼	 Πλήκτρο βέλους print Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος (εφόσον έχει ρυθμιστεί ραδιοδίκτυο): Εκτύπωση αποτελέσματος μέτρησης (ασύρματος εκτυπωτής) Στο μενού: Επιλογή υπομενού, επιλογή σημείου μενού Μείωση τιμής (σύντομο πάτημα: Τιμή μειώνεται κατά 1, παρατεταμένο πάτημα: Τιμή μειώνεται έως ότου απελευθερωθεί το πλήκτρο)
13	↓ input	Πλήκτρο Enter (input): • Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος: - Καταχώρηση δεδομένων ασθενούς (ηλικία, φύλο, PAL) • Στο μενού: - Επιβεβαίωση επιλεγμένου σημείου μενού - Αποθήκευση ρυθμισμένης τιμής
14	menu ●	Πλήκτρο menu : • Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος: - Κλήση μενού στοιχείου χειρισμού. • Στο μενού: - Σύντομο πάτημα: Ένα επίπεδο μενού πίσω - Παρατεταμένο πάτημα: Εγκατάλειψη μενού
15	\bigcirc	Πλήκτρο Εκκίνηση, οθόνη πολλαπλών λειτουργιών: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση οθόνης πολλαπλών λειτουργιών και ζυγαριάς
16	clear ●	Πλήκτρο clear : Διαγραφή καταχωρημένων με το χέρι ή λαμβανομένων ασύρματα δεδομένων (δεδομένα ασθενούς, ύψος, BMI, BFR)
17	• gender	Πλήκτρο gender : Καταχώρηση φύλου ασθενούς

Ελληνικά

Αρ.	Στοιχεία χειρισμού	Λειτουργία	
18	2 in 1 ●	Πλήκτρο 2 in 1 : Εκκίνηση λειτουργίας 2 in 1 για ζύγισμα βρεφών και μικρών παιδιών	
19	• hold	Πλήκτρο hold : Ενεργοποίηση λειτουργίας hold	
20	Αεροστάθμη	Δείχνει αν η συσκευή έχει οριζόντια θέση	
21	Τροχοί	2 τεμάχια, εξυπηρετούν στη μεταφορά σε κοντινές αποστάσεις	
22	Σύνδεση στο δίκτυο	Εξυπηρετεί στη σύνδεση του τροφοδοτικού	
23	Βίδα βάσης	4 τεμάχια, εξυπηρετούν στην ακριβή ρύθμιση	

4.2 Στοιχεία οθόνης



	Σύμβολο	Σημασία
A		Μπαταρίες είναι αδύνατες.
В	→ 1 ← → 2 ←	Τομέας ζυγίσματος τρέχουσας χρήσης: 1: Ακριβέστερη ένδειξη βάρους σε ελάχιστη φέρουσα ικανότητα 2: Μέγιστη φέρουσα ικανότητα
С	\triangle	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ικανή λειτουργία βαθμονόμησης
D	o•'b	Φύλο ασθενούς
Е	\Rightarrow	Λειτουργία με τροφοδοτικό

4.3 Σημάνσεις στην πινακίδα τύπου

Κείμενο/σύμβολο	Σημασία
Μοντέλο	Αριθμός μοντέλου
Τύπος	Ονομασία τύπου
Αρ. σειράς	Αριθμός σειράς
(internet internet in	Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης
*	Ηλεκτροϊατρική συσκευή τύπου Β
	Συσκευή με προστατευτική μόνωση, κλάση προστασίας ΙΙ
FCC ID	Για ΗΠΑ: Αριθμός έγκρισης της συσκευής στην Υπηρεσία ΗΠΑ Federal Communications Commissions FCC
IC	Για Καναδά: Αριθμός έγκρισης της συσκευής στην Υπηρεσία Industry Canada
CE	Η συσκευή συμμορφώνεται στα πρότυπα και οδηγίες της ΕΚ.
F©	Σύμβολο FCC (ΗΠΑ)
+••	Λειτουργία συσκευής μόνο με συνεχές ρεύμα, λάβετε υπόψη σας την πολικότητα βύσματος συσκευής
X	Μην αποσύρετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα

4.4 Δομή μενού οθόνης πολλαπλών λειτουργιών

Στο μενού της συσκευής έχετε στη διάθεσή σας περαιτέρω λειτουργίες. Έτσι μπορείτε να διαρθρώσετε τη συσκευή ιδανικά για τις δικές σας συνθήκες χρήσης (λεπτομέρειες από Σελίδα 340 και από Σελίδα 358).



Κλήση μενού:

menu



4.5 Δομή μενού σύρτη κεφαλής

Στο μενού της συσκευής έχετε στη διάθεσή σας περαιτέρω λειτουργίες. Έτσι μπορείτε να διαρθρώσετε τη συσκευή ιδανικά για τις δικές σας συνθήκες χρήσης. Λεπτομέρειες θα βρείτε από Σελίδα 351 και από Σελίδα 358.



Ελληνικά

5. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

5.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Αρ.	Εξαρτήματα		
а	Κάτω μέρος πλαισίου, συναρμολογημένο - Πρώτο στοιχείο στήλης - Σύρτης κεφαλής με κανόνα Φραγκφούρτης	1	
b	Στοιχείο στήλης	2	
С	Ράβδος με σπείρωμα	2	
d	Συνδετήρας στήλης	1	
е	Τερματικό καπάκι	1	
f	Μακρύ παξιμάδι	1	
g	Ροδέλα	1	
h	Παξιμάδι	1	
i	Διακοσμητικό καπάκι	1	
j	Εξαγωνικές βίδες	2	
k	Κλιπ καλωδίων	2	
I	Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών με καλώδιο σύνδεσης	1	
m	Στήριγμα μπαταριών με 4 μπαταρίες μεγέθους ΑΑ	1	
n	Συρταρωτή κλίμακα	1	
0	Τροφοδοτικό	1	
	Ράβδος βαθμονόμησης, χωρίς απεικ.	1	
	Οδηγίες χειρισμού, χωρίς απεικ.	1	
	Κάλυμμα κανόνα Φραγκφούρτης, χωρίς απεικ.	1	
	Σετ εργαλείων, χωρίς απεικ.	1	

5.2 Συναρμολόγηση συσκευής



Από το εργοστάσιο έχουν συναρμολογηθεί ήδη ση βάση της συσκευής το πρώτο στοιχείο στήλης και ο σύρτης κεφαλής.

Συνεχίστε τη συναρμολόγηση με τη βοήθεια ενός βοηθού. Εξαιτίας του μεγάλου ύψους συνιστούμε να τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο δάπεδο και να ανορθώσετε τη συσκευή μετά από την πλήρη συναρμολόγηση. Προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία:

Συναρμολόγηση δευτέρου στοιχείου στήλης



Για να συνδέσετε τα στοιχεία στήλης μεταξύ τους, προβαίνετε στην ακόλουθη διαδικασία:

- Βιδώνετε με το χέρι μία ράβδο με σπείρωμα στο μακρύ παξιμάδι του πρώτου στοιχείου στήλης.
- Ωθείτε ένα στοιχείο στήλης μέσω της ράβδου με σπείρωμα στο πρώτο στοιχείο στήλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φθορές συσκευής εξαιτίας σφαλμάτων συναρμολόγησης

Εάν μπερδευτούν συνδετήρας στήλης και καπάκι δεν είναι εφικτή η κανονική συναρμολόγηση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι για τη συναρμολόγηση του δευτέρου στοιχείου στήλης χρησιμοποιείτε το συνδετήρα στήλης (βλέπε "Περιεχόμενα συσκευασίας" στη σελίδα 321).
- Τοποθετήστε το συνδετήρα στήλης στο δεύτερο στοιχείο στήλης έτσι, ώστε η ράβδος με σπείρωμα να προεξέχει από τη διάτρηση του συνδετήρα στήλης.

- Βιδώνετε ένα μακρύ παξιμάδι στη ράβδο με σπείρωμα.
- 5. Βιδώνετε σφιχτά το μακρύ παξιμάδι.

Συναρμολόγηση οθόνης πολλαπλών λειτουργιών

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών αναρτιέται στην αυλάκωση του στοιχείου στήλης και σταθεροποιείται με βίδα συγκράτηση. Το ύψος συναρμολόγησης μπορεί να επιλεχτεί.

 Τοποθετείτε τη γλωσσίδα της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών στην αυλάκωση του δευτέρου στοιχείου στήλης.



- Σφίγγετε τις δύο εξαγωνικές βίδες, για να σταθεροποιήσετε την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών στην επιθυμητή θέση.
- Οδηγείτε το καλώδιο σύνδεσης της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών στην αυλάκωση των στοιχείων στήλης προς τη βάση της συσκευής.
- Τραβήξτε το καλώδιο σύνδεσης μέσα από τη διάτρηση της βάσης της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δυσλειτουργία εξαιτίας σφάλματος συναρμολόγησης

Εάν τα καλώδια συναρμολογηθούν έτσι, ώστε να βρίσκονται υπό ισχυρή μηχανική ένταση, ενδέχεται να προκληθούν εσφαλμένες ενδείξεις και διακοπή της οθόνης.

- Συναρμολογήστε όλα τα καλώδια έτσι, ώστε να μην λυγιστούν πολύ ούτε να σπαστούν βύσματα.
- 5. Τυλίξτε το ελεύθερο άκρο του καλωδίου σύνδεσης στο τύλιγμα καλωδίου στη βάση της συσκευής.



 Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης στην κατάλληλη υποδοχή της πλατφόρμα ζυγίσματος.



 Σταθεροποιήστε το καλώδιο σύνδεσης με τα δύο κλιπ καλωδίων στην αυλάκωση των στοιχείων στήλης.

8. Περιστρέφετε την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών έτσι, ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωσή της.

Συναρμολόγηση τρίτου στοιχείου στήλης



Για να συνδέσετε τα στοιχεία στήλης μεταξύ τους, προβαίνετε στην ακόλουθη διαδικασία:

- Βιδώνετε με το χέρι μία ράβδο με σπείρωμα στο μακρύ παξιμάδι του δευτέρου στοιχείου στήλης.
- Ωθείτε το στοιχείο στήλης μέσω της ράβδου με σπείρωμα στο συνδετήρα στήλης του δευτέρου στοιχείου στήλης.
- Τοποθετήστε το τερματικό καπάκι στο δεύτερο στοιχείο στήλης έτσι, ώστε η ράβδος με σπείρωμα να προεξέχει από τη διάτρηση του τερματικού καπακιού.
- Τοποθετήστε τη ροδέλα στο ελεύθερο άκρο της ράβδου με σπείρωμα.
- Τοποθετήστε το παξιμάδι στο ελεύθερο άκρο της ράβδου με σπείρωμα.
- 6. Βιδώνετε σφιχτά το παξιμάδι.
- Τοποθετήστε το διακοσμητικό καπάκι στο παξιμάδι.

Συναρμολόγηση συρταρωτής κλίμακας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εσφαλμένες μετρήσεις εξαιτίας σφαλμάτων συναρμολόγησης

Εάν συναρμολογηθεί εσφαλμένα η συρταρωτή κλίμακα, ο σύρτης κεφαλής δεν μπορεί να προσδιορίσει αξιολογήσιμες τιμές μέτρησης.

- Ευθυγραμμίστε τη συρταρωτή κλίμακα έτσι, ώστε κατά την εισαγωγή στην αυλάκωση η εκτύπωση να παραμένει ορατή.
- Ευθυγραμμίστε τη συρταρωτή κλίμακα έτσι, ώστε το σημείο, το οποίο δείχνει τον αριθμό προϊόντος, να αποτελεί το κάτω μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συρταρωτή κλίμακα ασφαλίζει κάτω από το τερματικό καπάκι.
- Ωθήστε τη συρταρωτή κλίμακα στην πλευρική αυλάκωση των στοιχείων στήλης, έως ότου η κλίμακα ασφαλίσει κάτω από το τερματικό καπάκι.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εσφαλμένη μέτρηση εξαιτίας παρακαμπτήριας σύνδεσης

Εάν το βάρος του ασθενούς δεν μεταδοθεί πλήρως στην επιφάνεια ζυγίσματος, δεν είναι εφικτή η σωστή μέτρηση.

- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε να έχει αποκλειστικά επαφή με τις βίδες βάσης με το δάπεδο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε η επιφάνεια ζυγίσματος να μην έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα.
- Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος διασφαλίστε το γεγονός ότι ο ασθενής δεν έρχεται σε επαφή με τη στήλη της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή περιστρέφοντας τις βίδες βάσεις.

Η φυσαλίδα της αεροστάθμης πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του κύκλου.



Βίδα βάσης



 Βιδώστε σταθερά τους τροχίσκους προς τη φορά του βέλους.
 Οι βίδες βάσης έχουν ασφαλίσει.

5.4 Μεταφορά συσκευής

Η συσκευή διαθέτει δύο τροχούς, οι οποίοι διευκολύνουν τη μεταφορά σε μικρές αποστάσεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβες συσκευής Η συσκευή πρέπει να πάρει κλίση. Το μεγάλο ύψος της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα στο άμεσο περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο άμεσο περιβάλλον.
- 1. Τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Κάνετε κλίση της συσκευής προς τα πίσω, έως ότου είναι εφικτή η μεταφορά της συσκευής πάνω στους τροχούς.
- 3. Ανορθώστε πάλι τη συσκευή.
- 4. Συνδέετε το τροφοδοτικό στην πρίζα.



5.5 Τροφοδοσία ρεύματος

Η τροφοδοσία ρεύματος του σύρτη κεφαλής γίνεται με μπαταρίες. Η ζυγαριά και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών λειτουργούν με τροφοδοτικό.

Τοποθέτηση μπαταριών Στο συνημμένο στήριγμα μπαταριών περιέχονται ήδη 4 μπαταρίες Mignon, τύπου AA, 1,5 Volt. Για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία ρεύματος του σύρτη κεφαλής, προβαίνετε στην εξής διαδικασία:



Σύνδεση τροφοδοτικού



- 1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
- Τραβήξτε και βγάλτε το καλώδιο σύνδεσης από τη θήκη μπαταριών.
- Συνδέστε το στήριγμα μπαταριών στο καλώδιο σύνδεσης.
- Τοποθετήστε το στήριγμα μπαταριών στη θήκη μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβες συσκευής και δυσλειτουργία εξαιτίας σύνθλιψης καλωδίου

- Πριν από το κλείσιμο της θήκης μπαταριών κάνετε τέτοια εγκατάσταση του καλωδίου, ώστε να μην είναι εφικτή η σύνθλιψή του μεταξύ καπακιού και θήκης μπαταριών.
- Ωθήστε το καπάκι πάνω στη θήκη μπαταριών, έως ότου ασφαλίσει ακουστικά.

Η υποδοχή σύνδεσης του τροφοδοτικού βρίσκεται στην κάτω πλευρά της βάσης της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία ρεύματος ζυγαριάς και οθόνης πολλαπλών λειτουργιών, προβαίνετε στην εξής διαδικασία:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβες συσκευής Η συσκευή πρέπει να πάρει κλίση. Το μεγάλο ύψος της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα στο άμεσο περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο άμεσο περιβάλλον.
- 1. Κάνετε κλίση της συσκευής προς τα εμπρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βλάβες συσκευής εξαιτίας υψηλής τάσης

Συνηθισμένα τροφοδοτικά εμπορίου μπορεί να παρέχουν

υψηλότερη τάση από αυτή που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία τους. Η ζυγαριά μπορεί να υπερθερμανθεί, να πάρει φωτιά, να λειώσει ή να βραχυκυκλωθεί

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά τροφοδοτικά seca με 9 V ή ρυθμιζόμενη τάση εξόδου 12 V.

- Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή σύνδεσης της ζυγαριάς.
- 3. Ανορθώστε πάλι προσεκτικά τη συσκευή.
- 4. Εισάγετε το τροφοδοτικό σε ηλεκτρική πρίζα.

5.6 Βαθμονόμηση σύρτη κεφαλής

Πριν αρχίσετε να μετράτε το ύψος με τη συσκευή, πρέπει να την βαθμονομήσετε. Η βαθμονόμηση επιτυγχάνεται εφόσον "μεταδώσετε" στη συσκευή μία τιμή αναφοράς.

Αυτόματη βαθμονόμηση

Με τη βοήθεια της συνημμένης ράβδου βαθμονόμησης μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη βαθμονόμηση.

- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση του σύρτη κεφαλής.
 Στην οθόνη εμφανίζεται "----".
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και μετακινήστε το σύρτη κεφαλής, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη μία τιμή ύψους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εσφαλμένη μέτρηση εξαιτίας ατελούς βαθμονόμησης

Η εμφανισθείσα τιμή ύψους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική θέση του σύρτη κεφαλής.

- Ολοκληρώστε τη βαθμονόμηση σύμφωνα με την περιγραφή αυτού του εδαφίου.
- Τοποθετήστε τη συνημμένη ράβδο βαθμονόμησης (μήκος 0,8 m) κάθετα στη βάση της συσκευής και κρατήστε την στη θέση αυτή.
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και ωθήστε το σύρτη κεφαλής προς τη ράβδο βαθμονόμησης.









 (\mathbf{J})

 (\mathbf{J})

Χειροκίνητη

βαθμονόμηση



- Διατηρήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο Enter (send/print) και το πλήκτρο βέλους (hold/ zero), για να ανοίξετε το μενού.
 Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταία επιλεγμένο σημείο μενού (εδώ: "bEEP").
- 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους (**hold/zero**) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "CAL".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (send/print).
- Επιλέξτε με το πλήκτρο βέλους (hold/zero) τη ρύθμιση "Yes".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (send/print).
 Εμφανίζεται η ένδειξη "Auto".
- 10. Επιβεβαιώστε την ένδειξη με το πλήκτρο Enter (**send/print**).

Η συσκευή έχει βαθμονομηθεί. Τώρα μπορείτε να προβείτε σε μετρήσεις ύψους με τη συσκευή.

Εάν δεν έχετε διαθέσιμη τη ράβδο βαθμονόμησης, μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητα τη βαθμονόμηση με τη βοήθεια άλλου αντικειμένου γνωστού ύψους.

- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση κεφαλής.
 Στην οθόνη εμφανίζεται "----".
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και
- Διατηρηστε πατημενο το πληκτρο φρενου και μετακινήστε το σύρτη κεφαλής, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη μία τιμή ύψους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εσφαλμένη μέτρηση εξαιτίας ατελούς βαθμονόμησης

Η εμφανισθείσα τιμή ύψους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική θέση του σύρτη κεφαλής.

- Ολοκληρώστε τη βαθμονόμηση σύμφωνα με την περιγραφή αυτού του εδαφίου.
- Τοποθετήστε ένα αντικείμενο με γνωστό ύψος κάθετα στη βάση της συσκευής και κρατήστε το στη θέση αυτή.
- 4. Ωθήστε το σύρτη κεφαλής προς το αντικείμενο.







0

Ο







- Διατηρήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο Enter (send/print) και το πλήκτρο βέλους (hold/ zero), για να ανοίξετε το μενού.
 Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταία επιλεγμένο σημείο μενού (εδώ: "bEEP").
- 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους (**hold/zero**) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "CAL".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (send/print).
- 8. Επιλέξτε με το πλήκτρο βέλους (hold/zero) τη ρύθμιση "Yes".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (send/print).
 Εμφανίζεται η ένδειξη "Auto".
- Καταχωρήστε με το πλήκτρο βέλους (hold/zero) το ύψος του αντικειμένου.
- Επιβεβαιώστε τη ρυθμισμένη τιμή με το πλήκτρο Enter (send/print).

Η συσκευή έχει βαθμονομηθεί. Τώρα μπορείτε να προβείτε σε μετρήσεις ύψους με τη συσκευή.

6. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΖΥΓΑΡΙΆΣ

6.1 Ζύγισμα

Έναρξη διαδικασίας ζυγίσματος

- -i+- **8000** kg ----BMI ---- kg/m²
- Ζύγισμα βρεφών/ μικρών παιδιών (2 σε 1)



Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών. Στην ένδειξη εμφανίζεται **5Ε[***R*, κατόπιν εμφανίζονται σύντομα όλα τα στοιχεία της οθόνης. Η ζυγαριά είναι σε λειτουργική ετοιμότητα εφόσον εμφανιστεί την οθόνη η ένδειξη **ΩΩ**.

- Παρακαλέστε τον ασθενή να ανεβεί στη ζυγαριά. Εμφανίζεται το βάρος του ασθενούς.
- 4. Διαβάστε το αποτέλεσμα ζυγίσματος.

Με τη βοήθεια της λειτουργίας 2 in 1 μπορείτε να καθορίσετε το βάρος βρεφών και μικρών παιδιών. Προς το σκοπό αυτό το παιδί το κρατάει ένας ενήλικας στην αγκάλη του κατά τη διάρκεια ζυγίσματος. Προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία:

- 1. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά είναι χωρίς βάρος.
- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών.
- Παρακαλέστε τον ενήλικα να ανεβεί στη ζυγαριά. Εμφανίζεται το βάρος του ενήλικα.
- Πατήστε το πλήκτρο 2 in 1. Το βάρος αποθηκεύεται.
 ΩΩΩ, το σύμβολο Δ (όχι ικανή λειτουργία βαθμονόμησης) όπως και το μήνυμα ΝΕΤ εμφανίζονται στην οθόνη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εσφαλμένη μέτρηση εξαιτίας αλλαγής αρχικού βάρους

Εάν το ζύγισμα του παιδιού γίνει με άλλο αρχικό βάρος, δεν είναι εφικτός ο σωστός καθορισμός του βάρους του παιδιού.

- Βεβαιωθείτε ότι το ζύγισμα του παιδιού γίνεται πάντα με τον ενήλικα, με τον οποίον καθορίστηκε το αρχικό βάρος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μεταβάλλεται το βάρος του ενήλικα, π.χ. με αφαίρεση ρουχισμού.
- Παρακαλέστε τον ενήλικα να πάρει το παιδί μαζί του στη ζυγαριά.

Εμφανίζεται το βάρος του παιδιού.

Εμφανίζονται το σύμβολο Δ (όχι ικανή λειτουργία βαθμονόμησης) και το μήνυμα "HOLD" και "NET".

HI- STE kg HOLD △ NET BMI - - - kg/m² ≫

2 in 1

 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 2 σε 1, πατήστε το πλήκτρο 2 in 1 ή απενεργοποιήστε τη ζυγαριά.

Διαρκής εμφάνιση αποτελέσματος μέτρησης (HOLD)

Εάν ενεργοποιήστε τη λειτουργία HOLD, συνεχίζει να εμφανίζεται η τιμή βάρους και μετά την ανακούφιση της ζυγαριάς. Έτσι μπορείτε να φροντίσετε πρώτα τον ασθενή και μετά να σημειώσετε την τιμή βάρους.

- 1. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά είναι χωρίς βάρος.
- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών.
- 3. Παρακαλέστε τον ασθενή να ανεβεί στη ζυγαριά.
- Πατήστε το πλήκτρο hold.
 Η ένδειξη αναβοσβήνει έως ότου μετρηθεί σταθερό βάρος. Κατόπιν εμφανίζεται διαρκώς η τιμή βάρους. Εμφανίζονται το σύμβολο Δ (όχι ικανή λειτουργία βαθμονόμησης) και το μήνυμα "HOLD".
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HOLD, πατήστε το πλήκτρο **hold**.
 Το σύμβολο Δ - και το μήνυμα "HOLD" δεν

Το σύμβολο 🛆 - και το μήνυμα "HOLD" δεν εμφανίζονται πλέον.



hold



ΥΠΌΔΕΙΞΗ:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης διατήρησης (Autohold) η τιμή βάρους εμφανίζεται αυτόματα διαρκώς, μόλις επιτευχθεί σταθερό αποτέλεσμα μέτρησης (βλέπε "Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης διατήρησης (AHold)" στη σελίδα 345).

Καταχώρηση δεδομένων ασθενούς (input) Τα δεδομένα του ασθενούς ηλικία, φύλο και Physical Activity Level (PAL) μπορείτε να τα καταχωρήσετε άμεσα στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών. Τα δεδομένα του ασθενούς μεταδίδονται μαζί, εάν μεταδίδετε τα αποτελέσματα μέτρησης σε ασύρματο εκτυπωτή του συστήματος **seca 360° wireless**.

Με βάση τα δεδομένα ασθενούς ο ασύρματος εκτυπωτής αξιολογεί τα αποτελέσματα μέτρησης. Ανάλογα με τη διάρθρωση του ασύρματου εκτυπωτή εκτυπώνονται αποτελέσματα μέτρησης και αξιολόγηση. Έτσι διευκολύνεται ουσιαστικά η θέση διάγνωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρθρωση του ασύρματου εκτυπωτή θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του εκτυπωτή.

- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter (input).
- Κατά την πρώτη κλήση μετά την εκκίνηση της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη το σημείο μενού "PAL" (Physical Activity Level). Με την εκ νέου κλήση ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη το τελευταία επιλεγμένο σημείο μενού.

 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους send ή print ένα σημείο μενού:

- PAL: Physical Activity Level
- AGE: Ηλικία
- GEn: Φύλο

input

PA!





Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Εμφανίζεται η τιμή, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη μέτρηση. Μπορείτε να αποδεχτείτε την τιμή ή να ρυθμίσετε άλλη τιμή με τα πλήκτρα βέλους.

Λειτουργία	Ρύθμιση
Physical Activity Level (PAL)	1,0 έως 5,0
AGE	 έως 3 έτη σε μήνες έως 18 έτη σε εξάμηνα από 18 έτη σε έτη
GEn	● άρρεν ● θήλυ

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Γίνεται αυτόματα εγκατάλειψη της λειτουργίας input.

 Εάν θέλετε να προβείτε και σε ρυθμίσεις για "AGE" και "GEn", επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Καταχώρηση φύλου Με το πλήκτρο gender μπορείτε να καταχωρήσετε ασθενούς (gender) άμεσα το φύλο του ασθενούς.

ΥΠΌΔΕΙΞΗ:

Αυτή η ρύθμιση επεγγράφει τη ρύθμιση, η οποία έγινε υπό "Input\gender".

- Πατήστε το πλήκτρο gender, για να αλλάξετε μεταξύ "άρρεν" και "θήλυ".
- Πατήστε το πλήκτρο clear, για να διαγράψετε την ένδειξη των συμβόλων φύλου.

Προσδιορισμός Δείκτη Ο Δείκτης Μάζας Σώματος φέρει σε σχέση το ύψος σώματος (BMI) σώματος με το βάρος σώματος. Αναφέρονται όρια ανοχής, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για την υγεία.

ç o

gender

- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών και του σύρτη κεφαλής.
- Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών έχει ρυθμιστεί η μέθοδος υπολογισμού "BMI" (βλέπε "Αλλαγή μεταξύ BMI και BFR (body)" στη σελίδα 342)
- Παρακαλέστε τον ασθενή να ανεβεί στο σταθμό μέτρησης.
 Εμφανίζεται το βάρος του ασθενούς.

hold

 Εάν επιθυμείτε τη διαρκή εμφάνιση του βάρους, πατήστε το πλήκτρο hold.
 Εμφανίζεται διαρκώς το βάρος του ασθενούς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης διατήρησης (Autohold) η τιμή βάρους εμφανίζεται αυτόματα διαρκώς, μόλις επιτευχθεί σταθερό αποτέλεσμα μέτρησης . (βλέπε "Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης διατήρησης (AHold)" στη σελίδα 345).

- Μετρήστε το ύψος σώματος του ασθενούς με το σύρτη κεφαλής (βλέπε "Εκκίνηση μέτρησης ύψους" στη σελίδα 348).
- Πατήστε στο σύρτη κεφαλής σύντομα το πλήκτρο Enter send/print (βλέπε "Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε ραδιοδέκτες" στη σελίδα 350).

Το ληφθέν ύψος σώματος εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

Ο δείκτης BMI προσδιορίζεται αυτόματα και εμφανίζεται στην ένδειξη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Σε περίπτωση βλάβης του σύρτη κεφαλής, μπορεί το ύψος σώματος να καταχωρηθεί στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και χειροκίνητα (βλέπε "Χειροκίνητη καταχώρηση ύψους σώματος (HGHt)" στη σελίδα 343).

- Μεταδώστε τα αποτελέσματα μέτρησης σε δέκτη του συστήματος seca 360° wireless:
- send print

▼

clear

- σε PC με ασύρματο προσαρμογέα USB:
 Πλήκτρο send
- σε ασύρματο εκτυπωτή seca: Πλήκτρο print
- Παρακαλέστε τον ασθενή να εγκαταλείψει το σταθμό μέτρησης.
- 9. Πατήστε το πλήκτρο **clear**.

Δεδομένα ασθενούς, ύψος σώματος και BMI διαγράφονται. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η εσφαλμένη τιμή BMI για τον επόμενο ασθενή εξαιτίας παλιών δεδομένων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Autoclear", το ύψος σώματος και ο δείκτης BMI διαγράφονται αυτόματα μετά από 5 λεπτά (βλέπε "Αυτόματη διαγραφή τιμών (AClr)" στη σελίδα 341).



 \bigcirc

Προσδιορισμός Body Fat Rate (BFR)	Ο Συντελεστής Σωματικού Λίπους (BFR) φέρει σε σχέση το ύψος σώματος, το βάρος σώματος και το φύλο. Αναφέρονται όρια ανοχής, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για την υγεία.
	 Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση Της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών και του σύρτη κεφαλής. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών έχει ρυθμιστεί η μέθοδος υπολογισμού "BFR" (βλέπε "Αλλαγή μεταξύ BMI και BFR (body)"
ender d	 στη σελίδα 342) 3. Πατήστε το πλήκτρο gender, για να αλλάξετε μεταξύ "άρρεν" και "θήλυ". 4. Παρακαλέστε τον ασθενή να ανεβεί στο σταθμό μέτρησης.
● hold	 Εμφανίζεται το μαρος του ασθενούς. 5. Πατήστε το πλήκτρο hold. Εμφανίζεται διαρκώς το βάρος του ασθενούς.
	Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης διατήρησης (Autohold) η τιμή βάρους εμφανίζεται αυτόματα διαρκώς, μόλις επιτευχθεί σταθερό αποτέλεσμα μέτρησης . (βλέπε "Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης διατήρησης (AHold)" στη σελίδα 345).
** 80.00 **	 Μετρήστε το ύψος σώματος του ασθενούς με το σύρτη κεφαλής (βλέπε "Εκκίνηση μέτρησης ύψους" στη σελίδα 348).
	 Πατήστε στο σύρτη κεφαλής σύντομα το πλήκτρο Enter send/print (βλέπε "Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε ραδιοδέκτες" στη σελίδα 350).

Το ληφθέν ύψος σώματος εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

Ο συντελεστής BFR προσδιορίζεται αυτόματα και εμφανίζεται στην ένδειξη.

	ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
	Σε περίπτωση βλάβης του σύρτη κεφαλής, μπορεί το ύψος σώματος να καταχωρηθεί στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και χειροκίνητα (βλέπε "Χειροκίνητη καταχώρηση ύψους σώματος (HGHt)" στη σελίδα 343).
	8. Μεταδώστε τα αποτελέσματα μέτρησης σε δέκτη
	του συστήματος seca 360° wireless :
sena	 σε PC με ασύρματο προσαρμογέα USB: Πλήκτρο send
print	- σε ασύρματο εκτυπωτή seca: Πλήκτρο print
v	 Παρακαλέστε τον ασθενή να εγκαταλείψει το σταθμό μέτρησης.
	10. Πατήστε το πλήκτρο clear .
clear ●	Δεδομένα ασθενούς, ύψος σώματος και BFR διαγράφονται. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται ο εσφαλμένος συντελεστής BFR για τον επόμενο ασθενή εξαιτίας παλιών δεδομένων.
	ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Autoclear", το ύψος σώματος και ο δείκτης BMI διαγράφονται αυτόματα μετά από 5 λεπτά (βλέπε "Αυτόματη διαγραφή τιμών (ACIr)" στη σελίδα 341).
Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε ραδιοδέκτες	Εάν ο σταθμός μέτρησης είναι ενσωματωμένος σε ραδιοδίκτυο seca 360° wireless , μπορείτε να μεταδίδετε τα αποτελέσματα μέτρησης με πάτημα πλήκτρου σε έτοιμες προς λήψη συσκευές (π.χ. PC με ραδιοστοιχείο USB).
▲ send	 Πατήστε το πλήκτρο βέλους send.
Εκτύπωση αποτελεσμάτων μέτρησης	Εάν ο σταθμός μέτρησης είναι συνδεδεμένος με ασύρματο εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε άμεσα τα αποτελέσματα μέτρησης.
print ▼	 Πατήστε το πλήκτρο βέλους print.

Διαγραφή αποθηκευμένων τιμών (clear)

Παλιές τιμές μέτρησης και παλιά δεδομένα ασθενών προκαλούν εσφαλμένο υπολογισμό δείκτη BMI και συντελεστή BFR. Με το πλήκτρο **clear** μπορείτε να διαγράφετε τις εξής τιμές μέτρησης και δεδομένα ασθενών:

- Ύψος σώματος
- BMI
- BFR
- Φύλο
- Physical Activity Level (PAL)
- Ηλικία

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Εάν θέλετε να καταχωρήσετε PAL, ηλικία και φύλο (λειτουργία input) για την επόμενη μέτρηση, θα σας προταθούν πάλι οι τιμές τις τελευταίας μέτρησης. (βλέπε "Καταχώρηση δεδομένων ασθενούς (input)" στη σελίδα 334).
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Autoclear", οι τιμές μέτρησης και τα δεδομένα ασθενούς διαγράφονται αυτόματα μετά από 5 λεπτά (βλέπε "Αυτόματη διαγραφή τιμών (AClr)" στη σελίδα 341).
- Πατήστε το πλήκτρο clear.

clear

Δεδομένα ασθενούς, ύψος σώματος, BMI και BFR διαγράφονται. Αντί αυτού εμφανίζεται "----". Το σύμβολο Φύλου σβήνει.

Αυτόματη μεταγωγή ορίου ζυγίσματος

15 1111

Η ζυγαριά διαθέτει δύο όρια ζυγίσματος. Στο όριο ζυγίσματος 1 (→ιι+) έχετε στη διάθεσή σας σε ελάχιστη φέρουσα ικανότητα ακριβέστερη ένδειξη. Στο όριο ζυγίσματος 2 (→ιι+) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη φέρουσα ικανότητα της ζυγαριάς.

Μετά την ενεργοποίηση της ζυγαριάς είναι σε ενέργεια το όριο ζυγίσματος 1. Σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένης τιμής βάρους, η ζυγαριά περνάει αυτόματα στο όριο ζυγίσματος 2.

Για μεταγωγή πάλι στο όριο ζυγίσματος 1, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Ανακουφίστε πλήρως τη ζυγαριά.
 Το όριο ζυγίσματος 1 είναι πάλι σε ενέργεια.



- Απενεργοποίηση ζυγαριάς
- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών.

6.2 Περαιτέρω λειτουργίες (μενού)

Στο μενού της συσκευής έχετε στη διάθεσή σας περαιτέρω λειτουργίες. Έτσι μπορείτε να διαρθρώσετε τη συσκευή ιδανικά για τις δικές σας συνθήκες χρήσης.



* Την περιγραφή του σημείου μενού "rF" θα την βρείτε στο εδάφιο "Λειτουργία σταθμού μέτρησης σε ασύρματη ομάδα (μενού)" στη σελίδα 357.

Πλοήγηση στο μενού

menu



- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση Πολλαπλών λειτουργιών.
- Πατήστε το πλήκτρο menu.
 Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταία επιλεγμένο σημείο μενού (εδώ: αυτόματη διατήρηση "Ahold").



- Πατήστε το πλήκτρο βέλους send ή print έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό σημείο μενού (εδώ: απόσβεση "Fil").
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (input).

Εμφανίζονται η τρέχουσα ρύθμιση για το σημείο μενού ή ένα υπομενού (εδώ βαθμίδα "Ο").

- Για αλλαγή της ρύθμισης ή κλήση άλλου υπομενού, πατήστε το πλήκτρο βέλους send ή print έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση (εδώ: βαθμίδα "2").
- 6. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο Enter (input).

Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

 Για να προβείτε σε περαιτέρω ρυθμίσεις, καλέστε εκ νέου το μενού και επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου menu μπορείτε να επιστρέψετε σε ένα επίπεδο μενού πίσω.
- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου menu μπορείτε να εγκαταλείψετε ανά πάσα στιγμή το μενού.
- Εάν δεν πατηθεί πλήκτρο για περ.
 24 δευτερόλεπτα, το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Αυτόματη διαγραφή τιμών (AClr)

Παλιές τιμές μέτρησης και παλιά δεδομένα ασθενών προκαλούν εσφαλμένο υπολογισμό δείκτη BMI και συντελεστή BFR. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι, ώστε να διαγράφονται αυτόματα μετά από 5 λεπτά οι εξής τιμές μέτρησης και δεδομένα ασθενούς:

- Φύλο
- Physical Activity Level (PAL)
- Ηλικία
- Ύψος σώματος
- BMI
- BFR

		 Εάν θέλετε να καταχωρήσετε PAL, ηλικία και φύλο (λειτουργία input) για την επόμενη μέτρηση, θα σας προταθούν πάλι οι τιμές τις τελευταίας μέτρησης. (βλέπε "Καταχώρηση δεδομένων ασθενούς (input)" στη σελίδα 334).
		 Σε μερικά μοντέλα η λειτουργία αυτή έχει ενεργοποιηθεί από το εργοστάσιο. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
1		 Επιλέξτε στο μενού το σημείο "AClr".
	Ηίίг	 Επιβεβαιώστε την επιλογή. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
	Ûn	 3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση – On – Off
		 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα. 5 λεπτά μετά από κάθε μέτρηση διαγράφονται δεδομένα ασθενούς, ύψος σώματος, BMI και BFR. Αντί αυτού εμφανίζεται "". Το σύμβολο φύλου σβήνει.
Αλλαγή	μεταξύ BMI κα BFR (body	Μπορείτε να επιλέξετε τον υπολογισμό που επιθυμείτε να κάνει ο σταθμός μέτρησης, δηλαδή Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ή Συντελεστή Σωματικού Λίπους (BFR). Στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζεται διαρκώς η τρέχουσα ρύθμιση.
		Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα μόλις μεταδοθεί ασύρματα ύψος σώματος από το σύρτη κεφαλής ή καταχωρηθεί χειροκίνητα.
	PodA	1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "body".
	ЪП I	 Επιβεβαιώστε την επιλογή. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
	ЪЕг	 Πατήστε το πλήκτρο βέλους send ή print, για να αλλάξετε μεταξύ BMI και BFR.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

342 •

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.
 Στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζεται διαρκώς η τροποποιημένη ρύθμιση.

Ρύθμιση φωτισμού φόντου οθόνης (LCd)







1008

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη διάρκεια και τη φωτεινότητα του φωτισμού φόντου οθόνης.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "LCd".
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- 3. Επιλέξτε ένα σημείο μενού:
 - dUr: Διάρκεια
 - bri: Φωτεινότητα
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:

Λειτουργία	Ρύθμιση
Διάρκεια	 Short (περ. 15 Sek.)
	 Long (περ. 45 Sek.)
	 Perm (διαρκώς)
	• 50%
Φωτεινότητα	• 100%
	• OFF

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

 Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις και για τη δεύτερη λειτουργία, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Χειροκίνητη καταχώρηση ύψους σώματος (HGHt)

Μπορείτε να καταχωρήσετε το ύψος σώματος του ασθενούς χειροκίνητα, π.χ. σε περίπτωση βλάβης του σύρτη κεφαλής.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "HGHt" (Height).
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Διαρκής αποθήκευση πρόσθετου βάρους (Pt) Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη με φλας.

- Μπορείτε να αποδεχτείτε την προτεινόμενη τιμή ή να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα βέλους μία άλλη τιμή.
- Επιβεβαιώστε τη ρυθμισμένη τιμή.
 Η τιμή αποθηκεύεται.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Με τη λειτουργία προ-απόβαρου (Pt) μπορείτε να αποθηκεύσετε διαρκώς ένα πρόσθετο βάρος, και να το αφαιρείτε αυτόματα από ένα αποτέλεσμα μέτρησης. Μπορείτε για παράδειγμα να αποθηκεύσετε ένα βασικό βάρος για υποδήματα και ρουχισμό, και να το αφαιρείτε κάθε φορά που ένα ασθενής ζυγίζεται με πλήρη ενδυμασία.

1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "Ρt".

Στην οθόνη εμφανίζεται με φλας το τελευταία αποθηκευμένο πρόσθετο βάρος. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PT".

 Μπορείτε να αποδεχτείτε την αποθηκευμένη τιμή ή να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα βέλους μία άλλη τιμή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν καταχωρήσετε την τιμή "Ο", η λειτουργία απενεργοποιείται. Το μήνυμα "ΡΤ" δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Το ρυθμισμένο πρόσθετο βάρος (εδώ 4 kg) εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο.

4. Παρακαλέστε τον ασθενή να ανεβεί στη ζυγαριά.



Εμφανίζεται το βάρος του ασθενούς. Το αποθηκευμένο πρόσθετο βάρος αφαιρέθηκε αυτόματα.







- 5. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε στο μενού εκ νέου το σημείο "Pt".
- 6. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το ρυθμισμένο πρόσθετο βάρος δεν εμφανίζεται πλέον.

Η λειτουργία απενεργοποιήθηκε.

Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης διατήρησης (AHold)

Εάν ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διατήρησης (Autohold), συνεχίζει να εμφανίζεται η τιμή μέτρησης σε κάθε διαδικασία ζυγίσματος μετά την ανακούφιση της ζυγαριάς. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης για κάθε μεμονωμένη διαδικασία ζυγίσματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Ανεξάρτητα από την εδώ επιλεγμένη ρύθμιση, στη λειτουργία 2 σε 1 ο υπολογισμός του βάρους του παιδιού γίνεται πάντα μέσω αυτόματης διατήρησης (Autohold).

- Επιλέξτε στο μενού το σημείο "AHold".
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:
 - On
 - Off
- 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ηχητικών σημάτων (bEEP)

6666



Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε με κάθε πάτημα πλήκτρου και μόλις σημειωθεί σταθερή τιμή βάρους να ηχεί ηχητικό σήμα. Το τελευταίο έχει σημασία για τη λειτουργία αυτόματης διατήρησης (Hold/Autohold).

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "bEEP".
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- 3. Επιλέξτε ένα σημείο μενού:
 - Press: Ηχητικό σήμα με πάτημα πλήκτρου
 - Hold: Ηχητικό σήμα σε σταθερή τιμή βάρους
- 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.



Ρύθμιση απόσβεσης

(Fil)

- 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:
 - On
 - Off
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.
- Εάν επιθυμείτε την ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων και για τη δεύτερη λειτουργία, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Με την απόσβεση (Fil = φίλτρο) μπορείτε να μειώσετε διαταραχές κατά τον προσδιορισμό του βάρους. Η επιλεγμένη ρύθμιση επηρεάζει την ευαισθησία, με την οποία αντιδρά η ένδειξη βάρους σε κινήσεις του ασθενούς και τη χρονική διάρκεια, έως ότου η λειτουργία "Hold" αρχίσει να δείχνει διαρκώς μία τιμή βάρους.



2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.

1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "Fil".

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

3. Επιλέξτε μία βαθμίδα απόσβεσης.

Fil	Ένδειξη βάρους	Hold
0	Ευαίσθητη	Αργά
1	Μέτρια	Μέτρια
2	Αδρανής	Γρήγορα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Με τη ρύθμιση "Ο" ενδέχεται, όταν πρόκειται για ασταθείς ασθενείς, να μην εμφανίζεται διαρκώς τιμή βάρους παρόλο που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Hold".
- Με τη ρύθμιση "2" υπάρχει η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ εμφανιζόμενης και πραγματικής τιμής βάρους.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Αποκατάσταση ρυθμίσεων εργοστασίου (rESEt) Για τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις εργοστασίου:

Λειτουργία	Ρύθμιση εργοστασίου
Αυτόματη διατήρηση (AHold)	off
Ηχητικό σήμα (Press)	on
Ηχητικό σήμα (Hold)	on
Απόσβεση (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pre-Tara (Pt)	0 kg
Ύψος σώματος για Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ή Συντελεστή Σωματικού Λίπους (BFR)	170 cm
Φωτισμός οθόνης φωτεινότητα	50%
Φωτισμός οθόνης διάρκεια	Διαρκώς
BMI/BFR	BMI
Physical Activity Level (PAL)	1,0
Ηλικία έτη	18
Ηλικία μήνες	0
Μονάδα ύψος σώματος	cm
Ραδιοστοιχείο (SYS)	off
Autosend (ASend)	off
Autoprint (APrt)	off

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Κατά την αποκατάσταση των ρυθμίσεων εργοστασίου το ραδιοστοιχείο απενεργοποιείται. Οι πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες ασύρματες ομάδες διατηρούνται. Οι ασύρματες ομάδες δεν πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "rESEt".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.
 - Απενεργοποιήστε τη ζυγαριά.
 Γίνεται πάλι αποκατάσταση των ρυθμίσεων εργοστασίου και είναι διαθέσιμες μόλις ενεργοποιηθεί εκ νέου η ζυγαριά.



7. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΣΎΡΤΗ ΚΕΦΑΛΉΣ

7.1 Μέτρηση ύψους σώματος

Εκκίνηση μέτρησης 1. Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση () του σύρτη ύψους κεφαλής.

Στην οθόνη εμφανίζεται "----".

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Εάν θέλετε να μεταδώσετε το αποτέλεσμα μέτρησης σε δέκτες του συστήματος seca 360° wireless, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένοι οι δέκτες.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα μέτρησης για τον υπολογισμό τους δείκτη BMI ή του συντελεστή BFR, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και μετακινήστε το σύρτη κεφαλής, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη μία τιμή ύψους.
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και ωθήστε το σύρτη κεφαλής προς τα πάνω, ώστε ο ασθενής να μπορεί να σταθεί άνετα από κάτω.
- Παρακαλέστε τον ασθενή να σταθεί κάτω από το σύρτη κεφαλής:
 - Πλάτη προς το σύρτη κεφαλής
 - Πτέρνες στον αναστολέα πτερνών
 - Πλάτη και κεφαλή σε όρθια θέση
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και ωθήστε τον αναστολέα κεφαλής προς τα κάτω, έως ότου έρθει σε επαφή με την κεφαλή του ασθενούς.
- Τραβήξτε τον κανόνα Φραγκφούρτης από το σύρτη κεφαλής.





- Ευθυγραμμίστε την οριζόντια Φραγκφούρτης του ασθενούς στην αρμόζουσα των τριών γραμμών στον κανόνα Φραγκφούρτης.
- Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και διορθώστε τη θέση του σύρτη κεφαλής.
- Αναγνώστε το ύψος σώματος στην οθόνη του σύρτη κεφαλής.
- Πατήστε το πλήκτρο Enter (send/print) για να μεταδώσετε το ύψος σώματος σε δέκτες του συστήματος seca 360° wireless:
 - Σύντομα πάτημα πλήκτρου: Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε έτοιμες προς λήψη συσκευές
 - Μακρύ πάτημα πλήκτρου: Εκτύπωση αποτελεσμάτων μέτρησης

Εάν ενεργοποιήστε τη λειτουργία HOLD, συνεχίζει να εμφανίζεται η τιμή μέτρησης και μετά τη μέτρηση. Έτσι μπορείτε να μετακινήσετε το σύρτη κεφαλής και μετά να σημειώσετε την τιμή μέτρησης.

 Πατήστε σύντομα το πλήκτρο βέλους (hold/zero), εφόσον έχετε τοποθετήσει το σύρτη κεφαλής.

Εμφανίζεται το μήνυμα "HOLD". Ο σύρτης κεφαλής μπορεί τώρα να μετακινηθεί, χωρίς να μεταβληθεί η εμφανιζόμενη τιμή μέτρησης.

 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HOLD, πατήστε το πλήκτρο βέλους (hold/zero).
 Το μήνυμα "HOLD" δεν εμφανίζεται πλέον.

Η οθόνη του σύρτη κεφαλής μπορεί σε κάθε θέση να τεθεί σε μηδέν. Αυτή η λειτουργία καθιστά εφικτές σχετικές μετρήσεις για παράδειγμα για τη μέτρηση των άκρων.

 Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση κεφαλής.
 Στην οθόνη εμφανίζεται "----".

 Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο φρένου και μετακινήστε το σύρτη κεφαλής, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη μία τιμή ύψους.

Διαρκής εμφάνιση αποτελέσματος μέτρησης (Hold)



\odot

Εκτέλεση σχετικών μετρήσεων (Zero)





- Τοποθετήστε το σύρτη κεφαλής στο σημείο, όπου θέλετε να θέσετε σε μηδέν την οθόνη του σύρτη κεφαλής.
- 4. Δατηρήστε πατημένο το πλήκτρο βέλους (hold/ zero), έως

ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ZERO". Η οθόνη θα τεθεί σε μηδέν στην τρέχουσα θέση του σύρτη κεφαλής.

 Τοποθετήστε εκ νέου το σύρτη κεφαλής.
 Το μήκος μετριέται σχετικά σύμφωνα με το ρυθμισμένο σημείο μηδέν.

Εάν υποτιμηθεί το σημείο μηδέν, οι τιμές μέτρησης παριστάνονται με αρνητικό πρόσημο.

 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "ZERO", διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο βέλους (hold/ zero), έως ότου δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα "ZERO".

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν θέλετε να μεταδώσετε αποτελέσματα σχετικών μετρήσεων για σκοπούς τεκμηρίωσης σε συσκευές, οι οποίες υπολογίζουν αυτόματα BMI ή BFR, δεν προκύπτουν για αυτές τις δύο παραμέτρους λογικές τιμές.

Εάν ο σύρτης κεφαλής είναι ενσωματωμένος σε ραδιοδίκτυο, μπορείτε να μεταδίδετε τα αποτελέσματα μέτρησης με πάτημα πλήκτρου σε έτοιμες προς λήψη συσκευές (ζυγαριά με λειτουργία BMI, ασύρματο εκτυπωτή, PC με ραδιοστοιχείο USB).

- Πατήστε το πλήκτρο Enter (send/print).
 - Σύντομα πάτημα πλήκτρου: Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε έτοιμες προς λήψη συσκευές
 - Μακρύ πάτημα πλήκτρου: Εκτύπωση αποτελεσμάτων μέτρησης
- Απενεργοποίηση σύρτη κεφαλής
- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση U του σύρτη κεφαλής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Ο σύρτης κεφαλής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο χρόνο, εφόσον δεν μετακινηθεί.

Μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης σε ραδιοδέκτες

(-)

7.2 Περαιτέρω λειτουργίες (μενού)

Στο μενού της συσκευής έχετε στη διάθεσή σας περαιτέρω λειτουργίες. Έτσι μπορείτε να διαρθρώσετε τη συσκευή ιδανικά για τις δικές σας συνθήκες χρήσης..



*Την περιγραφή του σημείου μενού "rF" θα την βρείτε στο εδάφιο "Λειτουργία σταθμού μέτρησης σε ασύρματη ομάδα (μενού)" στη σελίδα 357.

 Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση U του σύρτη κεφαλής.

Στην οθόνη εμφανίζεται "----".

 Διατηρήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο Enter (send/print) και το πλήκτρο βέλους (hold/ zero).

Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταία επιλεγμένο σημείο μενού (εδώ: "bEEP").

 Πατήστε το πλήκτρο βέλους (hold/zero), έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό σημείο μενού (εδώ: Ρυθμίσεις οθόνης "LCd").

Πλοήγηση στο μενού











 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (send/print).

Εμφανίζονται η τρέχουσα ρύθμιση για το σημείο μενού ή ένα υπομενού (εδώ: Διάρκεια φωτισμού φόντου οθόνης "dur").

- Για αλλαγή της ρύθμισης ή κλήση άλλου υπομενού, πατήστε το πλήκτρο βέλους (hold/zero), έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση (εδώ: Φωτεινότητα οθόνης "bri").
- 6. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Enter (**send/print**).

Εμφανίζονται η τρέχουσα ρύθμιση για το σημείο μενού ή ένα υπομενού (εδώ: Φωτεινότητα οθόνης 50%").

- Για αλλαγή της ρύθμισης ή κλήση άλλου υπομενού, πατήστε το πλήκτρο βέλους (hold/zero), έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση (εδώ: Φωτεινότητα οθόνης 100%").
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο Enter (send/print).

Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

 Για να προβείτε σε περαιτέρω ρυθμίσεις, καλέστε εκ νέου το μενού και εκτελέστε την περιγραφόμενη διαδικασία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν δεν πατηθεί πλήκτρο για περ. 24 δευτερόλεπτα, το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ηχητικών σημάτων (bEEP)





Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύρτη κεφαλής έτσι, ώστε με κάθε πάτημα πλήκτρου να ακούγεται ηχητικό σήμα.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "bEEP".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
- 3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:
 - On
 - Off
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Αποκατάσταση ρυθμίσεων εργοστασίου (rESEt)

Για να ακυρώσετε πάλι γενόμενες ρυθμίσεις, μπορείτε να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Λειτουργία	Ρύθμιση εργοστασίου
Ηχητικό σήμα	on
Φωτισμός οθόνης φωτεινότητα	50%
Φωτισμός οθόνης διάρκεια	Short
Ραδιοστοιχείο (SYS)	off
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off
Μονάδα μήκους (Unit)	cm

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Κατά την αποκατάσταση των ρυθμίσεων εργοστασίου το ραδιοστοιχείο απενεργοποιείται. Οι πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες ασύρματες ομάδες διατηρούνται. Οι ασύρματες ομάδες δεν πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "rESEt".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 Γίνεται πάλι αποκατάσταση των ρυθμίσεων εργοστασίου και είναι διαθέσιμες μόλις ενεργοποιηθεί εκ νέου η συσκευή.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη διάρκεια και τη φωτεινότητα του φωτισμού φόντου οθόνης.

- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "LCd".
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- 3. Επιλέξτε ένα σημείο μενού:
 - dUr: Διάρκεια
 - bri: Φωτεινότητα
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.



Ρύθμιση φωτισμού φόντου οθόνης (LCd)









Χειρισμός σύρτη κεφαλής • 353

Λειτουργία	Ρύθμιση
Διάρκεια	 Short (περ. 15 Sek.)
	 Long (περ. 45 Sek.)
Φωτεινότητα	• 50%
	• 100%
	• OFF

- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.
- Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις και για τη δεύτερη λειτουργία, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μήκους (Unit), με την οποία θέλετε να εμφανίζεται το ύψος σώματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις μοντέλων.
- Τηρείτε τους εθνικά ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με μονάδας μετρήσεων.
- Τα ύψη σώματος μεταβιβάζονται στην εδώ ρυθμισμένη μονάδα στο στοιχείο χειρισμού και εμφανίζονται.
- 1. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "Unit".
- 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

- Επιλέξτε τη μονάδα, με την οποία θέλετε να εμφανίζεται το ύψος:
 - Εκατοστά (cm)
 - Feet και inch (ft:in)
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Μεταγωγή μονάδας μήκους (Unit)



FEEE

8. TO PAΔIOΔΊΚΤΥΟ SECA 360° WIRELESS

8.1 Εισαγωγή

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και ο σύρτης κεφαλής της συσκευής διαθέτουν από ένα ραδιοστοιχείο. Το ραδιοστοιχείο καθιστά εφικτή την ασύρματη μετάδοση αποτελεσμάτων μέτρησης για αξιολόγηση και τεκμηρίωση. Η μετάδοση των δεδομένων είναι εφικτή για τις ακόλουθες συσκευές:

- seca ασύρματος εκτυπωτής
- PC με seca ραδιοστοιχείο USB

Ασύρματες ομάδες seca

Το ραδιοδίκτυο seca 360° wireless λειτουργεί με ασύρματες ομάδες. Μία ασύρματη ομάδα είναι μία ιδεατή ομάδα πομπών και δεκτών. Εάν πρέπει να λειτουργήσουν περισσότεροι πομποί και δέκτες ίδιου τύπου, είναι εφικτή η ρύθμιση με αυτή τη συσκευή έως και 3 ασύρματων ομάδων (0, 1, 2).

Η ρύθμιση περισσότερων ασύρματων ομάδων διασφαλίζει αξιόπιστη και σωστή μετάδοση τιμών μέτρησης, όταν πρόκειται να λειτουργούν περισσότεροι χώροι εξετάσεων με τον εκάστοτε παρόμοιο εξοπλισμό συσκευών.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ πομπών και δεκτών ανέρχεται περ. σε 10 μέτρα. Ορισμένες τοπικές συνθήκες, π.χ. πάχος και ποιότητα τοίχων, μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια.

Ανά ασύρματη ομάδα είναι εφικτός ο ακόλουθος συνδυασμός συσκευών:

- 1 ζυγαριά βρεφών
- 1 ζυγαριά ατόμων
- 1 ράβδος μέτρησης ύψους
- 1 Ασύρματος εκτυπωτής seca
- 1 PC με seca ραδιοστοιχείο USB



Κανάλια



Εντός μιας ασύρματης ομάδας οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους σε τρία κανάλια (C1, C2, C3).

Εάν ρυθμίσετε με αυτή τη συσκευή μία ασύρματη ομάδα, η συσκευή σας προτείνει τρία κανάλια, τα οποία διασφαλίζουν ιδανική μετάδοση δεδομένων. Προτείνουμε την αποδοχή των προτεινόμενων καναλιών.

Τους αριθμούς καναλιών (Ο έως 99) μπορείτε να τους επιλέξετε και χειροκίνητα, για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε περισσότερες ασύρματες ομάδες.

Προς διασφάλιση αδιατάραχτης μετάδοσης δεδομένων, πρέπει τα κανάλια να απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Προτείνουμε απόσταση τουλάχιστον 30. Κάθε αριθμός καναλιού επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για ένα κανάλι.

Παράδειγμα διάρθρωσης, αριθμοί καναλιών για τη ρύθμιση 3 ασύρματων ομάδων εντός ενός ιατρείου:

- Ασύρματη ομάδα 0: C1=_0, C2= 30, C3=60
- Ασύρματη ομάδα 1: C1=10, C2=40, C3=70
- Ασύρματη ομάδα 2: C1=20, C2=50, C3=60

Αναγνώριση συσκευής Όταν ρυθμίζετε με τη συσκευή μία ασύρματη ομάδα, η συσκευή αναζητά περαιτέρω ενεργείς συσκευές από το σύστημα seca 360° wireless. Οι αναγνωρισθείσες συσκευές εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής με ψηφία ως δομοστοιχεία (π.χ. MO 3). Τα ψηφία έχουν την ακόλουθη σημασία:

- 1: Ζυγαριά ατόμων
- 2: Ράβδος μέτρησης ύψους
- 3: Ασύρματος εκτυπωτής
- 4: PC με seca ραδιοστοιχείο USB
- 7: Ζυγαριά βρεφών
- 5, 6 και 8-12: Κρατήσεις για επέκταση συστήματος

8.2 Λειτουργία σταθμού μέτρησης σε ασύρματη ομάδα (μενού)

Ο σύρτης κεφαλής και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών αποτελούν ήδη από το εργοστάσιο μία ασύρματη ομάδα. Και από τα δύο εξαρτήματα μπορούν να ενσωματωθούν στην ασύρματη ομάδα περαιτέρω συσκευές. Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών προσφέρει για τη διαδικασία αυτή τη μεγαλύτερη άνεση.

Υπό εξαιρετικές τοπικές συνθήκες ενδέχεται να μην λειτουργεί άψογα η δομημένη από το εργοστάσιο ασύρματη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίστε μία ασύρματη ομάδα από την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" από σελίδα 358). Εάν σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε συσκευές, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στην ασύρματη ομάδα, ενεργοποιήστε επίσης και το σύρτη κεφαλής.

Όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε τη συσκευή σε ασύρματη ομάδα seca, βρίσκονται στο υπομενού "rF".



* Σχετικές πληροφορίες περί πλοήγησης στο μενού της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών θα βρείτε στη Σελίδα 340. Σχετικές πληροφορίες περί πλοήγησης στο μενού του σύρτη κεφαλής θα βρείτε στη Σελίδα 351.

Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)





Ы



- 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2. Καλέστε το μενού.
- 3. Επιλέξτε στο μενού το σημείο "rf".
- 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- 5. Επιλέξτε το σημείο μενού "Irn" (learn).
- 6. Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη ασύρματη ομάδα (εδώ: Ασύρματη ομάδα 0 "ID 0").

Εάν υπάρχει ήδη η ασύρματη ομάδα "Ο" και επιθυμείτε να ρυθμίσετε με αυτή τη συσκευή μία περαιτέρω ασύρματη ομάδα, επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους ένα άλλο ID (εδώ: Ασύρματη ομάδα 1 "ID 1").

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας σχετικά με την ασύρματη ομάδα.

Η συσκευή προτείνει έναν αριθμό καναλιού για το κανάλι 1 (εδώ C1 "O").

Μπορείτε να αποδεχτείτε τον προτεινόμενο αριθμό καναλιού ή να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα βέλους έναν άλλο αριθμό καναλιού.

8. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας για το κανάλι 1.

Η συσκευή προτείνει έναν αριθμό καναλιού για το κανάλι 2 (εδώ C2 "30").

Μπορείτε να αποδεχτείτε τον προτεινόμενο αριθμό καναλιού ή να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα βέλους έναν άλλο αριθμό καναλιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Η παράσταση διψήφιων αριθμών καναλιού γίνεται χωρίς κενό διάστημα. Η ένδειξη "C230" σημαίνει: Κανάλι "2", αριθμός καναλιού "30".

9. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας για το κανάλι 2.

Η συσκευή προτείνει έναν αριθμό καναλιού για το κανάλι 3 (εδώ C3 "60").

Μπορείτε να αποδεχτείτε τον προτεινόμενο αριθμό καναλιού ή να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα βέλους έναν άλλο αριθμό καναλιού.





C 360

SEOP

10. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας για το κανάλι 3.

Το μήνυμα **5£0***P* εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή αναμένει σήματα άλλων συσκευών με δυνατότητα ραδιοεμβέλειας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Σε μερικές συσκευές πρέπει να ακολουθείται μία ιδιαίτερη διαδικασία ενεργοποίησης, εάν πρόκειται να ενσωματωθούν σε ασύρματη ομάδα. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε συσκευής.

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, την οποία θέλετε να ενσωματώσετε στην ασύρματη ομάδα, π.χ. έναν ασύρματο εκτυπωτή.

Μόλις αναγνωριστεί ο ασύρματος εκτυπωτής ηχεί ένας τόνος μπιπ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Μόλις ενσωματώσετε έναν ασύρματο εκτυπωτή στην ασύρματη ομάδα, πρέπει μετά να επιλέξετε μία επιλογή εκτυπωτή (Μενού\rf\APrt) και να ρυθμίσετε την ώρα (Μενού\rf\time).

 Επαναλαμβάνετε το βήμα 11. για όλες τις συσκευές, τις οποίες θέλετε να ενσωματώσετε σε αυτή την ασύρματη ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απώλεια ασύρματης σύνδεσης προς το σύρτη κεφαλής

Εάν ο σύρτης κεφαλής είναι απενεργοποιημένος κατά τη ρύθμιση της ασύρματης ομάδας, χάνεται η ασύρματη σύνδεσή του προς την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

- Ενεργοποιήστε το σύρτη κεφαλής μαζί με όλες τις συσκευές, τις οποίες θέλετε να ενσωματώσετε στην ασύρματη ομάδα.
- Πατήστε το πλήκτρο Enter για να τερματίσετε τη διαδικασία αναζήτησης.
- Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους, για να εμφανίσετε τις συσκευές που αναγνωρίστηκαν (εδώ: Mo 3 για έναν ασύρματο εκτυπωτή).

Εάν ενσωματώσατε περισσότερες συσκευές στην ασύρματη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο βέλους, για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι αναγνωρίστηκαν όλες οι συσκευές από τη ζυγαριά.

NO 3

 Εγκαταλείψτε το μενού με το πλήκτρο Enter ή περιμένετε έως ότου γίνει αυτόματη εγκατάλειψη του μενού.

Ενεργοποίηση αυτόματης μετάδοσης (ASend)

Μπορείτε να διαρθρώσετε τη συσκευή έτσι, ώστε να γίνεται αυτόματη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέτρησης σε όλους τους έτοιμους προς λήψη και δηλωμένους στην ίδια ασύρματη ομάδα δέκτες (π.χ.: ασύρματος εκτυπωτής, PC με ραδιοστοιχείο USB).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ρυθμιστεί ως επιλογή εκτύπωσης "off" (βλέπε "Επιλογή εκτύπωσης (APrt)" στη σελίδα 361).

- 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επιλέξτε στο υπομενού "rf" το σημείο μενού "ASend" και επιβεβαιώστε την επιλογή.
- Επιλέξτε τη ρύθμιση "on" και επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Η συσκευή παραδίνεται με ενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο. Με ενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ραδιοστοιχείο, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

- 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2. Επιλέξτε στο υπομενού "rf" το σημείο μενού "SYS".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση
- 4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση
 - On
 - Off
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.



Ενεργοποίηση/

ραδιοστοιχείου

απενεργοποίηση

(σύστημα)
Επιλογή εκτύπωσης (APrt)

Μπορείτε να διαρθρώσετε το σταθμό μέτρησης έτσι, ώστε τα αποτελέσματα μέτρησης να εκτυπώνονται αυτόματα από ασύρματο εκτυπωτή που είναι δηλωμένος στην ασύρματη ομάδα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αυτή η λειτουργία είναι προσιτή εφόσον μέσω της λειτουργίας "learn" ενσωματώθηκε ασύρματος εκτυπωτής seca στην ασύρματη ομάδα.

- Ενεργοποιήστε το σύρτη κεφαλής και την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
- Επιλέξτε στο υπομενού "rf" το σημείο μενού "APrt" και επιβεβαιώστε την επιλογή.
- Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα εκτύπωσης επιλέξτε την αντίστοιχη ρύθμιση για σύρτη κεφαλής και οθόνη πολλαπλών λειτουργιών:

Αποτέλεσμα εκτύπωσης	APrt Σύρτης κεφαλής	APrt Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
Ύψος σώματος	on	off
Βάρος	off	MA
Ύψος σώματος, βάρος και BMI/BFR	off	HI_MA
Καμία αυτόματη εκτύπωση	off	off

4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Το μενού εγκαταλείπεται αυτόματα.

Ρύθμιση ώρας (Time) Μπορείτε να διαρθρώσετε το σύστημα έτσι, ώστε ο ασύρματος εκτυπωτής να προσθέτει αυτόματα στα αποτελέσματα μέτρησης ημερομηνία και ώρα. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ρυθμίσετε μία φορά την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή αυτή και να μεταδώσετε στο εσωτερικό ρολόι του ασύρματου εκτυπωτή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αυτή η λειτουργία είναι προσιτή εφόσον μέσω της λειτουργίας "learn" ενσωματώθηκε ασύρματος εκτυπωτής seca στην ασύρματη ομάδα.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

<u>Abrf</u>

F IUE

YER IO

- Επιλέξτε στο υπομενού "rf" το σημείο μενού "Time".
- Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση για το "έτος (Year)".
- 4. Ρυθμίστε τη σωστή χρονολογία.
- 5. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- Επαναλαμβάνετε τα βήματα 3. και 4. ανάλογα για "μήνα" (Πρη), "ημέρα" (doy), ώρα (hour) και λεπτό (Πη).
- Επιβεβαιώστε την εκάστοτε επιλογή σας.
 Μετά την επιβεβαίωση ρύθμισης των λεπτών γίνεται αυτόματη εγκατάλειψη του μενού.
 Οι ρυθμίσεις μεταδίδονται αυτόματα στον ασύρματο εκτυπωτή.

Ο ασύρματος εκτυπωτής προσθέτει σε κάθε εκτύπωση την ημερομηνία και την ώρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Για τον περαιτέρω χειρισμό του ασύρματου εκτυπωτή λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης του εκτυπωτή.

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Ανάλογα με τις ανάγκες καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής με απορρυπαντικό ή με ένα συνηθισμένο απολυμαντικό μέσο. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

10.TI KANETE EAN...;

10.1 Βλάβες και αντιμετώπιση αυτών

Βλάβη	Αιτία/αντιμετώπιση
σε επιβάρυνση δεν εμφανίζεται ένδειξη βάρους;	Η συσκευή δεν έχει τροφοδοσία ρεύματος. - Ελέγχετε εάν είναι ενεργοποιημένη η ζυγαριά - Ελέγχετε εάν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες (συσκευή με λειτουργία μπαταριών) - Ελέγχετε εάν έχει δημιουργηθεί τροφοδοσία δικτύου (συσκευή με λειτουργία δικτύου)
πριν από το ζύγισμα δεν εμφανίζεται 0.00;	Η ζυγαριά επιβαρύνθηκε πριν από την ενεργοποίηση. - Αφαιρέστε το βάρος από τη ζυγαριά - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη ζυγαριά
ένα στοιχείο παραμένει συνεχώς αναμμένο ή δεν ανάβει καθόλου;	Το σχετικό σημείο υποδεικνύει σφάλμα. - Ειδοποιήστε το σέρβις seca.
στο σύρτη κεφαλής σβήσει ο φωτισμός φόντου της οθόνης και δεν ανάβει πάλι;	Η τάση μπαταριών μειώνεται. Ο φωτισμός φόντου απενεργοποιήθηκε αυτόματα προς εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να εκτελέσετε ακόμα για περ. 12 ώρες μετρήσεις και να μεταδώσετε δεδομένα. - Τοποθετήστε το συντομότερο δυνατό νέες μπαταρίες (βλέπε "Αντικατάσταση μπαταριών σύρτη κεφαλής" στη σελίδα 366)
εμφανίζεται η ένδειξη	Η τάση μπαταριών μειώνεται. - Τοποθετήστε το συντομότερο δυνατό νέες μπαταρίες (βλέπε "Αντικατάσταση μπαταριών σύρτη κεφαλής" στη σελίδα 366)
εμφανίζεται η ένδειξη ЬЯŁԷ;	Οι μπαταρίες είναι άδειες. - Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (βλέπε "Αντικατάσταση μπαταριών σύρτη κεφαλής" στη σελίδα 366)

Βλάβη	Αιτία/αντιμετώπιση
εμφανίζεται η ένδειξη 5Ε0Ρ;	 Κατά τη διάρκεια ζυγίσματος: Έγινε υπέρβαση του μέγιστου φορτίου. Αφαιρέστε το βάρος από τη ζυγαριά Κατά τη διάρκεια ρύθμισης ασύρματης ομάδας: Η ρύθμιση των ασύρματων καναλιών ολοκληρώθηκε Ενεργοποιήστε συσκευές, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στην ασύρματη ομάδα (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" στη σελίδα 358).
εμφανίζεται η ένδειξη ΕΕΠΡ ;	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος της ζυγαριάς είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. - Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +10 °C και +40 °C - Περιμένετε περίπου 15 λεπτά, έως ότου προσαρμοστεί η ζυγαριά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος
η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών δεν αντιδρά πλέον σε πάτημα πλήκτρων;	 Συσκευή βρίσκεται κατόπιν απίθανων καταχωρήσεων σε απροσδιόριστη κατάσταση Τραβήξτε τροφοδοτικό από την πρίζα Περιμένετε περ. 1 λεπτό Εισάγετε τροφοδοτικό στην πρίζα, ζυγαριά και οθόνη πολλαπλών λειτουργιών ενεργοποιούνται αυτόματα
μετά την ενεργοποίηση την πρώτη φορά μεταδίδονται αποτελέσματα μέτρησης και ηχούν δύο ηχητικά σήματα;	 Η συσκευή δεν μπόρεσε να μεταδώσει αποτελέσματα μέτρησης στο ραδιοδέκτη (ασύρματος εκτυπωτής seca ή PC με seca ραδιοστοιχείο USB). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενσωματωμένη στο ραδιοδίκτυο Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο δέκτης Η λήψη διαταράσσεται από πλησίον βρισκόμενες συσκευές υψηλών συχνοτήτων (π.χ. κινητά τηλέφωνα). Διατηρείτε με συσκευές υψηλών συχνοτήτων τουλάχιστον απόσταση 1 μέτρου από πομπούς και δέκτες στο ραδιοδίκτυο. seca Υπόδειξη: Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η διαταραχή, δεν λαμβάνει χώρα νέα ηχητική προειδοποίηση κατά τις προσπάθειες περαιτέρω μετάδοσης.

Ελληνικά

Βλάβη	Αιτία/αντιμετώπιση
κατά τη διάρκεια ρύθμισης ασύρματης ομάδας δεν ακούγονται τόνοι μπιπ, παρόλο που είναι ενεργοποιημένη η συσκευή ενσωμάτωσης;	 Συσκευή δεν αναγνωρίστηκε Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" στη σελίδα 358).
στο μενού rf εμφανίζεται μόνο το σημείο "SYS";	 Το ραδιοστοιχείο απενεργοποιήθηκε Ενεργοποιήστε ραδιοστοιχείο (βλέπε "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοστοιχείου (σύστημα)" στη σελίδα 360)
στο μενού rf εμφανίζονται μόνο τα σημεία "SYS" και "Irn";	 Το ραδιοστοιχείο είναι ενεργοποιημένο και δεν έχει ρυθμιστεί ασύρματη ομάδα Ρυθμίστε ασύρματη ομάδα (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" στη σελίδα 358)
στο μενού rf δεν εμφανίζονται τα σημεία "APrt" και "Time";	 Δεν έχει δηλωθεί ασύρματος εκτυπωτής στην ασύρματη ομάδα Δηλώστε ασύρματο εκτυπωτή μέσω μενού "Ιrn" στην ασύρματη ομάδα (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" στη σελίδα 358)
εμφανίζεται η ένδειξη Εr:H: I: ;	Η ζυγαριά έχει επιβαρυνθεί πολύ ή πολύ ισχυρά σε μία γωνία. - Αφαιρέστε το βάρος από τη ζυγαριά ή κάνετε ομοιόμορφη κατανομή βάρους - Κάνετε νέα εκκίνηση της ζυγαριάς
εμφανίζεται η ένδειξη Εr:Η: ΙΖ: ;	Η ζυγαριά ενεργοποιήθηκε με πολύ μεγάλο φορτίο. - Αφαιρέστε το βάρος από τη ζυγαριά - Κάνετε νέα εκκίνηση της ζυγαριάς
εμφανίζεται η ένδειξη Εr:Η: Ιδ: ;	Η ζυγαριά πέρασε σε κατάσταση αυτοταλαντώσεων και δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί το σημείο μηδέν. - Κάνετε νέα εκκίνηση της ζυγαριάς
πατηθεί το πλήκτρο Enter και εμφανιστεί η ένδειξη Εɾៈ೫፡ ٦ /፡ ;	Δεν είναι εφικτή η μετάδοση δεδομένων, ραδιοστοιχείο είναι απενεργοποιημένο. - Ενεργοποιήστε ραδιοστοιχείο (βλέπε "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοστοιχείου (σύστημα)" στη σελίδα 360)
πατηθεί το πλήκτρο Enter και εμφανιστεί η ένδειξη Ε <i>r</i> :Η: ٦ટ: ;	Δεν είναι εφικτή η μετάδοση δεδομένων, δεν έχει ρυθμιστεί ασύρματη ομάδα. - Ρυθμίστε ασύρματη ομάδα (βλέπε "Ρύθμιση ασύρματης ομάδας (Lrn)" στη σελίδα 358)

10.2 Αντικατάσταση μπαταριών σύρτη κεφαλής



Χρειάζεστε 4 μπαταρίες Mignon, τύπου AA, 1,5 Volt. Για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία ρεύματος του σύρτη κεφαλής, προβαίνετε στην εξής διαδικασία:

- 1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
- Βγάλτε το στήριγμα μπαταριών από τη θήκη μπαταριών.
- Βγάλτε τις άχρηστες μπαταρίες από το στήριγμα μπαταριών.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο στήριγμα μπαταριών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Προσέχετε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών (σήμανση στο στήριγμα μπαταριών).

 Τοποθετήστε το στήριγμα μπαταριών στη θήκη μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βλάβες συσκευής και δυσλειτουργία εξαιτίας σύνθλιψης καλωδίου

- Πριν από το κλείσιμο της θήκης μπαταριών κάνετε τέτοια εγκατάσταση του καλωδίου, ώστε να μην είναι εφικτή η σύνθλιψή του μεταξύ καπακιού και θήκης μπαταριών.
- Ωθήστε το καπάκι πάνω στη θήκη μπαταριών, έως ότου ασφαλίσει ακουστικά.

11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

11.1 Πληροφορίες σχετικά με συντήρηση και επαναβαθμονόμηση

Πριν γίνει επαναβαθμονόμηση της συσκευής, προτείνουμε να αναθέσετε να γίνει συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εσφαλμένες μετρήσεις εξαιτίας ακατάλληλης συντήρησης

- Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο σέρβις θα τον βρείτε στη διαδικτυακή πύλη www.seca.com ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση service@seca.com.

Η επαναβαθμονόμηση πρέπει να γίνει από εξουσιοδο τημένο προσωπικό σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις. Το έτος πρώτης βαθμονόμησης αναγράφεται πίσω από τη σήμανση CE στην πινακίδα τύπου πάνω από τον αριθμό της αναφερόμενη υπηρεσίας 0109 (Διεύθυνση Βαθμονόμησης Έσσης).

Μία επαναβαθμονόμηση είναι υποχρεωτικά απαραί τητη σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάστηκαν μία η περισσότερες ετικέτες ασφάλειας ή εάν η τιμή του μετρητή βαθμονόμησης δεν συμφωνεί με τον αριθμό της έγκυρης ετικέτας του μετρητή βαθμονόμησης.

11.2 Έλεγχος τιμής μετρητή βαθμονόμησης

Η ζυγαριά αυτού του σταθμού μέτρησης είναι βαθμονομημένη. Βαθμονομήσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες. Προς διασφάλιση αυτού, η ζυγαριά διαθέτει μετρητή βαθμονόμησης, ο οποίος καταγράφει κάθε μεταβολή των σημαντικών δεδομένων τεχνικής βαθμονόμησης.

Εάν θέλετε να ελέγξετε εάν η ζυγαριά έχει βαθμονομηθεί σωστά, προβείτε στην εξής διαδικασία:

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.



ετικέτα επαναβαθμονόμησης μπορείτε να την προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

της seca υπό το νούμερο 14-05-01-886.

12.ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

12.1 Γενικά τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα		
Διαστάσεις • Βάθος • Πλάτος • Ύψος	466 mm 434 mm 2394 mm	
Ίδιον βάρος	16,5 kg	
Όρια θερμοκρασίας	+10° C έως +40°C	

Τεχνικά δεδομένα		
 Ύψος ψηφίων Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, τριών σειρών Σύρτης κεφαλής, μιας σειράς 	14 mm 12 mm	
Τροφοδοσία ρεύματος - Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και ζυγαριά - Σύρτης κεφαλής	Τροφοδοτικό Μπαταρία	
Κατανάλωση ρεύματος οθόνη πολλαπλών λειτουργιών/ζυγαριά - με απενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και χωρίς φωτισμό φόντου - με ενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και διαρκή φωτισμό φόντου (φωτεινότητα: 100%)	35 mA 120 mA	
Κατανάλωση ρεύματος σύρτης κεφαλής - με απενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και χωρίς φωτισμό φόντου - με ενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και διαρκή φωτισμό φόντου (φωτεινότητα: 100%)	20 mA 80 mA	
Μέγιστη διάρκεια σύρτη κεφαλής - με απενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και χωρίς φωτισμό φόντου - με ενεργοποιημένο ραδιοστοιχείο και διαρκή φωτισμό φόντου (φωτεινότητα: 100%)	περ. 3800 Minuten περ. 2200 Minuten	
Τεχνικά δεδομένα μετρήσεων, μέτρηση ύψους • Όρια μέτρησης • Υποδιαίρεση • Ακρίβεια	30 - 220 cm 1 mm ± 2 mm	
Ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 2007/47/ΕΚ	Κλάση Ι με λειτουργία μέτρησης	
Ραδιομετάδοση • Ζώνη συχνοτήτων • Απόδοση εκπομπής • Ανταπόκριση στα πρότυπα	2,433 MHz -2,480 MHz <10 mW EN 300328	

12.2 Τεχνικά δεδομένα ζυγίσματος

Τεχνικά δεδομένα ζυγίσματος		
Βαθμονόμηση σύμφωνα με Οδηγία 2009/23/ ΕΚ	Κλάση III	
Μέγιστο φορτίο • Όριο ζυγίσματος 1 • Όριο ζυγίσματος 2	150 kg 300 kg	
Ελάχιστο φορτίο • Όριο ζυγίσματος 1 • Όριο ζυγίσματος 2	1 kg 2 kg	
Υποδιαίρεση ακριβείας • Όριο ζυγίσματος 1 • Όριο ζυγίσματος 2	50 g 100 g	
Όρια απόβαρου	έως 300 kg	
 Ακρίβεια κατά την πρώτη βαθμονόμηση Όριο ζυγίσματος 1: 0 έως 25 kg Όριο ζυγίσματος 1: 25 έως 100 kg Όριο ζυγίσματος 1: 100 kg έως 150 kg Όριο ζυγίσματος 2: 0 έως 50 kg Όριο ζυγίσματος 2: 50 έως 200 kg Όριο ζυγίσματος 2: 200 kg έως 300 kg 	± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g	

13.ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ραδιοδίκτυο seca 360° wireless:	
 Ασύρματος εκτυπωτής 	
 seca 360° Wireless Printer 465 	ειδικές εθνικές παραλλαγές
 seca 360° Wireless Printer Advanced 466 	ειδικές εθνικές παραλλαγές
 Λογισμικό PC 	
 seca analytics 105 	ειδικά μοντέλα έγκρισης
	εφαρμογής
 Ραδιοστοιχείο USB 	
seca 360° Wireless USB adapter 456	456-00-00-009
Τροφοδοσία ρεύματος:	
 Τροφοδοτικό πρίζας, Euro: 230 V~ / 50 Hz, 	68-32-10-252
12 V= / 150 mA	
 Τροφοδοτικό πρίζας, διεθνές: 100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A 	68-32-10-265

14.ΑΠΟΣΥΡΣΗ

14.1 Απόσυρση συσκευής



Μην αποσύρετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να αποσύρεται σωστά ως άχρηστο ηλεκτρονικό υλικό. Τηρείτε τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμούς. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας εξυπηρέτησης:

service@seca.com

14.2 Μπαταρίες

Μην απορρίπτετε άχρηστες μπαταρίες και συσσωρευτές στα οικιακά απορρίμματα, ανεξάρτητα του γεγονότος αν περιέχουν τοξικές ουσίες ή όχι. Ως καταναλωτές είστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να αποσύρετε μπαταρίες και συσσωρευτές μέσω των υπηρεσιών συλλογής της κοινότητας ή του εμπορίου. Αποσύρετε μπαταρίες και συσσωρευτές μόνο σε πλήρη αποφορτισμένη κατάσταση.

15.ΕΓΓΥΗΣΗ

Για ελαττώματα οφειλόμενα σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει διετής προθεσμία εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως π.χ. μπαταρίες, καλώδια, τροφοδοτικά, συσσωρευτές κλπ., αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. Ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον πελάτη με προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη, εάν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο μέρος από την έδρα του πελάτη. Σε περίπτωση ζημιών οφειλομένων στη μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές η πλήρης αυθεντική συσκευασία και η ζυγαριά ασφαλίστηκε και στερεώθηκε στη συσκευασία όπως κατά την αυθεντική συσκευασία. Για το λόγο αυτό διαφυλάξτε σε ασφαλές μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας.

Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, εάν η συσκευή ανοιχτεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την εταιρία seca.

Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης, να απευθύνονται άμεσα στην αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.

FOR USA AND CANADA



NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by seca may void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE:

Radiofrequency radiation exposure Information: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 1 m between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Konformitätserklärung declaration of conformity Certificat de conformité Dichiarazione di conformità Declaratión de conformidad Overensstemmelsesattest

Overensstemmelsesattest Försäkran om överensstämmelse Konformitetserklæring vaatimuksenmukaisuusvakuutus Verklaring van overeenkomst Declaração de conformidade Δήλωση Συμβατότητας Prohlášení o shodě Vastavusdeklaratsioon Megfelelőségi nyilatkozat Atitikties patvirtinimas Atbilstības apliecinājums Deklarajca zgodoności Izjava o skladnosti Vyhlásenie o zhode Onay belgesi

Die Messstation The measuring station La station de mesure La stazione di misura La estación de medición Målestation Mätstationen Målestasjonen Mittausasema Het meetstation A estação de medição Ο Σταθμός μέτρησης Měřicí stanice Mõõtejaam A mérőállomás Matavimo stotis Mērīšanas stacija Stacja pomiarowa Merilna postaja Meracia stanica Ölçüm istasyonu



EG-Bauartzulassung D10_09_017 EC type approval D10_09_017 Homologation CE D10_09_017 Omologazione del tipo costruttivo CEE D10_09_017 Homologación CE D10_09_017 EF-typegodkendelse D10_09_017 EG-kontroll D10 09 017 EF-konstruksjonstype-godkjennelse D10 09 017 EY-tyyppihyväksyntä D10_09_017 EG-modelkeuring D10_09_017 Homologação CE de tipo de construção D10_09_017 Αδεια κατασκευαστικού τρόπου Ε.Κ. D10 09 017 ES schválení typu D10_09_017 EÜ-tüübikinnitus D10_09_017 A D10_09_017 EU-típusengedély ES kvalifikacijos patvirtinimas Nr. D10 09 017 Izgatavošanas veida atlauja D10 09 017 Dopuszczenie na rynek UE nr D10_09_017 Odobritev vzorca EU D10_09_017 Schválenie konštrukcie EÚ D10 09 017 EG üretim türü izni D10 09 017



... entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster. Die Waage erfüllt die geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

2009/23/EG über nichtselbsttätige Waagen, 93/42/EWG und 2007/47/EG über Medizinprodukte, Europäische Norm DIN EN 45501.



...corresponds to the type described in the certificate in respect of type approval permit. The scales conform to the applicable requirements of the following directives:

2009/23/EC on non-automatic scales 93/42/EEC and 2007/47/EC governing medical devices, European standard DIN EN 45501



н

E

directrices:

...conforme au modèle type décrit dans le certificat d'homologation. Cette balance est conforme aux directives et normes suivantes:

2009/23/CE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

93/42/CEE et 2007/47/CE relatives aux dispositifs médicaux, norme européenne DIN EN 45501

...è conforme al campione descritto nel certificato di omologazione costruttiva.

La bilancia risponde alle vigenti esigenze poste dalle seguenti direttive:

2009/23/CE sulle bilanci non automatiche, 93/42/CEE e 2007/47/CE in materia di prodotti medicali,la norma europea DIN EN 45501

...corresponde a la muestra descrita en el certificado sobre el permiso de construcción. La báscula cumple las exigencias de las siguientes

2009/23/CE sobre básculas no automáticas 93/42/CEE y 2007/47/CE sobre productos sanitarios, la norma europea DIN EN 45501



... svarer til det typemønster, som er beskrevet i attesten over typegodkendelsen.

Vægten opfylder de gældende krav fra følgende direktiver:

2009/23/EF om ikke-automatiske vægte, 93/42/EØF og 2007/47/EF om medicinprodukter den europæiske standard DIN EN 45501



...motsvarar beskrivningen enligt mönstertillståndet.

Vågen uppfyller gällande krav i direktiven angående icke automatiska vågar (2009/23/EG), 93/42/EEG och 2007/47/EG om medicintekniska produkter, den europeiska normen DIN EN 45501



FIN)

NL

... er i samsvar med mønsteret som er beskrevet i sertifikatet over konstruksjonstype-godkjennelsen. Vekten oppfyller de gjeldende kravene i følgende direktiver:

2009/23/EC om ikke-automatiske vekter, 93/42/EØF og 2007/47/EF om medisinske produkter,

den europeiske standarden DIN EN 45501.

... on tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvatun rakennemallin mukainen.

Vaaka täyttää seuraavien direktiivien voimassa olevat vaatimukset:

2009/23/EY ei-automaattisista vaaoista, 93/42/ETY ja 2007/47/EY, lääkinnälliset laitteet Euro-normi DIN EN 45501.



De weegschaal voldoet aan de geldende eisen van de volgende richtlijnen

2009/23/EG inzake niet-automatische weegschalen

93/42/EEG en 2007/47/EG betreffende medische hulpmiddelen,

Europese norm DIN EN 45501.

... corresponde ao padrão de construção descrito no certificado de homologação de tipo de construção.

A balança satisfaz os requisitos aplicáveis da directiva sobre balanças não automáticas 2009/23/CE, 93/42/CEE e 2007/47/CE relativa a dispositivos médicos, bem como da norma Europeia DIN EN 45501.



Ρ

... ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό πρότυπο που περιγράφεται στην εγκριτική βεβαίωση του κατασκευαστικού τρόπου.

Η ζυγαριά εκπληρώνει τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων Οδηγιών:

2009/23/ΕΚ περί οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας,

93/42/ΕΟΚ και 2007/47/ΕΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή DIN EN 45501.



...odpovídá typu popsanému v certifikátu schválení typu.

Váha splňuje platné požadavky těchto směrnic: 2009/23/ES o vahách s neautomatickou činností,

93/42/EHS a 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích, zdravotnických prostředcích a evropská norma DIN EN 45501.

EST ...vastab tüübikinnitustunnistuses kirjeldatud tüübile.

Kaal täidab järgmiste direktiividega kehtestatud nõudeid:

2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta 93/42/EMÜ ja 2007/47/EÜ meditsiinitoodete kohta, Euroopa standardile DIN EN 45501.

...megfelel a típusengedély megfelelőségigazolásában megadott típusnak.

A mérleg teljesíti a következő irányelvek érvényben lévő követelményeit:

2009/23/EK a nem automatikus működésű mérlegekről

93/42/EGK és 2007/47/EK irányelv az orvostechnikai termékekről, eszközökről és a DIN EN 45501 szabvány.



...atitinka aprašytų gamybos pavyzdžių kvalifikacijos patvirtinimą.

Svarstyklės išpildo galiojančius tokių direktyvų reikalavimus:

2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių, 93/42/EEB ir medicinos prietaisų 2007/47/EB, Europos normos DIN EN 45501.



... atbilst izgatavošanas veida atļaujas apliecībā norādītājam izgatavošanas paraugam. Svari atbilst šādu direktīvu spēkā esošajām prasībām:

2009/23/EK par neautomātiskiem svariem, 93/42/EEK un 2007/47/EK par medicīnas ierīcēm, Eiropas normu DIN EN 45501.



...odpowiada typowi konstrukcyjnemu opisanemu w świadectwie zgodności.

Waga spełnia obowiązujące wymagania następujących dyrektyw:

2009/23/WE w sprawie wag nieautomatycznych,

93/42/EWG i 2007/47/WE o wyrobach medycznych, normy europejskiej DIN EN 45501.



...ustreza potrjenemu modelu vrste izdelave. Tehtnica izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih direktiv:

2009/23/ES o neavtomatskih tehtnicah 93/42/EGS in 2007/47/ES o medicinskih pripomočkih, evropsko normo DIN EN 45501.



...zodpovedá typu popísanému v osvedčení o schválení konštrukcie.

Váha spĺňa platné požiadavky nasledovných smerníc:

2009/23/ES o váhach s neautomatickou činnosťou,

93/42/EHS a smernica 2007/47/ES o medicínskych výrobkoch, Európskej normy DIN EN 45501.



...onay belgesinde ü retim türü ile ilgili açıklanan üretim örneğine uygundur.

Tartı, aşağıdaki yönergelerin geçerli talimatlarını yerini getirir:

Otomatik olmayan basküller hakkında 2009/23/ AT,

tıbbi ürünler hakkında 93/42/AET ve 2007/47/ AT yönetmeliği, ve Avrupa Normu DIN EN 45501.

Frederik Vogel Geschäftsführer Technik seca gmbh & co. kg. Hammer Steindamm 9-25 22089 Hamburg Telefon: +49 40.200 000-0 Telefax: +49 40.200 000-50 (i): www.seca.com